

كيف استخدم الكاميرا الرقمية

1. اخلع غطاء العدسة برفق.
 2. زر تشغيل الكاميرا اضغط كاميرا
 3. لتشغيل الكاميرا اضغط الزر الأخضر طوال مدة التشغيل.
 4. ضع كارت الذاكرة في مكانه
 5. واضغط على زر الكاميرا العلوى لالتقاط الصور
 6. لاجراج كارت الذاكرة حسب نوعه
- أ- ابحت عن الزر الصغير اسفل الكاميرا لاجراج الكارت



7000

زر
التشغيل

زر تشغيل الكاميرا

لاخراج كارت الذاكرة



مكان كارت الذاكرة



زر التصوير

ادخل كارت الذاكرة برفق

