



UL8

AMD Athlon™ 64 系統主機板
Socket 939

使用手冊

版權及保證注意事項

本手冊受到國際版權法律的保護，本公司（陞技電腦股份有限公司）將保留所有權利，未經本公司書面同意，不得擅自複製、傳送、改編本手冊的內容。未經授權而使用本手冊之相關資料，會導致民事訴訟或刑事處分。

本公司若對使用手冊內容進行修改，恕不另行通知使用者。內容如有謬誤，懇請見諒，本公司恕不負責。

本公司恕不對手冊品質、精確性及適用性進行保證。因本手冊內容謬誤所引起的損害，無論是直接或間接損失，無論是單一或連續事件，本公司將不負任何責任，且不提供補償。

本手冊內容所出現的所有商標及產品名稱，其版權均為該合法註冊公司所有。

手冊內容將會因需要而更新，您可隨時至我們的網站下載最新版本的使用手冊，我們的網址為：<http://www.abit.com.tw/>

如果是因為您設定及使用不當而造成主機板損壞或是功能失常的話，我們將不提供任何保證服務。

目 錄

第 1 章	簡介	1-1
1-1.	特色與規格	1-1
1-2.	主機板配置圖	1-3
第 2 章	硬體設定	2-1
2-1.	安裝主機板到機殼上	2-1
2-2.	安裝 CPU 與散熱片	2-2
2-3.	安裝系統記憶體	2-4
1-1.	連接埠、接頭及切換開關	2-6
(1).	ATX 電源輸入插座	2-6
(2).	風扇電源插座	2-7
(3).	CMOS 記憶體清除接頭	2-8
(4).	前面板開關以及指示燈號的連接	2-9
(5).	額外的 USB 埠連接頭	2-10
(6).	喚醒裝置的連接頭	2-11
(7).	前面板聲音訊號連接接頭	2-12
(8).	內接式聲音訊號連接頭	2-13
(9).	加速繪圖連接埠插槽	2-13
(10).	軟碟機與 IDE 硬碟機接頭	2-14
(11).	串列 ATA 連接器	2-15
(12).	狀態顯示燈號	2-15
(13).	背板插座	2-16
第 3 章	BIOS 設定	3-1
3-1.	SOFTMENU SETUP (CPU 設定)	3-3
3-2.	STANDARD CMOS FEATURES (標準 CMOS 參數設定)	3-5
3-3.	ADVANCED BIOS FEATURES (BIOS 進階功能設定)	3-8
3-4.	ADVANCED CHIPSET FEATURES (晶片組進階功能參數設定)	3-10
3-5.	INTEGRATED PERIPHERALS (整合週邊設定)	3-16
3-6.	POWER MANAGEMENT SETUP (電源管理模式設定)	3-20
3-7.	PNP/PCI CONFIGURATIONS (PNP/PCI 組態設定)	3-22

3-8.	PC HEALTH STATUS (電腦健康狀態設定)	3-24
3-9.	LOAD FAIL-SAFE DEFAULTS (載入失效-安全恢復之預設值)	3-26
3-10.	LOAD OPTIMIZED DEFAULTS (載入最佳化效能預設值)	3-26
3-11.	SET PASSWORD (設定密碼)	3-26
3-12.	SAVE & EXIT SETUP (離開並儲存所有設定至 CMOS)	3-26
3-13.	EXIT WITHOUT SAVING (離開但不儲存設定至 CMOS)	3-26
附錄 A.	安裝 ULi M1689 single chipset 驅動程式.....	A-1
附錄 B.	安裝音效驅動程式.....	B-1
附錄 C.	安裝區域網路驅動程式.....	C-1
附錄 D.	安裝 ULi M5289 SATA 驅動程式.....	D-1
附錄 E.	安裝 Cool 'n' Quiet 驅動程式.....	E-1
附錄 F.	ABIT EQ (硬體醫師應用程式)	F-1
附錄 G.	FlashMenu (BIOS 更新程式)	G-1
附錄 H.	疑難問題排除.....	H-1
附錄 I.	如何獲得技術支援.....	I-1

第 1 章 簡介

1-1. 特色與規格

1. 處理器

- 專為 AMD Socket 939 Athlon64/ Athlon64 FX 處理器與 2000MT/s 系統匯流排所設計，並採用 Hyper Transport™ 技術
- 支援 AMD 次世代雙核心處理器（Dual Core CPU）
- 支援 AMD CPU Cool ‘n’ Quiet Technology

2. 晶片組

- ULI M1689 單晶片

3. 記憶體

- 四個 184 針腳的 DIMM 插槽
- 支援 Dual DDR400 Un-buffered Non-ECC 記憶體
- 最高可支援 8GB 的記憶體容量

4. ABIT Engineered

- ABIT SoftMenu™ Technology
- ABIT CPU ThermalGuard™ Technology

5. SATA 150

- 序列 ATA 1.5Gbps 資料傳輸率
- 支援 SATA AHCI，提供原生指令佇列（NCQ）及原生熱插拔（Native Hot-Plug）功能

6. LAN

- 內建 10/100M 的乙太網路控制器

7. 音效

- 內建 7.1 聲道音效解碼晶片
- 光學 S/PDIF 輸出
- 支援自動插孔偵測

8. 內部輸出/輸入連接頭

- 1 個 AGP 8X/4X 插槽
- 5 個 PCI 插槽
- 1 個軟式磁碟機連接埠，支援最大至 2.88MB 的容量
- 2 個 Ultra DMA 33/66/100/133 IDE 連接器
- 2 個 SATA 150 連接頭
- 2 個 USB 連接頭

- 1 個 CD-IN 輸入連接頭

9. 背板輸出/輸入接頭


- 1 組 PS/2 鍵盤及 1 組 PS/2 滑鼠連接頭
- 1 組序列埠連接頭、1 組平行埠連接頭
- 1 組 S/PDIF 訊號輸出連接頭
- 1 組 AUDIO1 連接器（麥克風輸入接頭、Line-In 接頭、前置左聲道/右聲道）
- 4 組 USB 連接頭
- 1 組 RJ-45 網路連接埠

10. 其他

ATX 主機板規格 (305x225mm)

★ 本手冊的規格與資訊若有變動，恕不另行通知。

1-2. 主機板配置圖





第 2 章 硬體設定

安裝前注意事項：請務必關閉 ATX12V 的電源供應器開關（將+5V 待機電源確實關閉），或者在安裝或拔除任何插座或附加卡之前，請先拔下電源線。如果不這麼做的話，將可能致使主機板元件或附加卡故障或損壞。


2-1. 安裝主機板到機殼上

大多數電腦機箱的底座上都會有多個固定孔孔位，可使主機板確實固定並且不會短路。共有 2 種方式可將主機板固定至機箱的基座上：

1. 使用銅柱
2. 或使用塑膠卡榫

原則上來說，最好的方式是使用銅柱來固定主機板，只有在您無法使用銅柱時才使用塑膠卡榫來固定主機板。小心找尋主機板上便可發現許多固定孔位，將這些孔對準基座上的固定孔。如果孔能對準並且有螺絲孔，就表示可使用銅柱來固定主機板。如果孔對準但是只有凹槽，這表示只能使用塑膠卡榫來固定主機板。抓住塑膠卡榫的尖端並將其底部滑入基座的凹槽內，在所有凹槽都裝好了卡榫後，您便可將主機板對準凹槽固定至定位。主機板固定至定位後，且在您將外殼裝上之前，請再次檢查以確定所有安裝都正確無誤。


注意：如果有固定銅柱已經鎖在機殼上，且該銅柱與主機板對應的地方沒有固定孔，請將該銅柱移除，以避免短路到主機板上的電路。




2-2. 安裝 CPU 與散熱片

請在安裝 CPU 及散熱器/風扇組之前，特別留意下列注意事項。


1. 請務必將處理器連同散熱器及風扇組一併安裝。
2. 請勿用手觸摸處理器上的針腳。
3. 如果您需要重新安裝散熱器及風扇組，請先清潔散熱器表面並塗上新的散熱傳導膠材(TIM)。




1. 拉出處理器座固定桿，然後將其舉起。




2. 將處理器上有三角符號的一角對準主機板上的標示，然後將處理器垂直向下放入處理器座內。




3. 將固定桿放下至完全固定的位置。




4. 塗上散熱傳導膠材(TIM)。




5. 將散熱器及風扇組放到預留托架(retention frame)上。將散熱器夾夾對準處理器座固定凸耳，將彈簧夾扣到固定凸耳(mounting lug)上。



6. 在另一邊，將固定夾(retention clip)筆直地向下壓，扣緊預留托架上的塑膠凸耳(plastic lug)。



7. 將曲桿鎖入預留托架內。



8. 從散熱器及風扇組上將四針型電源插頭接至處理器風扇(CPU FAN)接頭。

有關如何安裝散熱器及風扇組的詳細資訊，請參閱您購買的散熱器及風扇組包裝中所附的使用手冊。

2-3. 安裝系統記憶體

本主機板提供四支 184 腳位的 DDR DRAM 記憶體模組插槽，可供單/雙通道的 DDR 400/333/266 記憶體模組使用，最高可擴充至 4 GB 的容量。

表 2-1. 有效的記憶體組態



區塊 (Bank)	記憶體模組	總記憶體大小
Bank 0, 1 (DIMM1)	256, 512MB, 1GB	256MB ~ 1GB
Bank 2, 3 (DIMM2)	256, 512MB, 1GB	256MB ~ 1GB
Bank 4, 5 (DIMM3)	256, 512MB, 1GB	256MB ~ 1GB
Bank 6, 7 (DIMM4)	256, 512MB, 1GB	256MB ~ 1GB
系統總記憶體大小		256MB ~ 4GB

表 2-2. 支援 AMD 939 支援腳處理器的無緩衝記憶體模組

資料 匯流排	DIMM1	DIMM2	DIMM3	DIMM4	預設值
64-位元 (單通道)	單排	無法使用	空槽	無法使用	DDR400
	雙排	無法使用	空槽	無法使用	DDR400
	空槽	無法使用	單排	無法使用	DDR400
	空槽	無法使用	單排	無法使用	DDR400
	單排	無法使用	單排	無法使用	DDR400
	單排	無法使用	雙排	無法使用	DDR400
	雙排	無法使用	單排	無法使用	DDR400
	雙排	無法使用	雙排	無法使用	DDR333
128-位元 (雙通道)	單排	單排	空槽	空槽	DDR400
	雙排	雙排	空槽	空槽	DDR400
	空槽	空槽	單排	單排	DDR400
	空槽	空槽	雙排	雙排	DDR400
	單排	單排	單排	單排	DDR400
	單排	單排	雙排	雙排	DDR400
	雙排	雙排	單排	單排	DDR400
	雙排	雙排	雙排	雙排	DDR333

為了能夠達到雙通道 DDR 的效能，請您務必要遵守下述的規則：


- **當安裝兩支 DIMM 模組時：**請在記憶體模組[DIMM1]+[DIMM2]或是[DIMM3]+[DIMM4]插槽的上面使用相同型式以及相同容量的記憶體模組。
- **當安裝四支 DIMM 模組時：**請在記憶體模組[DIMM1]+[DIMM2]以及[DIMM3]+[DIMM4]插槽的上面使用相同型式以及相同容量的記憶體模組。



注意：通常在新增或是移除記憶體模組時，並沒有進行硬體或是 BIOS 設定的必要。但是如果有任何記憶體模組相關的問題發生時，首先您就必需去清除 CMOS 記憶體的內容。

在安裝或移除記憶體模組之前請先關掉電腦電源，並且拔下 AC 電源線。

1. 找出這塊主機板上的 DIMM 插槽。
2. 小心握住 DIMM 記憶體模組兩端，不要碰觸到上面的金屬接點。
3. 將記憶體模組的凹角對準 DIMM 插槽槽孔的突出橫樑。
4. 將記憶體模組穩固地壓入 DIMM 插槽內，直到 DIMM 插槽兩端的退出壓扣自動扣住記憶體模組的安裝固定凹角。因為 DIMM 插槽只能以一個固定的方向插入，請不要將記憶體模組硬壓下去



5. 要移除記憶體模組，將 DIMM 插槽兩端的退出壓扣同時向外推，然後拉出記憶體模組。

注意：靜電會損害電腦或機板的電子元件。所以在進行以下步驟之前，務必先短暫接觸接地金屬物件，以去除身上的靜電。

2-4. 連接埠、接頭及切換開關



在這本手冊裡，我們會告訴您所有插座、接頭與開關的位置與其連接方法。在嘗試完成電腦機殼裡所有的硬體安裝前，請先讀完必要資訊的全部章節。第一章有完整的配置放大圖，顯示主機板所有插座與接頭的位置，以供參考。

警告：新增或移除任何週邊設備或元件前，請務必關閉電腦並拔下 AC 電源線。如果不這麼做的話，可能會嚴重損壞主機板或週邊設備。請在仔細檢查每個項目以後才插上 AC 電源線。

(1). ATX 電源輸入插座

這片主機板提供兩個電源連接頭來連接 ATX12V 的電源供應端子。

註：這個 24 支接腳的「ATXPWR1」的連接器也相容於舊式 20 支接腳型式的連接器，當您連接它時，請注意其方向（第 11、12、23 和 24 支接腳應保留不做連接）。





(2). 風扇電源插座

這些三隻接腳的連接頭可提供安裝在您系統內的冷卻風扇之電源供應。

處理器必需藉由使用強力風扇以及散熱片來保持其冷卻，系統可以監視處理器風扇的轉速。

- **CPUFAN1**：處理器風扇
- **SYSFAN1**：系統風扇
- **AUXFAN1, AUXFAN2, AUXFAN3**：輔助風扇

警告：這些風扇的連接頭並不是跳接頭，請勿在這些接頭上面放置跳接帽。




(3). CMOS 記憶體清除接頭

此 CCMOS1 連接頭可以使用跳接帽來清除記憶在 CMOS 內的資料。

- **接腳 1 與接腳 2 短路（預設值）：**正常操作狀態。
- **接腳 2 與接腳 3 短路：**清除 CMOS 內記憶的資料。


警告：在清除 CMOS 記憶體之前，請先將電源關閉（包括+5V 的待機電源）。如果不這麼做的話，將會導致系統運作異常或故障。



(4). 前面板開關以及指示燈號的連接

這些接頭是用來連接機殼前方面板的連接開關與 LED 指示燈。



請注意電源 LED 接腳的位置與方向性。記號「+」要對齊下圖代表 LED 連接正極的接腳。連接這些接頭時一定要很注意，方向錯誤只會導致 LED 無法亮燈，但是連接錯誤卻可能會使系統故障。



- **HLED（第 1、3 接腳）：**
請將其連接至機殼前面板的 HDD LED 纜線。
- **RST（第 5、7 接腳）：**
請將其連接至機殼前面板的 Reset 開關纜線。
- **SPK（第 13、15、17、19 接腳）：**
請將其連接至機殼的系統喇叭纜線。
- **SLED（第 2、4 接腳）：**
請將其連接至機殼前面板的 Suspend LED 纜線（如果您的機殼有此纜線的話）。
- **PWR（第 6、8 接腳）：**
請將其連接至機殼前面板的電源開關纜線。
- **PLED（第 16、18、20 接腳）：**
請將其連接至機殼前面板的電源 LED 纜線。

(5). 額外的 USB 埠連接頭


這些連接頭每一個都提供了兩個額外的 USB 2.0 埠，它是經由為 USB 2.0 規格所設計的 USB 纜線來做連接。



接腳	接腳說明	接腳	接腳說明
1	VCC	2	VCC
3	Data0 -	4	Data1 -
5	Data0 +	6	Data1 +
7	接地	8	接地
9	空腳	10	空腳

(6). 喚醒裝置的连接頭

這些连接頭是使用跳接帽來開啓/關閉喚醒的功能。




- PS2-PWR1 :**
 接腳 1 與接腳 2 短路：關閉對鍵盤/滑鼠埠之喚醒功能的支援。
 接腳 2 與接腳 3 短路（預設值）：開啓對鍵盤/滑鼠埠之喚醒功能的支援。
- USB-PWR1:**
 接腳 1 與接腳 2 短路：關閉對 USB1 埠之喚醒功能的支援。
 接腳 2 與接腳 3 短路（預設值）：開啓對 USB1 埠之喚醒功能的支援。
- USB-PWR2:**
 接腳 1 與接腳 2 短路：關閉對 USB2 埠之喚醒功能的支援。
 接腳 2 與接腳 3 短路（預設值）：開啓對 USB2 埠之喚醒功能的支援。

(7). 前面板聲音訊號連接接頭

此連接頭提供與前面板聲音訊號接頭的連接。


- 要使用前面板上的聲音訊號接頭，請將此連接頭上所有的跳接帽移除，然後以機殼所附的前面板延長纜線來做連接。
- 要使用背板上的聲音接頭時，請將前面板延長纜線拆除，再將跳接帽重新裝回至第 5-6 以及第 9-10 腳位（預設值）的位置。



	接腳	接腳說明	接腳	接腳說明
	1	麥克風訊號	2	接地
	3	麥克風訊號偏壓	4	VCC
	5	右聲道揚聲器輸出	6	右聲道揚聲器輸出回歸
	7	X	8	空腳
	9	左聲道揚聲器輸出	10	左聲道揚聲器輸出回歸

(8). 內接式聲音訊號連接頭


這些連接頭是用來連接內接式光碟機或是附加卡的聲音輸出訊號之用。




(9). 加速繪圖連接埠插槽

這個插槽支援選購的 AGP 顯示卡，最高支援到 AGP 8X 模式。

注意：本主機板不支援 3.3V 的 AGP 卡。請使用 1.5V 或 0.8V 的 AGP 卡。



(10). 軟碟機與 IDE 硬碟機接頭




FDC1 接頭可利用 34 線雙接頭排線連接兩部軟碟機。將排線較長端的單組接頭連接至主機板上的 FDC1，排線另一端的兩組接頭則可分別接上兩部軟碟機。通常，系統中只需要一部軟碟機。

註：排線上的紅線必須分別對準 FDC1 及軟碟機接頭上的 1 號針腳。

每一 IDE 埠可利用 40 針腳、80 線、3 接頭的 Ultra ATA/66 排線連接兩部 Ultra ATA/100 模式的硬碟機。


將排線較長端的單組接頭（藍色）連接至主機板上的 IDE 埠，排線較短端的兩組接頭（灰色及黑色）則可分別接上兩部硬碟機。

註：使用一條排線連接至兩部硬碟機前，必須先確定硬碟機之間的「主」、「從」關係。排線上紅線必須分別對準 IDE 埠及硬碟機接頭上的 1 號針腳。




(11). 串列 ATA 連接器

這些連接頭透過串列 ATA 連接纜線的連接，在每一個串列 ATA 的通道裡可以各自連接一台串列 ATA 的裝置。




(12). 狀態顯示燈號

- LED1 (5VSB)：當電源供應器連接上電源時，此 LED 會點亮。



(13). 背板插座



- **Mouse**：連接至 PS/2 滑鼠。
- **Keyboard**：連接至 PS/2 鍵盤。
- **LPT1**：連接至印表機或是其它支援此通訊協定的裝置。
- **COM1**：連接至外接式數據機、滑鼠或是其它支援此通訊協定的裝置。
- **AUDIO1**：
 - Mic In**：連接至來自外部麥克風的插頭。
 - Line In**：連接至來自外部音訊來源的聲音輸出訊號。
 - F.L./F.R. (左前方/右前方聲道)**：連接至 5.1 聲道音響系統的左前方聲道以及右前方聲道，或是一般的立體聲音響系統。
- **LAN**：連接至區域網路。
- **USB1/USB2**：連接至 USB 裝置，像是掃描器、數位揚聲器、監視器、滑鼠、鍵盤、集線器、數位相機、搖桿等等。

第 3 章 BIOS 設定

本主機板提供一種可程式化的 EEPROM 記憶體供您更新 BIOS 應用程式。BIOS (Basic Input/Output System) 是在處理器與周邊裝置之間的做溝通的一種程式。只有在安裝主機板、重新組態系統、或是螢幕出現 “Run Setup” 的提示時，您才會需要用到 BIOS 設定。本章節為您解釋 BIOS 應用程式的設定功能。

在系統開機之後，BIOS 的訊息出現在螢幕上，記憶體容量開始計數，下列訊息出現在螢幕上：

PRESS DEL TO ENTER SETUP

如果這道訊息在您回應之前消失，請按<Ctrl> + <Alt> + 鍵來重新開機，或是按下機上的 Reset 鈕。只有在採取這兩種方式之後這道訊息消失，您才能關掉電源來重新開機。

按下鍵後，主畫面螢幕出現如下。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility	
► SoftMenu Setup	► PC Health Status
► Standard CMOS Features	Load Fail-Safe Defaults
► Advanced BIOS Features	Load Optimized Defaults
► Advanced Chipset Features	Set Password
► Integrated Peripherals	Save & Exit Setup
► Power Management Setup	Exit Without Saving
► PnP/PCI Configurations	
Esc : Quit	↑ ↓ → ← : Select Item
F10 : Save & Exit Setup	(M1689-W03627-6A7K4A1AC-00)
Change CPU's Clock & Voltage	

註：爲了增進系統穩定性及表現，我們的工程師群會持續改善更新 BIOS 選項。本手冊內所列出的 BIOS 設定畫面與說明僅供您參考使用，可能不會與您在螢幕上所見到的完全相同。

在 BIOS Setup 主選單內，您會看到許多不同的選擇項目。我們將於本章內一一說明這些選項，不過，讓我們先了解一下在這裏可能用得上的功能鍵的簡短說明。

Esc:

按下這個鍵可以退出 BIOS Setup。

↑ ↓ ← →:

在主選單內按下這個鍵可以選擇您要確認或修改的選項。

F10:

當您完成 BIOS 的各項設定之後，按下這個鍵可以儲存這些參數退出 BIOS Setup 選單。

3-1. SoftMenu Setup（CPU 設定）

SoftMenu 是 ABIT 陞技電腦在程式設定 CPU 執行速度方面的獨家與極致解決之道。像是 CPU 外頻速度、倍頻、AGP 與 PCI 時脈等所有參數，甚至於 CPU 核心電壓都可以在您的彈指之間獲得控制。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility	
SoftMenu Setup	
Brand Name : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3700+ Frequency : 2211MHz	Item Help
CPU Operating Speed Default X - Multiplier Factor StarUp X - CPU FSB Clock(MHz) 204 X - AGP Clock AUTO	
Voltages Control Default X - CPU Core Voltage +0mV X - DDR Voltage 2.60 V - DDR Ref Voltage -2.5% - AGP Voltage 1.50 V X - Chipset Voltage Default	
Spread Spectrum Spread 2%	
↑↓:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults	

Brand Name:

這個項目顯示 CPU 的型號名稱。

Frequency:

這個項目顯示 CPU 的內部時脈頻率。

CPU Operating Speed:

這個項目根據您所使用的處理器型式以及速度來顯示該處理器的運作速度，您也可以選擇[User Define]（使用者設定）的選項來手動輸入其運作速度。

*** User Define:**

警告：若您設定了錯誤的倍頻系數以及外部時脈，將有可能造成處理器發生損壞的情況。將工作頻率設定於超過 PCI 晶片組或是處理器之規格，將有可能發生記憶體模組不正常工作、系統當機、硬碟資料流失、顯示卡工作不正常或是其它附加卡工作不正常等不可預期之情況產生。這些超出規範之設定，唯有用在工程測試之上，而並非用於一般應用的狀態之下。

我們對於超出規格以外之設定使用，不做任何保證，因此超規使用而造成主機板元件或周邊裝置的損壞，亦不負任何責任。

*** Multiplier Factor:**

這個項目顯示您所安裝的 CPU 的倍頻倍數。

✱ **CPU FSB Clock(MHz):**

這個項目設定 CPU 的外頻速度。受限於您所安裝的 CPU 規格，您所設定超過其標準匯流排的速度雖會支援，但並不保證。

✱ **AGP Clock(MHz):**

此項目允許您將 AGP 時脈速度從 66MHz 設定為 100MHz。由於 AGP 的規格限制，所設速度如果超過它的標準時脈速度，則仍是被支援的，但是不被保證。

Voltage Control:

這個選項可以讓您切換預設的或使用者定義的電壓。除非目前的電壓設定無法被偵測，或電壓不正確，否則請使用預設值。「**User Define**」這個選項讓您可以自行選擇下列的電壓值。

✱ **CPU Core Voltage:**

這個部份可以選擇 CPU 核心所使用的電壓。

✱ **DDR Voltage:**

這個部份可以選擇 DRAM 插槽工作電壓。

✱ **DDR Ref Voltage:**

此項目可選擇 DRAM 插槽所需的參考電壓以增加一致性。

✱ **AGP Voltage:**

這個部份可以選擇 AGP 插槽工作電壓。

✱ **Chipset Voltage:**

這個部份可以選擇 Chipset 所使用的電壓。

注意：電壓的設定若不正確，可能會導致系統不穩定，甚至造成 CPU 損壞。如果對於設定方式有任何疑問，最好不要改變預設值的內容。

Spread Spectrum:

此選項是爲了 EMC（Electro-Magnetic Compatibility Test）測試時修正頻譜散佈調變數值之用。一般使用者將不會需要調整到此項目。請小心當您動到此選項時，某些數值會造成系統產生不穩定之情況發生。

3-2. Standard CMOS Features（標準 CMOS 參數設定）

標準 CMOS 參數之設定，其參數包括日期、時間、VGA 卡、軟式和硬式磁碟機設定等等。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
Standard CMOS Features		
Date (mm:dd:yy)	Fri. May 27 2005	Item Help
Time (hh:mm:ss)	0 : 6 : 56	
► IDE Channel 0 Master	None	
► IDE Channel 0 Slave	None	
► IDE Channel 1 Master	None	
► IDE Channel 1 Slave	None	
► IDE Channel 2 Master	None	
► IDE Channel 3 Master	None	
Drive A	1.44M, 3.5 in.	
Floppy 3 Mode Support	Disabled	
Halt On	All, But keyboard	
Base Memory	640K	
Extended Memory	523264K	
Total Memory	524288K	
↑ ↓ : Move Enter : Select + / - / PU / PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help		
F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults		

Date (mm:dd:yy):

這個項目以 [月]、[日]、以及 [年] 的格式來設定您指定的日期（通常是現在的日期）。

Time (hh:mm:ss):

這個項目以 [時]、[分]、以及 [秒] 的格式來設定您指定的時間（通常是現在的時間）。

☞ **IDE Channel 0 Master/Slave, IDE Channel 1 Master/Slave:**

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
IDE Primary Master		
IDE HDD Auto-Detection	Press Enter	Item Help
IDE Channel 0 Master	Auto	
Access Mode	Auto	
Capacity	0 MB	
Cylinder	0	
Head	0	
Precomp	0	
Landing Zone	0	
Sector	0	
↑ ↓ : Move Enter: Select +/- /PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

IDE HDD Auto-Detection:

此選項允許您藉由按下<Enter>按鍵來偵測 IDE 裝置的參數，這些參數會自動地顯示在螢幕上。

IDE Channel 0 Master/Slave, IDE Channel 1 Master/Slave, IDE Channel 2 Master, IDE Channel 3 Master:

當設定為[Auto]（自動）時，BIOS 將會自動地檢查您是使用哪種的 IDE 裝置。如果您要自己來設定裝置參數的話，請將其設定為[Manual]（手動），並且確定您瞭解每一項參數所代表的意義。請參照裝置製造廠商所提供的說明文件來做正確的設定。

Access Mode:

這個項目可選擇您 IDE 裝置的存取模式，請使用其預設值[Auto]（自動）的設定，讓 BIOS 自動地偵測您硬碟機的存取模式就可以了。

Capacity:

這個項目可顯示出您硬碟機的最大可用容量，通常此處所顯示出的容量會稍大於由磁碟檢測程式所偵測出已格式化硬碟機的容量。

Cylinder:

這個項目組態磁軌的數目。

Head:

這個項目組態讀/寫磁頭的數目。

Precomp:

這個項目顯示可以改變寫入時機的磁軌數目。

Landing Zone:

這個項目可顯示出您硬碟機的磁柱的數目，載明了給讀/寫磁頭的降落區域。

Sector:

這個項目組態每一磁軌的磁區數目。

🏠 回到 Standard CMOS Features（標準 CMOS 參數設定）的主畫面：

Drive A:

這個項目設定所安裝的軟碟機（通常是 A 磁碟機）型式。

Floppy 3 Mode Support:

這個項目可允許您在日本電腦系統中使用「3 Mode Floppy Drive」，您可以選擇軟碟機 A、B 或是 Both（兩者均可）。如果您沒有使用日本標準的軟碟機裝置時，請使用其預設值[Disabled]（關閉）的設定就可以了。

Halt On:

這個項目可決定當系統在開機程序中偵測到錯誤發生時是否要停止系統的動作。

[All Errors]: 系統開機程序將會停止，即使 BIOS 偵測到非重大的錯誤。

[No Errors]: 系統開機程序將不會因為任何的錯誤被偵測到而停止。

[All, But Keyboard]: 系統開機程序將會因為任何的錯誤被偵測到而停止，除了鍵盤的錯誤以外。

[All, But Diskette]: 系統開機程序將會因為任何的錯誤被偵測到而停止，除了磁碟片的錯誤以外。

[All, But Disk/Key]: 系統開機程序將會因為任何的錯誤被偵測到而停止，除了磁碟片或是鍵盤的錯誤以外。

Base Memory:

這個項目顯示系統所安裝的基礎記憶體的大小，基礎記憶體的數值是典型的 640K 的系統記憶體，加上 640K 或更多安裝在主機板上的記憶體容量。

Extended Memory:

這個項目顯示出在系統開機程序所偵測到擴充記憶體的大小。

Total Memory:

這個項目顯示出系統中所有可用記憶體的大小。

3-3. Advanced BIOS Features（BIOS 進階功能設定）

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
Advanced BIOS Features		
Quick Power on Self Test	Enabled	Item Help
▶ Hard Disk Boot Priority	Press Enter	
First Boot Device	Floppy	
Second Boot Device	Hard Disk	
Third Boot Device	CDROM	
Boot Other Device	Enabled	
Boot Up Floppy Seek	Disabled	
Boot Up NumLock Status	On	
Security Option	Setup	
MPS Version Ctrl For OS	1.4	
Report No FDD for OS	No	
Delay IDE Initial(Seconds)	0	
Full Screen LOGO Show	Enabled	
↑ ↓ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help		
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

Quick Power On Self Test:

當設定為[Enabled]（啟動）時，這個項目在系統電源開啓之後，可加速 POST（Power On Self Test）的程序。BIOS 會在 POST 過程當中縮短或是跳過一些檢查項目。

Hard Disk Boot Priority:

此項目可選擇硬碟機開機的優先順序，藉由按下<Enter>的按鍵，您可以進入它的子選單，它會顯示出已偵測到可以讓您選擇開機順序的硬碟機，以用來啟動系統。

此項功能僅只在 First/Second/Third Boot Device 當中的任何一個項目有【Hard Disk】的選項時方為有效。

First Boot Device / Second Boot Device / Third Boot Device / Boot Other Device:

在[First Boot Device]、[Second Boot Device]以及[Third Boot Device]的項目當中選擇要做為第一、第二以及第三順序開機的裝置。BIOS 將會依據您所選擇的開機裝置，依照順序來啟動作業系統，如果您想要自前述三個裝置以外的裝置來開機時，請將[Boot Other Device]（由其他裝置開機）設定為[Enabled]（啟動）。

Boot Up Floppy Seek:

當電腦開機時，BIOS 會偵測系統是否有安裝軟碟機。當這個項目啓用時，如果 BIOS 找不到軟碟機，它會顯示軟碟機錯誤的訊息。如果這個項目停用，則 BIOS 會跳過這項測試。預設為 **Disabled**。

Boot Up NumLock Status:

這個項目決定數字鍵盤在系統開機時的預設狀態。

[On]：數字鍵盤用做數字輸入模式。

[Off]：數字鍵盤用做方向鍵盤模式。

Security Option:

這個項目決定系統何時會提示需要密碼 – 每次系統開機時或是進入 BIOS 設定時。

[Setup]：只有進入 BIOS 設定時才須輸入密碼。

[System]：每次電腦開機時都須輸入密碼。

要取消安全選項，請在主選單中選取 *Set Password*，然後您會被要求輸入密碼。請不要鍵入任何字只按下<Enter>鍵，就可以取消此安全選項。一旦安全選項被取消，系統會開機，然後您就可以自由進入 *BIOS setup menu* 的選項。

註：千萬要記住您設定的密碼，萬一忘記了，您就要辛苦一些，打開機殼，透過清除 CMOS 裡的設定後，才可以重新開機。如此所有經過您修改的項目，您都必須再重新設定一次。

MPS Version Ctrl For OS:

這個選項指定這塊主機板會使用到的 MPS (Multi-Processor Specification) 版本。此項目可以被設定為 1.1 或 1.4。如果您使用較舊版本的作業系統來執行雙處理器，請將此選項設定為 1.1。

Report No FDD For OS:

當設定為[Enabled] (啓動) 時，這個項目可讓您執行一些老舊的作業系統且不需要軟碟機。請保留這個項目為其預設值。

Delay IDE Initial(Seconds):

藉由延長此延遲時間，這個項目允許 BIOS 支援一些老舊或是特殊的 IDE 裝置。較大的數值可以提供給裝置更長的延遲時間，以讓其做初始化及啓動的動作。

Full Screen LOGO Show:

這個項目決定開機時是否要顯示全螢幕商標。

3-4. Advanced Chipset Features（晶片組進階功能參數設定）

Phoenix - Award WorkstationBIOS CMOS Setup Utility		
Advanced Chipset Features		
▶ DRAM Configuration	Press Enter	Item Help
▶ M1689 Configuration	Press Enter	
▶ AGP Configuration	Press Enter	
▶ HyperTransport Config	Press Enter	
Init Display First	PCI Slot	
↑↓:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

🔍 DRAM Configuration:

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

Phoenix - Award WorkstationBIOS CMOS Setup Utility		
DRAM Configuration		
DRAM Timing Selectable	Auto	Item Help
X - DRAM Clock	Auto	
X - CAS latency Time	Auto	
X - Row Cycle Time	Auto	
X - Row Refresh Cycle Time	Auto	
X - RAS# to CAS# delay	Auto	
X - RAS# to RAS# delay	Auto	
X - Min RAS# Active time	Auto	
X - RAS# Precharge Time	Auto	
X - Write Recovery Time	Auto	
X - Write to Read Delay	Auto	
X - Read to Write Delay	Auto	
X - DRAM Command rate	Auto	
X - Burst Length	4 beats	
X - Bank Interleaving	Enabled	
32 bit Dram Memory Hole	Auto	
MTRR mapping mode	Continuous	
↑↓:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

DRAM Timing Selectable:

本項可選擇 DRAM 時脈模式。設定為“By SPD”時，BIOS 會讀取 DRAM 模組的 SPD 數據，並自動按本身所儲存的數值加以設定。本項請續用其預設的“Auto”設定值。

✴ DRAM Clock:

這個項目設定 DRAM 的執行速度，但是如果您的 DRAM 模組並不支援您所設定的速度時，您的系統將會變得不穩定，或是變成無法開機。

如果您將其設定為 [By SPD]，則 BIOS 會去讀取 DRAM 模組的 SPD 資料，並且自動地依此資料來設定 DRAM 的執行速度。

✴ CAS Latency Time:

此項目共有三個選項可供您選擇：2 ➔ 2.5 ➔ 3，系統預設值為 2.5。此選項是當 SDRAM 系統記憶體安裝於主機板時，設定其存取週期 CAS（Column Address Strobe）的延遲時間之用。

✴ Row Cycle Time:

這個項目是在指定同一 Bank 內 RAS# 啟動時間或自動更新時間的列週期時間。

✴ Row Refresh Cycle Time:

這個項目是在指定 RAS# 啟動時間或 RAS# 自動更新時間的自動更新時間。

✴ RAS# to CAS# Delay:

這個項目是在指定同一 Bank 內 RAS# 啟動至 CAS# 讀取寫入的延遲時間。

✴ RAS# to RAS# Delay:

這個項目是在指定不同 Bank 間 RAS# 啟動至 RAS# 啟動的延遲時間。

✴ Min. RAS# Active Time:

這個項目是在指定最小 RAS# 啟動時間。

✴ RAS# Precharge Time:

這個項目是在指定 RAS# 的預充時間。

✴ Write Recovery Time:

這個項目是在指定距離前次成功將資料寫入 DRAM 的時間。

✴ Write to Read Delay:

這個項目是在指定前次非單寫資料脈衝上升緣至下一讀取指令上升緣間的相距時間。

✴ Read to Write Delay:

本物件功能可指定由讀到寫(read to write)時的延遲時間。

✴ DRAM Command Rate:

此項目共有兩個選項可供選擇：2T Command ➔ 1T Command，系統的預設值為 2T Command。當主控端（此處是指北橋控制器）鎖定想要的記憶體位址之後，它接著會執行指令的等待狀態。

✴ Burst Length

DDR SDRAM 模組提供了爆發模式，這意思是說自動預充電功能可以讓程式化 READ（讀取）或是 WRITE（寫入）的資料爆發長度為 4 或是 8 個位元。

這就是說，如果我們將爆發長度設定為 8 時，位址匯流排將會在每個預充電週期當中抓取八個位元來做預充電的動作。

*** Bank Interleaving:**

此項目共有三個選項可供您選擇：Disabled（關閉）→ 2 Way → 4 Way，系統預設值為 *Disabled*。根據您所使用的 SDRAM 架構，4 Way 的設定可以提供您最佳的性能。如果您選擇了錯誤的設定，電腦系統將無法運行的很穩定。有關您所使用 SDRAM 模組的詳細資訊，請您向 SDRAM 模組的製造商詢問

32 bit Dram Memory Hole:

本項可選擇重新調整 32 bit Dram memory hole(記憶體保留位址)的對應設定。本項請續用其預設的“Auto”設定值。

MTRR mapping mode

本項可選擇 MTRR 對應模式。MTRR (Memory-Type and Range Registers)負責控制處理器中記憶體區的存取及快取能力。

↵ **M1689 Configuration:**

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

Phoenix - Award WorkstationBIOS CMOS Setup Utility		
M1689 Configuration		
M1689 Gated Clock	Disabled	Item Help
PCI/14M/USB CLK PowerDown	Disabled	
↑↓:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

M1689 Gated Clock:

本物件可啓用或停用 M1689 Gated Clock 功能。

PCI/14H/USB CLK Powerdown:

本物件可啓用或停用 PCI/14H/USB Clock Powerdown 功能。

🔍 **AGP Configuration:**

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

Phoenix - Award WorkstationBIOS CMOS Setup Utility		
AGP Configuration		
AGP 3.0 Transfer Mode	1x/2x/4x/8x	Item Help
Fast Write	Enabled	
AGP Aperture Size (MB)	256	
AGP Secondary Lat Timer	20h	
↑↓:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help		
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

AGP 3.0 Transfer Mode:

這個項目允許您選擇 AGP 裝置的資料傳輸速率，更高的資料傳輸速率可對您的系統提供更快以及更佳的圖形處理能力。請確認您的顯示卡可以支援您所選擇的模式。

Fast Write:

此項目共有兩個選項可供選擇：Disabled（關閉）➔ Enabled（啓用），系統的預設值為 *Disabled*。如果您的 AGP 顯示卡可以支援此一功能時，您方可選取 *Enabled*。否則的話，請選擇 *Disabled*。

AGP Aperture Size (MB):

這個項目可指定讓 AGP 裝置來使用的系統記憶體大小，這取用大小是 PCI 記憶體位址範圍的一部份，可貢獻給圖形記憶體的空間。

AGP Secondary Lat Timer:

本物件可選取 AGP Secondary Latency Timer 的數值。

🔍 **HyperTransport Config:**

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

Phoenix - Award WorkstationBIOS CMOS Setup Utility		
HyperTransport Config		
Hammer to M1689 Freq.	800Mhz	Item Help
Hammer to M1689 Width	16bits/8 bits	
M1689 HTT Tristate	Disabled	
↑↓:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

Hammer to M1689 Freq.:

這個項目讓您可以選擇 LDT Bus 的頻率。

Hammer to M1689 Width:

這個項目讓您可以選擇 LDT Bus 的寬度。

M1689 HTT Tristate:

本物件可啟用或停用 M1689 HTT Tristate 功能。

🔍 **回到 Advanced Chipset Features（晶片組進階功能參數設定）的主畫面：**

ALI HPET:

本物件可啟用或停用 ALI HPET (High Precision Event Timer)功能。

Init Display First:

這個項目可選擇當系統開機時先行對 AGP 或是 PCI 插槽來做初始化的動作。

[PCI Slot]：當系統開機時，它將會先對 PCI 插槽來做初始化的動作。

[AGP]：當系統開機時，它將會先對 AGP 插槽來做初始化的動作。

3-5. Integrated Peripherals（整合週邊設定）

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
Integrated Peripherals		
▶ OnChip IDE Device	Press Enter	Item Help
▶ OnChip PCI Device	Press Enter	
▶ SuperIO Device	Press Enter	
▶ Onboard PCI Device	Press Enter	
↑ ↓ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

☞ OnChip IDE Device:

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
OnChip IDE Device		
IDE Bus Master	Enabled	Item Help
Onboard IDE-1 Controller	Enabled	
Onboard IDE-2 Controller	Enabled	
OnChip SATA	Enabled	
- OnChip SATA Mode	IDE	
↑ ↓ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

IDE Bus Master:

此選項可在 DOS 環境下開啓或是關閉 IDE 主匯流排的功能。

Onboard IDE-1 Controller/Onboard IDE-2 Controller:

這個項目允許您開啓或是關閉第一（Primary）或是第二（Secondary）的 IDE 控制器。如果您要安裝不同的硬碟機控制器，請選擇[Disabled]（關閉）。

OnChip SATA:

此項目可啓用或停用晶片上的 SATA 控制器。

*** OnChip SATA Mode:**

此項目可決定晶片內建串列 ATA 裝置的運作模式。

[IDE]：晶片內建的串列 ATA 裝置在 IDE 模式運作。

[RAID]：晶片內建的串列 ATA 裝置在 RAID 模式運作。

 **OnChip PCI Device:**

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
OnChip PCI Device		
OnChip USB Controller	Enabled	Item Help
- USB 2.0 Controller	Enabled	
X - USB Keyboard Support Via	OS	
X - USB Mouse Support Via	OS	
OnChip Audio Controller	Enabled	
↑↓:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help		
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

OnChip USB Controller:

這個選項開啓或關閉 USB 控制器。如果您選擇了 *Disabled* 的設定，則「USB Keyboard Support Via」以及「USB Mouse Support Via」項目將不會出現在「Integrated Peripherals」的選單中。

*** USB 2.0 Controller:**

這個選項開啓或關閉 USB 2.0 控制器。

*** USB Keyboard Support Via:**

此項目允許您選擇 [BIOS] 來在 DOS 環境中使用 USB 鍵盤，或選擇 [OS] 於 OS (作業系統) 環境下使用。

✱ **USB Mouse Support Via:**

此項目允許您去選擇 **[BIOS]**，以讓您在 DOS 環境下可以使用 USB 滑鼠，或是選擇 **[OS]** 以在 OS 環境下使用。

OnChip Audio Controller:

這個選項開啓或關閉內建音效控制器。

🖱 **Super IO Device:**

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
SuperIO Device		
		Item Help
Onboard FDC Controller	Enabled	
Onboard Serial Port 1	3F8/IRQ4	
Onboard Parallel Port	378/IRQ7	
Parallel Port Mode	SPP	
X - EPP Mode Select	EPP1.7	
X - ECP Mode Use DMA	3	
↑↓:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

Onboard FDC Controller:

此項目共有 2 個選項可供選擇：Enabled 與 Disabled。系統預設值為 **Enabled**。設定啓用（Enabled）或是關閉（Disabled）晶片組內建的軟碟機控制器。

Onboard Serial Port 1:

這是用來指定內建串列埠 1 的 I/O 位址與 IRQ。此項目共有 6 個選項可供選擇：Disabled → 3F8/IRQ4 → 2F8/IRQ3 → 3E8/IRQ4 → 2E8/IRQ3 → AUTO。系統預設值為 **3F8/IRQ4**。

Onboard Parallel Port:

設定 I/O 位址與內建並列埠的 IRQ。此項目共有四個選項可供選擇：Disabled → 378/IRQ7 → 278/IRQ5 → 3BC/IRQ7。系統預設值為 **378/IRQ7**。

✱ **Parallel Port Mode：**

此項目共有 4 個選項可供選擇：SPP → EPP → ECP → ECP+EPP。系統預設值為 **SPP**。

✴ **EPP Mode Select :**

此項目共有 2 個選項可供選擇：EPP1.7 → EPP1.9。系統預設值為 **EPP 1.7**。當內建之並列埠設定有 EPP 模式時，這兩種 EPP 模式可供您選擇。

✴ **ECP Mode Use DMA :**

此項目共有 2 個選項可供選擇：1 → 3。系統預設值為 **3**。當內建之並列埠設定有 ECP 模式時，所使用的 DMA 通道可選擇通道 1 或通道 3。

🔗 **Onboard PCI Device:**

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
Onboard PCI Device		
Onboard LAN Controller	Enabled	Item Help
- LAN Boot ROM	Disabled	
↑↓:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

Onboard LAN Controller:

這個選項開啓或關閉內建 LAN 控制器。

✴ **LAN Boot ROM:**

這個項目允許您使用開機 ROM（用以取代磁碟機）來開機進入系統，並且可以直接存取區域網路。

3-6. Power Management Setup（電源管理模式設定）

Phoenix - Award WorkstationBIOS CMOS Setup Utility		
Power Management Setup		
ACPI Suspend Type	S3(Suspend-to-RAM)	Item Help
- Resume by USB from S3	Enabled	
Power Button Function	Instant-Off	
Wake-Up by PME# of PCI	Enabled	
Resume by Ring	Disabled	
Wakeup by Alarm	Disabled	
X - Date(of Month) Alarm	0	
X - Time (hh:mm:ss) Alarm	0 : 0 : 0	
Cool'n'Quiet Technology	Enabled	
POWER ON Function	BUTTON ONLY	
X - KB Power ON Password	Enter	
X - Hot Key Power ON	Ctrl-F1	
Restore on AC Power Loss	Off	
↑ ↓ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help		
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

ACPI Suspend Type:

這個項目選擇暫停模式的種類。

[S1(PowerOn-Suspend)]：開啓 Power On Suspend 功能。

[S3(Suspend-To-RAM)]：開啓 Suspend to RAM 功能。

*** Resume by USB from S3:**

此項目共有二個選項可供選擇：Disabled（關閉）➔ Enabled（啓用），系統的預設值爲 *Disabled*。當設定爲 *Enabled* 時，任何發生在晶片內建 USB 埠上的事件都會把系統自電源關閉的狀態中喚醒。只有在項目「ACPI Suspend Type」是設定在[S3(STR)]時，這個項目方能夠讓您去做設定。

Power Button Function:

此項目共有兩個選項可供選擇：Delay 4 Sec（延遲 4 秒）或是 Instant-Off（立刻關機）。預設爲 *Instant-Off*。當系統正在運作狀態，而使用者按住電源開關超過 4 秒鐘，它就會被啓用，然後系統會變成軟式關機狀態（由軟體關機）。這稱爲電源開關重訂。如果您只按一下電源開關（沒有超過 4 秒），則系統會進入 SMI 待機狀態，若要喚醒系統（回復到進入待機前的狀態），只需再按一下電源開關或任何鍵即可。

Wake-up by PME# of PCI:

此項目共有二個選項可供選擇：Disabled（關閉）或是 Enabled（啓用），系統的預設值爲 *Enabled*。當設定爲 *Enabled* 時，任何發生在 PCI 卡（PME）上的事件都會把系統自電源關閉的狀態中喚醒。

Resume by Ring:

此項目共有二個選項可供選擇：Disabled（關閉）➔ Enabled（啓用），系統的預設值爲 *Disabled*。當設定爲 *Enabled* 時，任何發生在數據機鈴聲上的事件都會把系統自電源關閉的狀態中喚醒。

Wakeup by Alarm:

此項目共有兩個選項可供選擇：Disabled（關閉）→ Enabled（啟用），系統的預設值為 *Disabled*。當設定為 *Enabled* 時，您可以設定 RTC（真實時間時鐘）警報將系統自沉睡模式中喚醒的日期和時間。

*** Day (of Month) Alarm/ Time (hh:mm:ss) Alarm:**

您可以設定警報啟動月份的日期以及時間，當設定的時間到達時，警報事件將會喚醒已經進入沉睡模式中的系統。

Cool 'n' Quiet Technology:

此選項可以開啓或是關閉 AMD K8 冷卻及靜音的功能。

Power On Function:

此選項讓您選擇您想要的系統電源開啓方式。

[Password]: 使用密碼來開啓系統的電源，請選擇此選項然後按下<Enter>按鍵並鍵入您的密碼。您最多可以鍵入五個字元，然後再鍵入完全一樣的密碼，接著按下<Enter>按鍵來做確認的動作。

[Hot KEY]: 使用<F1>到<F12>之中的任一個功能鍵來開啓系統電源。

[Mouse Left]: 雙擊滑鼠左鍵來開啓系統電源。

[Mouse Right]: 雙擊滑鼠右鍵來開啓系統電源。

[Any KEY]: 使用任一個鍵盤按鍵來開啓系統電源。

[BUTTON ONLY]: 僅使用電源按鍵來開啓系統電源。

[Keyboard 98]: 使用「98 專用鍵盤」相容鍵盤上的電源按鍵來開啓系統電源。

*** KB Power On Password:**

當您按下<Enter>按鍵，您便可以輸入您想要的密碼。當密碼輸入完畢之後，您必需先儲存您的設定，然後再離開 BIOS 設定選單並重新開機。下一次當您關閉了電腦電源，您將無法再使用電源開關來開啓電腦。您必需自鍵盤輸入正確的密碼方能啟動您的電腦。

*** Hot Key Power On:**

此項目共有十五個選項可供選擇：Ctrl+F1 ~ Ctrl+F12、Power、Wake 以及 Any Key，系統的預設值為 *Ctrl+F1*。您可以選擇任一您想要使用的熱鍵來開啓電腦的電源。

Restore on AC Power Loss:

此選項可選擇當交流電源失效之後的系統動作。

[Off]: 當交流電源失效並回復以後，系統的電源仍維持在關閉的狀態。您必需按下電源開關以開啓系統電源。

[On]: 當交流電源失效並回復以後，系統的電源會自動地開啓。

[Former-Sts]: 當交流電源失效並回復以後，系統將會回復到電源失效發生之前的狀態。如果系統在電源失效發生之前的狀態是電源關閉的狀態，當電源恢復時它將會維持在電源關閉的狀態。如果系統在電源失效發生之前的狀態是電源開啓的狀態，當電源恢復時它將會維持在電源開啓的狀態。

3-7. PnP/PCI Configurations (PNP/PCI 組態設定)

Phoenix - Award WorkstationBIOS CMOS Setup Utility		
PnP/PCI Configurations		
Resources Controlled By	Auto (ESCD)	Item Help
x IRQ Resources	Press Enter	
PCI/VGA Pallete Snoop	Disbaled	
PIRQ_1 Use IRQ No.	Auto	
PIRQ_2 Use IRQ No.	Auto	
PIRQ_3 Use IRQ No.	Auto	
PIRQ_4 Use IRQ No.	Auto	
PIRQ_5 Use IRQ No.	Auto	
PIRQ_6 Use IRQ No.	Auto	
PIRQ_7 Use IRQ No.	Auto	
PIRQ_8 Use IRQ No.	Auto	
↑ ↓ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

Resources Controlled By:

這個項目可對所有的開機以及隨插即用之相容裝置進行組態的動作。

[Auto(ESCD)]：系統將會自動地偵測所有的設定。

[Manual]：在「IRQ Resources」選單中選擇特定的 IRQ 資源。

✱ **IRQ Resources:**

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

Phoenix - Award WorkstationBIOS CMOS Setup Utility		
IRQ Resources		
IRQ-3 assigned to	PCI Device	
IRQ-4 assigned to	PCI Device	
IRQ-7 assigned to	PCI Device	
IRQ-10 assigned to	PCI Device	
IRQ-11 assigned to	PCI Device	
IRQ-12 assigned to	PCI Device	
↑ ↓ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

這個項目可設定各別系統的中斷為 [PCI Device] 或是 [Reserved] 中之任一者。

↩ 回到 PnP/PCI Configurations (PNP/PCI 組態設定) 的主畫面：

PCI/VGA Palette Snoop:

這個項目可決定哪種 MPEG ISA/VESA VGA 卡可以 (或是不能) 與 PCI/VGA 一起運作。

[Enabled]: MPEG ISA/VESA VGA 卡可以與 PCI/VGA 一起運作。

[Disabled]: MPEG ISA/VESA VGA 卡不能與 PCI/VGA 一起運作。

PIRO 1 Use IRO No. ~ PIRO 8 Use IRO No.:

這個項目手動或自動為安裝在 PCI 插槽的裝置指定 IRQ 號碼。

3-8. PC Health Status（電腦健康狀態設定）

您可以為您的電腦設定警告和關閉溫度的數值。您也可由此選單中檢查您系統內部風扇之轉速以及電源供應器的供電電壓等數值。此功能對於監控您電腦中所有的重要變數來說是非常的有用，我們稱此功能為**電腦健康狀態設定**。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility			
PC Health Status			
Shutdown Temperature	95°C/203°F	Item Help	
CPU Warning Temperature	80°C/176°F		
FAN Fail Alarm Selectable	Disabled		
CPU FANEQ Control	Enabled		
- FanEQ Target Temperature	55°C/131°F		
- FanEQ Temp. Tolerance	5°C/41°F		
- FanEQ Start Control	70%		
- FanEQ Stop Control	30%		
CPU Temperature	42°C/107°F		
System Temperature	30°C/100°F		
PWM Temperature	42°C/107°F		
SYS FAN Speed	0 RPM		
CPU FAN Speed	2000 RPM		
AUX FAN Speed	0 RPM		
CPU Core Voltage	1.42 V		
DDR Voltage	2.68 V		
DDR VTT Voltage	1.33 V		
AGP VDDQ Voltage	1.52 V		
ATX +12V	11.96 V		
ATX +5V	4.62 V		
ATX +3.3V	3.85 V		
↑ ↓ : Move Enter : Select +/- /PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help			
F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults			

Shutdown Temperature:

此選項可以設定系統自動關機的溫度，以避免系統過熱。

CPU Warning Temperature:

此選項可以選擇處理器警告溫度的界限數值，當系統偵測到處理器的溫度超過此界限數值時，警告的嗶聲將會響起。

FAN Fail Alarm Selectable:

本物件可選取接受故障監控的風扇。

CPU FANEQ Control:

本物件可讓您控制 CPU 風扇的轉速。設定為 [enabled] (啓用) 時，下列物件即會變更為可選取狀態。

*** FanEQ Target Temperature:**

本物件可讓您設定所需的 CPU 溫度。

✱ **FanEQ Temp. Tolerance:**

本物件可設定目標溫度的上/下限值。

✱ **FanEQ Start Control:**

本物件可設定風扇在運轉時的特定轉速。一旦 CPU 的溫度超出上述兩項物件所設定的溫度上限時，風扇即會啟動運轉。

✱ **FanEQ Stop Control:**

本物件可設定風扇的最低轉速。當 CPU 的溫度低於溫度下限時，風扇即會以此轉速運轉。

All Voltages, Fans Speed and Thermal Monitoring:

這些項目會列出現在的處理器以及環境溫度、風扇之轉速（處理器風扇以及機殼風扇）等數據，它們無法由使用者來改變其數值。

注意：這些有關溫度、風扇轉速以及電壓監測的功能，其硬體部份會佔用 I/O 位址自 294H 至 297H。如果您使用的網路卡、音效卡或是其它的配接卡會使用到此位址的話，請調整您的配接卡的 I/O 位址，以避開這些位址。

3-9. Load Fail-Safe Defaults（載入失效-安全恢復之預設值）

這個選項載入 BIOS 的出廠預設值，做為最穩定、最低效能的系統操作。

3-10. Load Optimized Defaults（載入最佳化效能預設值）

這個選項載入 BIOS 的出廠預設值，做為最高效能的系統操作。

3-11. Set Password（設定密碼）

這個選項保護著 BIOS 組態或限制啓用電腦本身。

3-12. Save & Exit Setup（離開並儲存所有設定至 CMOS）

這個選項儲存您的設定再退出 BIOS 設定選單。

3-13. Exit Without Saving（離開但不儲存設定至 CMOS）

這個選項不儲存任何設定即退出 BIOS 設定選單。


附錄 A. 安裝 ULi M1689 single chipset 驅動程式

注意：請在安裝完視窗作業系統之後先安裝 NVIDIA nForce Chipset 驅動程式。


本章節的安裝過程和擷取的畫面是以 Windows XP 作業系統為依據所做的，其它的作業系統則請您依照其螢幕所指示的安裝步驟來進行。

請將驅動程式與應用光碟置入 CD-ROM 光碟機中，它應該會自動地執行安裝程式。如果它沒有自動執行時，請到安裝光碟片所在的磁碟機代號上，雙擊滑鼠左鍵以展開光碟目錄，尋找目錄中的執行檔 (.exe) 並雙擊滑鼠左鍵執行它，您就可以進入該光碟的主選單畫面了。


進入安裝選項時，移動滑鼠到 [Drivers] (驅動程式) 的標籤。點選 [ULi M1689 single chipset]，下列畫面出現：




1. 點選 [Next (下一步)]。



2. 點選 [Next (下一步)]。



3. 點選 [OK]。



4. 選取：[Yes, I want to restart my computer now (是，我現在要重新啟動我的電腦)]，然後點選 [Finish (完成)] 按鍵完成安裝。




附錄 B. 安裝音效驅動程式


本章節的安裝過程和擷取的畫面是以 Windows XP 作業系統為依據所做的，其它的作業系統則請您依照其螢幕所指示的安裝步驟來進行。

請將驅動程式與應用光碟置入 CD-ROM 光碟機中，它應該會自動地執行安裝程式。如果它沒有自動執行時，請到安裝光碟片所在的磁碟機代號上，雙擊滑鼠左鍵以展開光碟目錄，尋找目錄中的執行檔（.exe）並雙擊滑鼠左鍵執行它，您就可以進入該光碟的主選單畫面了。

進入安裝選項時，移動滑鼠到 [Driver] (驅動程式) 的標籤。點選 [Audio Driver]，下列畫面出現：



1. 點選 [Next (下一步)]。



2. 選取：[Yes, I want to restart my computer now (是，我現在要重新啟動我的電腦)]，然後點選 [Finish (完成)] 按鍵完成安裝。




附錄 C. 安裝區域網路驅動程式

本章節的安裝過程和擷取的畫面是以 Windows XP 作業系統為依據所做的，其它的作業系統則請您依照其螢幕所指示的安裝步驟來進行。

請將驅動程式與應用光碟置入 CD-ROM 光碟機中，它應該會自動地執行安裝程式。如果它沒有自動執行時，請到安裝光碟片所在的磁碟機代號上，雙擊滑鼠左鍵以展開光碟目錄，尋找目錄中的執行檔（.exe）並雙擊滑鼠左鍵執行它，您就可以進入該光碟的主選單畫面了。

進入安裝選項時，移動滑鼠到 [Driver] (驅動程式) 的標籤。點選 [LAN Driver]，下列畫面出現：



1. 點選 [OK] 完成安裝。




附錄 D. 安裝 ULi M5289 SATA 驅動程式


本章節的安裝過程和擷取的畫面是以 Windows XP 作業系統為依據所做的，其它的作業系統則請您依照其螢幕所指示的安裝步驟來進行。

請將驅動程式與應用光碟置入 CD-ROM 光碟機中，它應該會自動地執行安裝程式。如果它沒有自動執行時，請到安裝光碟片所在的磁碟機代號上，雙擊滑鼠左鍵以展開光碟目錄，尋找目錄中的執行檔（.exe）並雙擊滑鼠左鍵執行它，您就可以進入該光碟的主選單畫面了。

進入安裝選項時，移動滑鼠到 [Driver] (驅動程式) 的標籤。點選 [ULi M5289 SATA Driver]，下列畫面出現：



1. 點選 [Next (下一步)]。



2. 選取：[Yes, I want to restart my computer now (是，我現在要重新啟動我的電腦)]，然後點選 [Finish (完成)] 按鍵完成安裝。




附錄 E. 安裝 Cool 'n' Quiet 驅動程式


本章節的安裝過程和擷取的畫面是以 Windows XP 作業系統為依據所做的，其它的作業系統則請您依照其螢幕所指示的安裝步驟來進行。

請將驅動程式與應用光碟置入 CD-ROM 光碟機中，它應該會自動地執行安裝程式。如果它沒有自動執行時，請到安裝光碟片所在的磁碟機代號上，雙擊滑鼠左鍵以展開光碟目錄，尋找目錄中的執行檔 (.exe) 並雙擊滑鼠左鍵執行它，您就可以進入該光碟的主選單畫面了。


進入安裝選項時，移動滑鼠到 [Driver] (驅動程式) 的標籤。點選 [Cool 'n' Quiet Driver]，下列畫面出現：




1. 點選 [Next (下一步)]。




2. 點選 [Yes]




3. 點選 [Next (下一步)]。



4. 點選 [Next (下一步)]。



5. 選取：[Yes, I want to restart my computer now (是，我現在要重新啟動我的電腦)]，然後點選 [Finish (完成)] 按鍵完成安裝。



6. 在系統重新啟動後，請從控制台中選擇「電源選項」(Power Options)，然後選擇「最小電源管理」(Minimal Power Management)的電源配置，以啓用 Cool 'n' Quiet 省電機制。

註：針對 Windows 2000 或 ME 的作業系統，AMD 的 Cool 'n' Quiet 功能標籤會在安裝有 Windows 2000 及 ME 適用的 Cool 'n' Quiet 軟體時，出現在「電源選項」(Power Options) 當中。此項功能必須設定為「自動模式」(Automatic Mode)，如此 Cool 'n' Quiet 省電機制才能啓用。


附錄 F. ABIT EQ (硬體醫師應用程式)

ABIT EQ 是由 ABIT Computer Corporation 所設計製造之以主機板為主的個人電腦自我診斷系統。它可以藉由監控電源供應器電壓、CPU 及系統風扇速度和 CPU 及系統溫度等關鍵項目來保護個人電腦硬體。


本章節的安裝過程和擷取的畫面是以 Windows XP 作業系統為依據所做的，其它的作業系統則請您依照其螢幕所指示的安裝步驟來進行。

請將驅動程式與應用光碟置入 CD-ROM 光碟機中，它應該會自動地執行安裝程式。如果它沒有自動執行時，請到安裝光碟片所在的磁碟機代號上，雙擊滑鼠左鍵以展開光碟目錄，尋找目錄中的執行檔（.exe）並雙擊滑鼠左鍵執行它，您就可以進入該光碟的主選單畫面了。


進入安裝選項時，移動滑鼠到 [ABIT Utility] 的標籤。點選 [ABIT EQ]，下列畫面出現：




1. 點選 [Next (下一步)]。



2. 點選 [Next (下一步)]。



3. 選取：[Yes, I want to restart my computer now (是，我現在要重新啟動我的電腦)]，然後點選 [Finish (完成)] 按鍵完成安裝。



4. 進入 Windows 工作列，點選“開始”按鈕，然後選取“程式集”→“ABIT”→“ABIT EQ”。



5. 進入 ABIT EQ 程式後，隨即出現以下畫面。系統電壓、風扇速度、系統溫度皆可讀取。


附錄 G. FlashMenu (BIOS 更新程式)

ABIT FlashMenu 是目前市面上最穩定的 Windows 作業環境 BIOS 更新程式。無需再為系統程式毀損而憂心。只需要點一下 BIOS 更新，ABIT 的使用者就能輕鬆、快速的完成 BIOS 的更新。


本章節的安裝過程和擷取的畫面是以 Windows 2000 作業系統為依據所做的，其它的作業系統則請您依照其螢幕所指示的安裝步驟來進行。

請將驅動程式與應用光碟置入 CD-ROM 光碟機中，它應該會自動地執行安裝程式。如果它沒有自動執行時，請到安裝光碟片所在的磁碟機代號上，雙擊滑鼠左鍵以展開光碟目錄，尋找目錄中的執行檔（.exe）並雙擊滑鼠左鍵執行它，您就可以進入該光碟的主選單畫面了。


進入安裝選項時，移動滑鼠到 [ABIT Utility] 的標籤。點選 [FlashMenu]，下列畫面出現：




1. 點選 [Next (下一步)]。




2. 點選 [Next (下一步)]。



3. 點選 [Next (下一步)]。



4. 點選 [Finish (完成)] 按鍵完成安裝。



5. 進入 Windows 工作列，點選“開始”按鈕，然後選取“程式集”→“ABIT”→“FlashMenu”。



6. 螢幕上顯示出 FlashMenu 畫面。您可以點選 [Update From File]、[One Click LiveUpdate] 或 [LiveUpdate Step by Step] 按鈕，輕鬆的更新您的 BIOS。

附錄 H. 疑難問題排除

問與答：

問： 當我使用一塊新的主機板來組裝我的新電腦系統之前，需要對該新主機板做清除 CMOS 的動作嗎？

答： 是的，我們強烈地建議您對該新主機板做清除 CMOS 的動作。請將 CMOS 的跳接頭 (Jumper) 自原來的 1-2 腳短路位置移到 2-3 腳清除 CMOS 的位置，將其短路約幾秒鐘的時間，然後再將跳接頭移回到原來的 1-2 腳短路的位置。當您第一次開機，請依照手冊內的說明載入 BIOS 最佳化的設定值。

問： 如果當我在更新 BIOS 或是設定了錯誤的處理器參數數值而造成系統無法開機時，我應該怎麼辦？

答： 不管您是因為更新 BIOS 或是設定了錯誤的處理器參數數值而造成系統無法開機，請先清除 CMOS 的內容之後再進行開機的動作。

問： 在 BIOS 內嘗試作超頻或相關設定時系統無法開機，是否會導致主機板損毀，必須做 RMA 送修？

答： 倘若您在 BIOS 內做超頻或其他不正常的設定而導致系統無法開機，這時主機板並沒有損毀，僅需將 CMOS 記錄資料清除，回復到硬體預設值即可，當然更無須做 RMA 送修動作。我們建議以下三種故障排除方式任選一種，或者三種都嘗試看看：

步驟 1. 將電源供應器上面的開關切至 OFF 位置，若電源供應器沒有開關，則將連接的電源線拔除，一分鐘後再恢復電源供應器供電。

按住鍵盤上面的<Insert>按鍵不放，同時按下開機鈕開機，待看到開機畫面再放開<Insert>按鍵，然後按鍵進入 BIOS 設定畫面以進行正確的設定。

倘若做過一次還是無法開機，請重複此步驟三次，或者進行至步驟 2。

步驟 2. 將電源供應器上面的開關切至 OFF 位置，若電源供應器沒有開關，則將連接的電源線拔除。打開機殼，將 CMOS 跳線從預設的 1-2 位置改插 2-3 位置一分鐘，以清除 CMOS 資料，回復預設值，然後接回 1-2 位置。

蓋上機殼，恢復電源供應器供電，再以開機鈕開機。待看到開機畫面，按鍵進入 BIOS 設定畫面以進行正確的設定。

若執行此步驟之後仍然無法開機，請進行至步驟 3。

步驟 3. 同步步驟 2，但是在清除 CMOS 資料回復預設值的時候，同時也把主機板上面的鈕釦電池拔除，電源線接主機板的 ATX 接頭也拔除。

問：如何可讓我的技術支援請求能得到最快速的回應？

答：請參考下面的說明，它可讓您瞭解您的問題點及如何填寫『**技術支援表**』，如此您可因詳盡的問題說明，使得我們的技術人員能很快地幫您找出問題所在。

如果您在操作上有問題，爲了讓我們的技術支援人員能迅速決定您主機板的問題，並給予您解答，請在填寫『技術支援表』之前，拔除與此問題不相干的週邊，並寫明在表格上。將此表格傳真給您購買此硬體的經銷商或公司，以獲得技術支援的協助。（您可以參考以下的範例）

範例 1:

系統含有：主機板（有處理器、DRAM、COAST...）、硬碟、光碟、軟碟、VGA 卡、MPEG 卡、SCSI 卡、音效卡...等。在系統組裝之後，如果無法開機，請以下列的程序檢查系統的主要元件。首先，移除所有的介面卡，只保留 VGA 卡，然後試著重新開機。

如果您仍無法開機：

嘗試安裝其它廠牌/型號的 VGA 卡，看看電腦是否能夠啓動。如果仍然無法啓動，請在技術支援表上記載 VGA 卡型號、主機板型號、BIOS 識別碼、處理器規格（參考主要說明），並在問題說明欄中描述此問題的狀況。

如果可以開機：

將您將移除的介面卡再次的插回到主機板上，一張一張的試，每張插上後就啓動系統，直到系統無法再度開機爲止。將 VGA 卡與造成問題的介面卡留在主機板上，移除其它的卡或週邊，再重新啓動電腦。如果您仍然無法啓動電腦，在介面卡欄位記載這兩張卡的相關資料，同時也不要忘記說明主機板型號、版本、BIOS 識別碼、處理器規格（參考主要說明），並描述此問題的狀況。

範例 2:

系統含有：主機板（有處理器、DDR SDRAM 等等）、硬碟機、光碟機、軟碟機、VGA 卡、網路卡、MPEG 卡、SCSI 卡、音效卡...等等。在系統組裝好並且已經安裝好音效卡驅動程式之後，當您重新啓動系統並執行音效卡驅動程式時，就會自動重置系統。

這個問題可能是由音效卡驅動程式所造成的。在啓動到 DOS 畫面的期間，按下 SHIFT (跳過) 按鍵跳過 CONFIG.SYS 與 AUTOEXEC.BAT。以文書編輯器編輯 CONFIG.SYS，在載入音效卡驅動程式的那一列，加上註解的 REM 字樣，以停用音效卡驅動程式。請參見以下的範例說明：

```
CONFIG.SYS:
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN
DOS=HIGH, UMB
FILES=40
BUFFERS=36
REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFGMG.SYS
LASTDRIVE=Z
```

再次重新啓動系統，如果系統成功的啓動而不會自動地重置，您就能確定問題是由音效卡驅動程式所造成的。在技術支援表上記錄下音效卡的型號、主機板的型號、BIOS 的識別碼（參考主要說明），並描述此問題的狀況。

我們將在下面的說明中告訴您應如何來填寫『技術支援表』。

重點提示

我們提供了“技術支援表”並逐項說明以便您能扼要的填寫：

- 1* **型號 (MODEL)：**請依您所使用之中文使用手冊上的型號填入表格之中。


例如：UL8。

- 2* **主機板版本 (REV)：**請在所使用主機板之最外側 ISA 插槽側面貼紙上找出其“REV:* **”的字樣，並填入表格內。

例如：REV:1.00。

- 3* **BIOS ID 及 Part Number：**請參閱螢幕訊息所示。

4. **驅動程式版本：**請依您所使用主機板所附之 DEVICE DRIVER 磁碟片(如果有話)上有“Release * **”的字樣，並填入表格內，或是將安裝光碟 CD-Title 的 Rev No.填入此處，例如：



- 5* **作業系統/應用軟體：**記載標示使用在您電腦系統上的作業系統與應用程式版本。

例如: Windows® 98 SE、Windows® 2000、Windows® NT 等等。

- 6* **中央處理器：**記載您所使用處理器的廠牌與速度 (MHz) 資料。

例如：在「**廠牌**」之處，填上「Intel」，在「**規格**」之處，填上「Pentium® 4 1.9GHz」。

7. **硬式磁碟機：**記載您所使用硬碟的廠牌與規格，請指明硬碟機是使用在 ☐IDE1 或是 ☐IDE2。如果您知道硬碟機的容量，請寫明並在「☐」裡面打勾「✓」。萬一您未指明，我們會假設您的硬碟為「☒IDE1」並設定為 Master。

例如: 在「**IDE1**」的「☐」裡面打勾，在「**廠牌**」之處填上「Seagate」在「**規格**」之處填上「Darracuda ATA2 ST330631A (30 GB)」。

8. **唯讀式光碟機：**記載您的光碟機的廠牌與規格。請指明您使用的是 ☐IDE1 或是 ☐IDE2，例如是 IDE2，則在「**IDE2**」的「☐」裡面打勾。萬一您未指明，我們會假設您的光碟為「☒IDE2」並設定為 Master。

例如：在「**唯讀式光碟機**」之處的「**IDE2**」的「☐」裡面打好勾之後，在「**廠牌**」之處，填入「Mitsumi」，在「**規格**」之處，填入「FX-400D」。

9. **主記憶體：**記載您的系統記憶體的廠牌與規格 (DDR DIMM)。例如：容量、說明、模組元件、模組的零件代號、CAS 延遲時間、速度 (MHz)。舉例如下：

在「**廠牌**」處，填入「Micron」，而在「**規格**」處，則填入：容量：128 MB、說明：SS 16 Megx72 2.5V ECC Gold、模組元件：(9) 16 Megx 8、模組的零件代號：MT9VDDT1672AG、CAS 延遲時間：2，以及**速度 (MHz)：**200 MHz。

因為記憶體模組的種類相當的多，標示也非常的多樣化。如果您能提供愈詳盡的記憶體模組資訊給我們，我們就能夠愈快地模擬出問題的狀況，進而將解決的方法早點研究出來。

10. **界面卡：**記載哪些界面卡**絕對**與問題相關聯。

如果您無法判斷問題的源由，請詳細地記載您電腦系統中所插上的所有界面卡資料。

注意：標示“*”的項目為必填的欄位。

附錄 I. 如何獲得技術支援

（從我們的網站）<http://www.abit.com.tw>

（北美地區）<http://www.abit-usa.com>

（歐洲地區）<http://www.abit.nl>

感謝您選擇 ABIT 產品。ABIT 透過代理商、經銷商及系統整合商來銷售我們所有的產品，我們不直接面對一般使用者。如果您需要任何的服務，在您發電子郵件尋求技術支援之前，請先洽您的經銷商或整合商，他們是將系統銷售給您的負責人，他們應該最知道如何處理問題，他們對您的服務可以做為您日後是否繼續購買我們的產品的最佳依據。

我們感謝所有的客戶，並期望能夠為您提供最佳的服務。為客戶提供最快速的服務，是我們的優先處理要務。但是，我們從世界各地接到無數的電話與電子郵件。就目前狀況來講，我們不可能對每一個個別的詢問提供回應。因此，如果您發電子郵件給我們，您很可能會收不到答覆。我們對我們的產品做過許多的相容性測試與可靠度測試，希望確保我們的產品擁有最佳的品質與相容性。如果您需要服務或技術上的支援，請您瞭解我們所受到的限制，**並請您先與將產品銷售給您的經銷商聯繫。**

為了加速我們的服務，我們建議您在與我們聯繫之前先按照以下的程序處理。在您的協助之下，我們將能夠滿足我們對您的承諾，為**絕大多數的 ABIT 客戶**提供最佳的服務：

1. **查閱手冊。**這一點聽起來很簡單，不過我們也在手冊的撰寫上下了很大的功夫。有許多資訊不只是與主機板有關。隨主機板出售的光碟機也有其專用的手冊與驅動程式。如果您缺少任何一個項目，請到我們網站中的「程式下載區」或到我們的 FTP 伺服器下載。
2. **下載最新的 BIOS、軟體或驅動程式。**請到我們網站上的「程式下載區」，看看我們是否提供了最新的 BIOS。我們花了許多時間開發最新的 BIOS，希望能夠修正錯誤或不相容的地方。**同時，亦請確定從您的介面卡製造商處取得最新的驅動程式！**
3. **到我們的網站上查閱 ABIT 技術名詞指南與常見問答集。**我們試圖讓我們的常見問答集不斷的擴充，使其中的資訊更豐富、更有幫助。如果您有任何的建議，請通知我們。關於主題的部分，請查閱我們的「熱門常見問答集」！

4. **網際網路新聞群組。**這裡有豐富的資訊來源，並也有許多人可以為您提供協助。ABIT 的網際網路新聞群組在alt.comp.periphs.mainboard.abit，這是一個讓大家交換資訊、討論有關 ABIT 產品經驗的好地方。您常會發現，您所提出的問題，以前已經被提出許多次了。這是一個公開的網際網路新聞群組，並且提供自由的討論。以下是一些較受歡迎的新聞群組清單：

alt.comp.periphs.mainboard.abit
comp.sys.ibm.pc.hardware.chips
alt.comp.hardware.overclocking
alt.comp.hardware.homebuilt
alt.comp.hardware.pc-homebuilt

5. **詢問您的經銷商。**您的 ABIT 授權代理商應該能夠以最快的速度為您提供有關技術方面問題的解決方案。我們透過代理商來銷售我們的產品，代理商再透過經銷商及店家來銷售。您的經銷商應對您的系統組態非常熟悉，並且可以比我們更有效率地來解決問題。總結來講，您的經銷商會將您視為可能會購買更多產品，也可能會介紹親朋好友向他購買的重要客戶。他們負責將系統整合好並銷售給您。他們最瞭解您的系統組態，也最清楚您的問題所在。他們也會擁有合理的退貨或退費政策。他們對您提供的服務也可以做為您未來是否繼續購買的重要參考依據。
6. **聯絡 ABIT。**如果您覺得有必要直接與 ABIT 聯繫，您可以發電子郵件給 ABIT 的技術支援部門。首先，請與您最近的分公司的支援小組聯繫。他們對您當地的地理環境及問題最為熟悉，並且會對哪家經銷商提供了什麼樣的產品與服務最瞭解。鑑於每日湧進的大量電子郵件及其他因素，例如重複產生問題所需的時間等，我們可能無法答覆所有的電子郵件。請您諒解，我們是透過代理商的通路來銷售產品，所以沒有足夠的資源可以服務每一位使用者。但是，我們會盡力協助每一位客戶。同時也請您瞭解，我們的每一個技術支援小組都以英文做為第二語言，如果您所提出的問題可以馬上獲得瞭解，您得到協助答覆的機率便會提高。請務必使用非常簡單、精確的語言來清楚陳述您的問題，避免使用不著邊際或過多修飾的表達方式，並請記得務必列出您的系統組件。以下是我們所有分公司的聯絡資訊：

北美洲、南美洲**ABIT Computer (U.S.A.) Corporation**

45531 Northport Loop West,
Fremont CA, 94538, U.S.A.
Tel: 1-510-623-0500
Fax: 1-510-623-1092
Sales: sales@abit-usa.com
Latin America Sales: ventas@abit-usa.com
Marketing: marketing@abit-usa.com
Web Site: <http://www.abit-usa.com>

RMA Center: <http://rma.abit-usa.com/>

英國、愛爾蘭**ABIT Computer (U.K.) Corporation Ltd.**

Unit 3, 24-26 Boulton Road, Stevenage,
Herts SG1 4QX, U.K.
Tel: 44-1438-228888
Fax: 44-1438-226333
E-mail: sales@abitcomputer.co.uk

德國、荷比盧三國（荷蘭、比利時、盧森堡）、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、希臘、丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、瑞士**AMOR Computer B.V. (ABIT's European Office)**

Jan van Riebeeckweg 15, 5928LG, Venlo,
The Netherlands
Tel: 31-77-3204428
Fax: 31-77-3204420
Sales: sales@abit.nl
Website: <http://www.abit.nl>

奧地利、捷克、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克、克羅埃西亞共和國、波士尼亞、塞爾維亞、馬其頓**Asguard Computer Ges.m.b.H**

Schmalbachstrasse 5,
A-2201 Gerasdorf / Wien, Austria
Tel: 43-1-7346709
Fax: 43-1-7346713
E-mail: asguard@asguard.at

上海**ABIT Computer (Shanghai) Co. Ltd.**

Tel: 86-21-6235-1829
Fax: 86-21-6235-1832
Website: <http://www.abit.com.cn>

俄羅斯、獨立國協**ABIT Computer (Russia) Co. Ltd.**

Sales: sales@abit.ru
Info: info@abit.ru
Web Site: <http://www.abit.ru>

波蘭 **ABIT Computer (Poland) Co. Ltd.**
Przedstawicielstwo w Polsce ul. Wita Stwosza 28
50-149 Wrocław
Tel: 48 71 780 78 65 / 66
Fax: 48 71 372 30 87

日本 Website: <http://www.abit4u.jp>

台灣 **陞技電腦股份有限公司**
台北市內湖區 114 陽光街 323 號
電話：886-2-87518888
傳真：886-2-87513382
Sales: sales@abit.com.tw
Marketing: market@abit.com.tw
Web Site: <http://www.abit.com.tw>

7. **RMA 服務**。如果您的系統之前是正常的，但突然無法使用了，而您最近也沒有安裝任何新軟體或新硬體，那麼您可能有些組件故障了。請與您購買產品的經銷商聯繫。您可以從經銷商處獲得 RMA 服務。
8. **向 ABIT 報告相容性問題**。由於我們每日會收到無法計數的電子郵件，我們必須將某些類型的信件列為優先處理信件。因為這個原因，任何提供給我們的相容性報告，如過記載了詳細的系統組態資訊及錯誤狀況，我們會將這類信件列為優先處理信件。對於其他的問題，很抱歉，我們無法直接答覆。不過您的問題將會被刊載到國際網路新聞群組上，讓大部分的使用者都能藉由您的資訊而獲益。請時常查閱新聞群組。

感謝您

陞技電腦股份有限公司

<http://www.abit.com.tw>