# intel

# Intel<sup>®</sup> PRO/100+ マネージメント・アダプタ

10/100Mbps ネットワーク・アダプタ

インストレーション・ガイド



# Intel<sup>®</sup> PRO/100+

マネージメント・アダプタ

インストレーション・ガイド

1999年3月

# 他の情報を入手するには

#### Readme ファイル

NetWare\*、Microsoft Windows\* NT\*、その他のオペレーティング・シ ステム用ドライバのインストール方法については、readme ファイル (テキスト・ファイル)を参照してください。readme ファイルは CD-ROM の ¥info フォルダにあります。任意のテキスト・エディタを使用 できます。

### オンライン・サービス

ソフトウェア・アップデート用のファイルや、トラブルシュートやイン ストールに関するドキュメントをインターネット(WWW)上で配布し ています。下記のサイトにアクセスしてください。

http://support.intel.co.jp

## 『Intel<sup>®</sup> PRO/100+ マネージメント・アダプタ最新情報』

製品に同梱の『Intel<sup>®</sup> PRO/100+ マネージメント・アダプタ最新情報』 をご覧ください。このドキュメントには、アダプタの互換性に関する貴 重な情報やインストレーション・リリース・ノートなどが記載されてい ます。

Copyright © 1999 Intel Corporation. All rights reserved.

Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497

インテル社は、本書に記載の情報に誤りや欠落があっても一切責任を負いません。さらに、 本書に記載の情報を更新する義務も負わないものとします。

\*他社製品の名前および他社名は商標または登録商標であり、その所有権は各社に帰属しま す。本書にはこれらの登録商標を記載している部分がありますが、それは専ら説明と所有者 の利益を目的とするものであり、他社の権利を侵害する意図は一切ありません。 732801-0011 目次

アダプタのコンピュータへの装着1
ネットワーク・ケーブルを接続する2
Wake on LAN 電源ケーブルを接続する
Wake on LAN の使用法
セットアップ・フロッピー・ディスクの作成4
アダプタの設定とドライバのインストール
Novell NetWare 5.0
Novell NetWare 4.1x 5
Windows 95 6
Windows 98 7
Windows NT による自動設定
Windows NT バージョン 4.0
Windows NT バージョン 3.51
Windows NT のトラブルシューティング
DOS および Windows 3.1 の設定 Novell NetWare DOS ODI Client 向け
ネットワークでのレスポンダによるテスト
NetWare 3.11、3.12、Client 32、UNIX*、Banyan VINES*、 その他のオペレーティング・システム
PROSet:概要 12
デュプレクス・モード (オプション)
手作業での全二重通信モードの設定
トラブルシューティングと FAQ15
アダプタがネットワークに接続できない場合15
アダプタのテスト(診断)16
よくたずねられる質問 ( FAQ )16

Intel <sup>®</sup> Priority Packet:概要18
ネットワーク・トラフィックの優先順位設定18
IEEE 802.1p タグ18
Intel High Priority Queue
PCI インストールに関するヒント集
Windows 95 や Windows 98 環境での既存アダプタの 取り外し 21
Windows 95 でのプッシュ・インストール
Fast Ethernet 用ケーブル
ブート・エージェント
アダプタの仕様 23
FCC Compliance Statement 24
Canadian Compliance (Industry Canada)24
Manufacturer Declaration 24
VCCI Class B Statement 24
「2000 年対応」について
インテルの自動化カスタマ・サポート
製品ディスク上の readme ファイル
WWW およびインターネット・サイト
インテル・ホットラインサービス

# アダプタのコンピュータへの装着

- **注意:** Windows\* 95 環境で既存のアダプタを PRO/100+ に置き換える場合は、 「Windows 95 環境での既存アダプタの取り外し」の節を参照してくだ さい。
- 1 (Windows が動作している場合)[スタート]ボタンから[シャット ダウン]を選択し、Windows をシャットダウンします。
- 2 コンピュータの電源を切り、電源コードを取り外します。次にコン ピュータの筐体を開けます。



- 警告: 筐体を開けるときは、前もってコンピュータの電源を切り、電源コードを取り外しておいてください。さもないと、感電したり、アダプタやコンピュータを損傷させるおそれがあります。
- 3 PCI バスマスタのアダプタ・スロットからカバー・ブラケットを取 り外します。ほとんどのコンピュータでは、PCI スロットはバスマ スタ対応となっています。疑問がある場合は、コンピュータの付属 のドキュメントを調べる等の方法で、PCI スロットがバスマスタ対 応であるかどうかを確認してください。
- 4 Wake On LAN 機能をイネーブルにしたい場合は、以降のステップに 進む前に、本書の「Wake On LAN 電源ケーブルの接続」の節を参照 してください。
- 5 空いているバス・マスタ PCI スロットを選び、固定ねじを外して、 そのバックプレートを取り外します。
- 6 PRO/100+ アダプタを PCI スロットに差し込み、しっかり収まるまでスロットに押し込みます。次に、ステップ5で外したねじでアダプタ・ブラケットを固定します。



7 コンピュータの筐体を元に戻し、電源コードを差し込みます。

# ネットワーク・ケーブルを接続する

- 1 下に示すように、ツイスト・ペア Ethernet (TPE)ネットワーク・ ケーブルをアダプタに接続します。
  - 100BASE-TX の場合、カテゴリ 5 のツイスト・ペア・ケーブル を使用します。アダプタを 100 Mbps で動作させたいのであれ ば、アダプタは 100BASE-TX ハブまたは 100BASE-TX 対応ス イッチに接続しなければなりません(100BASE-T4 には対応し ていません)。
  - 10BASE-T の場合、カテゴリ 3、4、または 5 のツイスト・ペア・ ケーブルを使用できます。ただし、アダプタを一般住宅で使用 するのであれば、カテゴリ 5 のケーブルを使用しなければなり ません。
  - 注意: このアダプタには、カテゴリ5 TPE ケーブルと RJ-45 コネクタを使用します。100 Mbps ではカテゴリ 3 のケーブルを使用してはなりません。100 Mbps では、T4 ハブではなく、TX ハブに接続します。全 二重の場合は、後出の「デュプレクス・モード」の 項を参照してください。100BASE-TX ケーブルの詳 細な要件と制限については、「PCI のインストール に関するヒント集」の「Fast Ethernet 用ケーブル」 の節を参照してください。



 アダプタを設定します。アダプタの設定手順(本書後出)はオペレー ティング・システムによって異なるので、注意が必要です。

# Wake on LAN 電源ケーブルを接続する

Wake on LAN (WOL)機能を正しく動作させるには、アダプタをマザー ボードの Wake on LAN 用コネクタに Wake on LAN ケーブルで接続しま す。そうすれば、PRO/100+ アダプタは、コンピュータの電源が切れてい るときでも、ネットワークの状態を監視することができます。Wake on LAN 電源ケーブルを接続する手順は以下のとおりです。慎重に作業を進 めてください。



- 警告: Wake on LAN ケーブルを接続するときは、前もってコンピュータの電源を切り、電源ケーブルを外しておいてください。コンピュータの電源コードが電源コンセントに差し込まれていると、マザーボード上のWake on LAN 用コネクタは通電しています。この注意を怠ると、アダプタまたはコンピュータを損傷させるおそれがあります。同様に、コンピュータからアダプタを取り外すときにも、必ずコンピュータの電源コードを取り外しておいてください。
- コンピュータの電源ケーブルが電源コンセントから外れていること を確認します。
- 2 PRO/100+ アダプタ上の Wake on LAN 用コネクタの位置を確認しま す。次の図に示すように、Wake on LAN ケーブルの一端をアダプタ に接続します。なお、誤って接続できないように、コネクタにはノッ チが付いています。



3 マザーボード上の Wake on LAN コネクタの位置を確認します。位置 は、マザーボードのベンダとモデルによって変わります。Wake on LAN コネクタは、通常、LED コネクタなど、他の電源コネクタの近 くにあります。

- 4 図に示すように、Wake on LAN ケーブルの片端をマザーボード上の コネクタに接続します。
- 5 コンピュータによっては、BIOS またはセットアップ・プログラム の設定を変更してWake on LAN機能をイネーブルにしなければなら ないこともあります。詳細については、コンピュータの付属マニュ アルを参照するか、購入元のディーラーに問い合わせてください。
- 6 筐体を元に戻し、電源コードを差し込みます。

#### Wake on LAN の使用法

Wake on LAN 機能は公開されている仕様に従って動作します。その仕様 に従って設計すれば、コンピュータの電源が切れていてもネットワーク の動作状況を監視できるネットワーク・アダプタが実現できます。

Wake on LAN アダプタは、コンピュータのアダプタ以外の電源が断たれ ると、特別な低電力スタンバイ・モードに入ります。この状態のアダプ タは、他のコンピュータまたは他のネットワーク・デバイスから送らる 特別な「ウェイクアップ」パケットに応答します。ウェイクアップ・パ ケットを受け取ったアダプタは、コンピュータ本体に対し、電源を投入 し、あらかじめ定義されているプログラムを実行するための信号を送り ます。 ウェイクアップ・パケットの構造と振る舞いについては、Wake on LAN の概要を説明したドキュメントを参照してください。このドキュメント は、次の WWW サイトで入手できます。

http://www.us.pc.ibm.com/infobrf/iblan.html

トラブルシューティングの方法や一般的な問題、および Wake on LAN の 最適な運用の方法については、「トラブルシューティングと FAQ」の節 を参照してください。

# セットアップ・フロッピー・ディスクの作成

フロッピー・ディスクを使用して、PRO/100+ アダプタ用ドライバをイン ストールする必要がある場合は、CD-ROM の¥MAKEDISK ディレクトリ にある MAKEMS.BAT (マイクロソフト・オペレーティング・システム 用)または MAKENW.BAT (NetWare 用)を使用します。コマンドの フォーマット例は次のとおりです。

D:¥MAKEDISK¥MAKEMS.BAT D: A:

ここで、D: は CD-ROM ドライブ、A: はフロッピー・ドライブのドライ ブ名です。

# アダプタの設定とドライバのインストール

#### **Novell NetWare 5.0**

Novell NetWare 5.0 に PRO/100+ アダプタ・ドライバをインストールする には、NetWare\* Install プログラムを使用します。Novell NetWare 4.1x に ついては、「Novell NetWare 4.1x の場合のみ」の節を参照してください。 Novell NetWare 3.11 および 3.12 については、readme ファイルを参照して ください。DOS ODI については、「DOS および Windows 3.1 の設定 Novell NetWare DOS ODI Client 向け」の節を参照してください。 以下に簡略化したインストールの手順を示します。

- 1 NetWare サーバのコンソールで LOAD NWCONFIG と入力し、Enter キーを押します。
- [環境設定オプション]画面から[ドライバオプション]を選択し、
   Enter キーを押します。
- 3 [ネットワークドライバの設定]を選択し、Enter キーを押します。 すでにインストール済みのドライバがあるある場合は、それらのリ ストが現れます。
- 4 [追加ドライバの選択]を選択し、Enter キーを押します。ドライバ のリストが現れます。
- 5 インテルのフロッピー・ディスクまたは CD-ROM を挿入し、Insert キーを押してドライバをインストールします。
- 6 必要な場合は、F3 を押して、正しいパスを指定します。Enter キー を押してフロッピーまたは CD-ROM ドライブを探します。
- 7 [Intel<sup>®</sup> PRO/ PCI Adapter] を選択し(ハイライトされる) Enter キー を押します。

- 8 画面が切り替わり、フレームとプロトコルのタイプをたずねられます。矢印キーを使用して正しい項目を選択するか、デフォルトを選びます。[パラメータを保存して、ドライバをロード]を選択して先に進みます。
- 9 他にもインストールするアダプタがある場合は、Esc キーを押して ステップ7のプロンプト[ドライバの選択]に戻り、ステップ7~ 9を繰り返します。
- 10 ドライバのインストール・プロセスを終了するには、Esc キーを何 回か押して[環境設定オプション]画面に戻ります。
- 11 [終了]を選択してコンソール・プロンプトに戻ります。
- 注意: インストール終了後、アダプタが送信も受信もできない場合は、 AUTOEXEC.NCFファイルを開いてフレーム・タイプを修正する必要が あるかもしれません。

#### **Novell NetWare 4.1x**

Novell NetWare 4.1x に PRO/100+ アダプタ・ドライバをインストールするに は、NetWare の install プログラムを使用します。Novell NetWare 3.11 および 3.12 については、readme ファイルを参照してください。DOS ODI について は、「Novell NetWare DOS ODI Client 向け DOS および Windows 3.1 設定」を 参照してください。一般的なインストールの手順は次のとおりです。

- 注意: インストレーションに先だって、当該コンピュータの CD-ROM ドライ ブ用の DOS または NetWare ドライバをロードするか、別のコンピュー タの CD-ROM からセットアップ・フロッピー・ディスクを作成します。
- 1 NetWare コンソールで LOAD INSTALL と入力し、Enter キーを押し ます。
- [インストールオプション]画面から[ドライバオプション]を選択し、Enter キーを押します。
- 3 [ネットワークドライバの設定]を選択し、Enter キーを押します。 すでにインストール済みのドライバがあるある場合は、それらのリ ストも現れます。
- 4 [追加ドライバの選択]を選択し、Enter キーを押します。ドライバ のリストが現れます。
- 5 インテルのフロッピー・ディスクまたは CD-ROM を挿入し、Insert キーを押してドライバをインストールします。
- 6 必要な場合は、F3 を押して、正しいパスを指定します。Enter キー を押してフロッピーまたは CD-ROM ドライブを探します。
- 7 ドライバ名 [Intel<sup>®</sup> PRO/ PCI Adapter] が表示されます。Enter キーを 押してそれを選択します。
- 8 画面が切り替わり、フレームおよびプロトコルのタイプをたずねられます。矢印キーを使用して正しいアイテムを選択するか、デフォルトを選択します。[パラメータの保管とドライバのロード]を選択して先に進みます。
- 9 他にもインストールするアダプタがある場合は、Esc キーを押して ステップ7のプロンプト[ドライバの選択]に戻り、ステップ7~ 9を繰り返します。

- 10 ドライバのインストール・プロセスを終了するには、Esc キーを何 回か押して[インストールオプション]画面に戻ります。
- 11 [終了]を選択してコンソール・プロンプトに戻ります。
- 注意: インストール終了後、アダプタが送信も受信もできない場合は、 AUTOEXEC.NCF ファイルを開いてフレーム・タイプの修正が必要な場 合があります。

#### Windows 95

#### Windows 95 による自動設定

PCI コンピュータは、ブート中に PCI 準拠のアダプタを自動的に検出し 設定を行います。コンピュータを起動するたびに、BIOS がアダプタの IRQ レベルとI/O アドレスを自動的に設定します。

コンピュータを起動するとアダプタは自動的に設定されます。リソース 設定は、Windows 95 が起動するまでに完了しています。

コンピュータがブート中にエラーを表示する場合は、設定の変更が必要 かもしれません。詳細については、後出の「PCI インストールに関する ヒント集」を参照してください。

#### ネットワーク・ドライバをディスクからインストールする

Windows 95 インストール用の CD-ROM またはフロッピー・ディスクを 用意してください。新しいアダプタをインストールする際に、それらを 挿入するよう求められます。

- アダプタをコンピュータに装着し、ケーブルを接続して、Windows
   95 を起動します。
   「新しいハードウェア」ダイアログ・ボックスが現れます。
- **注意:** このダイアログ・ボックスが現れずに、Windows 95 が正常に起動する 場合は、アダプタの手作業での追加が必要な場合があります。詳細につ いては、付属 CD-ROM の ¥INF¥MS ディレクトリのファイル、MS.TXT を参照してください。
- Retail 版 (パッケージ販売されているバージョン)の場合: [ハードウェア製造元が提供するドライバ]をクリックし、次に [OK] をクリックします。[フロッピーディスクからのインストール]ダイ アログ・ボックスが現れます。(名称にかかわらず、CD-ROM から のインストールも可能です。)
   OSR2.x 版 (Microsoft 社から OEM 供給されているバージョン)の場 合:[デバイスドライバウィザード]が起動されます。[次へ]をク リックします。
- 3 付属の CD-ROM ないしは、その CD-ROM より作成したドライバ・ フロッピー・ディスクを挿入します。
- 4 Retail 版の場合:パスとして、D:¥(CD-ROM ドライブのドライブ 名)またはA:¥(フロッピー・ドライブのドライブ名)と指定し、 次に[OK]をクリックします。 OSR2.x版の場合:[場所の指定]ボタンをクリックし、挿入したディ スクのパス(フロッピー・ディスクなら A:¥、CD-ROM なら、CD-

ROM を挿入したドライブ名のルート・ディレクトリのパス-例えば D:¥)を、キーボードを用いて指定します。(この場合は、参照ボタ ンでは指定できません。参照ボタンは、ドライブ名を調べる場合等 に用いてください。)

5 プロンプトに従って Windows 95 インストール・ディスクを挿入し、 再起動します。

Windows 95 を再起動したら、デスクトップの [ ネットワークコンピュー タ ] アイコンをダブルクリックしてネットワークに接続します。

#### Windows のトラブルシューティング

サーバに接続できない場合、または [ ネットワークコンピュータ ] をダ ブルクリックした後に Windows 95 がエラーを報告する場合は、まず下 記の項目を確認し、必要に応じて「トラブルシューティングと FAQ」を 参照してください。

- アダプタに付属のドライバ・ディスクで提供されたドライバを使用 していることを確認します。
- ドライバがロードされ、プロトコルがバインドされていることを確認します。コントロールパネルを起動し、[システム]をクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックし、トラブル・インジケータ(Xまたは!記号)がIntel PRO/100+ Management Adapter に表示されていないことを確認します。
- PRO/100+ アダプタと一緒にシステムにインストールされた PROSet ユーティリティでアダプタをテストします。PROSet を起動するに は、Windows のコントロールパネルを開き、[PROSet] アイコンをダ ブルクリックします。診断を実行するには、アダプタを選択し、 [Diagnostics] タブをクリックし、続いて [Run Tests] をクリックしま す。ヘルプ情報が必要な場合は、[PROSet] ウィンドウで [Help] をク リックしてください。
- LAN 管理者に問い合わせる。他にもインストールしなければならな いネットワーキング・ソフトウェアがあるかもしれません。

#### Windows 98

#### Windows 98 による自動設定

PCI コンピュータは、ブート中に PCI 準拠のアダプタを自動的に検出し、 設定を行います。コンピュータを起動するたびに、BIOS がアダプタの IRQ レベルとI/O アドレスを自動的に設定します。

コンピュータを起動すると、アダプタは自動的に設定されます。リソー ス設定は、Windows 98 が起動するまでに完了しています。

コンピュータがブート中にエラーを表示する場合は、設定の変更が必要 かもしれません。詳細については、後出の「PCI インストールに関する ヒント集」を参照してください。

#### ネットワーク・ドライバをディスクからインストールする

 アダプタをコンピュータに装着し、ケーブルを接続して、Windows 98 を起動します。[新しいハードウェア]ダイアログ・ボックスが 現れます。

- 注意: このダイアログ・ボックスが現れずに、[新しいハードウェアの追加] ウィザードが現れた場合は、次の[手作業でネットワーク・ドライバの インストール]の手順6以降に従ってください。また、このボックスが 現れずにWindows 98 が正常に起動する場合は、アダプタを手作業で追 加する必要があるかもしれません。詳細については、下記の「手作業で のネットワーク・ドライバのインストール」を参照してください。
- 2 プロンプトに従って、付属の CD-ROM ないしは、そこから作成した ドライバ・フロッピー・ディスクを挿入します。
- 3 パスとして、D:¥(CD-ROM ドライブ名がD:ならば)またはA:¥(フロッピー・ドライブのドライブ名)と指定し、次に[OK]をクリックします。
- 4 プロンプトに従って、システムを再起動します。

#### 手作業でのネットワーク・ドライバのインストール

- 1 アダプタをコンピュータに装着し、ケーブルを接続して、Windows 98 を起動します。
- 2 コントロール パネルを開いて [システム] アイコンをダブルクリックします。
- 3 [デバイスマネージャ]タブをクリックします。
- 4 表示されるリストから[ネットワーク・アダプタ]をダブルクリックします。
- 5 [Intel<sup>®</sup> PRO/100+ Management Adapter] をダブルクリックします。[ド ライバ] タブをクリックし、[ドライバの更新]をクリックします。 [新しいハードウェアの追加ウィザード]が現れます。
- 6 [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]を選択します。 PRO/100+アダプタ・ディスクがドライブに挿入されていることを確認し、[次へ]をクリックします。
- 7 PRO/100+ アダプタ・ディスクが挿入されているドライブを選択し、 [次へ]をクリックします。
- 8 [更新されたドライバ(推奨)]を選択し、ドライバ・ファイルがす べてコピーされるまで、各ダイアログで[次へ]をクリックしてい きます。
- 9 Windows がドライバのコピーを終了したら、[完了]をクリックし、 システムを再起動します。
- 注意: トラブルシューティングについては、前出の「Windowsのトラブルシュー ティング」を参照してください。

#### Windows NT による自動設定

PCI コンピュータは、ブート中に PCI 準拠のアダプタを自動的に検出し、 設定を行います。コンピュータを起動するたびに、BIOS がアダプタの IRQ レベルと I/O アドレスを自動的に設定します。

コンピュータを起動すると、アダプタが自動的に設定されます。設定は、 Windows NT が起動するまでに、または DOS プロンプトが現れるまでに 完了しています。 コンピュータがブート中にエラーを表示する場合は、設定の変更が必要 かもしれません。詳細については、後出の「PCI インストールに関する ヒント集」を参照してください。

## Windows NT バージョン 4.0 専用

アダプタをコンピュータに装着し、ケーブルを接続し、Windows NT を 起動してから、正しいドライバをインストールする必要があります。

- コントロール パネルを開いて [ネットワーク] アイコンをダブルク リックします。
- 2 [アダプタ]タブをクリックします。
- 3 [追加]をクリックします。アダプタのリストが現れます。
- 4 このリストからアダプタを選択しないでください。代わりに、PRO/ 100+ アダプタ・ディスクまたは CD-ROM を所定のドライブに挿入 し、[ディスクを使用]をクリックします。
- 5 ダイアログ・ボックスに正しいドライブ名を指定し、[OK]をクリックします。次に、一連のプロンプトに従ってインストールを完了します。アダプタが追加されると、新しいアダプタが[ネットワークアダプタ]リストに追加されます。
- 6 [閉じる]をクリックしてインストール・プロセスを終了します。
- 7 プロンプトに従って、Windows NT を再起動します。

### Windows NT バージョン 3.51 専用

アダプタをコンピュータに装着し、ケーブルを接続し、Windows NT を 起動してから、正しいドライバをインストールする必要があります。

- コントロール パネルを開いて [ネットワーク] アイコンをダブルク リックします。
- 2 [アダプタカードの追加]をクリックします。
- 3 アダプタのリストが現れたら、リストの終わりまでスクロールし、 [< その他 > 各メーカのディスクが必要]を選択し、[続行]をクリッ クします。
- 4 PRO/100+ アダプタ・ディスクまたは CD-ROM を所定のドライブに 挿入し、そのドライブ名を指定して、[OK] をクリックします。
- 5 Intel<sup>®</sup> PRO アダプタを選択し、[OK] をクリックします。ドライバと ユーティリティがインストールされます。
- 6 TCP/IP 設定用のダイアログ・ボックスが現れます。必要な情報を入 力し、[OK] をクリックします。インストール・ディスクまたは CD-ROM を取り出します。
- 7 プロンプトに従って、Windows NT を再起動します。
- 注意: トラブルシューティングについては、次の「Windows NT のトラブル シューティング」を参照してください。

### Windows NT のトラブルシューティング

Windows NT がエラーを報告するか、またはネットワークに接続できな い場合、まず下記の項目を確認し、必要に応じて「トラブルシューティ ングと FAQ」を参照してください。

- アダプタに合ったドライバを使用していることを確認します。
   ドライバは PRO/100+ アダプタ・ディスクまたは CD-ROM で提供されたものを使用します。
- ドライバがロードされ、プロトコルがバインドされていること を確認します。コントロールパネルを開き[ネットワーク]を クリックし[バインド]タブをクリックします。そして、表示 されるダイアログ・ボックス内の設定を調べます。
- Windows NT のイベント・ビューアでエラー・メッセージがな いか調べます。
- NetWare ネットワークに接続する場合は、フレーム・タイプを 調べ、NetWare クライアント・ソフトウェアまたはサーバ・ソ フトウェアがインストールされていることを確認します。
- PRO/100+アダプタと一緒にシステムにインストールされたPROSet ユーティリティでアダプタをテストします。PROSetを起動するに は、Windowsのコントロールパネルを開き、[PROSet] アイコンをダ ブルクリックします。診断を実行するには、アダプタを選択し、 [Diagnostics] タブをクリックし、続いて [Run Tests] をクリックしま す。ヘルプ情報が必要な場合は、[PROSet] ウィンドウで [Help] をク リックしてください。
- LAN 管理者に問い合わせる。他にもインストールしなければな らないネットワーキング・ソフトウェアがあるかもしれません。

### DOS および Windows 3.1 の設定 Novell NetWare DOS ODI Client 向け

**注意:** Windows 95/98 のユーザは、Windows 95/98 に関する前記の説明を一 読しておいてください。NetWare Client 32 のユーザは、¥NETWARE ディレクトリの NetWare readme ファイルを参照してください。

#### DOS および Windows 3.1 による自動設定

PCI コンピュータは、ブート中に PCI 準拠のアダプタを自動的に検出し、 設定を行います。コンピュータを起動するたびに、BIOS がアダプタの IRQ レベルとI/O アドレスを自動的に設定します。

コンピュータを起動すると、アダプタは自動的に設定されます。リソー ス設定は、DOS プロンプトが現れるまでに完了しています。

コンピュータがブート中にエラーを表示する場合は、PCIアダプタの設 定を変更する必要があるかもしれません。詳細については、後出の「PCI インストールに関するヒント集」を参照してください。

### Setup を実行してネットワーク・ドライバをインストールする

Setup は、NetWare DOS ODI クライアント・ドライバを自動的にインス トールします。または、他の NOS ドライバのインストール手順が説明さ れた readme ファイルを表示します。

 コンピュータにすでにネットワーク・ドライバがインストールされ ている場合は、それらのドライバをロードしないでコンピュータを 再起動します。ドライバを AUTOEXEC.BAT または CONFIG.SYS ファイルからロードする場合は、ネットワーク・ドライバをロード する各行の先頭に REM と入力します。DOS 6.x 以降については、 DOS 起動時に F5 キーを押してドライバをバイパスします。

- 2 PRO/100+ アダプタ・ディスクをドライブに挿入し、そのドライブに 切り替え、DOS プロンプトから、US と入力し、Enter キーを押し、 英語モードに切り替えます。そして、SETUP と入力し、Enter キー を押します。
- 3 メニューからアダプタを選択します。
- 4 [Main] メニューから [Automatic Setup] を選択し、画面の指示に従い ます。ネットワーク上のレスポンダを使ってアダプタをテストする 手順については「ネットワークでのレスポンダによるテスト(オプ ション)」を参照してください。 Setup はアダプタの設定を表示し、一連の診断テストを実行して、ア ダプタとネットワークが正常に機能しているかどうかを確認しま す。問題が検出された場合は、結果となんらかの解決方法が表示さ れます。
- 5 Setup がテスト終了すると、[Install Network Drivers] 画面が現れます。
- 6 インストールするドライバを選択します。後は、Setup が NetWare ク ライアント・ドライバをインストールしてくれます。他のドライバ のインストールを指示した場合は、インストール手順を説明する readme ファイルが表示されます。

デュプレクス・モードの設定については、「デュプレクス・モード(オプ ション)」の節を参照してください。

トラブルシューティング

サーバに接続できない場合は、まず下記の項目を確認し、必要に応じて 「トラブルシューティングとFAQ」に進んでください。

- アダプタに合ったドライバを使用していることを確認する。ドライバ・ファイルの名前の中には文字Bがあります(E100BODLCOMなど)。
- 既存のアダプタを置き換える場合は、NET.CFG ファイルを開き、LINK ステートメントが新しいアダプタに合っていることを確認する。たと えば、NetWare クライアントのLINK ステートメントは、LINK DRIVER E100BODIです。
- NET.CFG ファイルに定義されているフレーム・タイプがネットワークと合っているかどうかを確認する。
- Setup で診断を実行してアダプタをテストする。レスポンダを使用 すると、さらに別のテストを行うことができます(次を参照)。
- readme ファイルを調べてください(参照の方法は、表紙の裏側に 載っています)。

## ネットワークでのレスポンダによるテスト

Setup は、ネットワーク上にレスポンダがある場合は、テストの実行を 通じてアダプタを徹底的にテストできます。

1 同等の PCI アダプタがインストールされているネットワーク上のコ ンピュータにアクセスします。

- 2 そこにインストールされているアダプタに対する正しい設定プログ ラムを実行し、そのコンピュータをレスポンダとして設定します。
- 3 新しいアダプタをインストールしたコンピュータに戻ります。Setup を実行し、診断を実行してそのアダプタをテストします。

# NetWare 3.11、3.12、Client 32、UNIX\*、Banyan VINES\*、その他のオペレーティング・システム

オンライン・ドキュメントを参照してください。DOS コンピュータで、 当該のネットワーク・ドライバのインストール方法を説明する正しい readme ファイルを参照します。

readme ファイルを参照するには、PRO/100+ アダプタ・ディスクをドラ イブに挿入し、そのドライブに切り替え、US と入力し、Enter キーを押 し、英語モードに切り替えます。そして、 SETUP /README

と入力して Enter キーを押します。

# PROSet:概要

PRO/100+ アダプタ用の Windows ドライバをインストールすると、PROSet と 呼ばれる拡張設定ユーティリティも一緒にインストールされます。Windows NT または Windows 95/98 環境で作業する場合は、PROSet を使って、ハード ウェアをテストし、標準および拡張アダプタ機能を設定することが簡単に できます。PROSet のメイン・ウィンドウを次のページに示します。

Intel(R) PROSet		×		
Select a Network Ad	apter:			
Intel(R) PR0/100+ I	Management Adapt	er 💌		
Troubleshooting	General	Advanced		
Network Driver	Diagnostics	Support		
To run the selected diagnostics in a continuous loop, click the "Continuous" check box. To start diagnostics, click the "Run Tests" button. Basic Diagnostics:				
Test	Status	Pass / Fail		
Control Registers		0/0		
8255x Controller		0/0		
Loopback		0/0		
Cable Test		0/0		
Continuous	<u> </u>	ests <u>A</u> dvanced		
	OK Car	ncel <u>H</u> elp		

コントロールパネルで [ ネットワーク ] をダブルクリックし、アダプタ を選択し、[ プロパティ ] ボタンをクリックすると、PROSet が実行され ます。

# デュプレクス・モード(オプション)

デュプレクス・モードの設定は、アダプタにネットワークを通じてどの ようにデータ・パケットを送受信させるかをユーザ決定する設定です。 アダプタは、全二重通信対応の10BASE-Tまたは100BASE-TX スイッチ、 またはその他の全二重通信対応アダプタに接続されているときに限り、 全二重動作が可能です。

可能なデュプレクス・モード設定は次のとおりです。

- Auto(自動認識 このモードで使用するためには、接続するス イッチやハブが自動認識(オートネゴシエーション)機能を備えて いる必要があります): アダプタは、スイッチと折衝して最高レー トでパケットを送受信します。これがデフォルト設定です。接続す るスイッチやハブに自動認識機能がない場合、アダプタは半二重通 信モードで動作します。
- Full duplex (全二重通信 このモードで使用するためには全二 重対応のスイッチまたはアダプタを必要とします): アダプタはパ ケットの送信と受信を同時に行えます。このモードは、アダプタの パフォーマンス向上につながります。全二重通信対応スイッチに自 動認識機能がない場合、デフォルトで半二重モードが選択されるの で、アダプタを手作業で全二重モードに設定する必要があります(手 順に付いては、次の「手作業での全二重通信モードの設定」を参照 してください)。
- Half duplex (半二重通信): アダプタは一度に1つの動作、つまり、送信と受信のどちらか一方だけを行います。
- **注意:** 全二重モードで 10Mbps で動作させるより、半二重モードで 100Mbps で動作させた方が、使用できる帯域幅が広くなります。

#### 手作業での全二重通信モードの設定

使用するスイッチが、N ウェイ規格の自動認識(オートネゴシエーショ ン)をサポートしている場合は、デュプレクス・モードの設定は自動的 に行われ、ユーザとしては何もする必要はありません。しかし、市場に 出回っているスイッチの中には、自動認識をサポートしていないものが あります。使用しているスイッチがこの機能をサポートしているかどう かは、ネットワーク・システム管理者に確認してください。またハブ(ス イッチング機能を持たない)を使用する場合は、全二重通信を行うこと はできません。

設定は、ロードするネットワーク・オペレーティング・システム(NOS) 用ドライバによって異なります。

デュプレクス・モードを設定する場合は、下記の説明の中から、使用しているオペレーティング・システムに対する説明を参照してください。

注意: 全二重通信に対応していないスイッチに対して、アダプタを全二重通信 を行うように設定した場合、アダプタのパフォーマンスが低下したり、 アダプタが正常に動作しないことがあります。スイッチの設定は必ずア ダプタと合わせなければなりません。さらに、デュプレクス・モードを Auto 以外のモードに設定した場合は、速度を設定することを忘れない でください。(速度の設定は Auto にしないでください)

#### DOS、ODI\*、NDIS 2.01 クライアントでの全二重通信設定

各アダプタに対して、NET.CFG または PROTOCOL.INI ファイルを編集 します。NET.CFG ファイルを編集する場合は、Link Driver セクションに 下記のキーワードを書き込みます。PROTOCOL.INIファイルについては、 これらのキーワードは任意の場所に書き込めます。

FORCEDUPLEX 2

SPEED 100 (10BASE-Tの場合は10)

### NetWare サーバでの全二重通信設定

AUTOEXEC.NCF内の各アダプタに対して、LOADコマンドを編集し、下に示すオプションを追加します(サーバの場合は等号が必要です)。

FORCEDUPLEX=2

SPEED=100 (10BASE-Tの場合は10)

詳細については、NetWare コンピュータ用の readme ファイルを参照して ください。

#### Windows 95/98 での全二重設定

Windows 95/98 を稼動させた状態で、以下の手順を実行します。

- コントロール パネルを開き、[PROSet] アイコンをダブルクリックします。
- 2 [Settings] をクリックします。
- ネットワークの速度に合わせ、[Network Speed] リスト・ボックスで 10 または 100 をクリックします。
- 4 [Duplex Mode] リスト・ボックスで [Full] をクリックします。
- 5 [OK] をクリックします。
- 6 Windows を再起動します。

#### その他のオペレーティング・システムでの全二重通信設定

PRO/100+ Client アダプタ・ディスクの ¥OTHER ディレクトリにある OTHER.TXTreadme ファイルを参照してください。このファイルは任意 のテキスト・エディタで開けます。

# トラブルシューティングと FAQ

#### アダプタがネットワークに接続できない場合

#### ケーブルが正しく接続、配線されていることを確認します。

ネットワーク・ケーブルは、相手側の両 RJ-45 コネクタ(アダプタとハ ブ)に接続されていなければなりません。アダプタからハブまでの最大 許容距離は 100 m です。ケーブルが接続されており、距離が許容範囲内 であるにもかかわらず問題が解消されない場合は、別のケーブルを試し てみてください。

ハプもスイッチも介在させないで、2 つのコンピュータを直接接続する 場合は、クロスケーブルを使用します。

#### アダプタ上の LED ライトをチェックします。

アダプタには、ケーブル・コネクタの両側に1つずつ、合わせて2つの 診断用 LED があります。これらのライトは、コネクタ、ケーブル、また はスイッチやハブに問題があるかどうかを見分けるのに役立ちます。

LED	状態	意味
ACT/LNK	点灯	アダプタおよびスイッチに給電されている。 スイッチとアダプタとの間のケーブル接続は 良好。
	消灯	アダプタはネットワーク・データを送信も受 信もしていない。アダプタおよびスイッチに 給電されていないか、スイッチとアダプタと の間のケーブル接続が良好でないか、または ドライバ設定に問題がある。
	点滅	アダプタはネットワーク・データを送信また は受信中。点滅周期はネットワーク・トラ フィック量で変わる。
100	点灯	100 Mbps で動作中。
	消灯	10 Mbps で動作中。

LED 機能インジケータ

#### 正しいドライバを使用していることを確認します。

アダプタに付属のドライバを使用しているかどうかを確認します。ドラ イバ・ファイル名の中には必ず文字 B があります (E100BODLDOS な ど)。旧バージョンのアダプタ用のドライバは、このアダプタをサポート していません。

# スイッチ・ポートとアダプタのデュプレクス・モードの設定が同じであることを確認します。

アダプタを全二重モードに設定した場合は、スイッチ・ポートも全二重 モードに設定する必要があります。誤ったデュプレクス・モードを設定 すると、パフォーマンスが低下したり、データ喪失の原因となったり、 接続が失われることがあります。

### アダプタのテスト(診断)

診断を実行してアダプタをテストします。DOS または Windows 3.1 環境 では、PRO/100+ アダプタ・ディスク上の Setup を実行します。(英語モー ドで実行して下さい。) Windows NT\* および Windows 95/98 環境では、 Windows のコントロール パネルを開き、[PROSet] アイコンをクリックし て PROSet を実行します。診断を実行するには、アダプタを選択し、 [Diagnostics] タブをクリックし、次に [Run Tests] をクリックします。へ ルプ情報が必要な場合は、PROSet ウィンドウで [Help] をクリックして ください。

### よくたずねられる質問(FAQ)

### SETUP.EXE が、"Not enabled by BIOS" (アダプタが BIOS によって イネーブルにされていない)と報告する。

PCI BIOS によるアダプタの設定に誤りがあります。後出の「PCI インストールに関するヒント集」を参照してください。

#### ドライバをロードする途中で、コンピュータがハングする。

- PCI BIOS の割り込み設定を変更します。詳細については、「PCIインストールに関するヒント集」を参照してください。
- EMM386を使用する場合は、バージョン 4.49 以降でなければなり ません(このバージョンは MOS-DOS\* 6.22 以降に付属していま す)。

#### 診断はパスするが、接続が失敗する。あるいはエラーが発生する。

- 100 Mbps の場合は、カテゴリ 5 のケーブルを使用しているか、 ネットワーク・ケーブルが確実に接続されているかどうかを確認し ます。
- 100 Mbps の場合は、100BASE-TX ハブ / スイッチに接続します (100BASE-T4 ではありません)。
- NetWare の場合は、NET.CFG ファイルを開き、フレーム・タイプの指定に誤りがないかどうかを確認します。
- アダプタのデュプレクス・モード設定がスイッチの設定と合っているかどうかを確認します。

#### LNK LED が点灯しない。

- ネットワーク・ドライバがロードされているかどうかを確認します。
- アダプタとスイッチのすべての接続を確認します。
- スイッチ上の別のポートを使用してみます。
- アダプタのデュプレクス・モード設定がスイッチの設定と合っているかどうかを確認します。
- アダプタとハブとの間のケーブルのタイプが正しいかどうかを確認 します。100BASE-TX には2ペア・ケーブルが必要です。クロス

ケーブルを必要とするハブもあれば、ストレート・ケーブルを必要 とするハブもあります。

### ACT LED が点灯しない。

- 正しいネットワーク・ドライバがロードされているかどうかを確認 します。
- ネットワークがアイドルかもしれません。サーバにアクセスしてみ てください。
- アダプタが送信も受信もしていません。他のアダプタを試してみて ください。
- TX ケーブル配線に2ペア・ケーブルを使用しているかどうかを確認します。

#### アダプタがはっきりした原因なしに動作を停止した。

- 診断を実行します。
- アダプタをスロットに挿入し直してみるか、必要ならば、別のス ロットを試してみます。
- ネットワーク・ドライバ・ファイルが壊れているか、存在しないか もしれません。ドライバを削除してから、再インストールします。

#### Wake on LAN 機能が動作しない。

- Wake on LAN ケーブルが接続されているかどうか、コンピュータが 給電されているかどうかを確認します。
- BIOS で Wake on LAN がイネーブルに設定されているかどうかを確認します。コンピュータによっては、手作業で Wake on LAN をイネーブルに設定しなければならない場合もあります。
- ネットワーク・ケーブルがアダプタに正しく接続されているかどう かを確認します。
- 電源が ATX2.01 仕様に対応し、スタンバイ電流の供給能力が十分 であるかを確認してください。

#### 電源に接続されているが、リンク LED が点灯しない。

- Wake on LAN ケーブルが接続されているかどうか、コンピュータが 給電されているかどうかを確認します。
- ネットワーク・ケーブルの両端が正しく接続されているかどうかを 確認します。
- 電源が ATX2.01 仕様に対応し、スタンバイ電流の供給能力が十分 であるかを確認してください。

# Intel<sup>®</sup> Priority Packet:概要

Priority Packet はトラフィック優先順位設定ユーティリティであり、高い 優先順位のトラフィックを一般のトラフィックより先に処理するように するフィルタを設定することができます。Priority Packet を使用すると、 クリティカルなアプリケーションまたはユーザに対するトラフィックを 優先的に処理するようにフィルタを設定できます。

Priority Packet は、インテルのネットワーキング Web サイト、 http://www.intel.co.jp/jp/comm-net/network/drivers/ee/ee.htmからダウンロー ドできます。

#### ネットワーク・トラフィックの優先順位設定

Priority Packet では、クリティカルなノードまたはアプリケーションから 設定された優先順位に基づいて情報を送信できるように、優先順位フィ ルタを設定できます。ホストまたはネットワークのエントリ・ポイント のトラフィックに優先順位を付けることにより、ネットワーク・デバイ スは、パケット内に定義されている優先情報に基づいて転送順序を決定 することができます。

Priority Packet は、優先順位フィルタ ユーザが出力(送信)パケットに 割り当てるパラメータ に基づいてトラフィックに優先順位を与えま す。Priority Filter Wizard を使用すると、ノード(MAC)アドレス、Ethernet タ イプに基づいて、またはプロトコルおよびポートの各種プロパティに基づ いて、既定の優先順位フィルタ、または、カスタム優先順位フィルタを設 定できます。Priority Packet では、IEEE 802.1p タグと Intel High Priority Queue の2つの異なる方法によって、トラフィックの優先順位を設定できます。

#### IEEE 802.1p タグ

IEEE 802.1p は、パケットにタグや追加の情報データをつけ、そして優先 順位処理を行うため IEEE の新しい規格です。パケットには、4 バイトの タグが追加され、この追加パイトによりパケット・サイズが大きくなり、 優先レベルが示されます。そのようなパケットがネットワークに送出さ れると、優先順位が高いパケットが先に転送されます。優先順位タグ付 きパケットにより、アダプタは他のネットワーク要素(スイッチ、ルー タ)と協力して優先順位の高いパケットを先に転送します。802.1p タグ 付けでは、0 (最低)~7(最高)の優先レベルを割り当てることができ ます。

IEEE 802.1p 規格では、優先順位に基づいてパケットに値を割り当てるこ とができます。この方式を採用するには、ネットワーク・インフラスト ラクチャがタグ付きパケットをサポートしている必要があります。特に、 この優先順位機構を有効に動作させるためには、これらのパケットを ネットワーク上で転送または受信するルーティング・デバイスが 802.1p をサポートしている必要があります。

Priority Packet で優先順位フィルタを設定したら、Intel PROSet を起動し、 [Advanced] タブで [802.1p/802.1Q Tagging] を選択し、[Enable] を選択しま す。 注意: IEEE 802.1p 優先順位タグを使用すると、パケットのサイズが大きくなります。一部のハブとスイッチは大きなサイズのパケットを認識せず、そのパケットを捨てます。使用するハブまたはスイッチのドキュメントを参照し、802.1pをサポートしているかどうかを確認してください。(802.1p対応のスイッチのあるものは、パケットからタグを取り去り、パケットを通常のトラフィックとして次の宛先に送信するように設定できます。)それらのデバイスが 802.1p をサポートしていない場合、またはサポートしているかどうかわからない場合は、High Priority Queue (HPQ)を使用して送信パケットに優先順位付けをしてください。

IEEE 802.1p タグ付けを効果的に使用するための必要条件は次のとおりです。

- 802.1p タグ付きパケットを受け取り、次の宛先に渡すデバイスは 802.1p をサポートしていなければならない。
- それらのデバイス上のアダプタは802.1pをサポートしていなければならない(Intel 82558 以降の Ethernet コントローラを使用するアダプタ)。PRO/100+ アダプタはすべて 802.1p をサポートしています。PRO/100B アダプタはサポートしていません。
- アダプタはアダプタ・チーム(サーバ・アダプタとの組み合わせで 使用可)に割り当てることはできない。
- 同一のアダプタに対して VLAN とパケット・タグ付けを設定する場合は、[Intel PROSet Advanced] タブで [802.1p/802.1Q Tagging] を [enable] に設定しなければならない。

## Intel High Priority Queue

ネットワーク・インフラストラクチャのデバイスが IEEE 802.1p をサポート していない場合、またはサポートしているかどうかわからない場合でも、 High Priority Queue (HPQ)を使用すると、フィルタを設定し、優先順位を 設定して特定のパケットを先に送信することができます。High Priority Queue (HPQ)は、802.1p ほど細かく優先レベルを設定することができま せんが、送信データの優先順位を決め、優先順位の高いパケットを先に送 信します。したがって、同一のシステム上で複数のアプリケーションがパ ケットを送信する場合は、フィルタが設定されているアプリケーションの パケットの方が先に送出されます。HPQ は、ネットワークの経路を変更す ることも、パケットに情報を追加することもありません。

HPQ を割り当てるには、フィルタを作成または割り当てる際に、Priority Packet で HPQ を指定します。

HPQ を効果的に使用するには、アダプタをアダプタ・チームに割り当ててはなりません。

Priority Packet の詳細については、インテルのネットワーキング・ウェ ブ・サイト、http://support.intel.co.jp/jp/comm-net/network/fb/ee/index.htm に アクセスして、ホワイト・ペーパーを参照してください。

# PCI インストールに関するヒント集

PCI バスを持つコンピュータは、起動のたびに増設カードを自動的に設定するように設計されており、ネットワーク・アダプタの I/O アドレスと IRQ レベルを設定します。これらの値は、Intel アダプタ・ソフトウェアでは変更できません。コンピュータの起動時に問題が現れる場合は、設定を変更する必要があるかもしれません。

ー部のコンピュータでは、コンピュータの PCI BIOS 設定ユーティリティ を使って手作業で設定を行うことができます。詳細については、コン ピュータの付属ドキュメントを参照してください。場合によっては、一 部の BIOS 設定を確認または変更しなければならないこともあります。

下に、一般的な PCI 問題の解決策をいくつか示します。

- バスマスタ・イネーブル・スロット。一部のコンピュータでは、す べてのスロットがバスマスタ・イネーブルに設定されているとは限 りません。BIOS の PCI バス設定を調べてください。選択肢は「バ スマスタ」と「非バスマスタ」の2つです。「バスマスタ」を選択します。
- ISA アダプタの割り込み(IRQ)またはメモリ・アドレス、あるい はその両方を予約します。これにより、PCIカードでは ISA カード と同じ設定を使用できなくなります。PCI BIOS セットアップ・プロ グラムをチェックしてください。[Enable for ISA(ISA デバイスに割 り当て)]、[Reserve for ISA(ISA デバイスのために予約)]、[Disable for PCI(PCI デバイスでは使用しない)]などの IRQ 関連の項目を 設定できる場合があります。これらの項目は、通常、BIOS 設定の [Plug and Play(プラグ&プレイ)]エリアにあります。
- PCI スロットをイネーブルにします。一部のコンピュータ、特に、 PhoenixBIOS\*を搭載している PCI コンピュータでは、PCI BIOS セッ トアップ・プログラムを使用して PCI スロットをイネーブルするこ とが必要になる場合があります。
- PCI BIOS をアップデートします。システムの PCI BIOS をアップデー トすると、PCI 設定に関する特定の問題が解消される可能性がありま す。コンピュータ・メーカに電話して、当該コンピュータに搭載され ている BIOS の新バージョンがないかどうかを確認してください。
- スロットをレベル・トリガ割り込みに対応させします。アダプタを 装着するスロットは、エッジ・トリガ割り込みではなく、レベル・ トリガ割り込み用の設定にしなければなりません。PCI BIOS セット アップ・プログラムをチェックしてください。

下に、PCI BIOS セットアップ・プログラムのパラメータの例を示します。

PCI slot #:	アダプタを装着しているスロット
Master:	ENABLED
Slave:	ENABLED
Latency timer:	40
Interrupt:	リストから IRQ を選択
Edge-level:	Level

これらのパラメータの名称は、コンピュータによって異なることがあり ます。

### Windows 95 や Windows 98 環境での既存アダプタの取り外し

既存のアダプタを PRO/100+ アダプタに置き換える場合は、次のステップを実行してから、アダプタ・カードを取り外します。

- 1 [マイコンピュータ]をダブルクリックします。
- 2 [コントロールパネル]をダブルクリックします。
- 3 [システム]をダブルクリックします。
- 4 [デバイスマネージャ]タブをクリックします。
- 5 [ネットワークアダプタ]をダブルクリックします。
- 6 [ネットワークアダプタ]グループの下のリストからアダプタ・ドラ イバを選択し、[削除]をクリックします。
- 7 [OK] をクリックします。
- 8 本書の初めの「アダプタのコンピュータへの装着」を参照し、その 手順に従います。

# Windows 95 でのプッシュ・インストール

読者が LAN 管理者であって、Microsoft Windows 95 Rexource Kit の記述 に従ってサーバ・ベースの Windows 95 プッシュ・インストールを設定 する場合は、さらに他の手順を実行する必要があります。Intel サポート・ ウェブ・サイトにアクセスして、Push Installation for Windows 95 を説明 するファイルを参照してください。

### Fast Ethernet 用ケーブル

100BASE-TX 仕様:100BASE-TX 仕様は、2 対のカテゴリ 5 ツイストペ ア Ethernet (TPE)ケーブルでの 100 Mbps 伝送をサポートしています。 一方のペアは送信用、もう一方は受信用です。ケーブル長は、信号のタ イミング上の理由から、100BASE-TX では 100 m に制限されます。これ は、EIA 568 ケーブル規格に準拠します。

## ブート・エージェント

ブート・エージェントは、アダプタ上のフラッシュ・メモリ・チップに 格納されているユーティリティ・プログラムであり、アダプタは、この プログラムで、2 つの方法のいずれかを使用してネットワークからシス テムをリモート・ブートすることができます。デフォルトの方法は PXE です。これは、WfM (Wired for Management)規格に定義されたリモー ト・ブート手順であり、Intel<sup>®</sup> LANDesk<sup>®</sup> Management Suite などの強力な ネットワーク管理プログラムに使用されています。もう 1 つの方法は RPL です。これは、NetWare\* Server や Windows NT\* Server などのネット ワーク・オペレーティング・システムからディスクレス・ワークステー ションへのリモート・ブート用として従来から活用されてきた業界規格 です。

この機能を使用するために、コンピュータを Wake on LAN イネーブルに 設定する必要はありません。この機能は 3 ピンの補助電源コネクタを使 用してもしなくても動作します。 設定

コンピュータに最初に電源を入れると、ブート・エージェントが起動し、 次のメッセージを表示します。

Initializing Intel PRO/100+ Boot Agent Version 2.0

Ctrl+Sを押してセットアップ・プログラムを起動します。

デフォルトでは、このメッセージは2秒間表示され、次にローカル・ド ライブからのブートが試みられます。ローカル・ドライブからのブート が失敗すると、エージェントはリモート・プートを試みます。

ブート・エージェントの設定を変更するには、上のメッセージが表示されている間に、Ctrl キーと S キーを同時に押します。これで、ブート・エージェント設定画面が現れます。

設定可能なパラメータは5つあります。画面上の指示に従って、それぞれのパラメータを選択し、変更し、保存します。以下に、各パラメータ について、デフォルト設定から先に説明します。

### **Boot Protocol**

選択項目は [PXE] と [RPL] です。Intel<sup>®</sup> LANDesk<sup>®</sup> Management Suite など のWired for Management準拠のネットワーク管理プログラム用には[PXE] を選択します。従来のリモート・ブート向けには [RPL] を選択します。

### **PnP/BEV Boot**

選択項目は [Disable] と [Enable] です。通常のリモート・ブート操作向け には [Disable] を選択します。Intel PRO/100+ Boot Agent ではなく、コン ピュータの BIOS ブート・シーケンスを使用したい場合は、[Enable] を選 択します。

#### Default Boot

選択項目は [Local] と [Network] です。[Local] を選択した場合は、ブート・エージェントはまずローカルドライブからブートを試み、ローカル・ブートが失敗した場合にネットワークからブート試みます。[Network] を選択した場合は、ブート・エージェントはネットワークから先にブートを試みます。

### Local Boot

選択項目は [Enable] と [Disable] です。 [Enable] を選択した場合は、シス テムはローカル・ドライブ (フロッピー・ドライブまたはハードディス ク・ドライブ)からブートできます。 [Disable] を選択した場合は、シス テムはローカル・ドライブからはブートできません。これは、 [Default Boot] の設定に優先します。

#### **Prompt Time**

選択項目は、[2]、[3]、[5]、および [8] です。これらの数字は、システム・ブート時に、"Initializing Intel PRO/100+ Boot Agnet Version 2.0 - Press Ctrl+S to enter the Setup Program" というメッセージが表示される時間の長さを表します(秒単位)。

# ブート・エージェントのトラブルシューティング

"Initializing Intel PRO/100+ Boot Agnet Version 2.0" というメッセージが現 れない場合は、下記の項目をチェックしてください。

コンピュータのセットアップで、ブート・デバイス・シーケンスの有無 を確認します。[Intel PRO/100+ Boot Agent] または [Network] がリストさ れた場合は、それをブート・シーケンス上のハード・ドライブの前に移 動します。

ー部のコンピュータでは、ブート・エージェントを実行するのに手作業 での操作が必要です。パワーオン後、モニタの表示に注意し、ネットワー ク・ブートの実行手順に関する情報を探してください。たとえば、特定 の COMPAQ コンピュータでは、COMPAQ バナー画面に "F12 Network Service Boot" とメッセージが表示されます。

互換性	PCI v2.2 システム
コネクタとケーブル	RJ45 100Mbps ではカテゴリ 5 ケーブルを使用、 100BASE-TX Fast Ethernet をサポート
データ転送レート	10 または 100 Mbps
割り込みレベル	PCI: INTA
電源要件	1.06 W/DC 5.0V
絶縁電圧	200 Vrms
動作温度	0 ~ 55
湿度	10 ~ 90%、結露がないこと
診断 LED	動作状態 / リンク、100 Mbps
診断ソフトウェア	オンボード PROSet、Setup レスポンダ
準拠している規格および規制	・UL ・FCC クラス B ・CE & Immunity ・C-tick (オーストラリア) ・VCCI Class B

# アダプタの仕様

# **FCC Compliance Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: If the device is changed or modified without permission from Intel, the user may void his or her authority to operate the equipment.

# Canadian Compliance (Industry Canada)

When tested in at least one intended host:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus", ICES-003 of the Canadian Department of Communications.

Cet appareil numérique respecte les limites bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Class B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", NMB-003 édictée par le Ministre Canadien des Communications.

# **Manufacturer Declaration**

This certifies that the Intel PRO/100+ Client Adapter complies with the EU Directive 89/336/EEC, using the EMC standards EN55022 ÅiClass BÅj and EN50082-1. This product also meets or exceeds EN 60950 requirements. This product has been tested and verified to meet CISPR 22 Class B requirements.

Intel Corporation, Mailstop JF3-446 Hillsboro, Oregon 97124-6497 USA

# VCCI Class B Statement

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

# 「2000年対応」について

「2000年対応」インテル<sup>®</sup>製品とは、そのマニュアルなどに従って使用した場合、 インストール後に、うるう年の計算を含めて、1999年から2000年、および20世 紀から21世紀へ移行する際、日付データを正確に記憶、表示、処理、交換するイ ンテル製品をいいます。ただし、使用されている他のすべてのコンポーネントを その製品と組み合わせて使用した場合に、日付データがインテル製品と正しく交 換されることを条件としています。製品を構成する各コンポーネントを全体とし てではなく別々に使用した場合の対応に関しては、インテルは保証しかねます。

詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/prodinfo/year2000 を参照してください。

# インテルの自動カスタマ・サポート

インテルの自動サポート・サービスは、1日24時間、毎日無料でご利用いただけ ます。このサービスでは、インテル製品に関する最新情報を提供します。インス トール手順、トラブルシューティング情報、および一般的な製品情報にアクセス できます。

### 製品ディスク上のテキスト・ファイル

PRO/100+ アダプタ・ディスクの ¥INFO ディレクトリにあるテキスト・ファイル は、任意のファイル・エディタで参照でき、README ファイルとしての役割を 持っています。また、これらのテキスト・ファイルは DOS プロンプトからも参照 できます。そうするには、ディスク・ドライブに PRO/100+ アダプタ・ディスク を挿入し、そのドライブに切り替え、英語モードにし、SETUP / README と入力 して、Enter キーを押します。

### WWW およびインターネット・サイト

サポート:http://support.intel.co.jp ネットワーク製品:http://www.intel.co.jp/jp/comm-net/network インテル株式会社:http://www.intel.co.jp Intel Corp.: http://www.intel.com

# インテル・ホットラインサービス

オペレータサービス:

0298-47-0800 (9:00~17:00/土、日、祭日、年末年始を除く)