Notice sur la garantie et les droits de propriétés

Les informations dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et n'engagent pas la responsabilité du vendeur au cas où des erreurs apparaîtraient dans ce manuel.

Aucun engagement ou garantie, explicite ou implicite, n'est faite concernant la qualité, la précision, et la justesse des informations contenues dans ce document. En aucun cas la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée pour des dommages directs, indirects, accidentels ou autres survenant de toutes défectuosités du produit ou d'erreurs provenant de ce manuel.

Les noms de produits apparaissant dans ce manuel ne sont là que pour information. Les marques déposées et les noms de produits ou de marques contenues dans ce document sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Ce document contient des matériaux protégés par des lois Internationaux de Copyright. Tous droits de reproduction réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, transmise ou transcrite sans autorisation écrite exprimée par le constructeur et les auteurs de ce manuel.

Si vous n'avez pas bien installé la carte mère, provoquant un mauvais fonctionnement ou un endommagement de celle-ci, nous ne sommes en aucun cas responsables.

Manuel de l'utilisateur de la IT7-MAX2

СН	APIT	RE 1.	INTRODUCTION	1-1
	1-1.	CARACT	FERISTIQUES ET SPECIFICATIONS	1-1
	1-2.	DIAGRA	MME DE LA IT7-MAX2	1-3
СН	APIT	RE 2.	INSTALLATION DE LA CARTE MÈRE	2-1
	2-1.	INSTALI	LATION DE LA CARTE MERE DANS LE BOITIER	2-1
	2-2.	INSTALI	LATION DU CPU PENTIUM [®] 4 ET DE LA BASE DE FIXATION DU	
		DISSIPA	TEUR DE CHALEUR	2-2
	2-3.	INSTALI	LATION DE LA MEMOIRE SYSTEME	2-3
	2-4.	CONNEC	CTEURS ET CONTACTS	2-4
СН	APIT	RE 3.	INTRODUCTION AU BIOS	
011	3-1.	REGLAC	TE DU CPU [SoftMenu [™] III]	
	3-2.	MENUE	DU STANDARD CMOS SETUP	
	3-3.	Menu A	Advanced BIOS Features	
	3-4.	Menu A	Advanced Chipset Features	3-11
	3-5.	Menu I	NTEGRATED PERIPHERALS	3-13
	3-6.	Menu P	OWER MANAGEMENT SETUP	3-16
	3-7.	PNP/PC	I CONFIGURATIONS	3-20
	3-8.	PC HEA	LTH STATUS	3-23
	3-9.	LOAD F	AIL-SAFE DEFAULTS	3-24
	3-10.	LOAD O	PTIMIZED DEFAULTS	3-24
	3-11.	SET PAS	SSWORD	3-25
	3-12.	SAVE &	EXIT SETUP	3-26
	3-13.	EXIT W	ITHOUT SAVING	3-26
СН	АРІТ	RF 4	CONFIGURATION DU HPT 374 RAID	4-1
CII	4 -1	INSTALI	(ATION DES PILOTES	4_1
	4_2	GESTIO	N RAID	4_3
	4-3	CONFIG	URATION DU BIOS POUR LE RAID	4-4
	4-4.	UTILITA	AIRE DE CONFIGURATION DU BIOS	

PPENDICE A. INSTALLATION DES PILOTES INTEL CHIPSET	APPENDICE A.
PPENDICE B. INSTALLATION DE L'UTILITAIRE INTEL APPLICATION ACCELERATOR B-1	APPENDICE B.
PPENDICE C. INSTALLATION DES PILOTES AUDIO	APPENDICE C.
PPENDICE D. INSTALLATION DES PILOTES VIA USB 2.0	APPENDICE D.
PPENDICE E. INSTALLATION DES PILOTES LAN	APPENDICE E.
PPENDICE F. GUIDE DE LA MISE A JOUR DU BIOSF-1	APPENDICE F.
PPENDICE G. SURVEILLANCE DU MATÉRIEL (THE WINBOND HARDWARE DOCTOR UTILITY)G-1	APPENDICE G.
PPENDICE H. "SUSPEND TO RAM" (STR)H-1	APPENDICE H.
PPENDICE I. ASSISTANCE TECHNIQUE	APPENDICE I.
PPENDICE J. COMMENT OBTENIR UN SUPPORT TECHNIQUEJ-1	APPENDICE J.

Chapitre 1. Introduction

1-1. Caractéristiques et Spécifications

1. CPU

- Supporte les processeurs Intel Pentium[®] 4 socket 478
- Bus de Données Système de 400MHz/533MHz

2. Chipset

- Intel 82845E (MCH) + 82801DB (ICH4) chipset
- Supporte l'AGP 4X 1.5V périphériques seulement
- Supporte les modes Ultra DMA 100/66/33

3. Mémoire

- Trois emplacements DIMM 184-broches (unbuffered Non-ECC DIMM)
- Accepte 3 DDR DIMM 200/266 (Max. 2GB)
- N'accepte pas l'utilisation mixte de la RAM ECC et de la RAM non-ECC

4. ATA Série

• Interface ATA Série 2-canaux intégrée de 1.5 G bps

5. ATA133 RAID

- Contrôleur IDE HighPoint HPT374
- Supporte le taux de transfert de données Ultra ATA 133MB/sec
- Supporte le mode RAID0 (mode Stripping pour améliorer les performances)
- Supporte le mode RAID1 (mode Mirroring pour la sécurité des données)
- Supporte le mode RAID 0+1 (Stripping et Mirroring)

6. Media XP (Optionnel)

- Accepte l'interface carte mémoire (MS ou SD)
- Accepte l'interface Compact Flash ROM

7. Audio

- Realtek ALC650 (AC-Link)
- Supporte DAC 6-chaînes pour la Chaîne AC3 5.1
- · Interface audio numérique professionnelle supportant une sortie S/PDIF 24-bit

8. USB 2.0

• 10 x ports USB 2.0

9. IEEE 1394

• 3 x ports IEEE 1394

10. LAN

Contrôleur Fast Ethernet RTL8100B PCI 10/100M intégré

11. BIOS Système

- Technologie SoftMenu[™] pour régler les paramètres du CPU
- Accepte le Plug-and-Play (PNP)
- Accepte la Configuration Avancée de l'Interface d'Alimentation (ACPI)

12. Connecteurs d'E/S Internes

- 1 x slot AGP, 4 x slots PCI
- 1 x port Lecteur de disquette acceptant jusqu'à 2.88MB
- 2 x connecteurs Ultra DMA 33/66/100
- 2 x connecteurs Ultra DMA 33/66/100/133 (RAID)
- 2 x connecteurs ATA Série 1.5G bps
- 1 x socle de connexion audio FPIO 6-Canaux (pour Media XP)
- 2 x socles de connexion USB, 1 x socle de connexion IEEE 1394
- 2 x CD-IN, 1 x socle de connexion IrDA

13. E/S du Panneau Arrière

- 1 x clavier PS/2, 1 x souris PS/2
- 4 x connecteurs USB
- 2 x connecteurs IEEE 1394
- 1 x connecteur sortie S/PDIF
- Connecteur AUDIO1 (Arrière-Gauche/ Arrière-Droit, Centre/Subwoofer)
- Connecteur AUDIO2 (Entrée-Micro, Entrée-Ligne, Avant-Gauche /Avant-Droit)
- 2 x USB, 1 x Connecteur RJ-45 LAN

14. Divers

- Format ATX (305 x 244 mm)
- Surveillance du matériel incluant les vitesses de rotation des ventilateurs, Voltages, températures CPU et système et un connecteur additionnel pour une sonde thermique
- Conception de carte debug intégrée avec affichage sur 7-segments
- * Le bloc d'alimentation doit répondre aux spécifications ATX 2.03 avec les connecteurs d'alimentation ATX12v et AUX.
- Les informations et spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans notification au préalable.

1-2. Diagramme de la IT7-MAX2





Chapitre 2. Installation de la carte mère

Cette carte mère fournit tout l'équipement standard pour les classiques ordinateurs personnels avec de plus une grande flexibilité pour répondre aux futures évolutions. Ce chapitre vous présentera étape par étape tout cet équipement et vous montrera d'une façon aussi complète que possible les possibilités d'évolution de cette carte mère.

Ce chapitre est organisé selon le plan ci-dessous:

- 2-1 Installation de la carte mère dans le boîtier
- 2-2 Installation du CPU Pentium[®] 4 et de la Base de Fixation du dissipateur de Chaleur
- 2-3 Installation de la Mémoire Système
- 2-4 Connecteurs et Contacts

Avant de Commencer l'Installation: Veuillez vous assurer d'avoir complètement éteint l'alimentation (en retirant le cordon d'alimentation de votre bloc d'alimentation par exemple) avant d'insérer ou de retirer quoique ce soit dans votre système. Faire le contraire peut endommager des composants de votre carte mère ou d'autres cartes additionnelles.

2-1. Installation de la carte mère dans le boîtier

La plupart des châssis d'ordinateur comporte une base avec de nombreux trous qui permettent à la carte mère d'être fixée de manière sure et en même temps d'éviter tous risques de courts-circuits:

- Avec des studs
- Ou des spacers

Veuillez vous référer à la figure 2-1 pour identifier les deux types de fixation. Ils peuvent être légèrement différents mais vous les identifierez aisément:

En principe, la meilleure façon de fixer une carte mère est de la faire avec des vis. Ce n'est que seulement dans le cas où il vous serait impossible de faire ainsi que vous devez envisager de la fixer avec des espaceurs. Regardez attentivement votre carte et vous y verrez plusieurs trous Talon Entretoise Figure 2-1. Schema d'un talon et d'une entretoise



Figure 2-2. La maniere de fixer la Carte Mere

de fixation. Alignez ces trous avec ceux de la base du châssis. Si les trous sont alignés avec les trous de vissage, alors vous pouvez fixer votre carte mère avec des vis. Dans le cas contraire, la seule façon de fixer votre carte est de la faire avec des espaceurs. Prenez le sommet de ces derniers et insérez les dans les slots. Après l'avoir fait pour tous les slots, vous pouvez faire glisser votre carte mère à l'intérieur et l'aligner par rapport aux slots. Une fois la carte positionnée, vérifiez que tout est OK avant de remettre en place le capot du boîtier.

La figure 2-2 vous montre les deux façons de fixer la carte mère.

Attention: Pour éviter d'endommager le circuit imprimé, veuillez enlever les studs en métal et les espaceurs déjà vissés sur la base de votre boîtier qui ne peuvent être alignés avec les trous de fixation de votre carte mère.

2-2. Installation du CPU Pentium[®] 4 et de la Base de Fixation du dissipateur de Chaleur

Cette carte mère fournit un support ZIF (Zero Insertion Force) Socket 478 permettant d'installer le Microprocesseur Intel[®] Pentium[®] 4. Le microprocesseur que vous achetez doit être muni d'un système de refroidissement avec dissipateur thermique et ventilateur. Dans le cas contraire, veuillez en acheter un, conçu spécialement pour les microprocesseurs Pentium[®] 4 Socket 478. Référez-vous aux figures 2-3 pour installer le Microprocesseur.

1. Placez le Socket 478. Fixez la base support du dissipateur thermique sur la carte mère.

Attention: Si vous utilisez un châssis conçu spécialement pour Pentium[®] 4, veuillez faire attention à l'emplacement des clous ou spacers métalliques si ceux-ci sont déjà installés sur le châssis. Faites attention de ne pas laisser les talons (studs) ou entretoises(spacers) métalliques en contact avec des fils ou des parties de circuit imprimé se trouvant sur le PCB.

- 2. Tirez de côté le levier de l'emplacement du CPU et tirez-le vers le haut à 90 degrés. Insérez le Microprocesseur en respectant une bonne orientation. Ne pas utiliser une force excessive en insérant le CPU; il s'installe uniquement dans une position. Fermez le levier d'emplacement en maintenant le Microprocesseur en place.
- Mettez le dissipateur thermique face au microprocesseur jusqu'à ce qu'il le couvre complètement.
- 4. Mettez le couvercle support du dissipateur thermique sur le dissipateur thermique. Assurez-vous que les quatres verrous situés sur chaque côté du couvercle support vont bien dans les trous de verrouillage.
- Poussez les attaches de mainteance se trouvant de chaque côté du couvercle support pour le rendre solidaire de la base support. Faites à la direction en poussant les attaches.
- 6. Le couvercle support et la base du dissipateur thermique doivent maintenant être fermement fixés l'un à l'autre fermement avec le dissipateur thermique à l'intérieur.



Figure 2-3. Installation du CPU Pentium[®] 4 et de la Base de Fixation du dissipateur de Chaleur

Attention: N'oubliez pas de régler une fréquence de Bus et un coefficient multiplicateur corrects pour votre processeur.

2-3. Installation de la Mémoire Système

La carte mère fournit 3 emplacements DDR DIMM de 184-broches pour les extensions mémoire. La taille mémoire minimum requise est de 64MB et le maximum est de 2GB DDR SDRAM (DIMM2 & DIMM3 sont partagés).

Banque	Modules mémoire	Mémoire totale	
Bank 0, 1 (DIMM1)	64, 128, 256, 512MB, 1GB	$64 MB \sim 1 GB$	
Bank 2, 3 (DIMM2)	64, 128, 256, 512MB, 1GB	$64MB \sim 1GB$	
Bank 3, 2 (DIMM3)	64, 128, 256, 512MB, 1GB	$64MB \sim 1GB$	
Mémoire système totale 64MB ~ 2			

 Table 2-1. Configurations mémoire valides

Attention: L'électricité statique risque d'endommager les composants électroniques de l'ordinateur ou des plateaux optionnels. Avant de commencer ces procédures, veuillez vous assurer de vous décharger de toute électricité statique en touchant rapidement un objet métallique mis à terre.

- 1. Eteignez votre ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation CA.
- 2. Localisez le socle DDR DIMM.
- 3. Pressez les deux languettes d'éjection du socle DDR DIMM vers l'extérieur.
- 4. Insérez le module de mémoire dans le socle DIMM. Veuillez noter comment le module va sur le socle. *Cela assure que le module DIMM ne peut s'enfoncer dans son socle que d'une seule façon*.
- 5. Pressez fermement le module d emémoire dans le socle DDR DIMM jusqu'à ce que les deux languettes d'éjection aillent en place.



Figure 2-4. Installation du module de mémoire

2-4. Connecteurs et Contacts

A l'intérieur d'un ordinateur, il y a plusieurs câbles et connecteurs qui doivent être connectés. Ces derniers sont généralement connectés un par un aux connecteurs localisés sur la carte mère. Vous devez faire attention au sens de connexion que chaque câble peut avoir et notez soigneusement la position de la première broche.

Nous allons vous montrer ici tous les connecteurs et contacts et comment les connecter. Veuillez lire cette section entière avant d'essayer de finir l'installation de tout votre matériel dans le boîtier. Un diagramme complet est à votre disposition à la section 1-2 pour vous permettre de localiser facilement tous les connecteurs que nous allons mentionner ici.

Tous ces connecteurs et contacts présentés dans cette section dépendront de votre configuration système. Vous n'aurez pas à mettre en place certains d'entre eux selon vos périphériques.

Avertissement: Veuillez toujours éteindre votre ordinateur et retirer le cordon d'alimentation de votre alimentation avant d'ajouter ou d'enlever un composant de votre système. Ne pas faire cela peut endommager votre carte mère ou/et vos périphériques. Ne rebranchez le cordon d'alimentation qu'une fois avoir tout vérifier soigneusement.

(1). <u>ATX12V: Connecteurs d'alimentation ATX</u>

Le pentium 4 requiert une alimentation différente de celles généralement utilisée. C'est un nouveau type d'alimentation ATX12V en 300W, une capacité minimale de 20A +5VDC pour supporter les charges les plus lourdes et 720mA +5VSB au moins pour supporter la fonction Wake-On-LAN.







(2). <u>Connecteurs FAN:</u>

FAN1: Ventilateur Fan d'Alimentation FAN2: Ventilateur CPU FAN3: Ventilateur Accessoire (Sans fonction de contrôle) FAN4: Ventilateur Accessoire (Sans fonction de contrôle) FAN5: Ventilateur Boîtier



(3). <u>CCMOS1: Nettoyage de la Mémoire CMOS</u>

Ce connecteur utilise un cavalier pour vider la mémoire du CMOS. Fermez les pin 2 et pin 3 que si voulez vider la mémoire CMOS. La valeur par défaut est pin 1 et pin 2 fermés pour un fonctionnement normal.



Note: Eteignez d'abord l'alimentation (incluant l'alimentation +5V standby) avant de nettoyer la mémoire du CMOS. Ne pas faire cela peut provoquer des dysfonctionnements sur votre système.

(4). <u>SMB1: Connecteurs System Management Bus</u>

Ce connecteur sont réservés pour le SM bus (System Management Bus). Le SM bus est une implémentation spécifique du bus I^2C . Le I^2C est un bus multi-master, ce qui signifie que plusieurs chipsets peuvent être connectés au même bus et que chacun d'entre eux peut agir en tant que master en commençant un transfert de données. Si plus d'un master essaie de prendre contrôle du bus simultanément, une procédure d'arbitration décide à qui accorder la priorité.



(5). JP1: Connecteur pour Sonde Thermique

Ce connecteur est un connecteur thermosensible utilisé pour détecter la température de l'environnement du système. Il peut églement s'appeler détecteur de température système. Vous pouvez fixer une extrémité d'un câble thermique à deux brins sur ce connecteur, et lier l'autre extrémité du câble thermique à n'importe quelle source thermique, tels qu'un dissipateur thermique de chipset VGA ou un Disque Dur.

JP1



(6). FPIO2: Directeur de connexion audio du panneau avant

Ce directeur offre une connexion au connecteur audio sur le panneau avant.

- Pour utiliser le connecteur audio sur le panneau avant, enlevez tous les cavaliers sur ce directeur, puis connectez le panneau avant avec le câble d'extension venant avec le châssis.
- Pour utiliser le connecteur audio sur le panneau arrière, déconnectez le câble d'extension et fixez les cavaliers sur la broche 5-6 et la broche 9-10 (valeur par défaut).

Broche	Répartition de Broche	Broche	Répartition de Broche
1	Micro audio	2	Terre
3	Bias de micro audio	4	VCC
5	Chaîne droite de sortie HP	6	Retour de chaîne drotie de sortie HP
7	Х	8	NC
9	Chaîne gauche de sortie HP	10	Retour de chaîne gauche de sortie HP
11	Terre	12	S/PDIF DEDANS
13	VCC	14	S/PDIF DEHORS





(7). FPIO3: Directeur de Port IEEE1394 Additionnel

Ce directeur offre une connexion de port IEEE1394 supplémentaire en plus des deux connecteurs sur carte IEEE1 & IEEE2.



Numéro de	Répartition de	Numéro de	Répartition de
Broche	Broche	Broche	Broche
1	TPA0 +	2	TPA0 -
3	GND	4	GND
5	TPB0 +	6	TPB0 -
7	+12V	8	+12V
9	NC	10	GND

1 • • 2 3 • • 4 5 • • 6 7 • • 8 • 10 FPIO3 FPIO3 Header

(8). FPIO4: Connecteurs additionnels pour ports USB

Cette carte-mère offre en tout six ports USB 2.0 ports contrôlés par ICH4. Quatre d'entr'eux le sont via les connecteurs sur carte USB1 et USB2 et les deux autres sont actifs via ce directeur.



Numéro de	Répartition de	Numéro de	Répartition de
Broche	Broche	Broche	Broche
1	VCC	2	VCC
3	Data0 -	4	Data1 -
5	Data0 +	6	Data1 +
7	Ground	8	Ground
9	NC	10	NC

FPIO4 Connecteur

	2	4	6	8	10
FPIO4					
	1	3	5	7	

(9). FPIO5: Connecteurs additionnels pour ports USB

Cette carte-mère offre aussi quatre ports USB 2.0 supplémentaires contrôlés par VIA VT6202. Deux d'entr'eux le sont via les connecteurs sur carte LAN/USB et les deux autres sont actifs via ce directeur.



Numéro de	Répartition de	Numéro de	Répartition de
Broche	Broche	Broche	Broche
1	VCC	2	VCC
3	Data0 -	4	Data1 -
5	Data0 +	6	Data1 +
7	Ground	8	Ground
9	NC	10	NC

FPIO5 Connecteur



(10). JP2, JP3 Contacts sur la Carte:

Ces deux contacts servent à mettre le système sous tension (JP2) et à le réinitialiser (JP3).



(11). CD1, AUX1: Connecteurs Audio Internes

Ces connecteurs servent à brancher les sorties audio de votre CD-ROM interne ou d'autres cartes.



(12). U23: Affichage des Codes POST

Cet ensemble de diodes sert à afficher les codes du "**POST**" qui est l'acronyme de **P**ower **On Self Test**. Votre ordinateur exécute l'action du POST à chaque fois qu'il est démarré. Le processus du POST est contrôlé par le BIOS. Il est utilisé pour détecter et vérifier le statut des principaux composants du système et des périphériques. Chaque code POST correspond à divers points de tests qui sont définis à l'avance dans le BIOS. Par exemple, "test de la présence de la mémoire " est un point de test important est son code POST est "C1". A chaque fois que le BIOS exécute n'importe quel item du POST, il écrit en même temps le code POST correspondat à l'adresse 80h. Si l'item POST passe, le BIOS procédera au test du prochain item et écrira son code POST à la même adresse 80h. Si l'item POST échoue, nous pouvons alors lire à l'adresse 80h pour voir quel est l'item qui a échoué et ainsi où réside le problème.





POST Code	Description		
CF	Test CMOS R/W functionality		
	Early chipset initialization:		
CO	-Disable shadow RAM		
Cu	-Disable L2 cache (socket 7 or below)		
	-Program basic chipset registers		
	Detect memory		
C1	-Auto-detection of DRAM size, type and ECC		
	-Auto-detection of L2 cache (socket 7 or below)		
C3	Expand compressed BIOS code to DRAM		
C5	Call chipset hook to copy BIOS back to E000 & F000 shadow RAM		
01	Expand the Xgroup codes locating in physical address 1000:0		
03	Initial Superio_Early_Init switch		
05	1. Blank out screen		
03	2. Clear CMOS error flag		
07	1. Clear 8042 interface		
07	2. Initialize 8042 self-test		
08	1. Test special keyboard controller for Winbond 977 series Super I/O chips		
08	2. Enable keyboard interface		
	1. Disable PS/2 mouse interface (optional)		
0A	2. Auto detect ports for keyboard & mouse followed by a port & interface swap (optional)		
	3. Reset keyboard for Winbond 977 series Super I/O chips		
0E	Test F000h segment shadow to see whether it is R/W-able or not. If test fails, keep beeping the speaker		
10	Auto detect flash type to load appropriate flash R/W codes into the run time area in F000 for ESCD & DMI support		
12	Use walking 1's algorithm to check out interface in CMOS circuitry. Also set real-time clock power status, and then check for override		
14	Program chipset default values into chipset. Chipset default values are MODBINable by OEM customers		
16	Initial Early_Init_Onboard_Generator switch		
18	Detect CPU information including brand, SMI type (Cyrix or Intel) and CPU level (586 or 686)		
1B	Initial interrupts vector table. If no special specified, all H/W interrupts are directed to SPURIOUS_INT_HDLR & S/W interrupts to SPURIOUS_soft_HDLR		
1D	Initial EARLY_PM_INIT switch		
1F	Load keyboard matrix (notebook platform)		
21	HPM initialization (notebook platform)		

The following table shows the POST Code in detail:

	1. Check validity of RTC value: e.g. a value of 5Ah is an invalid value for RTC minute	
	2 Load CMOS settings into BIOS stack. If CMOS checksum fails use default value	
	instead	
	3. Prepare BIOS resource map for PCI & PnP use. If ESCD is valid, take into	
	consideration of the ESCD's legacy information	
23	4. Onboard clock generator initialization. Disable respective clock resource to empty PCI	
	& DIMM slots	
	5. Early PCI initialization:	
	-Enumerate PCI bus number	
	-Assign memory & I/O resource	
	-Search for a valid VGA device & VGA BIOS, and put it into C000:0	
27	Initialize INT 09 buffer	
	1. Program CPU internal MTRR (P6 & PII) for 0~640K memory address	
	2. Initialize the APIC for Pentium class CPU	
29	3. Program early chipset according to CMOS setup. Example: onboard IDE controller	
	4. Measure CPU speed	
	5. Invoke video BIOS	
2D	1. Initialize multi-language	
20	2. Put information on screen display, including Award title, CPU type, CPU speed	
33	Reset keyboard except Winbond 977 series Super I/O chips	
3C	Test 8254	
3E	Test 8259 interrupt mask bits for channel 1	
40	Test 8259 interrupt mask bits for channel 2	
43	Test 8259 functionality	
47	Initialize EISA slot	
49	1. Calculate total memory by testing the last double word of each 64K page	
	2. Program writes allocation for AMD K5 CPU	
	1. Program MTRR of M1 CPU	
	2. Initialize L2 cache for P6 class CPU & program CPU with proper cacheable range	
4E	3. Initialize the APIC for P6 class CPU	
	4. On MP platform, adjust the cacheable range to smaller one in case the cacheable ranges	
	between each CPU are not identical	
50		
52	Test all memory (clear all extended memory to 0)	
55	Display number of processors (multi-processor platform)	
	Display PnP logo	
57	Early ISA PnP initialization	
	-Assign CSN to every ISA PnP device	
59	Initialize the combined Trend Anti-Virus code	
5B	(Optional Feature) Show message for entering AWDFLASH.EXE from FDD (optional)	
5D	1. Initialize Init_Onboard_Super_IO switch	
_	2. Initialize Init_Onbaord_AUDIO switch	
60	Okay to enter Setup utility; i.e. not until this POST stage can users enter the CMOS setup	
15		
65	Initialize PS/2 Mouse	
67	Prepare memory size information for function call: INT 15h ax=E820h	
69	Turn on L2 cache	

6B	Program chipset registers according to items described in Setup & Auto-configuration table		
	1. Assign resources to all ISA PnP devices		
6D	 Auto assign ports to onboard COM ports if the corresponding item in Setup is set to "AUTO" 		
6F	1. Initialize floppy controller		
01	2. Set up floppy related fields in 40:hardware		
	(Optional Feature) Enter AWDFLASH.EXE if:		
73	-AWDFLASH is found in floppy drive		
	-ALT+F2 is pressed		
75	Detect & install all IDE devices: HDD, LS120, ZIP, CDROM		
77	Detect serial ports & parallel ports.		
7A	Detect & install co-processor		
	Switch back to text mode if full screen logo is supported		
7F	-If errors occur, report errors & wait for keys		
	-If no errors occur or F1 key is pressed to continue: Clear EPA or customization logo		
	1. Call chipset power management hook		
82	2. Recover the text fond used by EPA logo (not for full screen logo)		
	3. If password is set, ask for password		
83	Save all data in stack back to CMOS		
84	Initialize ISA PnP boot devices		
	1. USB final Initialization		
	2. NET PC: Build SYSID structure		
	3. Switch screen back to text mode		
85	4. Set up ACPI table at top of memory		
	5. Invoke ISA adapter ROMs		
	6. Assign IRQs to PCI devices		
	7. Initialize APM		
	8. Clear noise of IRQs		
93	Read HDD boot sector information for Trend Anti-Virus code		
	1. Enable L2 cache		
	2. Program boot up speed		
	3. Chipset final initialization		
94	4. Power management final initialization		
	5. Clear screen & display summary table		
	6. Program K6 write allocation		
	7. Program P6 class write combining		
95	1. Program daylight saving		
	2. Update keyboard LED & typematic rate		
	1. Build MP table		
06	2. Build & update ESCD 2. Set CMOS continue to 20h or 10h		
90	5. Set UNIOS century to 20h or 19h		
	4. Load UNIOS time into DOS timer tick 5. Duild MSIDO routing table		
EE	S. Duriu WISHQ Touting lable		
11	Boot attempt (INT 19h)		

(13). Connecteurs FPIO6

Les connecteurs sont utilisés pour brancher des contacts et des diodes indicateurs sur le panneau avant de votre boîtier.

Regardez le sens et la position du Power LED. La marque "+" alignée à la broche sur la figure ci-dessous signifie que celle ci est la broche à polarité positive pour la connexion de la diode. Veuillez faire attention aux branchements de ces connecteurs. Un mauvais sens n'aura que pour conséquence une diode qui ne s'allume pas mais un mauvais branchement des contacts peut provoquer un dysfonctionnement du système.



- Broches 1 3: Connecteur de la Diode HDD Branchez ici le câble HDD LED de votre boîtier.
- Broches 5 7: Connecteur du Contact Reset Matériel Branchez ici le câble du contact Reset de votre boîtier.
- Broches 15 21: Connecteur Speaker Branchez ici le câble du haut-parleur Système de votre boîtier.
- Broches 2 4: Connecteur de la Diode Suspend Branchez ici le câble de la diode Suspend de votre boîtier (s'il y en a un).
- Broches 6 8: Connecteur du Contact Power-On Branchez ici le câble du contact d'alimentation de votre boîtier.
- Broches 16 20: Connecteur de la Diode d'Alimentation (PWR-LED) Branchez ici le câble Power LED de votre boîtier.
- Broches 22 24: Connecteur de verrouillage du clavier Connectez-vous au câble de verrouillage du clavier situé sur le panneau frontal du châssis (s'il y en a un).

Ce slot supporte une carte graphique AGP optionnelle jusqu'au mode AGP 4X. Veuillez vous référer à notre site WEB pour plus d'informations sur les cartes graphiques.



(15). Connecteur FDC1

Les nappes pour lecteur de disquettes possèdent 34 fils et deux connecteurs permettant la connexion d deux lecteurs de disquettes. Connectez l'extrémité de la portion la plus longue de la nappe sur le FDC1 et les deux autres connecteurs sur votre ou vos lecteurs de disquettes. Vous n'avez généralement besoin que d'un lecteur de disquettes dans votre système.

Note: La ligne rouge sur la nappe doit être alignée avec la broche 1 du connecteur.



(16). **Connecteurs IDE1/IDE2 et IDE3/IDE4** 000000000 2 2 ш Δ 1 1 1 1 1 1 IDE2 IDE1 llere 6 ā IDE2 ā 0 _____ 110 IDF4 ۰ ø 487 ×2 ٥ . 000000 00000 8 ā IDE4 d ۰ IDE3 IDE3

Cette carte mère fournit deux ports IDE vous permettant de connecter jusqu'à quatre périphériques IDE en mode Ultra ATA 100 avec les nappes Ultra ATA 66. Chaque câble a 40-pins 80-conducteurs et trois connecteurs, permettant la connexion de deux disques durs. Connectez l'extrémité (connecteur BLEU) de la plus longue portion de la nappe sur le port IDE de la carte mère et les deux autres extrémités (connecteurs GRIS et NOIR) de la portion la plus courte de la nappe sur les connecteurs des disques durs.



Si vous voulez connecter deux disques durs ensemble sur le

même canal IDE, vous devez configurer le second disque en mode Slave (esclave) après le premier disque Master (maître). Veuillez vous référer à la documentation de votre disque dur pour la position des cavaliers. Le premier disque dur connecté sur le port IDE1 est communément appelé "Primary Master" et le second "Primary Slave". Le premier disque connecté sur le port IDE2 est communément appelé "Secondary Master" et le second "Secondary Slave".

Evitez de connecter ensemble un périphérique fonctionnant à faible vitesse, comme les CD-ROM, avec des disques durs sur le même canal IDE; cela diminuera les performances globales de votre système.

Les ports IDE3 et IDE4 sont contrôlés par le chipset HighPoint HPT374. Ces ports en bonus vous permettent d'avoir deux ports IDE Ultra ATA/133 additionnels ou d'utiliser une aire RAID en mode RAID 0, RAID 1 ou RAID 0+1.

(17). DEL: Témoin d'Etat

- D17 (5VSB): Témoin DEL 5VSB Ce témoin DEL s'allume lorsque l'alimentation est mise sous tension.
- D18 (VCC): Témoin Mise sous tension (Power on Indicator) Ce témoin DEL s'allume lorsque le système est mis sous tension.



(18). J3/J4: Connecteur ATA Série

Ces deux connecteurs sont fournis pour connecter un périphérique ATA série sur chaque canal par l'intermédiaire d'un câble ATA série.





(19). <u>Connecteurs du panneau arrière</u>



• Souris: Connecteur Souris PS/2

Branchez votre souris PS/2 sur ce connecteur 6-pin Din.

• Clavier: Connecteur Clavier PS/2

Branchez le clavier PS/2 sur ce connecteur 6-pin Din. Si vous utilisez un clavier AT, vous pouvez acheter un convertisseur clavier AT vers ATX. Vous pouvez ainsi continuer à utiliser votre clavier AT avec cette carte mère. Nous vous suggérons tout de même d'utiliser un clavier PS/2 pour une meilleure compatibilité.

• USB1/USB2

Ces quatre connecteurs offrent des ports USB 2.0 contrôlés par ICH4.

• IEEE1/IEEE2

Ces deux ports sur carte IEEE1394 connectent des périphériques IEEE1394.

• **OPT2**

Ce connecteur offre une connexion de sortie S/PDIF via une fibre optique vers des périphériques multimédia numériques.

AUDIO1

A.G./A.D. (Arrière-Gauche / Arrière Droite): Connecte les chaînes arrière-gauche et arrière droite dans un système audio 5.1 chaînes.

Cen./Sub. (Centre / Subwoofer): Connecte les chaînes de centre et de subwoofer dans un système audio 5.1 chaînes.

AUDIO2

Mic In: Connecte la fiche en provenance d'un micro externe.

Line In: Connecte la sortie de ligne en provenance de sources audio externes.

F.L./F.R. (Avant-Gauche / Avant-Droite): Connecte les chaînes avant de gauche et de droite dans un système audio 5.1-chaînes ou régilier à 2-chaînes.

• LAN/USB

LAN: Connectez votre LAN (Réseau de Zone Locale) via ce connecteur.

USB: Ces deux connecteurs offrent des ports USB 2.0 contrôlés via VIA VT6202.

Chapitre 3. Introduction au BIOS

Le BIOS est un programme logé sur une mémoire flash sur la carte mère. Ce programme n'est pas perdu quand vous éteignez l'ordinateur. Ce programme est aussi connu comme programme de boot. C'est le seul moyen de communication entre le matériel et le système d'exploitation. Sa fonction principale est de gérer le réglage de la carte mère et des paramètres des cartes d'interface, c'est à dire des paramètres simples comme la date, l'heure, les disques durs, ou des paramètres plus complexes comme la synchronisation du matériel, les modes de fonctionnement des périphériques, les techniques \underline{CPU} SoftMenu^m III, le réglage de la vitesse du microprocesseur. L'ordinateur fonctionnera normalement ou au meilleur de ses possibilités, uniquement si tous ces paramètres sont correctement configurés par l'intermédiaire du BIOS.

Ne changer les paramètres du BIOS que si vous savez exactement ce que vous faites:.Les paramètres du BIOS sont utilisés pour régler la synchronisation matérielle ou le mode d'opération. Si ces paramètres ne sont pas corrects, ils produiront des erreurs, l'ordinateur s'arrêtera, et parfois vous ne pourrez même pas le faire redémarrer ensuite. Nous vous recommandons de ne pas changer les paramètres du BIOS si vous n'êtes pas familier avec eux. Si vous n'êtes plus capable de redémarrer votre ordinateur, veuillez vous référer à la section "Effacer les données CMOS" au chapitre 2.

Lorsque vous démarrez votre ordinateur, il est contrôlé par le programme BIOS. Le BIOS opère tout d'abord un auto-diagnostic pour tous les matériels, configure les paramètres pour la synchronisation du matériel et détecte tous les matériels. Seulement une fois que ces tâches sont terminées, il cède la place au programme de la couche suivante, c'est à dire le système d'exploitation. Comme le BIOS est le seul canal de communication entre le matériel et les logiciels, il est la clé de la stabilité du système, et de son meilleur fonctionnement. Après que le BIOS a achevé son auto-diagnostic et les opérations d'auto détection, Il affichera le message suivant:

PRESS DEL TO ENTER SETUP

Trois ou cinq secondes après ce message, si vous pressez la touche ****, vous accéderez au menu de réglage du BIOS. A ce moment, le BIOS affichera le message suivant:

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility				
▶ SoftMenu III Setup	▶ PC Health Status			
▶ Standard CMOS Features	Load Fail-Safe Defaults			
► Advanced BIOS Features	Load Optimized Defaults			
► Advanced Chipset Features	Set Password			
▶ Integrated Peripherals	Save & Exit Setup			
▶ Power Management Setup	Exit Without Saving			
PnP/PCI Configurations				
$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$				
Change CPU's Clock & Voltage				

Figure 3-1. Utilitaire CMOS Setup

Dans le menu principal de réglage du BIOS de la figure 3-1, vous pouvez voir différentes options. Nous expliquerons ces options pas à pas dans les pages suivantes de ce chapitre, mais tout d'abord une courte description des touches de fonction que vous pouvez utiliser ici.:

- Pressez Echap pour quitter le réglage du BIOS
- Pressez ↑↓ ← → (haut, bas, gauche, droite) pour choisir, dans le menu principal, l'option que vous voulez modifier ou valider.
- Pressez F10 quand vous avez terminé le réglage des paramètres du BIOS pour les sauvegarder et pour sortir du menu de réglage du BIOS.
- Pressez Page Haut /Page Bas ou les touches +/- quand vous voulez modifier les paramètres du BIOS pour l'option active (courante).

Données CMOS: Peut-être avez-vous déjà entendu quelqu'un dire que ses données CMOS étaient perdues. Qu'est-ce que le CMOS? Est-ce important? Le CMOS est une mémoire utilisée pour stocker les paramètres du BIOS que vous avez configurés. Cette mémoire est passive. Vous pouvez lire ses données, mais aussi stocker des données dedans. Cependant, cette mémoire doit être alimentée par une batterie pour éviter la perte des données quand l'ordinateur est éteint. Comme vous pouvez avoir à changer la batterie du CMOS lorsqu'elle est épuisée et que vous avez donc perdu tous les paramètres de votre matériel, nous vous recommandons de noter toutes ces informations ou de placer une étiquette avec tous ces paramètres sur votre disque dur.

3-1. Réglage du CPU [SoftMenu[™] III]

Le processeur peut-être réglé grâce à un interrupteur programmable (<u>CPU SoftMenu[™] III</u>) qui remplace la configuration manuelle traditionnelle. Cette configuration permet à l'utilisateur de réaliser plus facilement les procédures d'installation. Vous pouvez installer le microprocesseur sans avoir à configurer de cavaliers (jumpers) ou d'interrupteurs(switches). Le microprocesseur doit être réglé suivant ses spécifications.

Dans la première option, vous pouvez presser <F1> à tout moment pour afficher toutes les possibilités pour cette option.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility SoftMenu III Setup			
CPU Name Is CPU Internal Engruency	Intel Pentium(R)4	Item Help	
ECC Data Integrity Mode	Unsupported	Menu Level 🕨	
CPU Operating Speed × - Ext. Clock(CFU/AGP/PCI) × - FCI Bus Frequency × - Multiplier Factor × - DRAM Ratio (H/M Strap × - DRAM Ratio (CFU:DRAM) × - Speed Error Hold	880(109) 180/6/33MHz Ext. Clock/3 x13 By CPU By SPD Disabled		
CPU Power Supply - Gore Voltage DRAM Voltage	CPU Default 1.850 2.5v		
↑↓:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults			

Figure 3-2. CPU SoftMenu[™] III

CPU Name Is (désignation du CPU):

Intel Pentium (R) 4.

CPU Internal Frequency:

2.266GHz (depending on the CPU type).

ECC Data Integrity Mode:

Cet item affiche l'état du type de DRAM supporté par le système. Pour utiliser le type ECC, vous devrez installer une paire de DRAM toutes les deux de type ECC. Des types différents, tels une barette ECC et une barrette Non-ECC, positionneront cet item à Unsupporté.

CPU Operating Speed:

Cette option configure la vitesse du CPU. Dans ce champs, la vitesse du processeur est indiquée de cette façon: <u>CPU Speed = External Clock x Multiplier Factor</u>. Sélectionnez la vitesse du CPU selon le type et fréquence de votre CPU.

User Defined:

Avertissement: Des paramétrages erronés du multiplicateur, de la fréquence externe et du voltage de votre CPU peuvent dans certains cas l'endommager. L'utilisation de fréquences supérieures aux spécifications du chipset et du bus PCI peuvent entraîner des anormalités de fonctionnement des modules mémoire, des "plantages" système, des pertes de données sur les disques durs, des dysfonctionnements de votre carte graphique ou d'autres périphériques. L'incitation à l'utilisation de paramètres hors-spécifications de votre CPU n'est pas dans l'intention de ce manuel. Ces paramètres spéciaux ne devraient seulement être utilisés que dans le cas de tests ingénieurs et non en utilisation courante.

Si vous utilisez des paramètres hors-spécifications en application normale, la stabilité de votre système peut en être affecté. De ce fait, nous ne garantissons aucunement la stabilité et la compatibilité des paramètres qui ne seraient pas définis dans les spécifications des composants et n'endossons aucune responsabilité pour tous dommages subis par la carte mère ou des périphériques.

★ External Clock (CPU/AGP/PCI):

Si vous avez sélectionné dans l'option "**CPU Operating Speed**" en "**Use Define**", vous pouvez choisir la fréquence du FSB dans une fourchette de 100MHz à 250MHz. La meilleure fréquence est soit 100MHz ou 133MHz selon le type et la vitesse du CPU. La valeur par défaut est *100MHz*.

✤ PCI Bus Frequency:

Cet élément détermine la fréquence du Bus PCI. Les options sont: Clock/3 Ext., Clock/4 Externe, 44MHz (fixe), 37MHz (fixe) et 33MHz (fixe). La valeur par défaut est *Clock/3 Ext.*.

✤ Multiplier Factor:

Les facteurs multiplicateurs pour cette carte mère sont: x8, x9, x10, x11, x12 (Ces facteurs varient selon le type et les spécifications de votre CPU).

Note: Certains processeurs peuvent avoir leur facteur multiplicateur bloqué. Il n'y a dans ce cas aucun moyen de l'altérer.

✤ DRAM Ratio H/W Strap:

Cet élément définit la bande de réinitialisation d'un matériel externe assignée au MCH (Memory Controller Hub). Les options sont: Faible, Important et Par CPU. La valeur par défaut est *Par CPU*.

Pour programmer manuellement cette option:

- Sélectionnez "Faible" pour un CPU à fréquence FSB de 400MHz FSB.
- Sélectionnez "Important" pour un CPU à fréquence FSB de 533MHz.

✤ DRAM Ratio (CPU:DRAM):

Cet élément détermine le taux de fréquence entre le CPU et la mémoire DRAM. Les options sont: 1:1 et 3:4 (sous la programmation "Bande H/L Taux de DRAM" Faible) ou 4:3 et 1:1 (sous la programmation

"Bande H/L Taux de DRAM" Important). La valeur par défaut est Par SPD.

✤ Speed Error Hold:

This option select to hold or not when the CPU speed setting is wrong. The default setting is *Disabled*. Normally, we do not recommend you to use the "User Define" option to setup CPU speed and multiplier factors. This option is for setup of future CPUs whose specifications are still unknown. It is very easy to make mistakes when defining the external clock and multiplier factor by yourself, unless you are very familiar with all CPU parameters.

Solutions dans les cas de problèmes de démarrage à cause d'un mauvais réglage de l'horloge:

Normalement, si le réglage de la fréquence du CPU est faux, vous ne serez pas capable de démarrer le système. Dans ce cas, arrêtez le système puis rallumez-le. Le microprocesseur utilisera automatiquement ses paramètres standards pour démarrer. Vous pourrez accéder au réglage du BIOS de nouveau et régler la fréquence du microprocesseur.

Lorsque vous changez votre microprocesseur:

La carte mère a été conçue de telle manière que vous puissiez allumer l'ordinateur après avoir inséré le nouveau microprocesseur dans son support sans avoir à configurer de cavaliers (jumpers) ou interrupteurs DIP (DIP switches). Cependant, si vous changez votre microprocesseur, vous devez normalement éteindre votre ordinateur, changer le microprocesseur, puis régler les nouveaux paramètres en utilisant le **CPU SoftMenu™ III.** Si la marque de votre microprocesseur et son type sont identiques, et si le nouveau microprocesseur est plus lent que l'ancien, nous vous offrons deux méthodes pour réussir complètement votre changement de microprocesseur.

Méthode 1: Réglez votre microprocesseur pour la vitesse la plus basse pour sa marque. Eteignez l'ordinateur et changer le microprocesseur. Ensuite rallumez le système et régler les paramètres du microprocesseur grâce au CPU SoftMenu[™] III.

Méthode 2: Comme vous devez ouvrir le boîtier quand vous changez votre microprocesseur, ce serait une bonne idée d'utiliser le cavalier CCMOS pour effacer les paramètres de l'ancien microprocesseur et d'entrer ensuite dans le Setup du BIOS pour régler les paramètres du nouveau microprocesseur.

Attention: Après avoir réglé les paramètres et quitté le réglage du BIOS et vérifié que le système pouvait démarrer, ne pressez pas le bouton RESET ou ne coupez pas l'alimentation. Sinon le BIOS ne lira pas correctement les paramètres, et vous devrez saisir à nouveau tous les paramètres dans le CPU SoftMenu[™] III.

CPU Power Supply:

Cette option vous permet de basculer entre l'alimentation par défaut et celle définie par l'utilisateur.

CPU par Défaut: Comme le système détecte et règle automatiquement le type du CPU et la bonne tension d'alimentation, l'option "**Core Voltage**" et "**DRAM Voltage**" affichera la tension d'alimentation modifiable définie par le CPU et la DRAM. Laissez ce réglage à sa valeur par défaut sauf si le type du CPU et la tension d'alimentation ne peuvent pas être détectés ou sont incorrects.**Défini par l'utilisateur:** Cette option vous permet de choisir la tension d'alimentation interne (Core Voltage) et la tension d'alimentation de la DRAM manuellement.

CPU Core Voltage:

Cet élément sélectionne le voltage central du CPU.

Attention: Une mauvaise programmation du voltage risque de rendre le système instable et même d'endommager le CPU. Veuillez le laisser sur ses valeurs par défaut sauf si vous avez bien réalisé les risques encourus.

DRAM Voltage:

Cet élément sélectionne le voltage du DRAM.

3-2. Menu du Standard CMOS Setup

Il contient la configuration des paramètres de base du BIOS. Ces paramètres incluent le réglage de la date, de l'heure, de la carte VGA, des lecteurs de disquettes et disques durs.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Standard CMOS Features			
Date (mm:dd:yy)	Tue, Jul 9 2002	Item Help	
► IDE Primaru Master	10.20.11	Menu Level 🕨	
 ► IDE Primary Slave ► IDE Secondary Master ► IDE Secondary Slave 		Change the day, month, year and century	
Drive A Drive B Floppy 3 Mode Support	1.44M, 3.5 in. None Disabled		
Video Halt On	EGA/VGA All , But Keyboard		
Base Memory Extended Memory Total Memory	640K 65472K 1024K		
↑↓:Move Enter:Select +/ F5: Previous Values	/-/PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F7: Optimized Defaults	

Figure 3-3. Menu du Standard CMOS

Date (mm : dd:yy) :

Vous pouvez configurer ici la date : mois (mm), date (dd) et l'année (yy).

Time (hh : mm:ss) :

Vous pouvez configurer ici l'heure : heure (hh), minute (mm) et seconde (ss).

IDE Primary Master / Slave and IDE Secondary Master / Slave :

Cet item possède un sous-menu pour vous permettre de choisir plus d'options. Vous pouvez vous référer à la figure 3-4 pour voir quelles options sont à votre disposition.

II	DE Primary Master	
IDE HDD Auto-Detection	Press Enter	Item Help
IDE Primary Master - Access Mode	Auto Auto	Menu Level 🕨
Capacity	0 MB	HDD's size, head o
Cylinder	g	this chamer
Precomp Landing Zone Sector		
Hove Enter:Select +/-/I F5: Previous Values F6	PU/PD:Value F10:Save 5: Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Helr F7: Optimized Defaults

Figure 3-4. Menu IDE Primary Master

IDE HDD Auto-Detection :

Appuyez sur Enter pour laisser le BIOS auto-détecter tous les paramètres de votre disque dur (HDD). Si

l'opération s'est correctement déroulée, les valeurs correctes seront affichées dans les champs en bleu du menu.

Note: Un nouveau disque dur IDE doit être formaté, dans le cas contraire, il ne pourra être lu/écrit. Les étapes basiques d'utilisation d'un nouveau disque dur sont dans un premier temps d'effectuer un **HDD low-level format**, ensuite exécuter un FDISK, et à la fin le FORMATER. La quasi-totalité des disques durs actuels sont déjà formatés bas niveau (Low-Level format) et vous pouvez donc ignorer cette étape. N'oubliez pas, le disque dure primaire doit avoir sa partition ACTIVEE à travers la procédure FDISK.

Si vous utilisez un ancien disque dur déjà formaté, l'auto-détection ne pourra peut-être pas détecter ses paramètres. Vous devrez alors peut être effectuer un Low-Level format ou rentrer ses paramètres manuellement.

IDE Primary Master :

Trois configurations sont possibles : *Auto, Manual et None*. Si vous choisissez *Auto*, le BIOS se chargera de détecter automatiquement votre disque dur. Si vous voulez rentrer manuellement les paramètres, soyez sûr de comprendre la signification des valeurs, et référez-vous au manuel d'utilisation de votre disque dur pour les paramètres corrects.

Access Mode :

Du fait que les anciens systèmes d'exploitation était incapable de gérer des disques durs d'une capacité supérieure à 528MB, tous disques durs d'une capacité supérieure étaient inutilisables. AWARD BIOS trouva une solution à ce problème: Vous pouvez, selon votre OS, choisir 4 modes d'opération : NORMAL \rightarrow LBA \rightarrow LARGE \rightarrow Auto.

L'option d'auto-détection des disques durs dans le sous-menu déterminera automatiquement les paramètres de vos disques durs ainsi que les modes supportées.

Auto: Laissez votre BIOS détecter et décider du mode d'accès à vos disques durs.

Normal mode: Le Normal Mode supporte des disques durs de 528MB et moins. Ce mode utilise la véritable géométrie du disque (Cylindres, Têtes et Secteurs) pour accéder aux données.

LBA (Logical Block Addressing) mode: Le premier mode LBA peut supporter des disques durs d'une capacité allant jusqu'à 8.4GB. Il utilise une méthode différente du mode Normal pour calculer l'emplacement des données à accéder sur le disque dur. Il translate les Cylindres (CYLS), les Têtes et les Secteurs en une adresse logique ou est localisée une donnée. De ce fait, les Cylindres, Têtes et Secteurs affichés dans le menu ne réflectent pas la véritable géométrie du disque, mais ils sont plutôt des valeurs de référence utilisées pour calculer les positions. Actuellement, tous les disques durs de grande capacité supportent ce mode, c'est pour cela que nous vous conseillons d'utiliser ce mode. De même, les BIOS actuels supportent les fonctions étendues INT 13h, permettant ainsi au mode LBA de supportant des disques durs d'une capacité de 8.4GB ou supérieure.

Large Mode: Si le nombre de Cylindres de votre disque dur excède 1024 CYLs et que le DOS ne peut pas le supporter ou que le système d'exploitation ne gère pas le mode LBA, nous vous conseillons de choisir ce mode.

Capacity:

Cet item affiche la capacité de votre disque dur. Notez que la capacité donnée est souvent légèrement supérieure à cette obtenue après avoir formaté le disque dur.

Note: Tous les items ci-dessous sont disponibles quand vous avez positionné *Primary IDE Master* sur *Manual*.

Cylinder:

Quand les disques sont placés l'un sur l'autre sur un même axe, le cercle vertical constitué des toutes les pistes localisées sur une position particulière est appelé Cylindre. Vous pouvez spécifier le nombre de cylindres pour votre disque dur. Le nombre minimum que vous pouvez entrer est 0, le maximum est 65536.

Head:

C'est la petite bobine électromagnétique et pôle métallique utilisée pour générer et relire les traces magnétiques sur le disque (appelé aussi "read/write head", tête de lecture/écriture). Vous pouvez configurer le nombre de têtes de lecture. Le minimum est 0 et le maximum est 255.

Precomp:

Le chiffre minimum dans ce champs est 0 et le maximum est 65536.

Note: Entrer une valeur de 65536 signifie qu'il n'y a pas de disque dur.

Landing Zone:

C'est une zone non utilisée du disque dur (dans les cylindres les plus proches de l'axe de rotation) où les têtes de lecture/écriture vont se placer quand le courant est coupé. Le minimum est 0 et le maximum est 65536.

Sector:

Le segment minimum de la longueur d'une piste assignable pour le stockage d'une donnée. Les secteurs sont souvent groupés en blocs ou blocs logiques qui fonctionnent comme la plus petite unité de donnée permise. Vous pouvez configurer cet item en Secteur par piste (Sectors per Tracks). Le minimum est 0 et le maximum est 255.

Driver A & Driver B:

Si vous avez installé un lecteur de disquettes, vous pouvez définir ici le type de format supporté. Six options sont disponibles : None → 360K, 5.25in. → 1.2M, 5.25in. → 720K, 3.5in. → 1.44M, 3.5in. → 2.88M, 3.5in. → Retour à None.

Floppy 3 Mode Support:

Les lecteurs de disquettes Mode 3 sont ceux utilisés dans les systèmes japonais. Si vous avez besoin d'accéder des données stockées dans ce type de disquettes, vous devez sélectionner ce mode et vous devez bien sûr avoir un lecteur de disquette supportant ce mode.

Video:

Vous pouvez sélectionner ici le mode VGA pour votre carte graphique : EGA/VGA \rightarrow CGA 40 \rightarrow CGA 80 \rightarrow MONO. La valeur par défaut est *EGA/VGA*.

Halt On :

Vous pouvez choisir ici sur quel type d'erreur le système doit s'arrêter. Cinq options sont disponibles : All Errors \rightarrow No Errors \rightarrow All, But Keyboard \rightarrow All, But Diskette \rightarrow All, But Disk/Key.

Vous pouvez voir la mémoire système listée dans la boîte en bas à droite, y figurent la *Base Memory*, *Extended Memory* et *total Memory size*. Tout cela est détecté par le système durant la procédure de Boot.

3-3. Menu Advanced BIOS Features

Attention: L'Advanced **BIOS** Features Setup a déjà été configuré pour un maximum d'efficacité. Si vous ne comprenez pas vraiment chacune des options de ce menu, nous vous recommandons d'utiliser les valeurs par défaut.



Figure 3-5. Partie supérieure de l'Advanced BIOS Feature

Virus Warning :

Cet item peut mis sur Enabled (Activé) ou Disabled (Désactivé), la valeur par défaut étant *Disabled*. Quand cette fonction est activée, la moindre tentative d'accéder au secteur de Boot de votre partition par un logiciel ou une application (ce que font les virus de Boot) vous est signalée par le BIOS.

CPU L1 & L2 Cache:

Cet item est utilisé pour activer ou désactiver la mémoire cache de niveau 1 du CPU. Quand cette dernière est sur *Disabled*, le système est considérablement plus lent. De ce fait, la valeur par défaut de cet item est *Enabled*, accélérant ainsi grandement les accès mémoire. Certains vieux programmes mal écrits peuvent planter votre système si la vitesse du CPU est trop élevée. Dans ce cas, vous pouvez désactiver cette fonction. La valeur par défaut est *Enabled*.

Quick Power On Self Test :

Après que le système a été mis sous tension, le BIOS procède à une série de tests dans le but de tester l'intégrité du système et des périphériques. Si la fonction Quick Power on Self-Test est activée, Le BIOS simplifiera la procédure de tests pour accélérer le Boot du système. La valeur par défaut est *Enabled*.

First Boot Device :

Quand le système démarre, le BIOS va essayer de charger le système d'exploitation à partir des périphériques sélectionnés dans cet item : floppy disk drive A, LS/ZIP devices, hard drive C, SCSI hard disk drive ou CD-ROM. Dix options sont disponibles (La valeur par défaut est *Floppy*.):

 $\label{eq:Floppy} \textbf{J} LS120 \textbf{J} HDD-0 \textbf{J} SCSI \textbf{J} CDROM \textbf{J} HDD-1 \textbf{J} HDD-2 \textbf{J} HDD-3 \textbf{J} ZIP100 \textbf{J} LAN \textbf{J} ATA133RAID \textbf{J} Disabled.$

Second Boot Device :

La description de cet item est la même que pour First Boot Device, la valeur par défaut étant HDD-0.

Third Boot Device :

La description de cet item est la même que pour First Boot Device, la valeur par défaut étant LS120

Boot Other Device :

Deux choix possibles : Enabled ou Disabled. La valeur par défaut est *Enabled*. Ce paramètre autorise le BIOS d'essayer de booter à partir des trois périphériques choisis plus haut.

Swap Floppy Drive :

Cet item peut être mis sur Enabled ou Disabled. La valeur par défaut est *Disabled*. Quand cette option est activée, vous n'avez plus besoin d'ouvrir votre boîtier pour intervertir les connecteurs de votre lecteur de disquettes. Le lecteur A devient le lecteur B et vice-versa.

Boot Up Floppy Seek :

Quand votre ordinateur démarre, le BIOS détecte si votre système possède un lecteur de disquettes ou non. Quand cette option est activée, le BIOS détecte votre floppy et affiche un message d'erreur s'il n'en trouve pas. Si cet item est désactivé, le BIOS ignorera ce test. La valeur par défaut est *Disabled*.

Boot Up NumLock Status :

On: Au démarrage, le pavé numérique est en mode numérique. (valeur par défaut) **Off:** Au démarrage, le pavé numérique est en mode curseur fléché.

Typematic Rate Setting :

Cet item vous permet d'ajuster le taux de répétition de la frappe clavier. Positionné sur *Enabled*, vous pouvez paramétrer les deux contrôles clavier qui suivent (*Typematic Rate* et *Typematic Rate Delay*). Si cet item est sur *Disabled*, le BIOS utilisera les valeurs par défaut. La valeur par défaut est *Enabled*.

Typematic Rate (Chars/Sec) :

Si vous restez appuyé continuellement sur une touche du clavier, ce dernier répétera la frappe selon le taux que vous aurez choisi (Unité : caractères/seconde). Huits options sont disponibles : $6 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 15 \rightarrow 20 \rightarrow 24 \rightarrow 30 \rightarrow$ Retour à 6. La valeur par défaut est *30*.

Typematic Rate Delay (Msec) :

Si vous restez appuyé continuellement sur une touche du clavier, si le temps de délai que vous avez choisi ici est dépassé, le clavier répétera automatiquement le frappe à un certain taux (Unité : milli-secondes). Quatre options sont disponibles : $250 \rightarrow 500 \rightarrow 750 \rightarrow 1000 \rightarrow$ Retour à 250. La valeur par défaut est **250**.

Security Option :

Cette option peut être paramétrée sur System ou Setup. La valeur par défaut est Setup.

Après avoir crée un mot de passe dans PASSWORD SETTING, Cette option interdira l'accès à votre système (System) ou toute modification du Setup (BIOS Setup) par des utilisateurs non autorisés.

SYSTEM: Si vous optez pour System, un mot de passe est requis à chaque démarrage de l'ordinateur. Si le mot de passe correct n'est pas donné, le système ne démarrera pas.

SETUP: Si vous optez pour Setup, un mot de passe est seulement requis pour accéder au Setup du BIOS. Si vous ne donnez pas le bon mot de passe, vous ne pouvez pas entrer dans le menu de setup du BIOS.

Pour désactiver la sécurité, sélectionnez *Set Supervisor Password* dans le menu principal et il vous sera demandé d'entrer un mot de passe. Ne rentrer rien, tapez juste *Enter* et cela aura pour effet de désactiver la sécurité. Une fois la sécurité inactive, le système démarrera et vous pourrez accéder librement au *BIOS setup menu*.

Note: N'oubliez pas votre mot de passe. Si cela vous arrivez, vous êtes dans l'obligation d'effectuer un Clear CMOS avant de pouvoir démarrer votre système. En faisant cela, vous perdriez toutes les informations du BIOS Setup que vous aviez au préalable configurées.

APIC Mode:

Deux options sont possibles: Enabled et Disabled. La valeur par défaut est Enabled.

MPS Version Control For OS:

Cet élément spécifie quelle version de MPS (Spécification de Multi-Processeur) sera utilisée par la carte mère. Les options sont 1.1 et 1.4. La valeur par défaut est *1.4.* Si vous utilisez un ancien OS pour opérer un double processeur, veuillez programmer cette définition sur 1.1.

OS Select For DRAM > 64MB :

Quand la mémoire système est supérieure à 64MB, la façon de communiquer entre la mémoire et le BIOS diffère d'un type de système d'exploitation à un autre. Si vous utilisez OS/2, sélectionnez *OS2*; si vous utilisez un autre système d'exploitation, choisissez *Non-OS2*. La valeur par défaut est *Non-OS2*.

Report No FDD For OS:

Lorsque vous utilisez une ancienne version d'un OS de Windows sans lecteur de disquette, programmez cet élément sur *Oui*. Sinon, programmez-le sur *Non*. La valeur par défaut est *Non*.

Delay IDE Initial (Sec) :

Cet item est utilisé pour supporter les anciens modèles ou des types spéciaux de disques durs ou lecteurs de CD-ROM. Ces derniers peuvent nécessiter un laps de temps plus long pour s'initialiser et se préparer à être actif. De ce fait, le BIOS peut avoir du mal à les détecter au démarrage. Vous pouvez alors changer cette valeur pour l'accommoder à ces périphériques problématiques. Une valeur plus large donne un temps de délai plus long au périphérique. La valeur minimale est 0, le nombre maximum que vous pouvez entrer ici est 15. La valeur par défaut est θ .

Small Logo(EPA) Show:

Cet élément permet de montrer le logo EPA en lançant. La valeur par défaut est Désactivé.
3-4. Menu Advanced Chipset Features

Le menu Advanced Chipset Features est utilisé pour modifier le contenu des buffers à l'intérieur même du chipset de votre carte-mère. Du fait que le paramétrage des buffers est très intimement lié au Hardware, si le Setup est faux ou erroné, la carte-mère peut devenir instable, voire même se trouver dans l'incapacité de démarrer. Si vous n'êtes pas familier avec le Hardware, préférez plutôt l'utilisation des valeurs par défaut (utilisez l'option *Load Optimized Defaults*). Le seul moment où vous devez considérer d'altérer les paramètres dans cette section est la découverte de pertes de données pendant l'utilisation de votre système.



Figure 3-6. Menu de l'Advanced Chipset Features

Note: Les paramètres dans cet écran sont pour les concepteurs de système, personnels de service et utilisateurs techniquement compétents seulement. Ne modifiez pas ces valeurs à moins de comprendre parfaitement les conséquences des modifications.

Les premiers paramètres du chipset concernent l'accès à la mémoire par le CPU. Le timing par défaut a été soigneusement choisi et ne devrait être modifié qu'en cas de perte de données. De tels scénarios peuvent arriver dans le cas où votre système contiendrait des mémoires de vitesses différentes, nécessitant ainsi un plus grand temps de délai pour préserver l'intégrité de données contenues dans les puces les plus lentes.

DRAM Timing Selectable:

Cet élément définit les timings optimaux pour les quatre éléments suivants, selon le module de mémoire que vous utilisez. La valeur par défaut est "By SPD" et configure ces quatre éléments en lisant le contenu du périphérique SPD (Détection de Présence Sérielle). L'EEPROM sur le module d emémoire stocke les informations de paramètres primordiales concernant ce module, comme le type de mémoire, sa taille, sa vitesse, l'interface de voltage et les bancs de module.

✤ CAS Latency Time:

Cet élément contrôle la latence entre la commande de lecture DRAM et le temps nécessaire pour que les données deviennent réellement disponibles. Les options sont: 1.5, 2, et 2.5.

* Act to Precharge Delay:

Les options sont: 7, 6 et 5.

✤ DRAM RAS# to CAS# Delay

Cet élément contrôle la latence entre la commande active DRAM et la commande lecture/écriture. Les options sont: 2 et 3.

***** DRAM RAS# Precharge:

Cet élément contrôle l'horloge idle après une commande de précharge de la DRAM.

DRAM Data Integrity Mode:

Deux options sont possibles: ECC et Non-ECC. La valeur par défaut est *Non-ECC*. Cette option sert à indiquer à la carte mère quel type de DRAM est utilisé dans votre PC. L'ECC est "Error Checking and Correction". Choisissez l'option ECC que si votre mémoire est de type ECC.

Dram Read Thermal Mgmt:

Cette option contrôle la gestion thermique du module DRAM. La valeur par défaut est Disabled.

System BIOS Cacheable:

Deux options sont possibles: Enabled et Disabled. La valeur par défaut est *Enabled*. Si vous sélectionnez *Enabled*, vous autorisez la mise en cache du BIOS système aux adresses F0000h-FFFFh, résultant dans une meilleure performance système. Cependant, si un programme écrit dans cette zone de mémoire, il en résultera une erreur système.

Video BIOS Cacheable:

Deux options possibles. La valeur par défaut est *Enabled*. *Enabled* autorise la mise en cache du BIOS vidéo, améliorant ainsi les performances. Cependant, si un programme écrit dans cette zone de mémoire, il en résultera une erreur système.

Video RAM Cacheable:

Deux options sont possibles: Enabled et Disabled. La valeur par défaut est *Disabled*. *Enabled* vous donne une mémoire vidéo plus rapide à travers le cache L2 du CPU. Vérifiez dans le manuel de votre carte VGA si cette dernière supporte cette fonction.

Memory Hole At 15M-16M:

Deux options sont possibles: Enabled et Disabled. La valeur par défaut est **Disabled**. Cette option est utilisée pour réserver le bloc mémoire entre 15M et 16M pour la ROM de certaines cartes ISA. Certains périphériques spéciaux ont besoin d'utiliser un bloc mémoire situé entre 15M et 16M, et ce bloc mémoire a une taille de 1M. Nous vous recommandons de désactiver cette option.

Delayed Transaction:

Deux options sont disponibles: Enabled et Disabled. La valeur par défaut est **Disabled**. Configurez cette option pour activer ou désactiver les fonctions du PCI 2.1, incluant le Passive Release et le Delayed Transaction. Cette façon est utilisée pour s'accorder au temps de latence des cycles PCI provenant ou allant vers les Bus ISA. Cette option doit être activée pour fournir la compatibilité PCI 2.1. Si vous avez un problème de compatibilité avec une carte ISA, vous pouvez essayer d'activer ou de désactiver cette option pour des résultats optimaux.

AGP Graphics Aperture Size:

Sept options sont disponibles: $4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow 32 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256 \rightarrow$ Retour sur 4. Cette option spécifie la quantité de mémoire système qui peut être utilisée par le périphérique AGP. L'ouverture est une portion d'adresses de la mémoire PCI dédiée à l'espace d'adresses mémoire graphiques.

Delay Prior to Thermal:

Trois options sont possibles: 4, 8, 16 et 32 Minutes. La valeur par défaut est 16 Min.

AGP Data Transfer Rate:

Vous pouvez sélectionner les capacités du taux de transfert des données de vos périphériques AGP. Deux options sont disponibles: Mode 2X et Mode 4X. Le réglage par défaut est *Mode 4X*.

Améliorer les performances de la DRAM:

Choisissez *Enabled/Activé* pour améliorer les performances du système si aucun problème de compatibilité de DRAM ne survient. Le réglage par défaut est *Disabled/Désactivé*.

3-5. Menu Integrated Peripherals

Dans ce menu, vous pouvez changer les paramètres des périphériques et I/O intégrés.





Onboard IDE-1 Controller:

Les contrôleurs IDE intégrés IDE-1 peuvent être activés ou désactivés. La valeur par défaut est *Enabled*. Le contrôleur de périphériques intégré possède une interface IDE qui supporte deux canaux IDE. Si vous choisissez *Disabled*, quatre items liés à l'IDE ne seront plus disponibles. Par exemple, si vous désactivez le *Onboard IDE-1 Controller*, vous désactiverez aussi les options *Master/Slave Drive PIO Mode* et *Master/Slave Drive Ultra DMA*.

***** Master/Slave Drive PIO Mode:

Six options : Auto \rightarrow Mode 0 \rightarrow Mode 1 \rightarrow Mode 2 \rightarrow Mode 3 \rightarrow Mode 4 \rightarrow Retour sur Auto. Les quatre items IDE PIO (Programmed Input/Output) vous laissent paramétrer le mode PIO (0-4) pour chacun des 4 périphériques IDE que l'interface peut supporter. Du mode 0 au mode 4, les performances augmentent. En mode AUTO (valeur par défaut), le système détermine automatiquement le meilleur mode pour chaque périphérique.

✤ Master/Slave Drive Ultra DMA:

Deux options : Auto et Disabled. La valeur par défaut est *Auto*. L'Ultra DMA est un protocole de transfert de données en mode DMA qui utilise les commandes ATA et le bus ATA pour autoriser des commandes DMA à effectuer un transfert de données à un taux maximum en mode BURST de 100 MB/sec.

Les implémentations Ultra DMA/33 ou Ultra DMA/66/100 ne sont possibles que si votre disque dur le supporte et votre système d'exploitation inclut un pilote DMA.

Auto: Si votre disque dur et votre OS supportent l'Ultra DMA, sélectionnez *Auto* pour activer le support BIOS.

Disabled: Si vous rencontrez des problèmes pour utiliser des périphériques Ultra DMA, vous pouvez essayer de désactiver cet item.

Onboard IDE-2 Controller:

La description de cet item est la même que pour Onboard IDE-1 Controller.

USB Controller :

Deux options: Enabled et Disabled. La valeur par défaut est *Enabled*. Cette carte-mère fournit deux ports Universal Serial Bus (USB), pouvant supporter des périphériques USB. Si vous ne désirez pas utiliser des unités USB, configurer le en *Disabled*, ce qui aussi aura pour effet de désactiver l'option *USB Keyboard Support*.

✤ USB Keyboard Support:

Deux options sont disponibles: OS ou BIOS. Avec l'option BIOS, vous pouvez utiliser un clavier USB sous l'environnement MS-DOS, sans avoir besoin d'installer de driver.

✤ USB Mouse Support:

Deux options sont disponibles: OS ou BIOS. Avec l'option BIOS, vous pouvez utiliser un souris USB sous l'environnement MS-DOS, sans avoir besoin d'installer de driver.

AC97 Audio:

Deus options : Auto et Disabled. La valeur par défaut est *Auto*. Si vous mettez cet item sur Auto, vous autorisez le BIOS à détecter les périphériques audio utilisés. Si un périphérique audio est détecté, le contrôleur audio intégré (ICH2 chipset family) sera capable de la supporter. Si vous désirez utiliser une autre carte son, sélectionnez Disabled.

Init Display First :

Deux options sont possibles: PCI Slot ou AGP. La valeur par défaut est *PCI Slot*. Quand vous installez plus d'une carte vidéo, vous pouvez choisir entre l'une des deux (PCI ou AGP) pour afficher l'écran de démarrage. Si vous avez installé une seule carte vidéo, le BIOs s'occupera de sa détection automatique.

IDE HDD Block Mode :

Le Block mode est aussi appelé block transfer, multiple commands, ou multiple sector read/write. Si votre disque dur supporte le Block mode (tous les disques durs actuels le supportent), sélectionnez *Enabled* pour une détection automatique du nombre optimum de blocs lecture/écriture par secteur supporté par votre disque.

Onboard LAN Controller:

Cette option permet ou invalide le contrôleur de réseau local. La valeur par défaut est Enabled.

Onboard LAN Boot ROM:

Cette option permet ou invalide la ROM de botte sur le contrôleur de réseau local. La configuration de défaut est permise. La valeur par défaut est *Enabled*.

Contrôleur IDE RAID ATA133 :

Ce chipset HighPoint HPT374 intégré à la carte mère vous permet d'accepter deux canaux IDE supplémentaires: IDE3~IDE4 (acceptant les spécifications ATA133).

Mode Hôte du Bridge S-ATA:

Cette option détermine le mode hôte du Bridge ATA Série en choisissant parmi les valeurs suivantes 100, 133, et 150 Mbps. Le réglage par défaut est *150 Mbps*.

Onboard IEEE1394 Controller r:

Cette option active ou désactive le contrôleur sur carte IEEE1394. La valeur par défaut est Activé.

Onboard USB2.0 Controller r:

Cette option active ou désactive le contrôleur sur carte USB2.0. La valeur par défaut est Activé.

Onboard FDD Controller :

Deux options : Enabled et Disabled. La valeur par défaut est *Enabled*. Vous pouvez activer ou désactiver le contrôleur FDD intégré.

PWRON After PWR-Fail :

Ce paramètre autorise votre système à redémarrer automatiquement après une coupure de courant. Trois options : On \rightarrow Former-Sts \rightarrow Off. La valeur par défaut est *Off*.

3-6. Menu Power Management Setup

Ce menu vous permet de programmer la gestion d'énegrie afin de réduire la consommation électrique.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Power Management Setup						
ACPI Suspend Type × MODEM Use IRGC PP Fron S3 NODEM Use IRG Soft-Off by PWR-BTTN CPU THRM-Throttling Wake-Up by PCI card(PME#) Power On by Ring Resume by Alarm × - Date(of Honth) Alarm × - Date(of Honth) Alarm Green PC LED Status Status	d) A Item Help					
<pre>f+:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save F5: Previous Values F6: Fail-Safe Default:</pre>	e ESC:Exit F1:General Help s F7: Optimized Defaults					

Figure 3-8. Menu de l'Power Management Setup

Si vous souhaitez que les fonctions ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) opèrent normalement, vous devez prendre note de deux choses. La première est que votre OS doit supporter l' ACPI. La seconde est que tous les périphériques et les cartes ajoutées dans votre système doivent également supporter pleinement l'ACPI, le matériel et le logiciel (drivers). Si vous voulez savoir si vos périphériques ou cartes ajoutées supportent ou non l'ACPI, veuillez consulter le fabricant de votre périphérique pour de plus amples informations. Si vous souhaitez en savoir plus concernant les spécifications ACPI, veuillez consulter le site web ci-dessous pour des informations plus détaillées: http://www.acpi.info/

L'ACPI requiert un OS compatible ACPI. Les fonctionnalités ACPI incluent :

- Plug and Play (incluant l'énumération des bus et des périphériques) et l'APM normalement contenu dans le BIOS.
- Contrôle de la gestion d'énergie pour chaques périphériques individuels, cartes additionnelles (certaines d'entre elles requièrent un pilote ACPI), cartes graphiques, et disques durs.
- Une fonction Soft-off qui permet à l'OS d'éteindre le système.
- Support de plusieurs événements de réveil (voir Table 3-1).
- Support d'un switch Power et Sleep. La Table 3-2 décrit les états systèmes obtenus selon la durée de pression de ce switch et comment l'ACPI est configuré avec un système d'exploitation compatible ACPI.

System States (Etats système) et Power States (Etats de consommation):

Sous l'ACPI, le système d'exploitation dirige toutes les étapes de transitions des états de consommation du système et des périphériques. Le système d'exploitation met et retire les périphériques en états de faible consommation selon les préférences de l'utilisateur et la connaissance que l'OS a de l'utilisation des périphériques par les applications. Les périphériques non utilisés sont "éteints". Le système d'exploitation doit utiliser les informations des applications et de l'utilisateur pour mettre le système dans son ensemble dans un état de faible consommation.

Table 3-1 : Périphériques capables de réveiller le système et événements

Le tableau décrit quels périphériques ou événements spécifiques peuvent réveiller le système d'états spécifiques.

Ces périphériques/événements peuvent réveiller le système	rde ces états		
Power switch	Sleeping mode ou power off mode		
RTC alarm	Sleeping mode ou power off mode		
LAN	Sleeping mode ou power off mode		
Modem	Sleeping mode ou power off mode		
IR command	Sleeping mode		
USB	Sleeping mode		
PS/2 keyboard	Sleeping mode ou power off mode		
PS/2 mouse	Sleeping mode ou power off mode		

Table 3-2 : Effets obtenus en pressant le Power Switch

Si le système est dans cet état	et le Power switch est pressé pour	le système entre dans cet état
Off	Moins de quatre secondes	Power on
On	Plus de quatre secondes	Fail safe power off
On	Moins de quatre secondes	Soft off/Suspend
Sleep	Moins de quatre secondes	Wake up

ACPI Suspend Type :

Deux options sont disponibles : S1(POS) et S3 (STR). La valeur par défaut est *S1(PowerOn-Suspend)*. Généralement, l'ACPI comprend six états : Etat Système S0, S1, S2, S3, S4, S5. Les états S1 et S3 sont décrits plus bas :

L'état S1 (POS, POS signifie Power On Suspend) :

Quand le système est dans l'état de veille S1, son comportement est le suivant :

- Le processeur n'exécute pas d'instructions. Le complexe contexte du CPU est maintenu.
- Le contexte de la DRAM (Dynamic RAM) est maintenu.
- Les ressources d'alimentation sont dans un état compatible avec l'état S1. Toutes les ressources d'alimentation qui fournissent un System Level Reference au S0 sont OFF.
- Les états des périphériques sont compatibles avec les états des ressources d'alimentation. Les périphériques sont dans l'état D3 (OFF).
- Les périphériques capables de réveiller le système et qui peuvent le faire de leurs états actuels peuvent générer des événements assurant la transition vers l'état S0. Cette transition a pour effet de laisser le processeur continuer l'exécution là où il l'avait laissé.

Pour effectuer la transition vers l'état S1, le système d'exploitation n'a pas besoin de rafraîchir le cache du CPU.

L'état S3 (STR, STR signifie Suspend To RAM) :

L'état S3 consomme logiquement moins d'énergie que l'état S2. Le comportement de cet état est défini comme suit :

- Le processeur n'exécute pas d'instructions. Son complexe contexte n'est pas maintenu.
- Le contexte de la DRAM est maintenu.
- Les ressources d'alimentation sont compatibles avec l'état S3. Toutes les ressources d'alimentation qui fournissent un System Level reference aux S0, S1 et S2 sont OFF.
- Les états des périphériques sont compatibles avec les états des ressources d'alimentation. Les périphériques sont dans l'état D3 (OFF).
- Les périphériques capables de réveiller le système et qui peuvent le faire de leurs états actuels peuvent générer des événements assurant la transition vers l'état S0. Cette transition a pour effet de faire démarrer l'exécution par le CPU à sa location de boot. Le BIOS initialise les fonctions de base requises pour sortir d'un état S3 et passe le contrôle au vecteur Firmware Resume. Veuillez consulter les spécifications ACPI Rev. 1.0 book section 9.3.2 pour plus de détails sur l'initialisation du BIOS.

D'un point de vue logiciel, cet état est fonctionnellement le même que l'état S2. La différence opérationnelle peut être que certaines ressources d'alimentation qui peuvent être laissées ON dans l'état S2 peuvent ne plus être disponibles dans l'état S3. De ce fait, il peut être demandé à des périphériques additionnelles de se trouver dans des états logiquement plus faibles D0, D1, D2 et D3 qu'ils ne l'étaient en S2. De façons similaires, certains événements de réveil générés par des périphériques peuvent fonctionner dans l'état S3.

Du fait que le contexte CPU peut être perdu dans l'état S3, la transition vers le S3 requiert que le système d'exploitation envoie toutes les données contenues dans le cache vers la DRAM.

* Les informations plus haut pour les system S0 & S3 proviennent des spécifications ACPI

USB Dev Wake-Up From S3:

Deux options: Enabled et Disabled. La valeur par défaut est Disabled.

Modem Use IRQ:

Vous pouvez spécifier l'IRQ utilisé par le modem. Huit options sont disponibles: NA \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11. L'IRQ par défaut est *NA*.

Soft-Off by PWR-BTTN:

Deux options: Instant-Off et Delay 4 Sec. La valeur par défaut est *Instant-Off*. Appuyer plus de quatre secondes forcera le système à entrer en mode Soft-Off quand le système a "planté".

CPU THRM-Throttling

Cet item détermine le cycle d'activité de la ventilation quand certaines conditions thermiques sont atteintes. Ces options incluent 87.5%, 75.0%, 62.5%, 50.0%, 37.5%, 25.0%, et 12.5%. La valeur par défaut est **62.5%**.

Wake-Up by PCI card (PME#):

Deux options: Enabled et Disabled. La valeur par défaut est *Disabled*. Cet item vous permet de réveiller le système par un périphérique PCI. Par exemple, si vous avez installé une carte réseau Wake On Lan, vous pouvez réveiller le système à travers le réseau local en envoyant un signal de réveil. Cet item permet aussi aux cartes PCI ayant cette fonctionnalité intégrée en Hardware de supporter cette fonction sans l'utilisation de câbles additionnels.

Note: Cette fonction nécessite une interface réseau spécifique, qui est optionnel. De même, le signal +5V standby de votre alimentation ATX doit pouvoir fournir au moins 720mA.

Power On by Ring:

Deux options: Enabled et Disabled. La valeur par défaut est *Disabled*. Si vous connectez un modem externe sur un port série, le système se réveillera à chaque appel sur ce modem.

Resume by Alarm:

Deux options: Enabled et Disabled. La valeur par défaut est *Disabled*. L'alarme RTC de votre système peut réveiller ce dernier. Choisissez la date (du mois) et l'heure (heure, minute, et seconde) quand cet item est sur *Enabled*.

Green PC LED Status:

Cette option permet de choisir le statut de la diode Suspend en mode Suspend. Les options sont: Off et Blinking. La valeur par défaut est *Blinking*.

3-7. PnP/PCI Configurations

Cette section décrit la configuration du système Bus PCI. Le PCI, ou **P**ersonal **C**omputer Interconnect, est un système qui permet aux unités I/O de fonctionner à une vitesse approchant celle que le CPU lui-même utilise pour communiquer avec ces propres composants. Cette partie couvre des items très techniques et seuls les utilisateurs les plus expérimentés devraient changer les valeurs par défaut.



Figure 3-9. Menu du PnP/PCI Configurations

Force Update ESCD:

Si vous souhaitez effacer les données ESCD au prochain démarrage, et demander au BIOS de mettre à jour les paramètres pour les cartes ISA Plug & Play et les cartes PCI, cohoisissez ENABLED. Cependant, la prochaine fois que vous redémarrerez, cette option sera positionnée automatiquement à DISABLED.

Note: L'ESCD (Extended System Configuration Data) contient les informations IRQ, DMA, I/O port et mémoire de votre système. C'est une spécification et une fonction spécifique au BIOS Plug & Play.

Resources Controlled By:

Deux options: Auto(ESCD) et Manual. La valeur par défaut est *Auto(ESCD)*. Quand la sélection est sur Auto(ESCD), le *IRQ Resources* et *Memory Resources* ne peuvent être altérés. Quand les ressources sont manuellement contrôlées, le *IRQ Resources* et *Memory Resources* peuvent être modifiés.

Les périphériques PCI PnP compatibles avec le standard Plug and Play, aussi bien conçus pour l'architecture Bus PCI.

Le BIOS Plug and Play d'AWARD à la capacité de configurer automatiquement au démarrage toutes les unités compatibles Plug and Play. Si vous sélectionnez *Auto (ESCD)*, l'item IRQ Resources sera désactivé, puisque les BIOS les assigne automatiquement. Si vous rencontrez cependant des problèmes d'assignation, vous pouvez choisir *Manual* pour décider quelle interruption IRQ et DMA seront attribués aux cartes PCI PnP.

Figure 3-10 . Ecran de l'IRQ Resources. Chaque item a deux options: *PCI Device & Reserved*. La valeur par défaut est *PCI Device*.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility IRQ Resources						
IRO-3 assigned to IRO-3 assigned to IRO-5 assigned to IRO-7 assigned to IRO-9 assigned to IRO-19 assigned to IRO-19 assigned to IRO-12 assigned to IRO-14 assigned to IRO-14 assigned to	PCI Device PCI Device PCI Device PCI Device PCI Device PCI Device PCI Device PCI Device PCI Device PCI Device	Iten Help Menu Level Legacy devices compond that but specification, PCI Device for devices compliant putth the fucy and liay standard pCT bus architecture				
↑↓:Move Enter:Select F5: Previous Values	+/-/PU/PD:Value F10:Save F6: Fail-Safe Defaults	ESC:Exit F1:General Help F2: Optimized Defaults				

Figure 3-10. PnP/PCI Configurations – Menu IRQ Resources

PCI /VGA Palette Snoop:

Cette option permet au BIOS de prévoir l'état du port VGA et de modifier les informations délivrées du connecteur de la carte VGA à la carte MPEG.Cette option permet de résoudre l'inversion d'affichage vers le noir après que vous ayez utilisé une carte MPEG.

Allocate IRO To VGA:

Vous pouvez choisir d'assigner une interruption pour votre carte graphique PCI ou AGP ou ne pas le faire (*Disabled*)

Allocate IRQ To USB:

Si vous avez besoin d'un autre IRQ, vous pouvez choisir de désactiver cet élément et vous obtiendrez ainsi une interruption. Deux options sont disponibles: Activer (*Enabled*) ou Désactiver (*Disabled*).

PCI Latency Timer (CLK):

Cette option sélectionne les contrôles pour la durée de temps que l'arbitre du ICH2 peut autoriser à un initiateur PCI d'effectuer de multiples transactions à la suite sur le bus PCI. Les options sont: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, et 248 PCI Clocks. La valeur par défaut est *32 PCI Clocks*.

PIRQ 0 Use IRQ No. ~PIRQ 7 Use IRQ No.:

Les options sont: Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 et 15. La valeur par défaut est Auto.

Cet item vous permet de choisir le mode d'assignation des IRQ pour les périphériques installés sur les slots PCI. Vous pouvez laisser le système faire cette tâche automatiquement ou le faire manuellement selon vos besoins. Ceci est utile si vous désirez fixer une interruption à un périphérique spécifique. Par exemple, si vous voulez déplacer votre disque dur sur un autre ordinateur sans avoir à réinstaller Windows®NT, vous pouvez alors grâce à cette option spécifier les IRQs pour les périphériques comme sur l'ancien système.

Cette fonction est pour les systèmes d'exploitation qui enregistre et fixe le statut de la configuration PCI, si vous voulez le changer.

Pour les relations entre la disposition matérielle des PIRQ (signaux provenant du chipset ICH), INT# (signaux IRQ des slots PCI) et les périphériques, veuillez vous référer au tableau ci-dessous:

SIGNAUX	AGP	PCI-1	PCI-2	PCI-3	PCI-4	HPT374	USB	LAN	IEEE1394
PIRQ_0 Assignment	INT A	INT A	INT D	INT C	INT B				
PIRQ_1 Assignment	INT B	INT B	INT A	INT D	INT C				INT A
PIRQ_2 Assignment		INT C	INT B	INT A	INT D		INT B		
PIRQ_3 Assignment		INT D	INT C	INT B	INT A		INT A		
PIRQ_4 Assignment						INT A			
PIRQ_5 Assignment							INT C		
PIRQ_6 Assignment								INT A	
PIRQ_7 Assignment									

3-8. PC Health Status

Vous pouvez configurer ici la température d'alarme et d'arrêt du système. Vous pouvez aussi voir la vitesse des ventilateurs et les différents voltages système. Cette fonction est utile pour contrôler tous les paramètres critiques du système. Nous l'appelons le *PC Health Status*.

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility PC Health Status						
FAN Fail Alarm Selectable Disabled Shutdown Hem CPU Fan Fail Disabled CPU Shutdown Temperature GPU Shutdown Temperature CPU Te	Item Help Menu Level ► Select FAN device to monitoring					
†4:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults 1	C:Exit F1:General Help 77: Optimized Defaults					

Figure 3-11. Ecran du PC Health Status

FAN Fail Alarm Selectable:

Cet item vous permet de choisir quel ventilateur sera surveillé pour signaler tout mauvais fonctionnement. Les options sont: Disabled \rightarrow CHAFAN \rightarrow CPUFAN \rightarrow PWRFAN \rightarrow Auto. La valeur par défaut est *Disabled*.

Shutdown When CPU Fan Fail:

Cet item protège le CPU en éteignant le système si le ventilateur de l'option choisie ne fonctionne pas. Les options sont: Disabled(Désactivé) \rightarrow Enabled(Activé). Le réglage par défaut est *Disabled(Désactivé)*.

Si vous positionnez cette option à Enabled(Activé), le système s'éteindra:

(1) Tout de suite lorsque le ventilateur provoque une erreur dans le processus du POST.

(2) Uniquement lorsque le ventilateur provoque une erreur ACPI après le processus de POST.

CPU Shutdown Temperature:

Lorsque la température du système ou CPU dépasse la température spécifiée, le CPU s'éteindra automatiquement afin d'éviter les dommages. Cette option fontionne uniquement avec un système d'exploitation ACPI tel Windows 2000 avec l'ACPI activé. Les options sont Disabled(Désactivé), 60°C/140°F, 65°C/149°F, 70°C/158°F, et 75°C/167°F. Le réglage par défaut est *Disabled(Désactivé)*.

CPU Warning Temperature:

Cet item vous laisse sélectionner la température à laquelle le système doit envoyer un signal d'alarme à travers le speaker si elle est dépassée. Vous pouvez choisir la température que vous voulez. La fourchette est entre 30° C / 86° F et 120° C / 248° F, la valeur par défaut étant 75 °C / 167 °F.

All Voltages, Fans Speed and Thermal Monitoring:

Ces items listent l'état actuel de la température du CPU et de l'environnement ainsi que le nombre de

rotations par minute des ventilateurs (CPU et boîtier). Ces valeurs sont non modifiables par l'utilisateur. Les items suivants listent l'état actuel des différents voltages du système, non modifiables.

Note: Le composant permettant cette surveillance occupe les adresses I/O de 294H à 297H. Si vous avez une carte réseau, carte son ou autres cartes additionnelles qui pourraient utiliser ces adresses, veuillez configurer leurs adresses en conséquence pour éviter tout conflit matériel.

3-9. Load Fail-Safe Defaults



Figure 3-12. Ecran du Load Fail-Safe Defaults

Si vous appuyez sur <Enter> sur cet item, vous aurez une boîte de dialogue demandant une confirmation de ce type:

Load Fail-Safe Defaults (Y/N)? N

Appuyer sur 'Y' charge les valeurs par défaut du BIOS pour un système plus stable, au performance minimale.

3-10. Load Optimized Defaults



Figure 3-13. Ecran du Load Optimized Defaults

Si vous appuyez sur <Enter> sur cet item, vous aurez une boîte de dialogue demandant une confirmation de ce type :

Load Optimized Defaults (Y/N)? N

Appuyer sur 'Y' charge les valeurs par défaut du paramétrage d'usine pour un système au performance optimum.

3-24

3-11. Set Password



Figure 3-14. Ecran du Set Password

Set Password: Peut entrer mais n'a pas de droits pour changer les menus Setup. Quand vous sélectionnez cette option, le message suivant apparaîtra au centre de l'écran pour vous assister dans la création d'un mot de passe.

ENTER PASSWORD:

Entrez votre mot de passe, jusqu'à 8 caractères en longueur, et pressez <Enter>. Le mot de passe entré maintenant nettoiera du CMOS tout autre mot de passe entré avant. Il vous sera demandé de confirmer le mot de passe. Entrez le une seconde fois et pressez <Enter>. Vous pouvez aussi appuyer sur <Esc> pour annuler la sélection et ne pas entrer de mot de passe.

Pour désactiver un mot de passe, Appuyez juste <Enter> quand il vous est demandé d'entrer un mot de passe. Un message confirmera que le mot de passe sera désactivé. Une fois désactivée, vous pouvez entrer dans le Septum librement.

PASSWORD DISABLED.

Quand le mot de passe est activé, il vous sera demandé de l'entrer chaque fois que vous essaierez d'entrer dans le Setup. Cela prévient le changement de la configuration de votre système par des personnes non autorisées.

De plus, quand le mot de passe est activé, vous pouvez demander au BIOS d'exiger un mot à chaque démarrage du système. Cela prévient l'utilisation de votre système par des personnes non autorisées.





Vous déterminez quand un mot de passe est requis à l'intérieur du menu BIOS Features Setup et dans son option Security. Si l'option Security est sur "System", le mot de passe sera requis aussi bien au boot du système que pour entrer dans le Setup. S'il est configuré sur "Setup", la demande du mot de passe ne survient seulement qu'à l'entrée du Setup.

3-12. Save & Exit Setup



Figure 3-16. Ecran du Save & Exit

Pressez <Enter> sur cet item pour obtenir le message de confirmation:

Save to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

Pressez "Y" a pour effet de stocker les sélections faites dans les menus en CMOS – Une section spéciale de la mémoire qui reste ON une fois l'ordinateur éteint. La prochaine fois que vous démarrerez votre ordinateur, le BIOS configurera votre système selon les informations sauvegardées en CMOS. Après avoir sauvegardé les informations, le système est redémarré.

3-13. Exit Without Saving

Phoenix - AwardBIOS	CMOS Setup Utility
 SoftHenu III Setup Standard CMOS Features Advanced BIOS Features Advanced Chipset Features Integrated Periph Power Management PnP/PCI Configura 	PC Health Status Load Fail-Safe Defaults Load Optimized Defaults Set Password etup aving (Y/N)? N Saving
Esc : Quit F9 : Menu in BIOS F10 : Save & Exit Setup Abandon	l t → + ti845E-W83627-6A69VAILC-00) all Data

Figure 3-17. Ecran du Exit Without Saving

Pressez sur <Enter> pour obtenir le message de confirmation:

Quit without saving (Y/N) ? Y

Cette option vous permet de sortir du Setup sans sauvegarder aucune des sélections effectuées à l'intérieur. Les anciennes sélections restent actives. Ceci vous fait quitter l'utilitaire du Setup et redémarrer l'ordinateur.

Chapitre 4. Configuration du HPT 374 RAID

4-1. Installation des Pilotes

Les procédures d'installation et les captures d'écran de ce chapitre sont basées sur le système d'exploitation Windows XP. Veuillez suivre les instructions à l écran pour les autres systèmes d'exploitation.

Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD-ROM, il devrait exécuter le programme d'installation automatiquement. Dans le cas contraire, double-cliquez sur le fichier exécutable dans le répertoire principal de ce disque d'installation pour entrer dans le menu d'installation.



1. Cliquez sur "HPT 37X RAID Driver".



 L'écran de bienvenue apparaît. Cliquez sur <u>Suivant></u> pour continuer.



3. Cliquez sur **"Continue Anyway"** (Continuer de toute façon) pour continuer.

InstallShield Wizard	
	InstallShield Wizard Complete Setto has finited installing HPT 37K Installation on your computer.
	< Back Cancel

4. Cliquez sur "Terminer".



5. Choisissez "Oui, Je veux redémarrer mon ordinateur maintenant" et cliquez sur "Terminer" pour finir l'installation.

4-2. Gestion RAID

Le "RAID Management" est une application vous permettant de surveiller et d'obtenir des informations sur les périphériques de l'aire RAID que vous avez installée.

Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD-ROM, il devrait exécuter le programme d'installation automatiquement. Dans le cas contraire, double-cliquez sur le fichier exécutable dans le répertoire principal de ce disque d'installation pour entrer dans le menu d'installation.



1. Cliquez sur "HPT 374 RAID Management r" pour continuer.



2. L'écran de bienvenue s'affiche à l'écran. Cliquez sur " Suivant >" pour continuer.



3. Cliquez sur "Oui" pour continuer.

Choose Destination Lo	cation 🛛 🔀
	Setup will install HighPoint ATA RAID Management Software in the following folder. To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder. You can choose not to install HighPoint ATA RAID Management Software by clicking Cancel to ext Setup.
	Destination Folder
	C.\\HighPointATA HAID Management
	< <u>B</u> ack [<u>Next></u> Cancel

4. Cliquez sur "Suivant >".



5. Cliquez sur "Suivant >".



6. Cliquez sur "Oui" si vous souhaitez ajouter un raccourcir sur le dossier de démarrage.



7. Cliquez sur "Finir" pour finir la programmation.



8. Après avoir relancé le système, cliquez sur "Démarrer" → "Programmes" → "HighPoint" → "Logiciel de Gestion HighPoint ATA RAID" pour entrer dans cet écran principal. Cliquez sur "<u>A</u>ide" pour de plus amples détails concernant le fonctionnement de la Gestion RAID.

4-3. Configuration du BIOS pour le RAID

Pour plus d'informations sur le concept du RAID, vous pouvez visiter la section "**Technological Terms**" de notre site WEB ou effectuer une recherche sur Internet.

Cette carte mère supporte les opérations en RAID "Striping (RAID 0)", "Mirroring (RAID 1)" ou "Striping/Mirroring (RAID 0+1)". Pour le mode striping, les disques identiques peuvent écrire et lire des données en parallèle pour améliorer les performances du système. Le mode Mirroring créer une sauvegarde complète de vos fichiers. Le mode Striping & Mirroring offre à la fois les performances en écriture/lecture et la tolérance de fautes.

Après avoir fini l'installation des pilotes HPT374, vous devez activer la fonction RAID dans le menu de configuration du BIOS. Entrez dans "Advanced BIOS Features" et changez les paramètres des items "First Boot Device", "Second Boot Device" et "Third Boot Device" pour "ATA133RAID". Voyez la figue ci-dessous:

Phoenix – A Adv	wardBIOS CMOS Setup /anced BIOS Features	Uti	ility
Virus Warning CPU L1 & L2 Cache	Disabled Enabled	A	Item Help
Third Boot Davice First Soot Davice Second Boot Device Boot Soot Device Boot Up Floppy Drive Boot Up Floppy Seek Boot Up Floppy Seek Boot Up Muncock Status 'y pysematic Rateting ' Typematic Rate y	ATA133RAID ATA133RAID ATA133RAID Brobled Disabled Disabled On Enabled 30 Chars/Sec 250 Msec		Menu Level Set the Priority of the Boot Devices. NOTE: If ATA133 RAID is selected as a boot device, SCSI can not be a boot device, and vice versa.
Security Option APIC Mode MPS Version Control For OS OS Select For DRAM > 64ME Report No FOD For WIN 95 Delay IDE Initial	Setup Enabled 1.4 Non-OS2 No 0 Sec(s)	Ţ	
↑↓:Move Enter:Select +/-/PU/ F5: Previous Values F6:	(PD:Value F10:Save Fail-Safe Defaults	ESC	:Exit F1:General Help 7: Ontimized Defaults

Note: L'option "SCSI" ne peut être utilisée comme un périphérique de démarrage si "ATA133RAID" a été sélectionné comme périphérique de démarrage et vice-versa.

4-4. Utilitaire de Configuration du BIOS

Menu Principal

Redémarrez votre système. Appuyez sur les touches < CTRL > et <H > pendant le démarrage du système pour entrer dans le menu de configuration du BIOS. Le menu principal de l'Utilitaire de paramétrage du BIOS apparaît comme montré plus bas:

HighFoint Technologies, Inc. NF274 <bios setting="" utility=""> Min Homu -Rolp Create A FAID array -Rolp 3. Dalete Array -Rolp 3. Create/Solte Spare -Rolp W177X controller. -RW173</bios>						
			F1: †,↓: Ente Esc:	View Move r: Confi Exit	Array Sta to next : .rm the se from the	atus item election utility
Channel Shehun						
Channel Channel	Drive Name	Array	Name	Mode	Size (GB)	Status
chamer	Serie Mane					
Channel 1 Master:	MAXTON 6L08034			ATA/133	74.55	BCOT
Channel 1 Slave:	MAYTOR STOROTA			373/122	74 55	10001
Channel 2 Slave:	No Drive			ALA, 155	14.00	noor
Channel 3 Master:	MDC MD1000BB-32CHE0			ATA/100	93.16	HDD2
Channel 3 Slave:	No Drive					
Channel 4 Master:	WDC WD1000BB-32CHE0			ATA/100	93.16	HDD3
Channel 4 Slave:	No Drive					
				- www.hig	ghpoint-t	ech.com

Pour sélectionner les options dans le menu, vous devrez:

- Appuyez sur <**F1**> pour visualiser le statut de l'aire.
- Appuyez sur <↑ ↓> (flèches haut, bas) pour choisir l'option que vous voulez confirmer ou modifier.
- Appuyez sur <Entrée> pour confirmer la sélection.
- Appuyez sur <Echap> pour retourner au menu plus haut.

Remarque: Si vous créez une aire RAID 0 (striping) ou RAID 0+1, toues les données préexistantes sur vos disques durs seront perdues! Veuillez faire des sauvegardes avant de commencer la procédure de création d'une aire RAID. Si vous créez une aire RAID 1 (mirroring), sachez quel disque dur sera la source et quel disque dur sera la destination. Si vous vous trompez, vous copierez les données du disque vide vers le disque plein, vous retrouvant de ce fait avec deux disques vides à la fin!

Create RAID

Cet item vous autorise à créer une aire RAID avec les disques durs connectés à la carte contrôleur IDE RAID. Après avoir sélectionné la fonction que vous voulez dans le menu principal, appuyez sur la touche <Entrée> pour entrer dans le sous-menu comme montré plus bas:

HighPoint Tes Create RAID 1. Array Mode RAII 2. Array Name RAII 3. Select Disk Drives 4. Block Size 64K 5. Start Creation Pro-	hnologies, Inc. HFT 0 (Striping) 0 - 0 5 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0	374 <	BIOS S - Help Sele you arra	ct the R would li	AID mode	that sate an
			F1: †,↓: Ente Esc:	View Move Exit	Array Sta to next i rm the sa from the	atus item slection utility
-Channel Status-	Daise Name		Name	Node	Size (GP)	Phakua
chamer	Drive hame	MLTGA	Name	nous	5126,00,	status
Channel 1 Master:	MAXTOR 6L080J4			ATA/133	74.55	BOOT
Channel 1 Slave:	No Drive					
Channel 2 Master:	MAXTOR 6L080J4			ATA/133	74.55	HDD1
Channel 2 Slave:	No Drive					
Channel 3 Master:	WDC WD1000BB-32CHE0			ATA/100	93.16	HDD2
Channel 3 Slave:	No Drive					
Channel 4 Master:	WDC WD1000BB-32CHE0			ATA/100	93.16	HDD3
Channel 4 Slave:	No Drive					
				- www.his	shpoint-t	ech.com -

1. Array Mode:

Cet item vous autorise à sélectionner le mode RAID approprié pour l'aire désiré. Il y a quatre modes à choisir.

Remarque: Il est hautement recommandé d'utiliser les mêmes modèles de disques durs pour obtenir les meilleures performances RAID.

RAID 0 (Striping):

Cet item est recommandé pour les usages nécessitant de hautes performances. Ce mode requiert au moins 2 disques.

RAID 1 (Mirroring):

Cet item est recommandé pour des usages nécessitant une sécurité des données. Ce mode requiert au moins 2 disques.

RAID 0/1 (Mirrored Striping):

Cet item est recommandé pour des usages nécessitant une sécurité des données et de hautes performances. Ce mode permet le Mirroring avec une aire en Striping. Requiert 4 disques seulement.

JBOD (Volume):

Cet item est recommandé pour des usages nécessitant une haute capacité sans les caractéristiques de redondance ni de performance. Requiert au moins 2 disques.

Remarque: Si vous choisissez de créer un RAID 1 et que le disque source n'est pas vide, vous devez d'abord choisir l'option *Duplicate Mirror Disk* (dupliquer un disque miroir) pour copier les données du disque source vers le disque de destination. Autrement, seule la partition est copiée sur le disque destination et non les données.

 Array Name: Cet élément vous permet de donner un nom à votre ordre avec cette option.

3. Select Disk Drives:

Cet item vous permet de sélectionner les disques durs à être utilisés dans l'aire RAID.

4. Block Size:

Cet élément vous permet de sélectionner la taille de bloc de l'ordre RAID. Les options sont: 2M, 1M, 512K, 256K, 128K, 64K, et 32K.

5. Start Creation Process:

Après avoir fait votre sélection, choisissez cet item et appuyez sur <Entrée> pour démarrer la création.

Delete Array

Cet item vous autorise à effacer une aire RAID sur la carte contrôleur IDE RAID.

Note: Après avoir fait et confirmé cette sélection, toutes les données stockées sur les disques durs seront perdues. (La configuration entière de la partition sera perdue aussi.)

Create/Delete Spare

Créer le Spare:

- Dans la zone menu, sélectionnez l'item "3. Créer/Supprimer le Spare" et pressez <Entrée> pour confirmer.
- Si vous n'avez pas encore créé le système RAID, l'écran vous affichera un message d'avertissement vous signalant que le

système actuel ne comporte pas de système RAID. Si vous choisissez de créer le système RAID, ensuite vous pourrez sélectionner le disque de spare que vous souhaitez créer.

3. Dans la zone d'état du canal validé, sélectionnez le disque de spare à ajouter puis pressez <**Entrée**> pour confirmer.

Supprimer le Spare:

- Dans la zone de menu, sélectionnez l'item
 "3. Créer/Supprimer le Spare" et pressez
 < Entrée> pour confirmer.
- Dans la zone d'état du canal validé, sélectionnez le disque de spare à supprimer et pressez < Entrée> pour confirmer.

Remarque: Vous pouvez créer plus d'un disque de spare dans le système, si vous souhaitez les enlever, effectuez les étapes mentionnées dans "**Supprimer le Spare**" plusieurs fois, vous pourrez ainsi supprimer tous les disques de spare que vous avez créés.

Select Boot Disk

Cette option vous permet de sélectionner le disque de démarrage (boot disk) parmi tous les disques durs.

- Utilisez les flèches haut/bas pour sélectionner l'option du menu "4. Select Boot Disk" et appuyez sur <Entrée>.
- 2. Dans le Channel Statut, sélectionnez le canal que vous désirez configurer en tant que disque de démarrage et appuyez sur la touche <Entrée>. Il y aura un astérisque entre parenthèses vous indiquant que la sélection du canal a été effectuée.

- Ma: 2. 3. 4.	in Menu- Create A Delete A Create/D Select E	lri Del	ay ay lete Spar ot Disk	e		-Help			
						F1: †,↓: Ente Esc:	View Move r: Confi Exit	Array St. to next rm the se from the	atus item slectios utility
-Cha	unnel Sta Chan	nti De	18	Drive Name	Array	Name	Mode	Size(GB)	Status
(*)	Channel	1	Master	MAYING CLOBOTA	DAT	0.1.0	ama /122	74 55	WDD0
	Channel Channel Channel Channel Channel	1 2 2 3 3	Slave: Master: Slave: Master: Slave:	No Drive MAXTOR 6L080J4 No Drive WDC WD1000BB-32CHE No Drive	RAI	D_1_0	ATA/133 ATA/100	74.55	Hidden Spare
()	Channel Channel	4	Master: Slave:	No Drive	0		ATA/100	93.16	HDD1

Appendice A. Installation des Pilotes Intel Chipset

Note: Veuillez installer ce pilote de chipset Intel avant d'installer un pilote VGA et Audio.

Les procédures d'installation et les captures d'écran de ce chapitre sont basées sur le système d'exploitation Windows XP. Veuillez suivre les instructions à l écran pour les autres systèmes d'exploitation.

Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD-ROM, il devrait exécuter le programme d'installation automatiquement. Dans le cas contraire, double-cliquez sur le fichier exécutable dans le répertoire principal de ce disque d'installation pour entrer dans le menu d'installation.



1. Déplacez le curseur vers " Intel Chipset Driver" et cliquez dessus pour y aller.



2. L'écran "Welcome" et sa boîte de dialogue apparaîtra. Cliquez sur "<u>S</u>uivant " pour continuer.



3. Lisez l'accord de Licence. Cliquez "<u>O</u>ui" pour continuer.

Setup	X
Readme Information	
Readme.txt	
Hel[F] Chipsel Software Installation Utility Installation Readine	
	<u>~</u>
InstalShield	
< <u>B</u> ack	Cancel

Cliquez sur "<u>S</u>uivant".



5. Choisissez "Oui, Je veux redémarrer mon ordinateur maintenant " et cliquez sur "Terminer" pour finir l'installation.

Appendice B. Installation de l'Utilitaire Intel Application Accelerator

Note: Veuillez vous assurer d'installer en premier le "Driver du Jeu de Puces d'Intel" et aussi de relancer avant d'installer cet "Accélérateur d'Application d'Intel".

Les procédures d'installation et les captures d'écran de ce chapitre sont basées sur le système d'exploitation Windows XP. Veuillez suivre les instructions à l écran pour les autres systèmes d'exploitation.

Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD-ROM, il devrait exécuter le programme d'installation automatiquement. Dans le cas contraire, double-cliquez sur le fichier exécutable dans le répertoire principal de ce disque d'installation pour entrer dans le menu d'installation.



1. Déplacez le curseur vers "Intel Application Accelerator" et cliquez dessus pour continuer.



2. L'écran "Welcome" et sa boîte de dialogue apparaîtra. Cliquez sur "<u>S</u>uivant " pour continuer.



3. L'écran de la licence s'affiche. Lisez le et cliquez sur "<u>O</u>ui" pour continuer.



4. Maintenant vous pouvez choisir un répertoire de destination où seront installés les pilotes. Nous vous suggérons d'utiliser celui proposé par défaut. Une fois votre choix effectué, cliquez sur "Suivant".



5. Maintenant vous pouvez choisir le répertoire de programmes. Le Setup ajoutera des icônes des programmes au groupe de programmes sélectionné. Cliquez sur "Suivant" pour continuer.

Intel(R) Application Accele	erator Setup
Real and a second se	InstallShield[R] Wizard Complete The InstallShield[R] Wizard has successfully installed intel[R]. Application Accordination: Before you can use the program, you not restart your computer. @ <u>Ves.1 wan't to restart my computer now</u> . C No,1 will restart my computer later. Remove any darks from their drives, and then click Frish to complete setup.
	Kack Finish Cancel

6. Choisissez "Oui, Je veux redémarrer mon ordinateur maintenant" et cliquez sur "Terminer" pour finir l'installation.

Appendice C. Installation des Pilotes Audio

Les procédures d'installation et les captures d'écran de ce chapitre sont basées sur le système d'exploitation Windows XP. Veuillez suivre les instructions à l écran pour les autres systèmes d'exploitation.

Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD-ROM, il devrait exécuter le programme d'installation automatiquement. Dans le cas contraire, double-cliquez sur le fichier exécutable dans le répertoire principal de ce disque d'installation pour entrer dans le menu d'installation.



1. Déplacez le curseur vers "AC97 Audio Driver" et cliquez dessus pour continuer.



2. L'écran de bienvenue s'affiche. Cliquez sur <u>Suivant></u> pour continuer.



3. Cliquez sur "Continue Anyway" (Continuer de toute façon) pour continuer.

Avance AC'97 Audio Setup	(4, 66) InstallShield Wizard Complete
	Setup has implied initialing Avance ACS7 Audio on your computer (* <u>Yes, I want to restart my computer now</u>) (* No, I will restart my computer later. Remove any disk from their drives, and then click Finish to complete setup.
	< Back Finish Cancel

4. Choisissez "Oui, Je veux redémarrer mon ordinateur maintenant" et cliquez sur "Terminer" pour finir l'installation.



5. Une fois le système restauré, une icône de raccourci apparaîtra au coin droit de la barre de tâches.



6. Une autre façon d'entrer dans le Gestionnaire des Effets Sonores est de cliquer sur Démarrer → Programmations → Panneau de Contrôle, puis de cliquer sur l'icône de Gestion des Effets Sonores.



7. Dans cette languette Configuration des Haut-Parleurs, ccochez la case "Mode 6 chaînes pour sortie 5.1 haut-parleurs" afin d'activer le système audio 6-chaînes.

Note: Pour maintenir la sortie des 5.1 haut-parleurs en condition normale d'opération, veuillez ne pas changer les programmations dans ce menu de "Entrée de Ligne" et "Entrée de Micro".

Appendice D. Installation des Pilotes VIA USB 2.0

Les procédures d'installation et les captures d'écran de ce chapitre sont basées sur le système d'exploitation Windows XP. Veuillez suivre les instructions à l écran pour les autres systèmes d'exploitation.

Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD-ROM, il devrait exécuter le programme d'installation automatiquement. Dans le cas contraire, double-cliquez sur le fichier exécutable dans le répertoire principal de ce disque d'installation pour entrer dans le menu d'installation.



1. Déplacez le curseur vers "VIA USB 2.0 Driver" et cliquez dessus pour continuer.



2. Cliquez sur "<u>S</u>uivant>" pour continuer.



3. Cliquez sur "<u>S</u>uivant>" pour continuer.



4. Cliquez sur **"Continue Anyway**" (Continuer de toute façon) pour continuer.



5. Cliquez sur "Terminer".



6. Cliquez sur "<u>S</u>uivant>" pour continuer.



7. Cliquez sur "Continue Anyway (Continuer de toute façon) pour continuer.

Found New Hardware Wize	ard
	Completing the Found New Hardware Wizard The wizard has triated installing the software for: USB 2.0 Root Hub Device USB 2.0 Root Hub Device
	< Back Finish Cancel

8. Cliquez sur **"Terminer**" pour finir la programmation.

Pour le Driver d'Intel ICH4 USB 2.0: Veuillez consulter le site web à <u>http://www.abit.com.tw/abitweb/webjsp/english/faqs/ich4usb2.htm</u> pour totu renouvellement du driver.

Appendice E. Installation des Pilotes LAN

Les procédures d'installation et les captures d'écran de ce chapitre sont basées sur le système d'exploitation Windows XP. Veuillez suivre les instructions à l écran pour les autres systèmes d'exploitation.

Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD-ROM, il devrait exécuter le programme d'installation automatiquement. Dans le cas contraire, double-cliquez sur le fichier exécutable dans le répertoire principal de ce disque d'installation pour entrer dans le menu d'installation.



1. Déplacez le curseur vers "LAN Driver" et cliquez dessus pour continuer.



2. L'écran de bienvenue s'affiche. Cliquez sur "Suivant>" pour continuer.



3. Cliquez sur **"Terminer**" pour finir la programmation.



Appendice F. Guide de la Mise à Jour du BIOS

La procédure illustrée ici est basée sur l'exemple du modèle SE6; tous les autres modèles suivent la même procédure.

1. En premier, trouvez le nom du modèle et le numéro de version de cette carte mère. Vous pourrez trouver un autocollant comportant nom de modèle et numéro de version sur un des slots à l'arrière de la carte mère.



2. Trouvez l'ID du BIOS actuel.



Par exemple, dans ce cas, l'ID du BIOS actuel est "00". Si vous avez déjà le dernier BIOS disponible, aucune mise à jour de ce dernier est nécessaire. Si votre BIOS actuel n'est pas le dernier, passez à l'étape suivante.

3. Télécharger le fichier BIOS correct à partir de notre site WEB.

[SE6]	
Filename: <u>SE6SW.EXE</u> Date: 07/06/2000 ID: SW	 NOTE: Fixes SCSI HDD detection problem when booting from SCSI CD-ROM and executing FDISK. Supports 512MB memory modules. Sets the In-Order Queue Depth default to 4, increasing the integrated video performance.

Allez sur notre site WEB et choisissez le bon fichier BIOS et téléchargez le.

4. Double cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé. Ce dernier se décompressera automatiquement en un fichier.bin.

LHA'	s SFX	2.138	(c)	Yoshi,	1991
SE6_	SW.BI	Ν			

5. Créer une disquette de démarrage avec fichiers nécessaires.

	<u>Start</u>
Format type	
O Quick (erase)	
Copy system files only	
Dillion and and	
Juner options	
adel:	
No label	
Display summary when finished	
Display summary when finished	

Vous pouvez faire votre disquette de démarrage aussi bien dans l'Explorateur de Windows qu'en mode DOS.



Après avoir formaté et transféré les fichiers système sur votre disquette, copiez deux fichiers dessus. Un des deux fichiers est l'utilitaire de mise à jour de BIOS "awdflash.exe" et le deuxième est le fichier binaire du BIOS décompressé.

6. Démarrer à partir du lecteur de disquette.

CMOS Setup Utility - Copyright	(C) 1984-2000 Award Software
▶ SoftMenu III Setup	▶ PC Health Status
▶ Standard CMOS Features	Load Fail-Safe Defaults
► Advanced BIOS Features	Load Optimized Defaults
▶ Advanced Chipset Features	Set Password
▶ Integrated Peripherals	Save & Exit Setup
▶ Power Management Setup	Exit Without Saving
▶ PnP/PCI Configurations	
Esc : Quit F9 : Menu in BIOS F10 : Save & Exit Setup	↑↓→← : Select Item
Virus Protection	, Boot Sequence



CMOS Setup Uti	lity - Copyright (C) 1 Advanced BIOS Fe	984–2000 Awa atures	rd Software
Virus Warning	Disabled		Item Help
CPU Level 1 Cache CPU Level 2 Cache CPU L2 Cache ECC C Quick Rever On Sec	Enabled Enabled Shecking Enabled	۲	lenu Level ►
First Boot Device	First Boot Device		Boot Devices.
Third Boot Device	Floppy [1]		ected as a boot
Swap Floppy Drive	HDD-0[]		a boot device, and
Boot Up Floppy Se Boot Up NumLock S	SCSI [] CDROM []		e verse.
Typematic Rate Se Typematic Rate (C	HDD-1[] HDD-2[]		
Typematic Delay (HDD-3 []	Ĵ	
OS Select For DRA	†↓:Move ENTER:Accept	ESC:Abort	
C8000-CBFFF Shadow	Disabled	V	
†↓→←:Move Enter:Sele F5:Previous Value	ct +/-/PU/PD:Value F s F6:Fail-Safe Defa	10:Save ESC ults F7:C	Exit F1:General Help: Ptimized Defaults

Veuillez configurer la séquence de démarrage en "floppy" dans le BIOs setup et démarrez ensuite à partir de votre lecteur de disquette.

7. Flasher le BIOS en mode DOS pur.

A:\>awdflash se6_sw.bin /cc /cd /cp /py /sn /cks /r_

Après avoir démarré avec succès à partir du lecteur de disquettes, exécutez l'utilitaire de flash selon les instructions suivantes.

	Note
•	Nous vous recommandons fortement d'utiliser les paramètres décrits ci-dessus avec " awdflash " pour mettre à jour le BIOS. NE TAPEZ PAS SEULEMENT " awdflash se6_sw.bin " sans les paramètres ci-dessus derrière le fichier ". bin ".
•	L'utilitaire Award flash ne peut être utilisé sous Windows [®] 95/98 ou Windows [®] NT, vous devez être dans un environnement DOS pur.
•	Vous devez vérifier quel fichier BIOS doit être utilisé avec votre carte mère, ne faites pas de mise à jour avec un mauvais fichier. Autrement, votre système peut ne plus fonctionner.
•	Veuillez ne pas utiliser une version de Award flash plus ancienne que la version 7.52C pour mettre à jour le BIOS de votre carte mère. Autrement, la mise à jour peut échouer ou d'autres problèmes survenir.
•	La progression de la mise à jour est mesurée en blocs blancs. Les quatre derniers blocs <i>bleus</i> représentent le "BIOS boot block". Cette partie du BIOS sert à empêcher ce dernier d'être corrompu ou rendu inutilisable durant sa programmation. Cette partie ne devrait pas être programmée à chaque fois. Si le "BIOS boot block" reste intact alors que le BIOS lui-même a été corrompu durant la procédure de mise à jour, vous pourrez alors démarrer votre système à partir d'une disquette système. Vous pourrez alors procéder une nouvelle fois à la mise à jour de votre BIOS sans avoir à passer par le support technique de votre revendeur.
Appendice G. Surveillance du matériel (The Winbond Hardware Doctor Utility)

Winbond Hardware Doctor (WHD) est un programme d'auto-diagnostic pour PC qui ne peut être utilisé qu'avec la série des circuits intégrés (IC) suivants: W83627HF. Sa fonction est de protéger votre système de tous dysfonctionnements en surveillant des paramètres critiques tels que les voltages d'alimentation, la vitesse de rotation des ventilateurs CPU et boîtier (si présent) ainsi que la température du processeur et système (ambiante). Ces paramètres sont critiques car une panne de votre ventilateur CPU peut entraîner la surchauffe de ce dernier et l'endommager irrémédiablement (votre système d'exploitation aura certainement aussi généré des erreurs avant). Dés qu'un des paramètres vient à dépasser sa valeur normale, un message d'avertissement apparaîtra et vous rappellera de prendre les mesures qui s'imposent.

Les procédures d'installation et les captures d'écran de ce chapitre sont basées sur le système d'exploitation Windows XP. Veuillez suivre les instructions à l écran pour les autres systèmes d'exploitation.

Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD-ROM, il devrait exécuter le programme d'installation automatiquement. Dans le cas contraire, double-cliquez sur le fichier exécutable dans le répertoire principal de ce disque d'installation pour entrer dans le menu d'installation.



1. Cliquez sur "Utility".



2. Cliquez sur"Winbond Hardware Doctor".

InstallShield Wizard	Σ
	Welcome to the InstallShield Wizard for Hardware Doctor The InstallShield® Weard will install Hardware Doctor on your computer. To continue, click Next.
	< Back Cancel

3. Cliquez sur "Suivant>".

InstallShield Wizard
Choose Destination Location Select folder where Setup will instal files.
Setup will install Hardware Doctor in the following folder.
To initial to this folder, click Next. To initial to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\winbond\Hardware Doctor Browse
InstallShield
< <u>Back</u> <u>Next</u> Cancel

4. Cliquez sur "Suivant>".

InstallShield Wizard
Select Program Folder Please select a program folder.
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Frogram Folders: Hardware Doctor
Exemp Folder: Advance Sound Nanager Games HighPoint Intel Application Acceleration ProvedLuet Patientom Ago 6.0 Statup WirtRA
InstallShield < <u>B</u> ack <u>Next</u> > Cancel

5. Cliquez sur "Suivant>".



6. Cliquez sur "Suivant>".



7. Choisissez "Oui, Je veux redémarrer mon ordinateur maintenant" et cliquez sur "Terminer" pour finir l'installation.

	Places					
			è	Accessories	٠	
			6	Adobe	٠	
	۲		6	Avance Sound Manager	۶	1983
R	acycle B	in .	6	Games	٠	314
		New Office Document	6	Intel Application Accelerator	٠	and the second
	_		m	Macromedia Dreamweaver 4	۶	
	- F	Open Office Document	1	Macromedia Extension Manager	٠	
		Windows Catalon	(iii)	McAfee Office	٠	
	~		(iii)	Microsoft Office Tools	۲	-
		Windows Update	(iii)	Netscape 6	٠	
	The second se	Win7in	(m)	Startup	۲	
	-	mildip		SYSmark 2002	•	
	20	Description		winbond	•	Hardware Doctor
		Programs .		Windows Media	٠	
553		Documents +	6	WinZip	۲	
-	-		z	Dragon NaturallySpeaking		
Dug	1	Settings •	۲	Internet Explorer		
ssi		Search +	Þ	Microsoft Access		
fe	<u></u>		×	Microsoft Excel		
Pre	0	Help and Support	C	Microsoft Outlook		
۵.	100	Due	G	Microsoft PowerPoint		Contraction of the second second
ŝ	<u> </u>	- Carrier	W	Microsoft Word		State Constants of the
8		Log Off Rider	7	MSN Explorer		
P	œ	bug on Nory	3	Outlook Express		
≥	0	Turn Off Computer	P	Remote Assistance		Contract of the second second
			Q	Windows Media Player		
	e sta	n	125	Windows Messenger		

8. Exécutez Hardware Doctor en allant dans la barre d'outils de Windows et en cliquant sur "Start" → "Programs" → "Windbond" → "Hardware Doctor".

😺 Winbo	nd Hardwar	e Doc	or Ver 2.70			
Eile Iools	Help					
Voltage	Low Lin	nt		н	igh Limit :	Status
Vcore	· 1.20	1.00		4.10	1.79	1.49 V
DDR	• • 2.00	1.00		4.10	2.99	2.50 V
Vio	· • 3.10	2.30		4.00	3.79	3.38 V
+5V	· · 4.49	4.00		6.00	5.51 • •	5.08 V
+12V	< > 11.01	10.00		14.00	13.02 • • 1	1.98 V
VIT	• • 0.99	0.75		1.75	1.50 • •	1.23 V
VDDQ	1.25	1.00		3.00	2.75 • •	1.55 V
5Vsb	• • 4.51	4.00		6.00	5.50 • •	5.04 V
Vbat	• • 2.80	1.50		4.10	3.60	3.15 V
- Fan Spee	d land		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- 24	
Power Fa	an - N/A			0	Fan off	BPM
CPU Fa	n ÷ 1058				2.637	RPM
Chassis F	an 🔆 N/A				Fan off	RPM
Temperat	ure					
Syste	m ·	40		127	60.00	4.00 C
CPU	· ·	40		127	70.00 • • 4	1.00 C
			1			

9. Cet écran apparaît. Hardware Doctor vous montre le statut des Voltages, vitesses de rotation des ventilateurs et les différentes températures. Si un des items est critique ou hors de ces limites, la valeur d'affichera en rouge. De même, une fenêtre s'affichera pour vous avertir que votre système a un problème!

L'image ci-dessous vous montre à quoi ressemble le message d'avertissement.

! Warning !!!		×
Warning!	Your Vtt voltage exceed the limits.	
Ignore	Ignore this Warning Message.	
Disable	No more monitor this item	
Shut Down	Exit Windows	
Help	More Information	

Ignore: Vous pouvez ignorer le message d'avertissement de cet item cette fois. Cependant, le message réapparaîtra si l'erreur resurgit.

Disable: L'item sélectionné ne sera plus du tout monitoré jusqu'à ce que vous l'activiez dans la page de configuration.

Shutdown: Sélectionnez cette option arrêtera votre système.

Help: Vous donne accès à plus d'informations pour vous permettre de diagnostiquer les problèmes les plus simples.

Si le message d'alarme surgit à cause d'un

dépassement de température limite, vous pouvez ajuster ce dernier dans l'option "Configuration". Par exemple, si vous avez spécifié la température limite à 40°C, vous pouvez encore aisément l'augmenter pour éviter le message d'erreur.

Vous devez cependant tenir compte de deux points avant de faire quelques modifications que se soient.

Premièrement, vous devez être sûr que les valeurs que vous désirez changer soient "viables" pour votre système.

Deuxièmement, après avoir fini la configuration, vous devez le sauvegarder. Autrement, le programme redémarrera avec les valeurs par défaut.



Appendice H. "Suspend To RAM" (STR)

La mise en veille par sauvegarde sur mémoires vives "Suspend To RAM" (STR) est maintenant effective, l'ultime spécification incluse dans l'ACPI 1.0. Les spécifications de l'ACPI définissent l'état de mise en veille S3, dans lequel tout l'environnement du système est éteint à l'exception de la mémoire système. Le CPU, la mémoire cache, et le chip set sont éteints dans cet état. Une partie du matériel conserve l'environnement mémoire et restore qu'une partie de la configuration du CPU et L2 cache.

La fonction STR permet au PC de se mettre dans l'état S3 durant la période inactive, puis à son "Réveille" de retrouver l'état exact du système avant sa mise en veille. Durant la période inactive, le fonctionnement du mode STR ne consomme qu'une petite fraction de la puissance utilisée pour l'état de veille. Au lieu d'arrêter l'ordinateur pour économiser la consommation du système en inactivité, puis le redémarrer plus tard, l'utilisateur peut utiliser la fonction STR sans se préoccuper de la consommation de toute l'électronique, ventilateurs et disques durs. En temps voulus, le PC avec la fonction STR peut vous restaurer toutes vos applications et vos opérations en cours avant la mise en veille, en quelques secondes.

Les descriptions suivantes vous diront comment installer la fonction STR et comment l'utiliser.

Après avoir réussi à installer correctement votre système d'opération, relancez votre ordinateur; vous pourrez voir ces éléments ACPI montrés dans le menu "Gestionnaire de Périphérique" en passant dans Démarrer → Programmations → Panneau de Contrôle → Système → Propriétés du Système → Matériel:

🚇 Device Manager	×
Eile <u>A</u> ction <u>V</u> iew <u>H</u> elp	
System devices ACPI Fixed Feature Button ACPI Thremal Zone Direct memory access controller Highpoint RCM Device Intel(R) 82801DB PC Interface Controller - 24C0 Intel(R) 82801DB PC Interface Controller - 24C3 Intel(R) 82801DB NDB/DBM SMBus Controller - 24C3 Intel(R) 828045 Processor to ACP Controller - 1A31 Intel(R) 82845 Processor to ACP Controller - 1A30 ISAPNP Read Data Port Microsoft ACPI-Compliant System	



Comment utiliser la fonction STR:

Il y a 2 façon de mettre votre système dans le mode STR:

Méthode 1: Sélectionnez "Mise en Veille" dans le menue "Arrêt de Windows".



1. Cliquez sur "Démarrer" dans la barre de tâche de Windows, et sélectionnez "Arrêter..."



2. Sélectionnez "Mise en Veille", et puis cliquez sur "OK".

Méthode 2: Définire le bouton "**Power**" du boîtier pour initialiser le mode veille STR

🞐 Control Panel					
Ele Edit View Favorites Tools	Help		- 1 M		.
🕝 Back - 🕥 - 🏂 🔎 S	earch 💫 Fo	olders	×ø	አ 🗈 🕻)
Address 🚱 Control Panel				× 1	👌 Go
Control Panel	Game Controllers	Internet Options	Keyboard	Mouse	^
Switch to Category View			2	4	
See Also	Network Connections	NVIDIA n/New Desktop M	Phone and Modem	Power Options	
😻 Windows Update	i		3	1	
Help and Support	Printers and Faxes	Regional and Language	Scanners and Cameras	Scheduled Tasks	
	1	0	2	K	
	Sound Effect Manager	Sounds and Audio Devices	Speech	System	
					~

1. Ouvrez le "**Panneau de configuration**", et entrez dans la "Gestion de l'Alimentation".

Power Options Properties	K
Power Schemes Advanced Hibernate UPS	
Select the power-saving settings you want to use.	
Options Always show icon on the taskbar	
Prompt for password when computer resumes from standby	
Power buttons When I press the power button on my computer:	
Stand by	
OK Cancel Apply	

2. Sélectionnez "Paramètres Avancés", et puis configurez le bouton "Power" du boîtier en mode "Mise en Veille".

Redémarrez votre ordinateur pour que les modifications prennent effet. Vous n'aurez plus qu'à appuyer sur le bouton "**Power**" de votre boîtier lorsque vous voudrez mettre votre système en mode veille STR.

Appendice I. Assistance Technique

Résolution des Problèmes Carte Mère:

Q & R:

Q: Faut-il que je nettoie les données du CMOS avant d'installer une nouvelle carte mère dans mon système?

- R: Oui, nous vous recommandons fortement de nettoyer les données du CMOS avant d'installer une nouvelle carte mère. Veuillez déplacer le cavalier du CMOS de sa position par défaut 1-2 vers la position 2-3 pendant quelques secondes avant de la remettre à sa position originale. Quand vous démarrez votre système pour la première fois, suivez les instructions du manuel de l'utilisateur pour charger les valeurs optimales par défaut.
- Q: Si mon système plante durant la mise à jour du BIOS ou si je me trompe de configuration pour mon CPU, que dois-je faire?
- R: Dans les deux cas, veuillez toujours nettoyer les données du CMOS avant de démarrer votre système.

Q: Comment puis j'obtenir une réponse rapide à ma requête de support technique?

R: Assurez vous le suivre le formulaire guide présent dans la section "Formulaire de Support Technique" de ce manuel.

Dans le but d'aider notre personnel du support technique à rapidement identifier le problème de votre carte mère et à vous répondre le plus rapidement possible et le plus efficacement possible, avant de remplir le formulaire de support technique, veuillez éliminer tout périphérique n'étant pas lié au problème et indiquer sur le formulaire les périphériques clés. Faxez ce formulaire à votre revendeur ou à votre distributeur dans le but de bénéficier de notre support technique. (Vous pouvez vous référer aux exemples donnés plus bas)

Exemple 1: Avec un système incluant: Carte mère (avec CPU, DRAM, COAST...) HDD, CD-ROM, FDD, CARTE VGA, CARTE MPEG, CARTE SCSI, CARTE SON, etc. Une fois le système assemblé, si vous ne pouvez pas démarrer, vérifiez les composants clés de votre système en utilisant la procédure décrite plus bas. Dans un premier temps, enlevez toutes les cartes exceptées la carte VGA, et essayez de redémarrer.

Si vous ne pouvez toujours pas démarrer:

Essayez d'installer une autre marque/modèle de carte VGA et regardez si le système démarre. Si ce n'est toujours pas le cas, notez le modèle de la carte VGA, le modèle de la carte mère, le numéro d'identification du BIOS, le CPU sur le formulaire du support technique et décrivez le problème dans l'espace réservé à cet effet.

Si vous pouvez démarrer:

Réinsérez toutes les cartes d'interface que vous aviez enlevées une par une et essayez de démarrer à chaque fois que vous remettez une carte, jusqu'à ce que le système ne redémarre plus encore une fois. Gardez la carte VGA et la carte d'interface qui cause le problème sur la carte mère, enlevez toutes autres cartes ou périphériques, et redémarrez encore une fois. Si vous ne pouvez toujours pas démarrer, notez les informations liées

aux deux cartes restantes dans l'espace Add-On Card, et n'oubliez pas de mentionner le modèle de la carte mère, la version, le numéro d'identification du BIOS, CPU (référez-vous aux instructions principales), et donnez une description du problème.

Exemple 2: Avec un système incluant la carte mère, (avec le CPU, DRAM, COAST...) HDD, CD-ROM, FDD, CARTE VGA, CARTE RESEAU, CARTE MPEG, CARTE SCSI, CARTE SON, après assemblage de tout cela et après avoir installé le pilote de la carte son, quand vous redémarrez l'ordinateur, ce dernier se réinitialise tout seul. Ce problème peut être causé par les pilotes de la carte son. Durant le démarrage du DOS ... Procédure, appuyez sur la touche SHIFT (BY-PASS), pour passer le CONFIG.SYS et l'AUTOEXEC.BAT; éditez le CONFIG.SYS avec un éditeur de texte, et devant la ligne de fonction qui charge le pilote de la carte son, ajoutez une remarque REM, dans le but de désactiver le chargement de ce pilote. Regardez l'exemple plus bas.

CONFIG.SYS: DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN DOS=HIGH, UMB FILES=40 BUFFERS=36 *REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFGMG.SYS* LASTDRIVE=Z

Redémarrez le système. Si le système démarre sans problème, vous pouvez être sûr que le pilote de la carte son était en cause. Notez les informations concernant la carte son, le modèle de la carte mère, le numéro d'identification du BIOS sur le formulaire du support technique (référez-vous aux instructions principales) et décrivez le problème dans l'espace prévu à cet effet.

Nous vous montrerons comment remplir ce "Formulaire de Support Technique".

Recommandations principales...

Pour remplir-le 'Formulaire d'Assistance Technique', reportez-vous aux recommandations principales décrites pas à pas ci-après:

1. MODELE: Notez le numéro du modèle se trouvant dans votre manuel d'utilisateur.

Exemple: IT7-MAX2, BD7II/BD7II-RAID, BD7L-RAID, et etc...

2. Le numéro du modèle de la carte mère (REV): Notez le numéro du modèle de la carte mère étiquetée de la manière 'REV: *. **'.

Exemple: REV: 1.01

3. L'identification du BIOS et le numéro de la pièce: Lisez les messages s'affichant sur l'écran.

4. DRIVER REV: Notez le numéro de version du pilote indiqué sur la disquette de driver (s'il y en a) en tant que "Release *. **".

Exemple:



5. SYSTEME D'EXPLOITATION/APPLICATIONS UTILISEES: Indiquez le système d'exploitation et les applications que vous utilisez sur le système.

Exemple: MS-DOS® 6.22, Windows® 95, Windows® NT...

6. MICROPROCESSEUR: Indiquez la marque et la vitesse (MHz) de votre microprocesseur.

Exemple: (A) Dans la zone 'Marque', écrivez "Intel"; dans celle de "Spécifications", écrivez "Pentium" 4 1.9GHz" \circ

7. ISQUE DUR: Indiquez la marque et les spécifications de votre HDD(s), spécifiez si le HDD utilise □IDE1 ou □IDE2. Si vous connaissez la capacité de disque, indiquez la et cochez ("√") "□"; au cas où vous ne donneriez aucune indication sur ce point, nous considérons que votre HDD est du "☑IDE1" Master.

Exemple: Dans la zone "HDD", cochez le carré ; dans la zone "Marque", écrivez "Seagate" ; dans la zone 'Spécifications', écrivez "ST31621A (1.6GB)".

8. CD-ROM Drive: Indiquez la marque et les spécifications de votre CD-ROM drive, spécifiez s'il utilise du type de □ IDE1 ou □IDE2 , et cochez ("✓") "□"; au cas où vous ne donneriez aucune indication, nous considérons que votre CD-ROM est du type de "☑IDE2" Master.

Exemple: Dans la zone "CD-ROM drive", cochez le carré ; dans la zone 'Marque', écrivez "Mitsumi" ; dans la zone 'Spécifications', écrivez "FX-400D".

9. System Memory (DDR SDRAM): Indiquez la marque et les spécifications (DDR DIMM) de votre mémoire système. Tels: Densité (Density), Description (Description), Composants du Module (Module Components), Numéro de pièce du Module (Module Part Number), Délai de Latence (CAS Latency), Vitesse en MHz (Speed). Par exemple:

Dans l'espace Marque, inscrivez "Micron", dans la zone spécifications inscrivez:

Density: 128MB, **Description:** SS 16 Megx72 2.5V ECC Gold, **Module Components:** (9) 16 Megx 8, **Module Part Number:** MT9VDDT1672AG, **CAS Latency:** 2, **Speed (MHz):** 200 MHz.

Merci de nous donner des informations détaillées sur votre module de DDR SDRAM, cela nous aidera à simuler le problème que vous avez rencontré.

10. CARTE ENFICHABLE: Indiquez les cartes enfichables dont vous êtes absolument sur qu'elles ont un lien avec le problème.

Si vous ne pouvez pas identifier le problème initial, indiquez toutes les cartes enfichables qui ont été insérées dans votre système.

Note

Termes entre "* " sont absolument nécessaires.

Résolution des Problèmes RAID

Q & R:

Q: Puis j'utiliser les disques durs de capacités et de mode de transfert différent?

R: Dans le but d'obtenir des performances optimales, nous vous suggérons d'utiliser des disques durs de même modèle.

Q: Comment assigner un périphérique de démarrage?

R: Vous pouvez appuyer sur <Ctrl> <H> pour assigner un périphérique de démarrage dans le BIOS RAID (manuel Chapitre 4).

Q: Pourquoi ne puis-je voir la capacité correcte dans l'utilitaire FDISK?

R: C'est un problème connu de l'utilitaire FDISK de Windows[®] 95/98's. Si un Disque Dur IBM 75GB DTLA 307075 semble n'avoir que 7768MB dans l'utilitaire FDISK Windows[®] 95/98's, veuillez contacter Microsoft[®] pour obtenir la dernière version de l'utilitaire FDISK. Pour Windows[®] 2000, il n'y a pas de problème similaire.

http://www.storage.ibm.com/techsup/hddtech/welcome.htm

Q: Comment créer une aire stripping & mirror (RAID 0+1)?

- R: Vous avez besoin de quatre disques (Appendice A), chaque pair connecté sur un m[^]me câble/canal constituant une aire Stripping. Créez ensuite une aire miroir par ces deux aires stripping (manuel Chapitre 4).
 - 1. Appuyez sur <Ctrl> <H> pour paramétrer la configuration
 - 2. Choisissez l'item 1 pour créer le RAID.
 - 3. Choisissez l'item 1 pour configurer le mode de l'aire en Stripping & Mirror (RAID 0+1).
 - Choisissez l'item 2 pour sélectionner les disques durs. Deux aires stripping seront construites automatiquement et vous avez seulement à entrer deux fois.
 - 5. Choisissez l'item 4 pour commencer le processus de création.
 - 6. Appuyez sur <**Esc**> pour finir la configuration et quitter le BIOS RAID.

Q: Comment reconstruire une aire miroir quand un des disques est corrompu?

- R: Vous devez supprimer la configuration précédente de l'aire, dupliquez les données, puis reconstruire une nouvelle configuration d'une aire (manuel Chapitre 4).
 - 1. Appuyer sur <Ctrl> <H> pour la configuration
 - 2. Choisissez l'item 2 pour effacer l'aire.
 - 3. Choisissez l'item 3 pour dupliquer un disque miroir.
 - 4. Choisissez le sous menu 1 pour sélectionner le disque source, celui contenant des données.
 - 5. Choisissez le sous menu 2 pour choisir le disque cible, le disque nouveau et vide.
 - 6. Choisissez le sous menu 3 pour démarrer le processus de duplication.

7. Une fois le processus de duplication terminé, appuyez sur < Esc> pour quitter le BIOS RAID.

Q: Pourquoi vois-je le message "NO ROM BASIC SYSTEM HALTED" au démarrage?

R: Il n'y a aucune partition primaire activée sur votre disque. Veuillez SVP utiliser FDISK ou autres utilitaires pour en créer et configurer un.

Faire & Ne Pas Faire:

- 1. Utilisez toujours les mêmes modèles de disques pour atteindre les meilleures performances et qualités. Des firmwares différents utilisent des caractéristiques timing aussi, ce qui dégrader les performances de votre RAID.
- 2. Si vous avez deux disques, connectez les toujours chacun en maître et chacun en Maître sur deux canaux différents.
- 3. Quand vous connectez des disques sur la carte RAID, assurez-vous que les disques soient correctement configurés en Maître/Esclave. S'il n'y a qu'un seul disque connecté sur un port, paramétrer le en Maître ou simple disque.
- 4. Utilisez toujours des nappes de 80 conducteurs.
- 5. Ne connectez aucun périphériques ATAPI (CD-ROM, LS-120, MO, ZIP etc.) sur la carte RAID SVP.
- 6. Pour les meilleurs résultats, veuillez utiliser des disques Ultra DMA 66/100.

General Formulaire d'assistance technique

M Company Name:

Thone Number:

Contact Person:

🖻 Fax Number:

🕑 E-mail Address:

Model		*	BIOS ID #	*			
Motherboard Model	No.		DRIVER REV				
OS/Application		*	*				
Hardware Name		Brand	Specifications				
CPU		*					
HDD	□IDE1 □IDE2						
CD-ROM-Drive	□IDE1 □IDE2						
System Memory (DRAM)							
ADD-ON CARD							

Problem Description:

.....

Appendice J. Comment Obtenir un Support Technique

(A partir de notre site Web) <u>http://www.abit.com.tw</u> (Aux Etats-Unis) <u>http://www.abit-usa.com</u> (En Europe) <u>http://www.abit.nl</u>

Merci d'avoir choisi des produits ABIT. ABIT vend ses produits à travers des distributeurs, revendeurs et intégrateurs système, nous ne vendons pas directement aux utilisateurs finaux. Avant de nous envoyer des Emails pour obtenir un support technique, vous devriez contacter votre revendeur, distributeur ou intégrateur système. Ce sont ces derniers qui vous ont vendu les produits et par conséquent sont les mieux placés pour savoir ce qui peut être fait. La qualité de leurs services est aussi une bonne référence pour vos futurs achats.

Nous considérons chaque consommateur et désirons fournir le meilleur service pour chacun d'entre eux. Fournir un service rapide est notre première priorité. Cependant, nous recevons énormément de coups de fil ainsi qu'une grande quantité d'emails provenant du monde entier. Actuellement, il nous est impossible de répondre à chaque requête individuelle. De ce fait, il se peut que vous ne receviez pas de réponse à votre email.

Nous avons effectué plusieurs tests de compatibilité et de stabilité pour nous assurer de la qualité de nos produits. Si vous avez besoin d'un support technique ou d'un service, veuillez s'il vous plait prendre en compte les contraintes que nous subissons et **de toujours contacter en premier lieu votre revendeur.**

Pour un service rapide, nous vous recommandons de suivre la procédure décrite plus bas avant de nous contacter. Avec votre aide, nous pourrons atteindre notre but qui est de fournir le meilleur service **au plus grand nombre de consommateurs de produits ABIT:**

- 1. Lisez votre manuel. Cela parait simple mais nous avons porté une attention particulière pour produire un manuel simple, clair et concis. Ce dernier contient énormément d'informations non liées seulement à votre carte mère. Le CD-ROM inclus avec votre carte contient le manuel ainsi que des pilotes. Si vous n'avez aucun des deux, vous pouvez aller dans l'aire Program Download de notre site Web ou sur notre serveur FTP.
- 2. Téléchargez le dernier BIOS, pilotes ou logiciels. Veuillez aller dans l'aire de téléchargement de notre site Web pour vérifier que vous avez bien la dernière version de BIOS. Les BIOS sont développés de façon régulière pour régler des problèmes ou des incompatibilités. De même, assurez-vous d'avoir les dernières versions de pilotes pour vos périphériques!
- **3.** Lisez le guide des termes techniques du site ABIT ainsi que les FAQ. Nous essayons actuellement d'enrichir notre section FAQ d'informations pour le rendre encore plus utile. Ski vous avez des suggestions, n'hésiter pas à nous le faire savoir. Pour les sujets brûlants, veuillez lire notre HOT FAQ!

4. Internet News groups. Ce sont de très bonnes sources d'informations et beaucoup de gens en ces lieux peuvent pour offrir leur aide. Le News group d'ABIT, <u>alt.comp.periphs.mainboard.abit</u>, est le forum idéal pour échanger des informations et discuter des expériences sur les produits ABIT. Vous verrez fréquemment que votre question a déjà été posée plusieurs fois auparavant. C'est un News group Internet publique et il est réservé pour des discussions libres. Voici une liste des plus populaires:

alt.comp.periphs.mainboard.abit comp.sys.ibm.pc.hardware.chips alt.comp.hardware.overclocking alt.comp.hardware.homebuilt alt.comp.hardware.pc-homebuilt

- 5. Contactez votre revendeur. Votre distributeur autorisé ABIT devrait être à même de vous fournir une aide rapide à vos problèmes. Votre revendeur est plus familier avec votre configuration que nous le sommes et de ce fait, devrait être plus aptes à vous fournir une aide rapide que nous le sommes. Ils ont intégré et vous ont vendu le système. Ils devraient savoir mieux que quiconque la configuration de votre système et les problèmes liés. La façon dont ils vous servent peut être une bonne référence pour vos futurs achats.
- 6. Contactez ABIT. Si vous sentez que vous devez absolument contacter ABIT, vous pouvez envoyer un email au département du support technique ABIT. Premièrement, veuillez contacter l'équipe du support technique se trouvant dans le bureau le plus proche géographiquement de vous. Ils seront plus familiers avec les conditions particulières dues à votre location et une meilleure connaissance des distributeurs locaux. Du fait des contraintes évoquées plus haut, nous ne pourrons pas répondre à tous les emails. Veuillez aussi tenir compte qu'ABIT distribue ces produits à travers des distributeurs et ne possède pas les ressources nécessaires pour répondre à tous les utilisateurs finaux. Cependant, nous faisons de notre mieux pour tous vous satisfaire. Rappelez-vous aussi que l'Anglais est une seconde langue pour beaucoup de nos techniciens et vous aurez donc plus de chance d'obtenir une aide rapide si la question est comprise. Assurez-vous d'utiliser un langage clair, sans fioritures et de toujours lister les composants de votre système. Voici les informations pour contacter nos bureaux locaux:

En Amérique du Nord et sud, veuillez contacter:

ABIT Computer (USA) Corporation

46808 Lakeview Blvd. Fremont, California 94538, U.S.A. sales@abit-usa.com technical@abit-usa.com Tel: 1-510-623-0500 Fax: 1-510-623-1092

En Angleterre et en Irelande:

ABIT Computer Corporation Ltd.

Unit 3, 24-26 Boulton Road Stevenage, Herts SG1 4QX, UK <u>abituksales@compuserve.com</u> <u>abituktech@compuserve.com</u> Tel: 44-1438-228888 Fax: 44-1438-226333

En Allemagne et Benelux (Belgique, Hollande, Luxembourg):

AMOR Computer B.V. (ABIT's European Office)

Van Coehoornstraat 7, 5916 PH Venlo, The Netherlands sales@abit.nl technical@abit.nl Tel: 31-77-3204428 Fax: 31-77-3204420

Pour les pays non couverts plus haut, veuillez contacter:

Taiwan Head Office

Quand vous contactez notre maison mère, notez que nous sommes localisés à Taïwan et que nous sommes dans la zone horaire 8+ GMT. De plus, nous avons des vacances qui peuvent être différentes des vôtres.

ABIT Computer Corporation

No. 323, YangGuang St., Neihu, Taipei, 114, Taiwan sales@abit.com.tw market@abit.com.tw technical@abit.com.tw Tel: 886-2-8751-8888 Fax: 886-2-8751-3381

- 7. RMA Service. Si votre système fonctionnait bien et que vous n'avez pas installé de nouveaux logiciels ou périphériques, il se peut que vous ayez un composant défectueux. Veuillez contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Vous devriez pouvoir obtenir là bas un service RMA.
- 8. Rapporter de problèmes de compatibilité à ABIT. Du fait du nombre important de emails reçus quotidiennement, nous devons accorder plus d'importance à certains types de messages. Ainsi, les problèmes de compatibilité, fournis avec une description détaillée des composants et des symptômes, ont la plus grande priorité. Pour les autres problèmes, nous regrettons que vous ne receviez peut être pas une réponse directe. Certaines questions seront postées sur les news group, ainsi un plus grand nombre de personnes auront accès aux informations. Veuillez consulter régulièrement les news group.
- **9.** Pour votre référence, plusieurs adresses des sites web de constructeurs de chipsets sont listées ci-dessous:

SiteWEB ALI: http://www.ali.com.tw/ Site WEB HighPoint Technology Inc: http://www.highpoint-tech.com/ Site WEB Intel: http://www.intel.com/ Site WEB SiS: http://www.sis.com.tw/ Site WEB VIA: http://www.via.com.tw/

Merci, ABIT Computer Corporation <u>http://www.abit.com.tw</u>