# Droits de propriété et notice de garantie

Les informations dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et n'engagent pas la responsabilité du vendeur au cas où des erreurs apparaîtraient dans ce manuel.

Aucun engagement ou garantie, explicite ou implicite, n'est faite concernant la qualité, la précision, et la justesse des informations contenues dans ce document. En aucun cas la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée pour des dommages directs, indirects, accidentels ou autres survenant de toutes défectuosités du produit ou d'erreurs provenant de ce manuel.

Les noms de produits apparaissant dans ce manuel ne sont là que pour information. Les marques déposées et les noms de produits ou de marques contenus dans ce document sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Ce document contient les matériaux protégés par des droits Internationaux de Copyright. Tout droits de reproduction réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, transmise ou transcrite sans autorisation écrite exprimée par le constructeur et les auteurs de ce manuel.

Si vous n'avez pas bien intallé la carte mère, provoquant un mauvais fonctionnement ou un endommagement de celle-ci, nous ne sommes en aucun cas responsables.

# **Carte Mère BH6 MANUEL de l'UTILISATEUR**

# **Table des Matières**

Chapitre 1	Introduction aux caractéristiques de BH6	
(1)	Spécifications	1-1
(2)	Schéma	1-3
(3)	Diagramme du bloc système	1-4
Chapitre 2	Installation de la Carte Mère	
(1)	Installer la Carte Mère dans le boîtier	2-2
(2)	Connecteurs Externes Standards	2-4
(3)	Cavaliers (jumpers) et Interrupteurs (switches)	2-10
(4)	Installation des CPU Pentium <sup>®</sup> II/III & Celeron <sup>®</sup>	2-12
(5)	Installer la Mémoire Système	2-13
Chapitre 3 1	Introduction au BIOS	
(1)	Réglage du Microprocesseur	3-3
(2)	Réglage Standard du CMOS	3-8
(3)	Réglage des Caractéristiques du BIOS	3-11
(4)	Réglage des Caractéristiques du Chipset	3-17
(5)	Réglage de Gestion d'Energie	3-22
(6)	Configuration du Plug & Play et du PCI	3-28
(7)	Réglages par Défaut	3-30
(8)	Périphériques Intégrés	3-31
(9)	Réglage du Mot de Passe	3-35
(10)	Détection des Disques Durs IDE	3-36
(11)	Sauvegarde des Réglages & Sortie	3-36
(12)	Sortie Sans Sauvegarder	3-37

- Annexe A Installation Rapide
- Annexe B Discussion Générale à propos de l'Installation de Disques Durs
- Annexe C Instructions Utilisateur concernant le BIOS Flash
- Annexe D Comment installer le driver IDE Bus Master
- Annexe E Comment installer le driver PCI bridge pour le Chipset 440BX
- Annexe F Installation de l'utilitaire HighPoint XStore Pro
- Annexe G Assistance Technique

# Chapitre 1 Introduction aux caractéristiques de la Carte Mère BH6

La carte mère est conçue pour la nouvelle génération de microprocesseurs. Elle supporte le format SLOT 1 d'Intel (Microprocesseurs Pentium<sup>®</sup> II/III et Celeron<sup>™</sup>), jusqu'à 768MB de mémoire, les entrées/sorties étendues (super I/O), et les fonctions d'économie d'énergie (Green PC). La carte mère fournit de hautes performances pour les Serveurs et remplit toutes les caractéristiques pour les ordinateurs de bureau ou les systèmes multimédia du futur.

# (1) Spécifications

# 1. MICROPROCESSEUR

- Le CPU SOFT MENU<sup>™</sup> II supprime l'utilisation des cavaliers (jumpers) et des interrupteurs DIP (DIP switches) pour régler les paramètres du microprocesseur.
- Utilise des switching type régulateurs pour stabiliser le fonctionnement du microprocesseur.
- Supporte des vitesses d'horloge externe du microprocesseur de 66 et 100MHz.
- Supporte les cartouches à Microprocesseur Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> III 450 ~ 500MHz (basées sur une horloge de 100MHz)
- Supporte les cartouches à Microprocesseur Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> II 350 ~ 450MHz (basées sur une horloge de 100MHz) et Intel Pentium<sup>®</sup> II 233 ~ 333MHz (basées sur une horloge de 66MHz)
- Supporte les Microprocesseurs Intel<sup>®</sup> Celeron<sup>™</sup> 266MHz~433MHz (basées sur une horloge de 66MHz).

# 2. Chipset

- Chipset Intel<sup>®</sup> 440BX (82443BX et 82371EB)
- Supporte le protocole Ultra DMA/33 IDE
- Supporte la gestion d'énergie avancée (ACPI)
- Supporte le bus AGP mode 1x et 2x (Sideband), alimentation périphérique de 3.3V.

# 3. Mémoire cache

- Mémoire cache de niveau 1 et 2 intégrée sur la cartouche du Microprocesseur Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> II/III.
- Mémoire cache de niveau 1 (pas de mémoire cache niveau 2) intégrée sur la cartouche du Microprocesseur Intel<sup>®</sup> Celeron<sup>™</sup>.

#### 4. Mémoire (DRAM)

- Trois supports DIMM de 168-broches (168-pin) supportant les modules de SDRAM
- Supporte jusqu'à 768 MB
- Supporte l'ECC .

## 5. Système de BIOS

- BIOS AWARD
- Supporte le Plug-and-Play (PnP)
- Supporte la Configuration Avancée de la Gestion d'Energie (ACPI)
- Supporte le Desktop Management Interface (DMI)
- Compatible An2000.

## 6. Multi-Fonctions d'Entrées/Sorties ( I/O)

- Lecteur de disquettes jusqu'à 2,88MB, et disquette 3xmodes.
- Bus Master IDE Ultra DMA/33 acceptant jusqu'à 4 périphériques IDE (incluant le lecteur de disquettes LS-120 MB ).
- Port parallèle intégré supportant les modes Standard/EPP/ECP.
- 2 ports série intégrés rapides (UART 16550).
- Ports souris et clavier au format PS/2 intégrés .
- Port infrarouge intégré.(standard IrDA TX/RX)
- 2 ports USB.

## 7. Caractéristiques

- Format ATX
- Un slot AGP, Cinq slots PCI et Deux slots ISA.
- Fonction Wake Up On LAN (réveil à distance)
- Fonction SB-LINK (Sound-Blaster)
- Surveillance du matériel : Incluant : vitesse du ventilateur, voltage, et température du système
- Dimensions de la carte : 305 \* 190mm

Note: Tous les noms de marque sont des marques déposées et sont la propriété de leur titulaires respectifs.

● Seuls les microprocesseurs Celeron<sup>™</sup> 300A et 333 comportent une mémoire cache de niveau 2 \*Les vitesses de Bus supérieures à 66MHz/100MHz sont supportées mais non garanties en raison des caractéristiques du PCI et du chipset.

\*Sound Blaster<sup> $^{\text{IM}}$ </sup> est une marque déposée de Creative Technology Ltd aux Etats-Unis et dans certains autres pays. Sound Blaster - LINK<sup> $^{\text{IM}}$ </sup> et SB-LINK<sup> $^{\text{IM}}$ </sup> sont des marques déposées de Creative Technology Ltd.

\*Les spécifications et informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de changer sans préavis.



Figure 1-1 Emplacement des composants de la carte mère



# (3) Bloc- Diagramme Système

# Chapitre 2 Installer la Carte Mère

La carte mère BH6 ne fournit pas seulement tout l'équipement standard des ordinateurs personnels classiques, mais aussi donne une grande souplesse pour s'adapter aux futures mises à jour. Ce chapitre présentera, pas à pas, tout l'équipement standard et présentera aussi, de la manière la plus détaillée possible, les capacités de mise à jour futures. Cette carte mère peut supporter tous les microprocesseurs Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> II/III et Intel<sup>®</sup> Celeron<sup>®</sup> du marché actuel. (Pour les détails, référez-vous aux spécifications dans le Chapitre 1.)

Ce chapitre est organisé sur le schéma suivant :

- (1) Installer la Carte Mère dans le boîtier
- (2) Connecteurs Externes Standards
- (3) Cavaliers et Interrupteurs
- (4) Installation des CPU Pentium<sup>®</sup> II/III & Celeron<sup>®</sup>
- (5) Installation de la Mémoire Système

# 

# Avant de débuter l'installation

Avant de procéder à l'installation, assurez-vous d'avoir bien éteint ou déconnecté la source d'alimentation.. Avant toute modification de la configuration matérielle de la carte mère, la source d'alimentation de toutes les parties de votre système que vous souhaitez modifier doit être coupée pour éviter tout endommagement de votre matériel.



# **Instructions Utilisateurs**

Notre objectif est de permettre aux utilisateurs d'ordinateur novices de pouvoir réaliser l'installation par eux-mêmes. Nous avons tenté de rédiger ce document d'une manière claire, précise, et explicite pour vous aider à surpasser tous les problèmes pouvant survenir lors de l'installation. Veuillez lire nos instructions avec attention et les suivre pas à pas.

# (1) Installer la Carte Mère dans le boîtier

La plupart des châssis d'ordinateur comporte une base avec de nombreux trous qui permettent à la carte mère d'être fixée de manière sure et en même temps d'éviter tous risques de courts-circuits.

Il existe deux manières de fixer la carte mère sur le châssis :

- •A l'aide de studs
- •A l'aide de spacers

Veuillez vous référer aux figures ci-dessous montrant des studs et des spacers, ils peuvent être de différents types, mais tous ressemblent aux figures ci-dessous :



En principe, le meilleur moyen pour fixer la carte mère est d'utiliser des studs, et seulement si vous ne pouvez pas en utiliser, servez-vous des spacers. Jetez un coup d'œil attentif à la carte mère et vous verrez dessus plusieurs trous de fixation. Alignez ces trous avec les trous de la base sur le châssis. Si les trous s'alignent, et que les trous sont filetés, vous pouvez fixer la carte mère avec des studs. Si les trous s'alignent mais que les trous ne sont pas filetés, cela signifie que vous ne pouvez fixer la carte mère qu'à l'aide de spacers placés dans les rainures. Prenez la pointe du spacers et insérez la dans l'ouverture . Après avoir fait ça pour toutes les ouvertures, vous pouvez glisser la carte mère en position, alignée avec toutes les rainures. Une fois la carte mère en place assurez-vous que tout est correct avant de replacer le capot de votre système.

La figure ci-dessous vous montre comment fixer la carte mère sur son support en utilisant des stubs ou des spacers.



Note: Si la carte mère a des trous de montage qui ne s'alignent pas avec ceux de la base sur le châssis et qu'il n'y a pas de rainures pour insérer des spacers, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours utiliser des spacers avec les trous de montage. Coupez simplement la partie « bouton » du spacer (attention à vos mains, le spacer peut être difficile à couper).De cette manière vous pouvez toujours fixer la carte mère à sa base sans vous souciez des courts-circuits.

Parfois, vous aurez peut-être besoin de plastique pour isoler la vis de la surface PCB de la carte mère, car les circuit intégrés peuvent être proches du trou. Faites attention d'empêcher tout contact direct entre la vis et les circuits intégrés ou les éléments se trouvant sur la carte mère, sans quoi il pourrait y avoir des dommages sur la carte mère ou un mauvais fonctionnement.

# (2) Connecteurs Externes Standards

A l'intérieur du boîtier de n'importe quel ordinateur se trouvent plusieurs prises et câbles qui doivent être connectés. Ces câbles sont en général connectés un à un sur des prises situées sur la carte mère. Vous devez faire attention aux orientations que peuvent avoir les connections et dans ces cas prêter attention à la position de la première broche du connecteur. Dans les explications suivantes nous vous donnerons la signification de la première broche.



## PN1(Pin 1-2-3-4-5): LED Clavier et LED d'Alimentation

Il existe une orientation spécifique pour la broche 1 à 5. Insérez le câble du clavier ( 2 brins ) sur les broches 4 et 5 et le câble de la LED d'alimentation (3 brins) sur les broches 1~3. Vérifiez et assurez-vous du brochage correcte du connecteur sur la carte mère.

Numéro de broche	Nom ou signification du signal	Nom du connecteur
1	+5VDC	Power LED
2	Non connecté	Power LED
3	Masse	Power LED
4	Signal d'inhibition du clavier	Keylock
5	Masse	Keylock

# PN1(Pin 6-7) : LED d'Activité du disque dur

Branchez le câble provenant de la LED correspondant au disque dur à ce connecteur.

Numéro de Broche	Nom ou signification du signal
6	LED
7	Activité du disque dur

# PN1 (Pin 8-9) : Interrupteur Marche/Arrêt

Numéro de Broche	Nom ou signification du signal
8	Masse
9	Interrupteur Marche/Arrêt

## PN1 (Pin 10-11): Interrupteur du mode en veille (SMI Switch)

Branchez le câble de l'interrupteur du mode veille du boîtier (s'il en comporte un) à cet interrupteur. Utilisez le pour activer/désactiver la fonction de gestion d'énergie par voie matérielle.

Numéro de Broche	Nom ou signification du signal
10	+3V Standby
11	Signal de mise en veille

**Note:** Si vous activez la fonction ACPI dans la programmation BIOS, la fonction SMI sera inutilisable.

# PN2 (Pin 1-2):Interrupteur RESET

Branchez le câble venant du bouton RESET du boîtier à ce connecteur. Pressez et gardez enfoncé le bouton Reset au minimum 1 seconde pour provoquer le redémarrage du système.

Numéro de Broche	Nom ou signification du signal
1	Masse
2	Signal de Reset

# PN2(Pin 4-5-6-7):Haut-Parleur Interne

Branchez le haut-parleur système au connecteur PN2.

Numéro de Broche	Nom ou signification du signal
4	+ 5VDC
5	Masse
6	Masse
7	Données du haut-parleur

# PN2(Pin 9-10): LED de Mode Veille

Numéro de Broche	Nom ou signification du signal
9	Alimentation LED
10	LED de mode Veille



# KM1 MOUSE: Souris de type PS/2

Branchez la souris de type PS/2 à ce connecteur Din (6 broches).

Numéro de Broche	Nom ou signification du signal
1	Données de la souris
2	Non connecté
3	Masse
4	+5VDC
5	Horloge de la souris
6	Non connecté

## KM1 KB: Clavier de type PS/2

Branchez le clavier de type PS/2 à ce connecteur Din ( 6 broches ).

Numéro de Broche	Nom ou signification du signal
1	Données du clavier
2	Non connecté
3	Masse
4	+5VDC
5	Horloge du clavier
6	Non connecté

# **CONT1: Source d'alimentation de type ATX**

Attention: Si les connecteurs de la source d'alimentation ne sont pas correctement branchés au connecteur ATX PWR, La source d'alimentation ou des cartes périphériques peuvent être endommagées.

Branchez les connecteurs de la source d'alimentation au connecteur CONT1.

Numéro de Broche	Nom ou signification du signal
1	+3.3VDC
2	+3.3VDC
3	Masse
4	+5VDC
5	Masse
6	+5VDC
7	Masse
8	Power Good
9	+5VSB
10	+12VDC
11	+3.3VDC
12	-12VDC
13	Masse
14	Signal de contrôle Marche/Arrêt
15	Masse
16	Masse
17	Masse
18	-5VDC
19	+5VDC
20	+5VDC

# FAN1(Ventilateur du microprocesseur), FAN2 : Alimentation Ventilateur

Numéro de Broche	Nom ou signification du signal
1	Masse
2	+12V
3	Signal du sens

# IR1 : Infra-Rouge

Numéro de Broche	Nom ou signification du signal
1	+5V
2	Non connecté
3	IR_RX
4	Masse
5	IR_TX

Nom	Numéro de Broche	Description
IDE1	40	Connecteur du IDE canal 1
IDE2	40	Connecteur du IDE canal 2
FDC	34	Connecteur de lecteur de disquettes
LPT	25	Port parallèle
COM1	9	Connecteur du port série COM1
COM2	9	Connecteur du port série COM2
USB	8	Connecteur du port USB

Connecteurs de Port d'Entrées/Sorties

**Notes:** \*IDE1, IDE2 sont des connecteurs de hautes performances. On peut connecter jusqu'à quatre périphériques.

# WOL1: Fonction Wake On LAN(réveil à distance)

Numéro de Broche	Nom ou signification du signal
1	+5VSB
2	Masse
3	Données du sens

# **<u>SB1: Fonction SB-Link<sup>™</sup> (Sound-Blaster)</u>**

Numéro de Broche	Nom ou signification du signal
1	GNTA
2	Masse
3	KEY
4	REQA
5	Masse
6	SERIRQ

# **(3)** Cavaliers et Interrupteurs

Vous pouvez régler les cavaliers( jumpers ) sur la carte mère pour configurer diverses options matérielles. Consultez la Figure 1-1 pour leurs emplacements.

Tout au long de cette section, les symboles suivants sont utilisés pour indiquer les réglages des cavaliers (jumpers).

Pour les cavaliers à 3 broches, les symboles suivants sont utilisés :



Pour les cavaliers à 2 broches, les symboles suivants sont utilisés :



**Note:** Pour éviter de perdre les petits connecteurs, attachez le connecteur enlevé à une des deux broches.

# **CCMOS 1 : Cavalier de décharge du CMOS**

Jumper d'effacement de la mémoire CMOS. Lors de l'installation d'une carte mère, assurez-vous qu'il est positionné en mode Normal Operation(1-2). Consultez le cavalier ci-dessous :

Réglage	CCMOS
Normal Operation (Par défaut)	1 2 3
Discharge CMOS	1 2 3

# (4) Installation des CPU Pentium<sup>®</sup> II/III & Celeron<sup>®</sup>

La méthode d'installation pour le CPU est imprimée sur l'emballage du mécanisme de rétention venant avec la carte mère. Vous pouvez vous y référer pour l'installation de votre CPU. Cette carte mère supporte aussi le processeur Celeron<sup>®</sup> PPGA (Socket 370). Si vous désirez l'installer, vous devez alors utiliser un adaptateur supplémentaire vous permettant d'utiliser le processeur Celeron<sup>®</sup> PPGA sur un Slot 1. Dans ce but, ABIT a créé l'adaptateur SlotKET<sup>®</sup>.

#### Note:

- Installer un ventilateur est nécessaire pour une bonne dissipation de la chaleur du processeur. En l'absence de ventilateur, une surchauffe risquerait d'endommager votre CPU.
- Veuillez vous référer au manuel d'installation du processeur ou toute autre documentation venant avec le CPU pour des instructions d'installation plus détaillées.

# (5) Installer la Mémoire Système

La carte mère fournit 3 emplacements DIMM de 168-broches pour les extensions mémoire. Ces emplacements DIMM supportent des modules 1Mx64(8MB), 2Mx64(16MB), 4Mx64(32MB), 8Mx64(64MB), 16Mx64(128MB), et 32Mx64(256MB) ou alors de modules DIMM à double face. La mémoire minimum est de 8MB et la mémoire maximum est de 768MB SDRAM.

Il y a 3 emplacements pour les modules mémoire sur la carte mère ( au total cela fait 6 banques (6 banks))

Pour créer un espace mémoire, certaines règles doivent être suivies. L'ensemble de règles suivant permet une configuration optimum.

- L'espace mémoire est de 64 ou 72 bits (avec ou sans parité).
- Les modules peuvent être placés dans n'importe quel ordre.
- Supporte les modules DIMM de simple ou double densité.

Banque	Modules mémoire	Mémoire totale
Bank 0, 1	8MB, 16MB, 32MB,	8MB ~ 256MB
(DIMM1)	64MB, 128MB, 256MB	
Bank 2, 3	8MB, 16MB, 32MB,	8MB ~ 256MB
(DIMM2)	64MB, 128MB, 256MB	
Bank 4, 5	8MB, 16MB, 32MB,	8MB ~ 256MB
(DIMM3)	64MB, 128MB, 256MB	
Mémoir	e système totale	8MB ~ 768MB

Les configurations mémoire suivantes sont valides :

# Configurations de Mémoire SDRAM supportées

DRAM	DRAM	DRAM	DRAM	DRAM	DIMM	DRAM		MA		DA	RM
										Tai	ille
Туре	Tech	Depth	Largeur	SS	DS	Adressage	ligne	Col	Banks	Min	Max
				x64	x64					(1 ligne)	(2 lignes)
SDRAM	16M	1 <b>M</b>	16	1M	2M	Asymétrique	12	8	2	8MB	16MB
		2M	8	2M	4M	Asymétrique	12	9	2	16MB	32MB
		2M	8	2M	4M	Asymétrique	13	8	2	16MB	32MB
		4M	4	4M	8M	Asymétrique	12	10	2	32MB	64MB
		4M	4	4M	8M	Asymétrique	14	8	2	32MB	64MB
SDRAM	64M	2M	32	2M	4M	Asymétrique	12	9	2	16MB	32MB
	2 Bank	2M	32	2M	4M	Asymétrique	13	8	2	16MB	32MB
		4M	16	4M	8M	Asymétrique	12	10	2	32MB	64MB
		4M	16	4M	8M	Asymétrique	14	8	2	32MB	64MB
		8M	8	8M	16M	Asymétrique	14	9	2	64MB	128MB
		16M	4	16M	32M	Asymétrique	14	10	2	128MB	256MB
SDRAM	64M	2M	32	2M	4M	Asymétrique	13	8	4	16MB	32MB
	4 Bank	4M	16	4M	8M	Asymétrique	14	8	4	32MB	64MB
		8M	8	8M	16M	Asymétrique	14	9	4	64MB	128MB
		16M	4	16M	32M	Asymétrique	14	10	4	128MB	256MB

# **Chapitre 3 Introduction au BIOS**

Le BIOS est un programme logé sur une mémoire flash sur la carte mère. Ce programme n'est pas perdu quand vous éteignez l'ordinateur. Ce programme est aussi connu comme programme de boot. C'est le seul moyen de communication entre le matériel et le système d'exploitation. Sa fonction principale est de gérer le réglage de la carte mère et des paramètres des cartes d'interface, c'est à dire des paramètres simples comme la date, l'heure, les disques durs, ou des paramètres plus complexes comme la synchronisation du matériel, les modes de fonctionnement des périphériques, les techniques <u>CPU</u> <u>SOFT MENU<sup>TM</sup> II,</u> le réglage de la vitesse du microprocesseur. L'ordinateur fonctionnera normalement, ou fonctionnera au meilleur de ses possibilités, uniquement si tous ces paramètres sont correctement configurés par l'intermédiaire du BIOS.

# •<u>Ne changer les paramètres du BIOS que si vous savez exactement ce que vous faites</u>

Les paramètres du BIOS sont utilisés pour régler la synchronisation matérielle ou le mode d'opération. Si ces paramètres ne sont pas corrects, ils produiront des erreurs, l'ordinateur s'arrêtera, et parfois vous ne pourrez même pas le faire redémarrer ensuite. Nous vous recommandons de ne pas changer les paramètres du BIOS si vous n'êtes pas familier avec eux. Si vous n'êtes plus capable de redémarrer votre ordinateur, veuillez vous référer à la section "Effacer les données CMOS" au chapitre 2.

Lorsque vous démarrez votre ordinateur, il est contrôlé par le programme BIOS. Le BIOS opère tout d'abord un auto-diagnostic pour tous les matériels, configure les paramètres pour la synchronisation du matériel et détecte tous les matériels. Seulement une fois que ces tâches sont terminées, il cède la place au programme de la couche suivante, c'est à dire le système d'exploitation. Comme le BIOS est le seul canal de communication entre le matériel et les logiciels, il est la clé de la stabilité du système, et de son meilleur fonctionnement. Après que le BIOS ait achevé son auto-diagnostic et les opérations d'auto-détection, Il affichera le message suivant :

## PRESS DEL TO ENTER SETUP

Trois ou cinq secondes après ce message, si vous pressez la touche **Del**, vous accèderez au menu de réglage du BIOS. A ce moment, le BIOS affichera le message suivant :

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KA1E) CMOS SETUP UTILITY AWARD SOFTWARE, INC.					
I CPU SOFT MENU II !!	LOAD SETUP DEFAULTS				
STANDARD CMOS SETUP	INTEGRATED PERIPHERALS				
BIOS FEATURES SETUP	PASSWORD SETTING				
CHIPSET FEATURES SETUP	IDE HARD DISK DETECTION				
POWER MANAGEMENT SETUP	SAVE & EXIT SETUP				
PNP/PCI CONFIGURATION	EXIT WITHOUT SAVING				
Esc : Quit	† ↓ → ← : Select Item				
F10 : Save & Exit Setup	(Shift)F2 : Change Color				

Fig 3-1 CMOS Setup Utility

Dans le menu principal de réglage du BIOS de la figure 3-1, vous pouvez voir différentes options. Nous expliquerons ces options pas à pas dans les pages suivantes de ce chapitre, mais tout d'abord une courte description des touches de fonction que vous pouvez utiliser ici. :

- Pressez Echap pour quitter le réglage du BIOS
- Pressez ↑↓←→ (haut,bas,gauche,droite) pour choisir, dans le menu principal, l'option que vous voulez modifier ou valider.
- Pressez **F10** quand vous avez terminé le réglage des paramètres du BIOS pour les sauvegarder et pour sortir du menu de réglage du BIOS.
- Pressez Page Haut /Page Bas ou les touches +/- quand vous voulez modifier les paramètres du BIOS pour l'option active (courante).

## Connaissance LES DONNEES CMOS.

**de l'ordinateur** Peut-être avez-vous déjà entendu quelqu'un dire que ses données CMOS était perdues. Qu'est-ce quele CMOS ? Est-ce important ?le CMOS est une mémoire utilisée pour stocker les paramètres du BIOS que vous avez configurés. Cette mémoire est passive. Vous pouvez lire ses données, mais aussi stocker des données dedans. Cependant, cette mémoire doit être alimentée par une batterie pour éviter la perte des données quand l'ordinateur est éteint. Comme vous pouvez avoir à changer la batterie du CMOS lorsqu'elle est épuisée et que vous avez donc

perdu tous les paramètres de votre matériel, nous vous recommandons de noter toutes ces informations, ou de placer une étiquette avec tous ces paramètres sur votre disque dur.

# (1) Réglage du microprocesseur 【CPU SOFT MENU<sup>™</sup>II】

(CPU Setup CPU SOFT MENU)

Le microprocesseur peut-être réglé grâce à un interrupteur programmable (<u>CPU</u> <u>SOFT MENU<sup>TM</sup> II</u>) qui remplace la configuration manuelle traditionnelle. Cette configuration permet à l'utilisateur de réaliser plus facilement les procédures d'installation. Vous pouvez installer le microprocesseur sans avoir à configurer de cavaliers (jumpers) ou d'interrupteurs(switches). Le microprocesseur doit être réglé suivant ses spécifications.

Dans la première option, vous pouvez presser  $\langle F1 \rangle$  à tout moment pour afficher toutes les possibilités pour cette option.

```
ROM PCI/ISA BIOS (2A69KA1A)
                        !! CPU SOFT MENU II !!
                         AWARD SOFTWARE, INC.
CPU Name Is : Intel Celeron MMX
CPU Operating Speed : User Define
- External Clock
                : 100MHz (1/3)
- Multiplier Factor : x3.5
- SEL 100/66# Signal: High
- AGPCLK/CPUCLK : 1/1
- L2 Cache Latency : Default
- Speed Error Hold : Disabled
CPU Power Supply : User Define
- Core Voltage
                : 1.60v
                                  F5 : Old Values (Shift)F2 : Color
                                  F6 : Load BIOS Defaults
                                  F7
                                     : Load Setup Defaults
```

Fig 3-2 CPU SOFT MENU<sup>™</sup> II CPU Name Is(Désignation du microprocesseur):

► Intel Pentium III MMX

- ► Intel Pentium II MMX
- ► Intel Celeron MMX

## **CPU** Operating Speed :

Cette option permet de régler la vitesse du microprocesseur. Dans ce champ, la vitesse est exprimée de la manière suivante :

<u>Vitesse du microprocesseur = Horloge externe \* Facteur multiplicateur</u>, choisissez la vitesse de votre microprocesseur en fonction de son type et de sa vitesse.

【Note 1】 Pour les processeurs Intel Pentium<sup>®</sup> III, Pentium<sup>®</sup> II et Celeron<sup>™</sup> MMX, vous pouvez choisir les réglages suivants :

≻233 (66*3.5)	►266 (66*4)	►300 (66*4.5)
≻333 (66*5)	►350 (100*3.5)	►366 (66*5.5)
►400 (100*4)	►400(66*6)	►433(66*6.5)
►450 (100*4.5)	►500(100*5.0)	•••••

- **(Note 2)** Horloge externe et facteur multiplicateur définis par l'utilisateur
  - ► définis par l'utilisateur

External Cloc	k:	
≻66MHz	≻75MHz*	►83MHz*
►100MHz	►112MHz*	►124MHz*
►133MHz*		

**Note :** \*Les vitesses de bus supérieures à 66MHz/100MHz sont supportées mais non garanties en raison des caractéristiques du PCI et du Chipset.

#### Multiplier Factor:

Vous pouvez choisir les facteurs multiplicateurs suivants :

► 2.0	► 2.5	► 3.0	► 3.5	► 4.0
► 4.5	► 5.0	► 5.5	► 6.0	► 6.5
► 7.0	► 75	► 8.0		

Cependant, les différences existent en raison des différentes marques et des différents types.

#### **(Note 3)** SEL100/66# Signal:

Le réglage par défaut est "High" à 100 MHz, et "Low" à 66MHz. Lorsque vous voulez essayer un facteur multiplicateur à 100 MHz et que vous ne pouvez pas le choisir dans l'état "High", alors vous pouvez utiliser l'état "Low".

**Note :** Selon le type de processeur Pentium<sup>®</sup> II/III, certains processeurs verrouillent le facteur multiplicateur et rendent inactif ce signal. Dans cette situation, il n'y a pas de moyen pour choisir un facteur multiplicateur supérieur.

#### **(Note 4)** AGPCLK/CPUCLK:

Le réglage par défaut est "2/3". Dans cette situation, la vitesse du bus AGP est égale au 2/3 de la vitesse de bus du microprocesseur. Si vous choisissez le réglage "1/1", la vitesse du bus AGP sera égale à la vitesse de bus du microprocesseur.

[Note 5] L2 Cache Latency

Vous avez 16 option: Default, et 1 a 15. Cette caractéristique vous permit de ajuster la vites du cache L2 du processeur. La plus haute la valeur que vous choisissez, le plus vite la cache L2 va fonctionner. Attention: si vous essayer de fonctionne la cache L2 trop vite, elle ne va pas marcher. Si ca arrive, rajuster la vitesse. Noter que le cache L1 et le processeur va continuer a marcher, même la cache L2 fonctionne pas, mais leur performance sera limiter. Pour être certain que voter cache L2 fonctions proprement, s'il vous plaît, choisissez la bonne vitesse pour votre cache L2. Par défaut Default sera choisit.

**[Note 6]** Speed Error Hold:

Le réglage par défaut est "Disable". Si vous choisissez le réglage "Enable", lorsque la vitesse du microprocesseur est mauvaise, le système s'arrêtera.

Normalement, nous recommandons de ne pas utiliser l'option "User Define" pour régler la vitesse du microprocesseur et le facteur multiplicateur. Cette option est prévue pour les futurs microprocesseurs dont les caractéristiques sont encore inconnues. Les caractéristiques de tous les microprocesseurs actuels sont inclues dans les paramètres par défaut. Sauf si vous êtes vraiment très familier avec les paramètres des microprocesseurs, il est vraiment très facile de faire des erreurs quand on définit par soi-même l'horloge externe et le coefficient multiplicateur.

# Solutions dans les cas de problèmes de démarrage à cause d'un mauvais réglage de l'horloge ;

Normalement, si la vitesse du microprocesseur est fausse, vous ne pourrez pas démarrer. Dans ce cas, éteignez l'ordinateur et rallumez le. Le microprocesseur utilisera automatiquement ses paramètres standards pour démarrer. Vous pourrez alors entrer à nouveau dans le réglage du BIOS pour régler l'horloge du microprocesseur.

Si vous ne pouvez pas entrer dans le Setup du BIOS, vous devez essayer d'allumer le système plusieurs fois (3~4 fois) ou presser la touche 'INSERT ' lors de la mise sous tension et le système utilisera automatiquement ses paramètres standards pour démarrer. Vous pourrez alors entrer à nouveau dans le Setup du BIOS pour régler l'horloge du microprocesseur et d'autres paramètres.

#### Lorsque vous changez votre microprocesseur :

La carte mère a été conçue de telle manière que vous puissiez allumer l'ordinateur après avoir inséré le nouveau microprocesseur dans son support sans avoir à configurer de cavaliers (jumpers) ou interrupteurs DIP (DIP switches). Cependant, si vous changez votre microprocesseur, vous devez normalement éteindre votre ordinateur, changer le microprocesseur, puis régler les nouveaux paramètres en utilisant le **CPU SOFT MENU<sup>™</sup> II**. Si <u>la</u> marque de votre microprocesseur et son type sont identiques, et si le nouveau microprocesseur est plus lent que l'ancien, nous vous offrons deux méthodes pour réussir complètement votre changement de microprocesseur.

- Méthode 1: Réglez votre microprocesseur pour la vitesse la plus basse pour sa marque. Eteignez l'ordinateur et changer le microprocesseur. Ensuite rallumez le système et régler les paramètres du microprocesseur grâce au CPU SOFT MENU<sup>™</sup> II.
- Méthode 2: Comme vous devez ouvrir le boîtier quand vous changez votre microprocesseur, ce serait une bonne idée d'utiliser le cavalier CCMOS pour effacer les paramètres de l'ancien microprocesseur et d'entrer ensuite dans le Setup du BIOS pour régler les paramètres du nouveau microprocesseur.
- Attention : Après avoir réglé les paramètres et quitté le réglage du BIOS et vérifié que le système pouvait démarrer, ne pressez pas le bouton RESET ou ne coupez pas l'alimentation. Sinon le BIOS ne lira pas correctement les paramètres, et vous devrez saisir à nouveau tous les paramètres dans le CPU SOFT MENU<sup>™</sup> II

# **CPU Power Supply:**

Cette option vous permet de basculer entre l'alimentation par défaut et celle définie par l'utilisateur.

- ➤ CPU Default : Le système détectera le type de microprocesseur, et choisira automatiquement le voltage correct. Quand cette option est activée, l'option "Core Voltage" indique le voltage courant défini par le microprocesseur et sera inchangeable. Nous vous recommandons d'utiliser cette option par défaut et de ne pas la changer sauf si le type et le voltage de votre microprocesseur ne peuvent pas être reconnus automatiquement ou s'ils sont mal reconnus.
- ➤User define : Cette option permet à l'utilisateur de choisir manuellement le voltage. Vous pouvez changer les valeurs de la liste 'Core Voltage' en utilisant les touches Page Haut et Page Bas.

# (2) Réglage Standard du CMOS

(Standard CMOS Setup Menu)

Il contient la configuration des paramètres de base du BIOS. Ces paramètres incluent le réglage de la date, de l'heure, de la carte VGA, des lecteurs de disquettes et disques durs.

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KA1J) STANDARD CMOS SETUP AWARD SOFTWARE, INC.						
Date (mm:dd:yy) : Mon, <mark>Dec</mark> 7 1998 Time (hh:mm:ss) : 11 : 11 : 32						
IDES (HDDS) : TYPE SIZE C	YLS HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE					
Primary Master : None 0	0 0 0 0 0					
Primary Slave : None 0	0 0 0 0 0					
Secondary Master : None 0	0 0 0 0 0					
Secondary Slave : None 0	0 0 0 0 0					
Drive A : None Drive B : None Floppy 3 Mode Support : Disabled Video : EGA/VGA Halt On : All Errors Disabled Total Memory: 65536K						
ESC : Quit $\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$ : Select Item PU/PD/+/- : Modify F1 : Help (Shift)F2 : Change Color						

Fig 3-3 Standard CMOS Setup Menu

## Date (mm:dd:yy):

Vous pouvez définir les informations correspondant à la date : mois (mm), jour (dd) et année (yy).

## Time (hh:mm:ss):

Vous pouvez définir les informations correspondant à l'heure : heure (hh), minute (mm) et secondes (ss).

# Setup of HDD operating mode [NORMAL, LBA, LARGE]

Comme les anciens systèmes étaient uniquement capables de supporter les disques durs dont la capacité était inférieure à 528 MB, tous les disques supérieurs à 528 MB étaient inutilisables. Le BIOS AWARD propose une solution à ce problème : vous pouvez , en fonction de votre système d'opération, choisir 3 modes de fonctionnement : NORMAL, LBA ou LARGE.

L'option de détection automatique de disque dur dans le menu principal détectera automatiquement les paramètres de votre disque dur et le mode supporté.

#### ► NORMAL Mode :

Le mode normal supporte les disques durs de 528MB ou moins. Ce mode utilise directement les positions indiquées par les Cylindres(CYLS), Têtes, et Secteurs pour accéder les données.

### ► LBA (Logical Block Addressing) Mode:

Le mode LBA précédent pouvait supporter les disques durs d'une capacité allant jusqu'à 8.4GB, ce mode utilise une méthode différente pour calculer la position des données du disque à accéder. Il transforme les Cylindres(CYLS), Têtes, et Secteurs en une adresse logique où sont stockées les données. Les Cylindres(CYLS), Têtes, et Secteurs affichés dans ce menu ne représentent pas la structure actuelle du disque dur, ce sont juste des valeurs de référence utilisées pour calculer les positions actuelles. Actuellement, tous les disques durs de grande capacité supportent ce mode, c'est pourquoi nous recommandons son utilisation. Actuellement, le BIOS peut supporter les fonctions étendues de l'INT13h , donc le mode LBA supporte les disques durs de capacité supérieure à 8.4 GB.

### ► LARGE Mode :

Lorsque le nombre de Cylindres(CYLS) du disque dur dépasse 1024 et que le DOS n'est pas capable de le supporter, ou si votre système d'exploitation ne supporte pas le mode LBA, vous devez utiliser ce mode.

# Drive A:

Si vous avez installé un lecteur de disquettes, alors vous pouvez choisir ici le type de lecteur qu'il supporte. Six options sont disponibles : None $\rightarrow$ 360K, 5.25 in. $\rightarrow$ 1.2M, 5.25in. $\rightarrow$ 720K, 3.5 in. $\rightarrow$ 1.44M, 3.5 in. $\rightarrow$ 2.88M, 3.5 in. $\rightarrow$ Back to None.

# Drive B:

Si vous avez installé un lecteur de disquettes, alors vous pouvez choisir ici le type de lecteur qu'il supporte. Six options sont disponibles : None $\rightarrow$ 360K, 5.25 in.  $\rightarrow$ 1.2M, 5.25in.  $\rightarrow$ 720K, 3.5 in.  $\rightarrow$ 1.44M, 3.5 in.  $\rightarrow$ 2.88M, 3.5 in.  $\rightarrow$ *Back to None*.

# FDD supporting 3 Mode:

Les lecteurs de disquettes Mode 3 sont ceux utilisés dans les systèmes Japonais. Si vous avez besoin d'accéder des données stockées dans ce type de disquettes, vous devez sélectionner ce mode et vous devez bien sûr avoir un lecteur de disquette supportant ce mode.

# Vidéo:

Vous pouvez choisir le mode VGA pour votre carte graphique, cinq options sont disponibles : MONO  $\rightarrow$  EGA/VGA  $\rightarrow$  CGA 40  $\rightarrow$  CGA 80  $\rightarrow$  *Back to MONO*. Le réglage par défaut est EGA/VGA.

# Halt On:

Vous pouvez choisir ici, quel type d'erreur provoque l'arrêt du système. Cinq options sont disponibles : All Errors  $\rightarrow$  No Errors  $\rightarrow$  All, But Keyboard  $\rightarrow$  All, But Diskette  $\rightarrow$  All, But Disk/Key  $\rightarrow$  *Back to All Errors*.

Vous pouvez voir la liste de votre mémoire dans la case en bas à droite, elle représente la taille de la mémoire de base (Base Memory), de la mémoire étendue (Extended Memory), et de l'autre mémoire (Other Memory) de votre système.

Dour plus d'informations concernant l'installation de lecteurs de disquettes, veuillez vous référer à l'annexe B.

# (3) Réglage des Caractéristiques du BIOS

Le menu de réglage des caractéristiques du BIOS a déjà été réglé pour un maximum d'opérations. Si vous ne comprenez pas réellement chacune des options de ce menu, nous vous recommandons d'utiliser les valeurs par défaut.

Pour chaque paramètre, vous pouvez presser la touche  $\langle F1 \rangle$  à n'importe quel instant pour afficher la liste des options disponibles pour ce paramètre.

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KA1E) BIOS FEATURES SETUP		
AWARD SUFTWARE, INC.		
Virus Warning CPU Internal Cache External Cache CPU L2 Cache ECC Checking Quick Power On Self Test Boot Sequence Swap Floppy Drive Boot Up Floppy Seek Boot Up NumLock Status IDE HDD Block Mode Typematic Rate Setting Typematic Rate (Chars/Sec) Typematic Delay (Msec) Security Option PCI/VGA Palette Snoop OS Select For DRAM > 64MB Report No FDD For WIN 95 Delay IDE Initial (Sec)	AWAPD SOFT : Enabled : Disabled : Disabled : Disabled : Disabled : A,C,SCSI : Disabled : Disabled : Off : Disabled : Disabled : 6 : 250 : Setup : Disabled : Non-052 : No : 0	WARE, INC. Video BIOS Shadow : Disabled C8000-CBFFF Shadow : Disabled C0000-CFFFF Shadow : Disabled D4000-D7FFF Shadow : Disabled D8000-DBFFF Shadow : Disabled DC000-DFFFF Shadow : Disabled DC000-DFFFF Shadow : Disabled ESC : Quit 14++ : Select Item F1 : Help PU/PD/+/- : Modify F5 : Old Values (Shift)F2 : Color
Processor Number Feature	: Enabled	F7 : Load Setup Defaults

Fig 3-4 BIOS Features Setup

## Virus Warning:

Ce paramètre peut être positionné à Enable ou Disable.

Quand ce paramètre est ENABLED, s'il y a une tentative d'un logiciel ou d'une application pour accéder le secteur de démarrage ou la table de partition, le BIOS vous avertira qu'un virus tente d'accéder au disque dur.

# **CPU Internal Cache :**

Ce paramètre est utilisé pour activer (ENABLE) ou désactiver (DISABLE) le cache de niveau 1. Quand le cache est réglé à DISABLE, le fonctionnement est plus lent, donc le réglage par défaut pour ce paramètre est ENABLE. Certains vieux et mauvais programmes provoqueront un mauvais fonctionnement ou un crash de votre système si la vitesse est trop haute. Dans ce cas, vous devez désactiver (DISABLE) cette caractéristique.

# External Cache :

Ce paramètre est utilisé pour activer (ENABLE) ou désactiver (DISABLE) le cache de niveau 2. Lorsque le cache externe est activé, le système fonctionne plus rapidement. Le réglage par défaut est ENABLE.

## CPU L2 Cach ECC Checking :

Ce paramètre est utilisé pour activer (ENABLE) ou désactiver (DISABLE) le cache de niveau 2 avec la fonction de vérification ECC .

# Quick Power On Self Test :

Après avoir mis sous tension l'ordinateur, le BIOS de la carte mère exécutera une série de tests dans le but de vérifier le système et ses périphériques. Si le paramètre Quick Power On Self Test est actif, le BIOS simplifiera la procédure de tests pour accélérer le démarrage. Le réglage par défaut est ENABLE.

#### **Boot Sequence :**

Lorsque le système démarre, il peut charger le système d'exploitation à partir du lecteur de disquettes A :, du disque dur C :, de disques SCSI ou du CD-ROM. Il existe plusieurs options pour la séquence de démarrage :

A, C, SCSI
C, A, SCSI
C, CD-ROM, A
CD-ROM, C, A
D, A, SCSI (Au moins 2 IDE HDD peuvent être utilisés )
E, A, SCSI (Au moins 3 IDE HDD peuvent être utilisés )
F, A, SCSI (Au moins 4 IDE HDD peuvent être utilisés )
SCSI, A, C
SCSI, C, A
A, SCSI, C
LS/ZIP, C

## Swap Floppy Drive :

Ce paramètre peut être réglé à ENABLE ou DISABLE.

Quand ce paramètre est ENABLE, vous n'avez pas à ouvrir le boîtier de votre ordinateur pour intervertir les connecteurs des deux lecteurs de disquettes. Le lecteur A : peut être réglé comme lecteur B : et vis versa.

#### **Introduction au BIOS**

## Boot Up Floppy Seek:

Quand le système démarre, le BIOS détecte si l'ordinateur possède un lecteur de disquettes. Si ce paramètre est actif (ENABLE), et si le BIOS ne détecte pas de lecteur de disquettes, alors un message d'erreur sera affiché. Si ce paramètre est inactif (DISABLE), le BIOS n'effectuera pas ce test.

## Boot Up NumLock Status :

On : Au démarrage, le pavé numérique du clavier est en mode numérique. Off : Au démarrage, le pavé numérique du clavier est en mode contrôle du curseur.

## IDE HDD Block Mode :

Ce paramètre peut être réglé à ENABLE ou DISABLE.

La plupart des disques dures (Disques IDE) supportent le transfert multisecteurs. Ce paramètre accélère les performances d'accès au disque dur et réduit le temps nécessaire pour accéder les données. Quand ce paramètre est actif (ENABLE), le BIOS détectera automatiquement si votre disque dur supporte cette caractéristique ou pas, et il choisira les bons réglages pour vous. (Le réglage par défaut est Disable)

Pour plus d'informations concernant l'installation de disques durs, veuillez vous référer à l'annexe B.

# Typematic Rate Setting :

Ce paramètre vous permet de régler la vitesse de répétition des touches. Quand elle est active (ENABLE), vous pouvez régler les deux contrôles de saisie au clavier suivant (Typematic Rate et Typematic Rate Delay). Si ce paramètre est inactif(DISABLE), le BIOS utilisera les réglages par défaut.

# Typematic Rate (Chars/Sec):

Lorsque vous pressez une touche continuellement, le clavier répètera la frappe au clavier en fonction du taux que vous avez choisi.(Unité: caractères/seconde)

# Typematic Rate Delay (Msec) :

Lorsque vous pressez une touche continuellement, si vous dépassez la durée que vous avez spécifiée ici, le clavier répètera automatiquement la frappe au clavier en fonction d'un certain taux (Unité : millisecondes).

## Security Option :

Cette option peut être positionnée à System ou Setup.

Après que vous ayez créé un mot de passe à l'aide du PASSWORD SETTING, cette option refusera l'accès à votre système (System) or les modifications du réglage de votre ordinateur (BIOS Setup) aux utilisateurs non autorisés.

#### ≻ SYSTEM :

Quand vous choisissez SYSTEM, un mot de passe est requis chaque fois que le système démarre. Si le mot de passe correct n'est pas donné, le système refusera de démarrer.

#### ≻ SETUP :

Quand vous choisissez SETUP, un mot de passe est requis seulement pour accéder le Setup du BIOS. Si vous n'avez pas défini un mot de passe dans PASSWORD SETTING, cette option n'est pas disponible.

**Notice :** N'oubliez pas votre mot de passe. Si vous oubliez votre mot de passe vous devrez ouvrir votre ordinateur et effacer toutes les données de votre CMOS avant de pouvoir redémarrer votre système. Mais en faisant cela, vous aurez à régler à nouveau tous les paramètres que vous aviez réglés auparavant.

# PCI /VGA Palette Snoop:

Cette option permet au BIOS de prévoir l'état du port VGA et de modifier les informations délivrées du connecteur de la carte VGA à la carte MPEG.Cette option permet de résoudre l'inversion d'affichage vers le noir après que vous ayez utilisé une carte MPEG

# OS Select For DRAM >64MB :

Quand la mémoire du système est supérieure à 64 MB, la méthode de communication entre le BIOS et le système d'exploitation change d'un système à l'autre. Si vous utilisez OS/2, choisissez OS2, si vous utilisez un autre système d'exploitation, choisissez NON-OS2

# Report No FDD For Win 95 :

Lorsque vous utilisez Windows 95 sans lecteur de disquettes, positionnez ce paramètre à 'Yes'.
#### **Introduction au BIOS**

## Delay IDE Initial (Sec) :

Ce paramètre est utilisé pour supporter certains anciens modèles ou certains modèles spéciaux de disques durs et CD-ROMS, puisque le BIOS peut éventuellement ne pas détecter ces périphériques durant le démarrage du système.

## **Processor Number Feature**

Cette caractéristique permis le programme a lire les données dans voter processeur. Elle marche seulement avec les processeur Pentium<sup>®</sup> III de Intel<sup>®</sup>. Quant vous installer votre processeur Pentium<sup>®</sup> III dans votre carte mère, et allumez voter ordinateur, vous verras le *Processor Number Feature* dans le BIOS.

Vous auriez deux chois : Enabled et Disabled. Si vous choisirez Enabled, le programme sera capable de lire le numéraux d'identification de votre Processor. Si vous chaussiez Disabled, le programme ne sera pas capable de lire le numéraux d'identification de votre processeur. Si vous choisissez ni un ni l'autre, le BIOS va automatiquement choisir Disabled comme défaut.

## Video BIOS Shadow :

Ce paramètre est utilisé pour définir si le BIOS de la carte vidéo supporte le Shadow ou pas. Vous devez positionner cette option à ENABLE, sinon les performances d'affichage du système baisseront notablement.

## Shadowing address ranges (C8000-CBFFF Shadow)

Cette option vous permet de choisir si le bloc mémoire (BIOS) d'une carte d'interface situé à l'adresse C8000-CBFFF utilise la caractéristique Shadow ou non. Si vous n'avez pas de carte d'interface utilisant ce bloc mémoire, n'activez pas cette option.

## Shadowing address ranges (CC000-CFFFF Shadow)

Cette option vous permet de choisir si le bloc mémoire (BIOS) d'une carte d'interface situé à l'adresse CC000-CFFFF utilise la caractéristique Shadow ou non. Si vous n'avez pas de carte d'interface utilisant ce bloc mémoire, n'activez pas cette option.

## Shadowing address ranges (D0000-D3FFF Shadow)

Cette option vous permet de choisir si le bloc mémoire (BIOS) d'une carte d'interface situé à l'adresse D0000-D3FFF utilise la caractéristique Shadow ou non. Si vous n'avez pas de carte d'interface utilisant ce bloc mémoire, n'activez pas cette option.

## Shadowing address ranges (D4000-D7FFF Shadow)

Cette option vous permet de choisir si le bloc mémoire (BIOS) d'une carte d'interface situé à l'adresse D4000-D7FFF utilise la caractéristique Shadow ou non. Si vous n'avez pas de carte d'interface utilisant ce bloc mémoire, n'activez pas cette option.

## Shadowing address ranges (D8000-DBFFF Shadow)

Cette option vous permet de choisir si le bloc mémoire (BIOS) d'une carte d'interface situé à l'adresse D8000-DBFFF utilise la caractéristique Shadow ou non. Si vous n'avez pas de carte d'interface utilisant ce bloc mémoire, n'activez pas cette option.

## Shadowing address ranges (DC000-DFFFF Shadow)

Cette option vous permet de choisir si le bloc mémoire (BIOS) d'une carte d'interface situé à l'adresse DC000-DFFFF utilise la caractéristique Shadow ou non. Si vous n'avez pas de carte d'interface utilisant ce bloc mémoire, n'activez pas cette option.

#### Connaissance de l'ordinateur

Qu'est ce que la caractéristique SHADOW ? Le BIOS de la vidéo standard ou des cartes d'interfaces est stocké dans la ROM, qui est souvent très lente. Avec la caractéristique SHADOW, le microprocesseur lit le BIOS sur la carte VGA et le copie dans la RAM. Quand le microprocesseur exécute ce BIOS, l'opération est donc accélérée.

## (4) Réglage des Caractéristiques du Chipset

(Chipset Features Setup Menu)

Le menu de réglage des caractéristiques du Chipset est utile pour modifier le contenu des buffers sur le chipset de la carte mère. Comme les paramètres des buffers sont en rapport très étroit avec le matériel, si le réglage est faux ou incorrect , la carte mère peut devenir instable ou le système impossible à démarrer. Si vous ne connaissez pas très bien le matériel, utilisez les valeurs par défaut (i.e. utilisez l'option LOAD SETUP DEFAULTS)

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KA1L) CHIPSET FEATURES SETUP AWARD SOFTWARE, INC.		
SDRAM RAS-to-CAS Delay : 3         SDRAM RAS Precharge Time : 3         SDRAM CAS latency Time : 2         SDRAM Precharge Control : Disabled         DRAM Data Integrity Mode : Non-ECC         System BIOS Cacheable : Disabled         Video BIOS Cacheable : Disabled         Video RAM Cacheable : Disabled         8 Bit I/O Recovery Time : NA         16 Bit I/O Recovery Time : NA         16 Bit I/O Recovery Time : Disabled         Passive Release : Disabled         Delayed Transaction : Disabled         ACP Aperture Size (MB) : 64	*** Thermal & Fan Monitor *** System Temperature : 50°C/122°F Chassis Fan Speed : 4500 CPU Fan Speed : 4500 *** Voltage Monitor *** VCORE : 2.01 V VTT : 1.50 V VIO : 3.42 V +5V : 5.05 V +12V : 12.34V -12V :-11.86V -5V :- 5.09V 5VSB : 4.83 V	
	ESC : Quit 14++ : Select Item F1 : Help PU/PD/+/- : Modify F5 : Old Values (Shift)F2 : Color F7 : Load Setup Defaults	

Fig 3-5 Chipset Features Setup

Vous pouvez utiliser les touches fléchées pour vous déplacer entre les paramètres. Utilisez **Page Haut, Page Bas** ou les touches +/- pour changer les valeurs. Lorsque vous aurez fini de paramétrer le chipset, pressez **Echap** pour retourner au menu principal.

## SSRAM RAS-to-CAS Delay

Cette option contrôle le nombre de DCLK entre e ordre pour l'activation d'une ligne et la commande de lecture ou écriture.

## SDRAM RAS Precharge Time

La Precharge Time définit le nombre des cycles que la RAS prend pour accumuler son charge avent que la DRAM se refraiche. Si le choix de temps n'est pas suffisamment long, le rechargement peut être incomplet, et la DRAM peut oublier des données. Cette option est seulement valable si DRAM synchrone a été installée.

## SDRAM CAS latency Time :

Troix options sont disponibles : Auto, 2 et 3. Vous pouvez sélectionner SDRAM CAS (Column Address Strobe) Latency Time en fonction des spécifications de votre SDRAM.

## SDRAM Precharge Control:

Deux options sont disponibles : Enabled ou Diasabled. Cette option précise la longueur désactivée de la précharge RAS des accès mémoire de la DRAM lorsque de la mémoire SDRAM est installée. Le réglage par défaut est DISABLED.

## DRAM Data Integrity Mode :

Deux options sont disponibles : Non-ECC ou ECC. Cette option est utilisée pour configurer le type de mémoire DRAM de votre système. ECC est Error Checking and Correction (vérification et correction d'erreurs), quand votre mémoire est de type ECC, sélectionnez l'option ECC.

## System BIOS Cacheable :

Vous pouvez choisir ENABLE or DISABLE. Lorsque vous choisissez ENABLE, vous accélèrerez l'exécution du BIOS système grâce au cache de niveau 2.

## Video BIOS Cacheable :

Vous pouvez choisir ENABLE or DISABLE. Lorsque vous choisissez ENABLE, vous accélèrerez l'exécution du BIOS vidéo grâce au cache de niveau 2.

## Video RAM Cacheable :

Vous pouvez choisir ENABLE or DISABLE. Lorsque vous choisissez ENABLE, vous accélèrerez l'exécution de la RAM Vidéo grâce au cache de niveau 2. Vous devez vérifier dans la documentation de votre adaptateur VGA si des problèmes de compatibilité peuvent apparaître.

## 8 Bit I/O Recovery Time :

Neuf options sont disponibles : NA  $\rightarrow$  8  $\rightarrow$  1  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  3  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  5  $\rightarrow$  6  $\rightarrow$  7  $\rightarrow$  *Back to NA*. Cette option précise la durée du délai inséré entre deux opérations 8 Bit I/O consécutives. Pour une ancienne carte périphérique 8 bit, vous devrez parfois ajuster son temps de récupération pour qu'elle fonctionne correctement.

## 16 Bit I/O Recovery Time :

Cinq options sont disponibles : NA  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  1  $\rightarrow$  2  $\rightarrow$  3  $\rightarrow$  *Back to NA*. Cette option précise la durée du délai inséré entre deux opérations 16 Bit I/O consécutives. Pour une ancienne carte 16 bit, vous devrez parfois ajuster son temps de récupération pour qu'elle fonctionne correctement.

## Memory Hole At 15M-16M :

Cette option est utilisée pour libérer le bloc mémoire situé en 15M-16M. Certains périphériques spéciaux ont besoins d'utiliser un tel bloc mémoire d'une taille de 1M. Nous vous recommandons de rendre cette option DISABLE (inactive).

## Passive Release :

Deux options sont disponibles : ENABLED et DISABLED. Utilisez cette option pour rendre active (ENABLED) ou inactive (DISABLE) la passive release pour les puces de type Intel PIIX4 (passage de Intel PCI vers ISA). Cette fonction est utilisée pour gérer la latence du ISA BUS Master. Si vous avez un problème de compatibilité avec une carte ISA, vous pouvez essayer d'activer ou de désactiver cette option pour un résultat optimum.

## **Delayed Transaction :**

Deux options sont disponibles : ENABLED et DISABLED. Régler cette option pour activer ou désactiver les transactions retardées pour les puces de type Intel PIIX4. Cette fonction est utilisée pour gérer la latence des cycles PCI vers ou depuis un bus ISA. Cette option doit être ENABLE (activée) pour avoir la compatibilité PCI2.1. Si vous avez un problème de compatibilité avec une carte ISA, vous pouvez essayer d'activer ou de désactiver cette option pour un résultat optimum.

## AGP Aperture Size (MB) :

Sept options sont disponibles :  $4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow 32 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256 \rightarrow Back to 4$ . Cette option précise la quantité de mémoire système qui peut être utilisée par les périphériques AGP. L'aperture est une partie de la mémoire PCI dédiée au graphisme.

## Spread Spectrum Modulated :

Vous pouvez choisir Enabled or Disabled. Pour les tests EMC (Electro-Magnetic Compatibility Test) il peut être utile de régler ces options pour un résultat optimum, nous vous recommandons de ne pas changer les valeurs par défaut sauf pour des raisons bien particulières. Certaines valeurs que vous pouvez sélectionner, peuvent provoquer une instabilité du système, merci d'être prudent.

## Thermal & Fan Monitor :

Ces paramètres listent l'état actuel des températures du système et la vitesse du ventilateur. Cela ne peut pas être changé par l'utilisateur.

## Voltage Monitor :

Ces paramètres listent l'état actuel de l'alimentation du système. Tout comme Thermal& Fan Monitor, elles sont inchangeables par l'utilisateur.

*Note:* La fonction de surveillance de la température, des ventilateurs et du voltage est placée à l'adresse I/O 294H à 297H. Si vous avez une carte réseau, une carte son ou une autre carte périphérique qui utilise cette adresse I/O, veuillez ajuster son adresse pour éviter qu'elle utilise cet espace mémoire réservée au LM79 et qui ne peut pas être modifiée.

Il existe de petites différences dans les réglages des caractéristiques du chipset en fonction des modèles de carte mère, mais cela n'a pas d'influence sur les performances. Notre réglage par défaut devrait être le meilleur.

## (5) Réglage de la Gestion d'Energie

(Power Management Setup Menu)

La différence entre les PC « verts » et les ordinateurs traditionnels est que les PC « Verts » ont une possibilité de gestion d'énergie. Avec cette possibilité, quand l'ordinateur est allumé, mais sans activité, la consommation électrique est réduite dans un but d'économie d'énergie. Lorsque l'ordinateur fonctionne correctement , il est en mode NORMAL. Dans ce mode, le programme de gestion d'énergie contrôlera l'accès à la vidéo, aux ports parallèles, aux ports séries et aux lecteurs, et à l'état du clavier, de la souris et des autres périphériques. Ils sont référencés en tant qu'évènements de gestion d'énergie. Au cas où aucun de ces évènements ne se produit, l'ordinateur passe en mode sauvegarde d'énergie. Lorsqu'un de ces évènements surveillés survient, le système repasse immédiatement en mode normal et fonctionne à sa vitesse optimum. Les modes d'économie d'énergie : le Mode DOZE, le Mode STAND BY, et le Mode SUSPEND. Les 4 modes suivent la séquence suivante :

Normal Mode===> Doze Mode===> Standby Mode===> Suspend Mode

1. Dans le menu principal, sélectionnez "Power Management Setup" et appuyez sur "Enter". L'écran suivant est affiché:

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KA1L) POWER MANAGEMENT SETUP AWARD SOFTWARE, INC.		
ACPI function	: Enabled	** PM Timer Events **
Power Management	: Disable	IRQ[3-7,9-15],NMI : Disabled
PM Control by APM	: No	VGA Active Monitor : Disabled
Video Off Method	: Blank Screen	IRQ 8 Break Suspend : Disabled
Video Off After	: NA	IDE Primary Master : Disabled
CPU Fan Off Option	: Always On	IDE Primary Slave : Disabled
MODEM Use IRQ	: NA	IDE Secondary Master : Disabled
Doze Mode	: Disable	IDE Secondary Slave : Disabled
Standby Mode	: Disable	Floppy Disk : Disabled
Suspend Mode	: Disable	Serial Port : Disabled
HDD Power Down	: Disable	Parallel Port : Disabled
Throttle Duty Cycle	: 12.5%	Mouse Break Suspend : Yes
Power Button Overrid Resume by LAN Power On by Ring Power on by Alarm - Date(of Month) - Time(hh:mm:ss)	e: Disabled : Disabled : Disabled : Enabled : 1 : 12: 0: 0	ESC : Quit fi : Select Item F1 : Help PU/PD/+/- : Modify F5 : Old Values (Shift)F2 : Color F7 : Load Setup Defaults

Fig 3-6 Power Management Setup Menu

2. Utilisez les touches fléchées pour aller jusqu'au paramètre que vous

souhaitez configurer. Pour changer le réglage, utilisez **Page Haut** et **Page Bas** ou les touches +/-.

3. Après avoir configuré la fonction de gestion d'énergie, pressez **Echap** pour retourner au menu principal.

Nous allons maintenant brièvement expliquer les options de ce menu :

# Le Fonctionnement de l'ACPI (Advanced Configuration and Power Interface):

L'ACPI donne au système d'exploitation le contrôle direct de la gestion d'énergie et des fonctions Plug and Play d'un ordinateur.

Il est possible de sélectionner deux options : "Enabled" et "Disabled". Vous pouvez sélectionner "Enabled" pour activer les fonctions de l'ACPI. Si vous souhaitez que les fonctions de l'ACPI fonctionnent correctement, vous devrez vous méfier de deux choses. Premièrement, votre système d'exploitation doit pouvoir supporter l'ACPI, actuellement seul Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 98 supporte ces fonctions complètement. Deuxièmement, tous les périphériques et les cartes enfichables dans votre système doivent supporter intégralement l'ACPI, que ce soit pour le matériel ou pour les logiciels (drivers). Si vous voulez savoir si vos périphériques ou vos cartes enfichables supportent l'ACPI, veuillez vous renseigner auprès de votre fabricant de périphériques et de cartes enfichables pour plus d'informations. Si vous voulez en savoir plus à propos des spécifications de l'ACPI, veuillez consulter l'adresse ci-jointe pour des informations détaillées :

http://www.teleport.com/~acpi/acpihtml/home.htm

#### L'ACPI requiert un système d'exploitation totalement compatible ACPI. Les caractéristiques de l'ACPI incluent:

- La fonctionnalité PnP (incluant l'énumération du Bus et des périphériques) et APM normalement incluse dans le BIOS.
- Le contrôle individuel de la gestion d'énergie des périphériques, des cartes enfichables (certaines cartes enfichables peuvent nécessiter un driver compatible ACPI), de l'affichage vidéo, et des disques durs.
- La caractéristique de "Soft-off " permet au système d'exploitation d'éteindre l'ordinateur.
- Support de plusieurs évènements de réveil de l'ordinateur (cf Tableau 3-1).

 Support d'un bouton d'activation du mode veille, en façade de la machine. Le tableau 3-2 décrit les états du système basés sur la durée de la pression sur l'interrupteur, sur la configuration de l'ACPI, et sur les capacités ACPI du système d'exploitation.

#### Etats du Système et Etats de l'alimentation:

Sous l'ACPI, le système d'exploitation dirige les transitions entre les états d'énergie de tous les systèmes et périphériques. Le système d'exploitation bascule les périphériques entre leurs différents états de consommation d'énergie en fonction des préférences de l'utilisateur, et de la manière dont les périphériques sont utilisés par les applications. Les périphériques qui ne sont pas utilisés peuvent être éteints. Le système d'exploitation utilise les informations venant des applications et les réglages des utilisateurs pour basculer le système en entier à un état de basse consommation d'énergie.

 Table 3-1: Le périphérique et le déroulement du «Wake Up»(Réveil)

Le tableau en dessous décrit quels sont les périphériques ou événements spécifiques qui pourront réveiller l'ordinateur d'un état spécifique.

CES PERIPH./EVENEMENTS PEUVENT REVEILLER L'ORDINATEUR	A PARTIR DE CET ETAT
Power switch	Sleeping mode or power off mode (Mode Veille ou éteint)
Alarme RTC	Sleeping mode or power off mode (Mode Veille ou éteint)
LAN (Réseaux)	Sleeping mode or power off mode (Mode Veille ou éteint)
Modem	Sleeping mode or power off mode (Mode Veille ou éteint)
commande IR	Sleeping mode (Mode Veille)
USB	Sleeping mode (Mode Veille)
Clavier PS/2	Sleeping mode (Mode Veille)
Souris PS/2	Sleeping mode (Mode Veille)

SI LE SYSTEME EST DANS CET ETAT	ET QUE L'INTERRUPTEUR ET APPUYE PENDANT	LE SYSTEME PASSE DANS CET ETAT
Off	Moins de 4 secondes	Power on (Démarrage)
On	Plus de 4 secondes	Soft off/Suspend (Mode veille) <sup>Note 1</sup>
On	Moins de 4 secondes	Sleeping mode (Mode Veille) <sup>Note 1</sup>
Sleep (veille)	Moins de 4 secondes	Wake up (Réveil)

Table 3-2: Conséquences d'un appui sur l'interrupteur d'alimentation

Note 1: L'état va dépende sur le système d'exploitation (ACPI Support).

**Note 2:** Si vous allumer le la fonction ACPI dans le BIOS setup, cette fonction ne vas pas marcher.

#### Power management :

Quatre options :

►User Define

L'utilisateur définit les temps pour accéder aux divers modes de gestion d'énergie.

► Min Saving

Lorsque les trois modes sont disponibles, le système est configuré pour une sauvegarde d'énergie minimum.

Doze = 1 hour Stand By = 1 hour Suspend = 1 hour

► Max Saving

Lorsque les trois modes sont disponibles, le système est configuré pour une sauvegarder d'énergie maximum.

Doze = 1 minute

Stand By = 1 minute

Suspend = 1 minute

► Disable

Désactive la fonction de gestion d'énergie

## PM Control by APM:

La gestion d'énergie est totalement contrôlée par l'APM.

APM signifie Advanced Power Management (Gestion d'énergie avancée), c'est une gestion d'énergie standard établie par Microsoft, Intel et d'autres principaux constructeurs.

## Video Off Method :

Trois modes d'arrêt de la vidéo sont disponibles : "Blank Screen", "V/H SYNC + Blank" et "DPMS". Le réglage par défaut est "V/H SYNC + Blank". Si ce réglage n'éteint pas l'écran, choisissez "Blank Screen". Si votre moniteur et votre carte vidéo supportent le standard DMPS, choisissez "DPMS".

## Video Off After :

Sélectionnez le mode d'économie dans lequel la vidéo est éteinte.

►NA :

La vidéo ne sera jamais éteinte dans aucun des modes d'économie d'énergie.

► Suspend :

La vidéo sera éteinte uniquement dans le mode Suspend Mode.

≻Standby :

La vidéo sera éteinte uniquement dans les modes StandBy et Suspend .

►Doze :

La vidéo sera éteinte dans tous les modes d'économie d'énergie.

## **CPU Fan Off Option:**

Le ventilateur du microprocesseur peut-être éteint dans le mode Suspend.

## Modem Use IRQ:

Vous pouvez préciser l'IRQ (interruption) utilisée par le modem.

## Doze Mode:

Lorsque le réglage sélectionné pour "Power Management" est "User Define", vous pouvez définir pour ce mode un délai de 1 minute à une heure. Si aucun évènement de gestion d'énergie ne survient pendant cette période, signifiant que l'ordinateur est inactif, le système entrera dans le mode d'économie d'énergie DOZE.

Si ce mode est désactivé, le système entrera dans le mode suivant de la séquence (mode Standby ou Suspend).

## Standby Mode:

Lorsque le réglage sélectionné pour "Power Management" est "User Define", vous pouvez définir pour ce mode un délai de 1 minute à une heure. Si aucun évènement de gestion d'énergie ne survient pendant cette période, signifiant que l'ordinateur est inactif, le système entrera dans le mode d'économie d'énergie STANDBY.

Si ce mode est désactivé, le système entrera dans le mode suivant de la séquence (mode Suspend).

## Suspend Mode:

Lorsque le réglage sélectionné pour "Power Management" est "User Define", vous pouvez définir pour ce mode un délai de 1 minute à une heure. Si aucun évènement de gestion d'énergie ne survient pendant cette période, signifiant que l'ordinateur est inactif, le système entrera dans le mode d'économie d'énergie SUSPEND. Le microprocesseur arrête complètement de fonctionnement.

Si ce mode est désactivé, le système n'entrera pas dans le mode Suspend.

## Throttle Duty Cycle:

Ceci est utilisé pour spécifier la vitesse du microprocesseur en mode économie d'énergie. Sept options sont possibles : 12.5%, 25.0%, 37.5%, 50.0%, 62.5% ou 75.0% .

## HDD Power Down:

Si le système n'a pas accédé de données sur le disque dur pendant la période spécifiée, le moteur du disque dur s'arrêtera pour économiser de l'électricité.

Vous pouvez choisir une durée de 1 à 15 minutes ou sélectionner DISABLE en fonction de votre utilisation du disque dur.

## Power Button Override:

Supporte l' ACPI Power Button Over-ride. Si l'utilisateur presse le bouton de mise en marche durant plus de 4 secondes pendant que le système est en mode de fonctionnement, alors le système passera en mode Soft-Off ( le logiciel éteint l'ordinateur). On appelle ceci le Power Button Over-ride.

## Resume by LAN:

Pour permettre cette fonctionnalité, vous devez vous assurer que votre logiciel de réseau et votre adaptateur réseau (carte LAN) supportent cette option. Cette fonctionnalité est aussi appelée "Wake on LAN" (WOL).

## Power on by Ring:

Si vous connectez un modem externe sur le port série de la carte mère, le système s'allumera lorsque qu'un appel surviendra.

## Power On by Alarm:

Une alarme RTC peut déclencher la mise en marche du système. Vous pouvez régler la date (du mois) et l'heure (heure, minute, seconde).

## **PM Timer Events:**

Lorsqu'un de ces évènements survient, le compte à rebours pour le passage en mode d'économie d'énergie retourne à zéro. Comme l'ordinateur entrera en mode d'économie d'énergie uniquement après un délai d'inactivité spécifié (temps spécifié pour les modes Doze, StandBy et Suspend) et après n'avoir détecté aucune activité, pendant cette période, tout événement provoquera le redémarrage du compteur du temps écoulé. Les évènements de redémarrage sont les opérations ou les signaux qui provoquent la remise à zéro du compte à rebours par l'ordinateur.

## ►IRQ [3-7, 9-15], NMI :

En cas d'activités liées aux IRQ ou aux NMI (Non-Mask Interrupt), l'ordinateur redémarrera le compte à rebours.

#### ► VGA Active Monitor :

En cas de transferts de données liées au VGA ou d'activités liées aux I/O, l'ordinateur redémarrera le compte à rebours.

#### ► IRQ8 Break Suspend :

Supporte le réveil des fonctions suspendues par une alarme RTC (via IRQ 8).

#### ► IDE Primary Master :

En cas d'activité liées à l'IDE primary Master I/O, l'ordinateur redémarrera le compte à rebours.

#### ► IDE Primary Slave :

En cas d'activité liées à l'IDE primary Slave I/O, l'ordinateur redémarrera le compte à rebours.

#### ► IDE Secondary Master :

En cas d'activité liées à l'IDE secondary Master I/O, l'ordinateur redémarrera le compte à rebours.

#### ► IDE Secondary Slave :

En cas d'activité liées à l'IDE secondary Slave I/O, l'ordinateur redémarrera le compte à rebours.

#### ► Floppy Disk :

En cas d'activité liées au contrôleur de lecteur de disquettes, l'ordinateur redémarrera le compte à rebours.

#### ► Serial Port :

En cas d'activité sur les ports séries, l'ordinateur redémarrera le compte à rebours.

## ► Parallel Port :

En cas d'activité sur les ports parallèles, l'ordinateur redémarrera le compte à rebours.

► Mouse break suspend :

Quatre options sont disponibles : Yes  $\rightarrow$  No (COM1)  $\rightarrow$  No (COM2)  $\rightarrow$  No(PS/2)  $\rightarrow$  *Back to Yes*.

## (6) PNP/PCI Configuration (Configuration du Plug & Play et du PCI)

(PNP, PCI & Onboard I/O Setup)

Dans ce menu, vous pouvez changer l'INT# et l'IRQ du bus PCI ainsi que d'autres paramètres du matériel.

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KA1L) PNP/PCI CONFIGURATION AWARD SOFTWARE, INC.		
PNP 0S Installed: NoForce Update ESCD: DisabledResources Controlled By: ManualIRQ-3 assigned to: PCI/ISA PnPIRQ-4 assigned to: PCI/ISA PnPIRQ-5 assigned to: PCI/ISA PnPIRQ-7 assigned to: PCI/ISA PnPIRQ-9 assigned to: PCI/ISA PnPIRQ-10 assigned to: PCI/ISA PnPIRQ-11 assigned to: PCI/ISA PnPIRQ-12 assigned to: PCI/ISA PnPIRQ-14 assigned to: PCI/ISA PnPIRQ-15 assigned to: PCI/ISA PnP	Assign IRQ For VGA : Disabled Assign IRQ For USB : Disabled PIRQ_1 Use IRQ No. : Auto PIRQ_2 Use IRQ No. : Auto PIRQ_3 Use IRQ No. : Auto PIRQ_4 Use IRQ No. : Auto	
DMA-1 assigned to : PCI/ISA PnP DMA-3 assigned to : PCI/ISA PnP DMA-5 assigned to : PCI/ISA PnP DMA-6 assigned to : PCI/ISA PnP DMA-7 assigned to : PCI/ISA PnP	ESC : Quit <u>†1</u> ++ : Select Item F1 : Help PU/PD/+/- : Modify F5 : Old Values (Shift)F2 : Color F7 : Load Setup Defaults	

Figure 3-7. PNP/PCI Configuration Menu

## **PNP OS Installed:**

Ressources matérielles assignées par le système d'exploitation PnP ou le BIOS.

## Force Update ESCD:

Si vous souhaitez effacer les données ESCD au prochain démarrage, et demander au BIOS de mettre à jour les paramètres pour les cartes ISA Plug & Play et les cartes PCI, c0hoisissez ENABLED. Cependant, la prochaine fois que vous redémarrerez, cette option sera positionnée automatiquement à DISABLED.

# Connaissance<br/>de l'ordinateurESCD (Extended System Configuration Data).L'L'ESCD contient les informations du système<br/>concernant les IRQ, le DMA, les ports d'entrées/sorties<br/>(I/O), et la Mémoire. C'est une des caractéristiques<br/>spécifiques au BIOS Plug & Play.

## Resources Controlled by (ressources controlées par):

Lorsque les ressources sont contrôlées manuellement, vous devez choisir l'assignation de chaque interruption du système à tel ou tel type de carte (décrit plus bas) auquel sera attribué l'interruption, selon bien sûr le type de périphérique utilisant l'interruption:

Les périphériques *Legacy ISA* ( non Plug and Play) conformes aux spécifications d'origine du bus PC AT, exigeant une interruption spécifique (comme l'IRQ4 pour le port série 1). Les périphériques *PCI/ISA PnP* conformes à la norme Plug and Play, qu'ils utilisent l'architecture du bus PCI ou ISA.

Deux options sont disponibles: Auto ou Manuel. Le BIOS Plug and Play d'Award à la capacité de configurer automatiquement tous les périphériques nécessaires au démarrage et les périphériques compatibles Plug and Play. Si vous sélectionnez Auto, tout les champs d'attribution des IRQ et des DMA disparaissent du menu du BIOS, du fait que ce dernier les répartit automatiquement. Mais si vous avez des problèmes dans la répartition des ressources d'interruption ou de DMA, vous pouvez alors sélectionner Manuel pour programmer quel IRQ et DMA seront assignés sur les cartes PCI/ISA PnP ou Legacy ISA.

## Assign IRQ For VGA (Assigner une interruption au VGA) : Vous pouvez choisir d'assigner une interruption pour votre carte graphique

PCI ou AGP ou ne pas le faire (*Disabled*)

## Assign IRQ For USB (Assigner une interruption à l'USB):

Si vous avez besoin d'un autre IRQ, vous pouvez choisir de désactiver cet élément et vous obtiendrez ainsi une interruption. Mais pour certains cas dans Windows<sup>®</sup> 95, cela peut provoquer un mauvais fonctionnement du port USB ou encore d'autres problèmes! Deux options sont disponibles: Activer (*Enabled*) ou Désactiver (*Disabled*).

## PIRQ\_1 Use IRQ No. ~ PIRQ\_4 Use IRQ No :

Cet élément vous permet de préciser quel numéro d'IRQ est attribué à tel slot PCI. Cela signifie que vous pouvez spécifier et fixer telle interruption à tel slot PCI (slot 1 à 5, y compris le slot AGP). C'est une fonction utile lorsque vous désirez que tel périphérique PCI sur tel slot PCI utilise telle interruption.

Par exemple, si vous voulez enlever votre disque dur pour le placer sur un

autre ordinateur sans réinstaller Windows<sup>®</sup> NT 4.0 (et ses version antérieures), vous pouvez alors préciser les IRQ pour les périphérique installés sur le nouvel ordinateur pour se conformer aux paramètres de l'ordinateur d'origine.

**Note:** Si vous précisez l'IRQ dans cet élément, il vous est alors impossible d'attribuer le même IRQ sur Legacy ISA. Sinon, cela provoquera un conflit de matériel.

Vous devez vous familiariser avec le mécanisme de distribution d'interruption PCI pour ajuster ces paramètres. Cette caractéristique est pour le système d'opération qui enregistrera et fixera l'état de configuration PCI, si vous voulez le changer.

Pour les relations entre la disposition du matériel du PIRQ (les signaux de la puce PIIX4), INT# (signal IRQ du slot PCI) et les périphériques, veuillez vous référer au tableau ci-dessous:

Signaux	Socle 1 PCI	Socle 2 PCI	Socle 3 PCI	Socle 4 PCI
	SocleAGP			Socle 5 PCI
PIRQ_1	INT A	INT D	INT C	INT B
PIRQ_2	INT B	INT A	INT D	INT C
PIRQ_3	INT C	INT B	INT A	INT D
PIRQ_4	INT D	INT C	INT B	INT A

- L'USB utilise le PIRQD.
- Chaque slot PCI possède quatre INT#s (INT A~INT D) et le slot AGP possède deux INT# (INTA et INT B).

## (7) Réglages par défaut

(Load Setup Defaults)

Les Setup Defaults sont les réglages qui permettent à votre système de fonctionner à ses meilleures performances. Lorsque vous choisissez cette option, le message suivant est affiché :

## "Load Setup Defaults(Y/N) ? N"

Si vous souhaitez utiliser les valeurs par défaut du BIOS, pressez "Y", puis <ENTER> pour terminer le chargement des paramètres pour les meilleurs performances.

Vous devez d'abord charger les meilleurs réglages, puis entrer dans le **CPU Soft Menu** pour régler les paramètres du microprocesseur, sans quoi le BIOS remplacera les paramètres avec les paramètres par défaut.

## (8) Integrated Peripherals (Périphériques Intégrés)

(Load BIOS Defaults)

Dans ce menu, vous pouvez modifier les périphériques d'entrées/ sorties intégrés sur la carte mère, les adresse des ports d'entrées/ sorties ainsi que d'autres paramètres concernant le matériel.

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KAIA) INTEGRATED PERIPHERALS AWARD SOFTWARE, INC.		
Onboard IDE-1 Controller : Enabled - Master Drive PIO Mode : Auto - Slave Drive PIO Mode : Auto - Master Drive Ultra DMA : Auto - Master Drive Ultra DMA : Auto Onboard IDE-2 Controller : Enabled - Master Drive PIO Mode : Auto - Slave Drive PIO Mode : Auto - Master Drive Ultra DMA : Auto - Slave Drive Ultra DMA : Auto - Slave Drive Ultra DMA : Auto USB Keyboard Support Via : OS Init Display First : PCI Slot VEC Invet Clock Salott : 6 MHz	Onboard FDD Controller : Enabled Onboard Serial Port 1 : 3F8/IRQ4 Onboard Serial Port 2 : 2F8/IRQ3 - Onboard IR function : IrDA - RxD, TxD Active : Hi, LO - IR Transmission delay : Enabled Onboard Parallel Port : 378/IRQ7 - Parallel Port Mode : ECP+EPP - ECP Mode Use DMA : 3 - EPP Mode Select : EPP1.7	
	ESC : Quit 11+++ : Select Item F1 : Help PU/PD/+/- : Modify F5 : Old Values (Shift)F2 : Color F6 : Load BIOS Defaults F7 : Load Setup Defaults	

#### Figure 3-8. Integrated Peripherals Menu

## Onboard IDE-1/2 Controller (Contrôleur IDE-1/2 Sur Carte):

Le contrôleur IDE 1/2 de la carte mère peut être activé ou désactivé.

#### ■ Master Drive PIO Mode(Mode PIO du disque maître):

 Auto: le BIOS peut détecter automatiquement le mode de transfert des périphériques IDE afin de programmer automatiquement son taux de transfert. (Défaut)

Vous pouvez sélectionner le mode PIO de 0 à 4 pour les périphériques IDE afin de paramétrer leur taux de transfert.

- Slave Drive PIO Mode (Mode PIO du disque esclave):
  - Auto: le BIOS peut détecter automatiquement le mode de transfert des périphériques IDE afin de programmer automatiquement son taux de transfert. (Défaut)

Vous pouvez sélectionner le mode PIO de 0 à 4 pour les périphériques IDE afin de paramétrer leur taux de transfert.

## *■ Master Drive Ultra DMA (Mode Ultra DMA pour le disque maître):* L'Ultra DMA est un protocole de transfert de données qui utilise les

commandes et le bus ATA pour permettre aux commandes DMA de transférer les informations à un taux de transfert de 33 MB/sec.

- Auto: Lorsque vous sélectionnez *Auto*, le système détermine automatiquement le taux de transfert optimal pour chaque périphérique IDE. (Défaut)
- Désactivé: Si vous rencontrez un problème en utilisant des périphériques Ultra DMA, vous pouvez essayer de *Désactiver* cet élément.

## ■ Slave Drive Ultra Dma (Mode ultra DMA pour le disque esclave):

- Auto: Lorsque vous sélectionnez Auto, le système détermine automatiquement le taux de transfert optimal pour chaque périphérique IDE. (Défaut)
- Désactivé: Si vous rencontrez un problème en utilisant des périphériques Ultra DMA, vous pouvez essayer de *Désactiver* cet élément.

## USB Keyboard Support Via (Support du Clavier USB Via):

Vous pouvez choisir entre l'OS (Système d'exploitation) ou le BIOS pour supporter le clavier USB, selon la situation. Deux options sont disponibles: *OS* ou *BIOS*. OS est la configuration par défaut. Avec l'option BIOS, vous pouvez utiliser un clavier USB sous l'environnement MS-DOS, sans avoir besoin d'installer de driver.

## Init Display First:

Lorsque vous installez plus d'une carte graphique, vous pouvez choisir soit une carte d'affichage PCI, soit une carte AGP pour activer l'écran de démarrage. Si vous avez installé une seule carte d'affichage, le BIOS détectera dans quel slot (AGP ou PCI) elle est installée, et ensuite tout sera pris en charge par le BIOS.

# KBC Input Clock Select (Sélection de la Fréquence d'Entrée du contrôleur clavier):

Cet élément vous permet de changer la fréquence du clavier, si vous rencontrez des problèmes, comme un mauvais fonctionnement du clavier, un temps de réponse du clavier lent, etc... Vous pouvez donc essayer de changer la valeur par défault (8Mhz) de cet élément pour un résultat optimal.

## **Onboard FDD Controller:**

Cela permet d'activer (ENABLE) ou de désactiver (DISABLE) le contrôleur de lecteur de disquettes intégré à la carte mère.

## **Onboard Serial Port 1:**

C'est utilisé pour préciser l'adresse d'entrée/sortie (I/O) et l'IRQ du port série 1. Dix options sont disponibles : Disable, 3F8h/IRQ4, 2F8h/IRQ3, 3E8h/IRQ4 ou 2E8h/IRQ3, 3F8h/IRQ10, 2F8h/IRQ11, 3E8h/IRQ10, 2E8h/IRQ11, et AUTO.

## **Onboard Serial Port 2:**

C'est utilisé pour préciser l'adresse d'entrée/sortie (I/O) et l'IRQ du port série 2. Dix options sont disponibles : Disable, 3F8h/IRQ4, 2F8h/IRQ3, 3E8h/IRQ4 ou 2E8h/IRQ3. 3F8/IRQ10, 2F8/IRQ11, 3E8/IRQ10, 2E8/IRQ11, et AUTO.

## Onboard IR Function:

Trois options sont disponibles :

- $\blacktriangleright$  Le mode IrDA (HPSIR).
- ► Le mode ASK IR (Amplitude Shift Keyed IR).
- ► Disabled

## RxD, TxD Active:

Positionne la polarité de l'émission/réception pour l'IR à High(haut) ou Low(bas).

## IR Transmission Delay:

Fixe le délai avant émission de l'IR à 4 charcter-time(40 bit-time) lorsque SIR passe du mode RX au mode TX.

## **Onboard Parallel Port:**

Positionne l'adresse d'entrée/sortie (I/O) et les IRQ du port parallèle intégré à la carte mère. Quatre options sont disponibles : Disable, 3BCh/IRQ7, 278h/IRQ5 et 378h/IRQ7. Le réglage par défaut est 378h/IRQ7.

## ➡ Parallel Port Mode:

Il peut être positionné à ECP, EPP, ECP+EPP, ou normal (SPP). Le mode par défaut est NORMAL (SPP).

## ■ ECP Mode Use DMA:

Lorsque le mode sélectionné pour le port parallèle intégré sur la carte mère est ECP, le canal DMA sélectionné peut être le canal 1 ou le canal 3.

## => EPP Mode Select:

Lorsque le mode sélectionné pour le port parallèle intégré sur la carte mère est EPP, deux versions sont disponibles : EPP1.7 et EPP1.9.

## (9) Réglage du Mot de Passe

(Password Setting)

Cette option vous permet de définir un mot de passe requis pour démarrer le système (System) ou pour accéder au BIOS (Setup).

Après avoir défini un mot de passe grâce à l'option PASSWORD SETTING, vous pouvez entrer dans l'option SECURITY du "BIOS Features Setup Menu" pour sélectionner le niveau de sécurité dans le but de prévenir les accès des personnes non autorisées.

## Procédure de définition du mot de passe :

Quand vous choisissez l'option Password Setting, le message suivant est affiché :

#### "Enter Password"

Tapez votre mot de passe. Une fois terminé, pressez < ENTER>. Le message suivant est affiché :

## " Confirm Password"

Retapez votre mot de passe à nouveau. Une fois terminé, pressez < ENTER >. La définition du mot de passe est terminée.

## Suppression du mot de passe :

Quand vous choisissez l'option Password Setting, le message suivant est affiché :

## "Enter Password"

Pressez la touche <ENTER>, le message "Password disable" est affiché. Pressez une touche, la procédure de suppression du mot de passe est terminée.

**Notice :** N'oubliez pas votre mot de passe. Si vous l'oubliez , vous devrez ouvrir votre ordinateur, effacer le contenu du CMOS, redémarrer votre ordinateur. En faisant ça, vous devrez bien évidemment remettre à jour tous les paramètres de réglage du BIOS.

## (10) Détection des Disques Durs IDE

(IDE Hard Disk Detection)

Après avoir installé le disque dur, dans les anciens systèmes, vous deviez connaître les spécifications du disque, tels le nombre de cylindres, de têtes et de secteurs et les saisir dans les sections correspondantes du BIOS. Si votre CMOS avait été effacée et si vous aviez oublié les caractéristiques de votre disque, c'était un gros problème. Mais maintenant, vous pouvez utiliser cette option pour détecter automatiquement le type du disque dur et ses spécifications et le BIOS détectera automatiquement les informations concernées et les placera dans la section Hard Disk Data du menu Standard CMOS Setup, pour que vous puissiez utiliser votre disque dur.



## (11) Sauvegarde des Réglages et Sortie

(Save & Exit Setup)

Fig 3-8 Save & Exit Setup

Vous pouvez sauvegarder toutes vos modifications versle CMOS et redémarrer votre ordinateur.

## (12) Sortie sans Sauvegarder

#### (Exit Without Saving)



Fig 3-9 Exit Without Saving

Vous pouvez quitter le BIOS sans sauvegarder vos modifications versle CMOS, et redémarrez votre ordinateur.

# Annexe A Installation Rapide

L'annexe A vous donnera une procédure d'installation simplifiée pour vous permettre d'installer votre carte mère rapidement et correctement.

Si vous avez besoin d'informations complémentaires, ou si vous avez besoin de changer certains réglages, débutez votre lecture au Chapitre 1.

## Installation du Microprocesseur

Montez le mécanisme de fixation dans le Slot 1, ensuite fixez les vis aux quatre coins du mécanisme. Insérez avec précautions le processeur Pentium<sup>®</sup> II/III dans le Slot 1, assurez-vous que tous les composants soient fixés correctement.

## *Réglage de la vitesse du Microprocesseur*

En fonction de la vitesse de votre microprocesseur, réglez votre microprocesseur dans le <u>CPU SOFT MENU<sup>™</sup>II</u> du Setup du BIOS

Installation de la DRAM

## DIMM 1 ~ DIMM 3

Installation d'un FDD

*Faites attention à la position des broches et à leur orientation.* 

**FDC:** Connectez une extrémité de la nappe (34-pins) fournie avec le lecteur au connecteur du FDD (lecteur de disquettes), et l'autre extrémité au connecteur du FDC (contrôleur de lecteur de disquettes) de la carte mère.

**Note:** Faites attention de bien faire coïncider le brin rouge du câble avec la première broche du connecteur.

## Installation d'un HDD

*Faites attention à la position des broches et à leur orientation.* 

**IDE1 (Premier IDE):** Connectez une extrémité du câble (40 pins) fourni avec le disque dur au connecteur du disque dur, et l'autre extrémité au connecteur IDE1 de la carte mère.

**Note:** Faites attention de bien faire coïncider le brin rouge du câble avec la première broche du connecteur.

## Installation d'un lecteur de CD-ROM

Faites attention à la position des broches et à leur orientation

**IDE2 (Secondary IDE):** Connectez une extrémité du câble (40 pins) fourni avec le disque dur au connecteur du disque dur et l'autre extrémité au connecteur IDE2 de la carte mère.

**Note:** Faites attention de bien faire coïncider le brin rouge du câble avec la première broche du connecteur.

```
Branchement des LED du clavier et de l'alimentation
```

*Faites attention à la position des broches et à leur orientation* 

**PN1 Pin 1-5:** Il existe une orientation spécifique pour les broches 1 à 5. Insérez le câble (2 pins) sur les broches 4 à 5, et le câble correspondant aux LED d'alimentation (3 pins) sur les broches 1 à 3 du connecteur PN1. Désignation des broches de la carte mère.

Numéro de broche	Nom du signal ou signification
1	+5VDC
2	Pas de connexion
3	Masse
4	Signal d'inhibition du clavier
5	Masse

## Branchement des LED du disque dur

Faites attention à la position des broches et à leur orientation

**PN1 Pin 6-7:** Il existe une orientation précise pour les broches 6 et 7. Connectez le câble (2 pins) du disque dur IDE sur les broches adéquates du connecteur PN1 sur la carte mère.

Numéro de broche	Nom du signal ou signification
6	LED Power
7	Activité du disque dur

## Branchement de l'interrupteur Marche/Arrêt

**PN1 Pin 8-9 :** Il n'y a pas d'orientation spécifique pour les broches 8 et 9. Connectez le câble (2 pins) de l'interrupteur Marche/Arrêt aux broches correspondantes de la prise PN1 sur la carte mère.

Numéro de broche	Nom du signal ou signification
8	Masse
9	Interrupteur ON/OFF

## Branchement de l'interrupteur de mise en veille

**PN1 Pin 10-11:** Il n'y a pas d'orientation spécifique pour les broches 10 et 11. Connectez le câble (2 pins) de l'interrupteur de mise en veille aux broches correspondantes du connecteur de la carte mère. Vous pouvez vous passer de cette connexion car la plupart des ordinateurs ne supporte pas cette caractéristique (la carte mère le supporte).

Numéro de broche	Nom du signal ou signification
10	Masse
11	Signal de mise en veille

## Branchement de l'interrupteur de Reset

**PN2 Pin 1-2:** Connectez le câble du Reset de votre boîtier à ce connecteur. Pressez et gardez appuyé au moins une seconde pour obtenir un Reset du système.

Numéro de broche	Nom du signal ou signification
1	Masse
2	Reset

## Branchement du haut-parleur

**PN2 Pin 4-7:** Il n'y a pas d'orientation spécifique pour les broches 4 et 7. Branchez le câble (4 pins) au connecteur PN2 de la carte mère.

Numéro de broche	Nom du signal ou signification
4	+5VDC
5	Masse
6	Masse
7	Haut-parleur

## Branchement de la LED de Mode de veille

Faites attention à la position des broches et à leur orientation

**PN2 Pin 9-10:** Il existe une orientation spécifique pour les broches 9 et 10. Connectez le câble (2 pins) de la LED témoin de mode veille du boîtier sur les broches correspondantes du connecteur de votre carte mère.

Numéro de broche	Nom du signal ou signification
9	LED Power
10	LED de mode veille active

## Branchez le connecteur de source d'alimentation ATX

*Faites attention à la position des broches et à leur orientation* **CONT1:** Connectez l'alimentation au bon connecteur de la carte mère.

Numéro de broche	Nom du signal ou signification	Numéro de broche	Nom du signal ou signification
1	+3.3VDC	11	+3.3VDC
2	+3.3VDC	12	-12VDC
3	Masse	13	Masse
4	+5VDC	14	Signal contrôle ON/OFF
5	Masse	15	Masse
6	+5VDC	16	Masse
7	Masse	17	Masse
8	Power Good	18	-5VDC
9	+5VSB	19	+5VDC
10	+12VDC	20	+5VDC

Branchement du clavier

*Faites attention à la position des broches et à leur orientation* 

**KM1 connecteur inférieur:** Il existe une orientation. Connectez votre prise clavier PS/2 sur la prise située sur la face arrière de votre carte mère.

Installation de la souris de type PS/2

Faites attention à la position des broches et à leur orientation

**KM1 connecteur supérieur:** Il existe une orientation. Connectez votre prise souris PS/2 sur la prise située sur la face arrière de votre carte mère

Installer les connecteurs d'alimentation du ventilateur du microprocesseur

Faites attention à la position des broches et à leur orientation

**FAN:** Il existe une orientation spécifique. Connectez le câble (3 pins) d'alimentation du ventilateur sur le connecteur FAN de votre carte mère.

FAN1 (ventilateur du Microprocesseur), FAN2			
Numéro de broche	Nom du signal ou signification		
1	Masse		
2	+12V		
3	Signal du sens		

*Réglage des autres cavaliers(jumpers)* 

Certains cavaliers sont réservés pour de futures fonctions et n'ont normalement pas à être réglés. Réglez les en fonctions des recommandations suivantes :

**CCMOS** : Placez toujours le cavalier sur la broche 1 et 2, c'est le réglage par défaut.

## Réglage du BIOS

Après avoir suivi les étapes décrites ci-dessus et terminé l'installation, lorsque l'ordinateur sera alimenté, vous verrez affiché le message suivant :

## PRESS DEL TO ENTER SETUP

Pressez immédiatement la touche DEL (Suppr) pour accéder au réglage du BIOS. Choisissez Load Setup Defaults, puis entrez dans le CPU Soft Menu pour régler les paramètres du microprocesseur.

# Annexe B Discussion générale à propos de l'Installation de Disques Durs

La plupart des disques durs actuels utilisent une interface IDE. Installer un disque dur IDE ne requiert pas beaucoup de connaissances, contrairement à l'installation de drivers pour un disque SCSI, mais cela signifie que l'utilisateur doit installer le disque par lui-même et gérer tous les problèmes qu'il peut rencontrer. Ici, nous allons essayer de vous aider à résoudre les problèmes potentiels.

Les données stockées sur un disque dur sont accédées grâce à un chipset stocké sur la carte mère. Vous avez peut-être entendu parlé du mode PIO, du mode MASTER ou du mode DMA du disque dur. Ces modes représentent la manière dont les données sont échangées entre le disque dur et la carte mère.

Qu'est-ce que le mode PIO ? Lorsque le système a besoin d'accéder le disque dur, le microprocesseur délivre des instructions Entrées/Sorties (I/O) par le chipset sur la carte mère en direction du disque dur, et place ces données dans la mémoire système. C'est le mode PIO.

Qu'est-ce que le mode MASTER ? Lorsque le système a besoin d'accéder les données du disque, ces données sont directement accédées depuis le disque par le chipset de la carte mère (en utilisant un mode DMA ou PIO), et elles sont stockées dans la mémoire. Dans cette situation, le microprocesseur ne participe pas au transfert des données.

Qu'est-ce que le mode DMA ? Habituellement, le mode DMA fait référence à un accès des données du disque par le chipset, cela ne correspond pas à un mode de transfert. Voici quelques exemples de taux de transferts pour un disque IDE avec une interface PIO :

PIO Mode 0 Le taux de transfert le plus rapide atteint 3.3Mbyte/sec PIO Mode 1 Le taux de transfert le plus rapide atteint 5.2Mbyte/sec PIO Mode 2 Le taux de transfert le plus rapide atteint 8.3Mbyte/sec PIO Mode 3 Le taux de transfert le plus rapide atteint 11.1Mbyte/sec PIO Mode 4 Le taux de transfert le plus rapide atteint 16.6Mbyte/sec Plus haute est la valeur du mode, meilleur est le taux de transfert. Mais cela ne signifie pas que vous puissiez sélectionner le mode le plus élevé comme vous le désirez. Vous devez vous assurer que votre disque supporte ce type de transfert rapide de données, dans le cas contraire, votre disque dur sera dans l'incapacité de fonctionner correctement.

Voici quelques exemples de taux de transfert IDE HDD avec le mode DMA: DMA Mode 0 Le taux de transfert le plus rapide atteint 4.16Mbyte/sec DMA Mode 1 Le taux de transfert le plus rapide atteint 13.3Mbyte/sec DMA Mode 2 Le taux de transfert le plus rapide atteint 16.6Mbyte/sec

Habituellement, le mode PIO signifie que les données du disque dur sont accédées par le microprocesseur par l'intermédiaire du chipset et placées dans la mémoire, et que le chipset utilise le mode PIO pour accéder le disque dur.

Le mode MASTER signifie que les données du disque dur sont accédées par le chipset et que le chipset place ces données dans la mémoire. Le chipset utilise le mode DMA ou PIO pour accéder les données stockées sur le disque dur. Le mode MASTER peut réduire la charge du microprocesseur, spécialement dans un environnement multitâche. Cela peut améliorer les performances du système.

#### Installer un disque dur :

#### Dans le Standard CMOS Setup Menu,

- Primary signifie le premier connecteur de la carte mère, c'est à dire le connecteur IDE1 sur la carte mère.
- Secondary signifie le second connecteur de la carte mère, c'est à dire le connecteur IDE2 sur la carte mère.
- Deux disques durs peuvent être connectés à chaque connecteur : Le premier Disque dur est nommé Master (Maître), Le second est nommé Slave (Esclave).

# L'état Maître ou Esclave du disque dur est positionné sur le disque dur même. Référez-vous au manuel utilisateur de votre disque dur.

#### Installer un disque dur: Le brin rouge sur la nappe de connexion doit être aligné avec la

broche 1 du connecteur.

Assurez-vous que votre disque dur est bien réglé en tant que Maître (Master). Actuellement, la plupart des disques sont réglés comme Maître par défaut, et vous n'avez donc pas de modifications à faire. Connectez simplement une extrémité de votre nappe(40 pins) sur le connecteur du disque, et l'autre extrémité sur le connecteur IDE1 de la carte mère.

## Installer un Disque Dur + un Lecteur de CD-ROM : Le brin rouge sur la

nappe de connexion doit être aligné avec la broche 1 du connecteur.

Méthode 1 :

Réglez votre disque dur comme Maître et votre lecteur de CD-ROM comme Esclave. Connectez un connecteur de la nappe (40 pins) au disque dur, une autre au lecteur de CD-ROM, et l'autre extrémité au connecteur IDE1 de la carte mère.

Méthode 2:

Réglez votre disque dur en tant que Maître et connectez une extrémité de la nappe (40 pins) au disque dur et l'autre extrémité au connecteur IDE1 de la carte mère.

Vous pouvez ignorer le réglage de votre lecteur de CD-ROM, connectez le simplement une extrémité d'une autre nappe (40 pins) au CD-ROM et l'autre extrémité au connecteur IDE2 de la carte mère.

Nous vous recommandons d'utiliser ce type de connexion qui n'a pas d'influence sur la vitesse du disque dur.

**Installer deux disques durs:** Le brin rouge sur la nappe de connexion doit être aligné avec la broche 1 du connecteur.

Méthode 1:

Réglez le disque <u>utilisé pour le boot</u> en tant que Maître, et l'autre disque dur en tant qu'Esclave. Connectez un des connecteurs du câble (40 pins) au premier disque et un autre au second disque, connectez l'autre extrémité de la nappe au connecteur IDE 1 de la carte mère.

Méthode 2:

Réglez le disque <u>utilisé pour le boot</u> en tant que Maître, connectez une extrémité de la nappe (40 pins) au lecteur et l'autre au connecteur IDE1 de la carte mère. Réglez l'autre disque dur comme Maître, et connectez le sur le connecteur IDE2 de la carte mère avec une nouvelle nappe (40 pins).

# **Installer deux disques durs + un lecteur de CD-ROM :** Le brin rouge sur la nappe de connexion doit être aligné avec la broche 1 du connecteur.

Méthode 1:

Réglez le disque <u>utilisé pour le boot</u> en tant que Maître, et l'autre disque dur en tant qu'Esclave. Connectez un des connecteurs du câble (40 pins) au premier disque et un autre au second disque, connectez l'autre extrémité de la nappe au connecteur IDE 1 de la carte mère. Vous pouvez ignorer le réglage de votre lecteur de CD-ROM, connectez le simplement une extrémité d'une autre nappe (40 pins) au CD-ROM et l'autre extrémité au connecteur IDE2 de la carte mère. Nous vous recommandons d'utiliser ce type de connexion qui n'a pas d'influence sur la vitesse du disque dur.

Méthode 2:

Réglez le disque <u>utilisé pour le boot</u> en tant que Maître, connectez une extrémité de la nappe (40 pins) au disque et l'autre extrémité au connecteur IDE1 de la carte mère. Réglez l'autre disque en tant que Maître et assurez-vous que le lecteur de CD-ROM est configuré comme Esclave. La plupart des lecteurs de CD-ROM sont configurés comme Esclave par défaut, vous n'avez donc normalement rien à modifier. Après avoir fait ces vérifications, connectez la nappe (40 pins) au disque dur, une autre au disque dur et enfin l'autre extrémité au connecteur IDE2 de la carte mère.

Installer trois disques durs : Le brin rouge sur la nappe de connexion doit être aligné avec la broche 1 du connecteur.

Méthode 1:

Réglez le disque <u>utilisé pour le boot</u> en tant que Maître, et l'autre disque dur en tant qu'Esclave. Connectez un des connecteurs du câble (40 pins) au premier disque et un autre au second disque, connectez l'autre extrémité de la nappe au connecteur IDE 1 de la carte mère.

Réglez le troisième disque comme Maître et connectez-le au connecteur IDE2 de votre carte mère par l'intermédiaire d'une nouvelle nappe (40 pins).

Méthode 2:

Réglez le disque <u>utilisé pour le boot</u> en tant que Maître, et connectez une extrémité de la nappe (40 pins) au disque et l'autre extrémité au connecteur IDE1 de la carte mère. Réglez un autre disque comme Maître et un troisième comme Esclave, connectez ces deux lecteurs sur une nappe et branchez cette nappe sur le connecteur IDE2 de la carte mère.

Installer trois disques durs + un lecteur de CD-ROM : Le brin rouge sur la nappe de connexion doit être aligné avec la broche 1 du connecteur.

Réglez le disque <u>utilisé pour le boot</u> en tant que Maître, réglez un autre disque dur (le second) comme Esclave, connectez ces deux disques a une nappe (40 pins) et reliez cette nappe au connecteur IDE1 de la carte mère.

Réglez le troisième disque comme Maître et le lecteur de CD-ROM comme Esclave, reliez ces deux éléments à une nappe (40 pins) et reliez l'extrémité de cette nappe au connecteur IDE2 de la carte mère.

#### **Réglage du BIOS:**

- Si tous les disques durs sont nouveaux, vous pouvez utiliser l'option IDE HDD Auto Detection du CMOS pour détecter automatiquement tous les paramètres de vos disques durs. Vous n'avez donc pas besoin de régler les paramètres de vos disques.
- Si un ou plusieurs de vos disques durs sont anciens, et si vous ne connaissez pas leurs paramètres, et si vous voulez reconfigurer vos disques durs, vous pouvez toujours utiliser l'option IDE HDD Auto Detection dansle CMOS pour détecter automatiquement les paramètres de vos disques durs.
- Si un ou plusieurs de vos disques durs sont anciens et que vous ne voulez pas effacer les données stockées, vous devrez vous rappeler des paramètres (Type, Cylindres, Têtes, Secteurs, Mode) de chacun des lecteurs que vous ne voulez pas effacer. Après avoir utilisé l'option IDE HDD Auto Detection du CMOS, allez dans Standard CMOS Setup Menu pour changer les paramètres de ces disques.

#### Utilisation des logiciels:

L'étape basique de l'utilisation d'un disque dur est de faire un formatage de bas niveau (**HDD Low Level Format**), ensuite exécutez FDISK, puis FORMATEZ le disque. La plupart des disques durs ont déjà subi un formatage de bas niveau en usine, et vous pourrez probablement éviter cette première opération.

Démarrez avec une disquette système (bootable), et pressez FDISK

✤Utilisation de FDISK : (Commande DOS)

Cette commande se trouve sur les disquettes DOS.

FDISK est un outil utilisé pour organiser et partitionner le disque dur. Le disque doit avoir été partitionné avant d'être utilisé. Vous pouvez créer une partition unique, ou créer plusieurs partitions et utilisez des systèmes d'exploitation différents sur chaque partition. Simplement, n'oubliez pas que vous devez spécifier une partition Active, sans quoi votre disque dur ne sera pas capable de démarrer. Pour des informations complémentaires concernant FDISK, veuillez vous référer à la section FDISK de votre Manuel du DOS.

Après avoir partitionné le disque dur avec FDISK, le système rebootera automatiquement. Démarrez sur une disquette système et tapez FORMAT C: /S

\*Utilisation FORMAT: ( commande DOS )

Cette commande se trouve sur les disquettes du DOS.

FORMAT est utilisé pour formater le disque dur. Le disque dur doit être formaté avant d'être utilisé. N'oubliez pas d'ajouter /**S** après C:, dans le cas contraire le disque dur ne serait pas bootable après le formatage.
# Appendice C Instructions d'Utilisation du BIOS Flash

Lorsque votre carte mère nécessite une mise à jour du BIOS pour avoir accès à d'autres fonctionnalités ou pour résoudre des problèmes de compatibilité du BIOS actuel, il vous faut alors utiliser l'utilitaire BIOS Flash. Cet utilitaire est fourni par Award Software et il est facile de mettre à jour le BIOS de votre carte mère vous même. Cependant, vous devez lire toutes les informations dans cette section avant d'effectuer cette opération.

Avant de pouvoir flasher votre BIOS, vous devez aller sur le *véritable environnement DOS soit* en réinitialisant votre système et en allant directement en ligne de commande MS-DOS en mode sans échec ou en démarrant sur une disquette système. Il existe deux façons de flasher votre BIOS. La première est d'entrer directement les lignes de commande entière décrites à la fin de cette section. L'utilitaire flashera alors votre BIOS en procédure automatique. Lorsque cette opération est terminée, vous verrez ainsi l'écran comme montré dans le Schéma C-2 Note C-1.

L'autre méthode est juste d'entrer *awdflash* (sous le répertoire d'utilitaire Award flash BIOS), puis de valider, l'écran de Flash Memory Writer V7.05 apparaîtra ensuite. Veuillez vous référer au Schéma C-1 <sup>Note C-1</sup>. Il vous faut entrer "NEWBIOS" (le nom du fichier binaire du nouveau BIOS, généralement terminé par ".BIN", par exemple, BX6\_FZ.BIN) dans "File Name to Program", puis valider. Lorsque l'opération de flash est terminée, vous verrez l'écran comme montré dans le Schéma C-2.



### Figure C-1. Ecran d'accueil d'Award Flash Memory Writer V7.05

Lorsque vous avez fini de mettre votre BIOS à jour, vous verrez l'écran comme montré dans le Schéma C-2. Vous devrez alors presser la touche F1 pour réinitialiser le système ou F10 pour quitter. Une fois la programmation terminée, nous vous recommandons fortement d'éteindre votre système et de nettoyer le CMOS pour éviter que les données de l'ancien BIOS entre en conflict avec celles du nouveau.

Pour cela, localisez le cavalier CCMOS1 et , ordinateur éteint, positionnez le cavalier dans le sens 2-3 durant 3-5 secondes puis remettez le dans sa position initiale. Rallumez le système et entrez dans le Setup du BIOS pour le reconfigurer.



Figure C-2. Ecran Complet d'Award Flash Memory Writer V7.05

Le Schéma C-3 vous montre quelles sont les commandes que vous pouvez utiliser pour le programme de flash. Vous devrez aller sur le véritable environnement de DOS et entrer *awdflash* /?, puis vous verrez le Schéma C-3.

Awdflash 7.05 (C)Award Software 1999 All Rights Reserved				
Usage: AWDFLASH [FileNamel] [FileName2] [/ <sw>[/<sw>]]</sw></sw>				
FileNamel : New BIOS Name For Flash Programming				
FileName2 : BIOS File For Backing-up the Original BIOS				
<switches></switches>				
?: Show Help Messages				
py: Program Flash Memory pn: No Flash Programming				
sy: Backup Original BIOS To Disk File sn: No Original BIOS Backup				
sb: Skip BootBlock programming sd: Save DMI date to file				
cp: Clear PnP(ESCD) Data After Programming				
cd: Clear DMI Data After Programming				
cc: Clear CMOS Data After Programming				
R: RESET System After Programming				
Tiny: Occupy lesser memory				
E: Return to DOS When Programming is done				
F: Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming				
LD: Destory CMOS Checksum And No System Halt For First Reboot				
After Programming				
Example:AMDFLASH 2a591000.bin /nv/sn/cd/cn				

## Figure C-3. Ecran de Commandes de Flash

Note C-1: Le nom de fichier de BIOS dans le schéma n'est qu'un exemple qui vous est indiqué. Vous pouvez vérifier quel fichier .bin doit être utilisé avec votre carte mère. N'utilisez surtout pas de mauvais fichier .bin, sinon votre système ne fonctionnera pas correctement. Même les BIOS de modèle identique, selon leurs dates de validité et quels problèmes sont fixés, possèdent aussi des noms .bin différents. Veuillez lire la description du fichier BIOS avant de le télécharger.

Ci-dessous quelques exemples de la manière de flasher votre BIOS :

Exemple 1 Pour mettre à jour votre BIOS et créer une sauvegarde de votre BIOS actuel, exécutez cette commande :

## AWDFLASH NEWBIOS /PY SAVEBIOS /SY

Exemple 2 Pour mettre à jour votre BIOS et créer une sauvegarde de votre BIOS actuel, et effacer le CMOS, exécutez cette commande :

## AWDFLASH NEWBIOS SAVEBIOS /CC

Exemple 3 Pour mettre à jour votre BIOS et effacer les réglages PnP, exécutez cette commande :

## AWDFLASH NEWBIOS /SN /CP

Exemple 4 Pour effectuer une sauvegarde du BIOS actuel de votre système, exécutez cette commande :

## **AWDFLASH NEWBIOS /PN SAVEBIOS**

**Notes:** "NEWBIOS" représente le fichier pour le BIOS qui peut être téléchargé depuis notre site WEB http://www.abit.com.tw (l'utilisateur peut choisir un nom différent de NEWBIOS).

"SAVEBIOS" représente le nom du fichier du BIOS de l'ancien système (l'utilisateur peut choisir un nom différent de SAVEBIOS).

Explication des paramètres :

- /CC: Efface les données de la CMOS
- /CP: Efface les données PnP (Plug and Play)
- /CD: Efface les données DMI
- /SN: ne sauvegarde pas l'ancien BIOS (selon votre convenance)
- /PY: ne pas attendre la confirmation pour programmer le BIOS

Remarques :

- Lorsque vous exécutez AWDFLASH.EXE, ne chargez pas HIMEM.SYS et EMM386.EXE dans le fichier CONFIG.SYS.
- ② Veuillez suivre les indications suivantes pour résoudre les problèmes causés par une baisse d'alimentation ou d'autres mauvais fonctionnements non prévisibles pendant la mise à jour du BIOS et

qui pourraient conduire à un échec de la mise à jour. Tout d'abord, il est fortement recommandé que vous formatiez une disquette système qui puisse servir au démarrage de votre ordinateur avant de mettre à jour votre BIOS. Si un des problèmes précédents se produit lors de la mise à jour du BIOS, vous serez capable d'utiliser cette disquette pour exécuter automatiquement une mise à jour du BIOS. Le contenu de cette disquette doit être le suivant :

- a. Fichiers de démarrage du système (COMMAND.COM, MSDOS.SYS, IO.SYS...)
- b. AWDFLSH.EXE
- c. le fichier NEWBIOS téléchargé sur le site Internet ABIT.
- d. AUTOEXEC.BAT, avec le contenu suivant : A:\AWDFLASH NEWBIOS /PY /SN /CC /CD
- ③ Lorsque la version du BIOS ne correspond pas au modèle de la carte mère, le message suivant apparaîtra :
- ③ "The program file's part number does not match with your system!"

## Appendice D Comment installer le driver IDE Bus Master

Cette carte mère ne supporte pas seulement les disques durs de type IDE Bus Master, elle supporte aussi l'Ultra DMA/33. Si votre disque dur supporte cette fonction, il vous faut installer le pilote Ultra DMA fourni sur le CD-ROM accompagnant cette carte mère pour apporter les meilleures performances. (Le paquetage de certains modèles peut ne contenir qu'une disquette.) Si votre disque dur ne supporte pas l'Ultra DMA/33, vous pouvez quand même installer ce pilote sans dangers. Suivez exactement la démarche d'installation ci-après :

Sous Windows® 95, placez le CD-ROM dans l'ordinateur. Le menu principal apparaîtra. Cliquez sur le bouton **Drivers**, ensuite choisissez le bouton **IDE Master**, sélectionnez le système d'exploitation par lequel vous voulez installer le pilote. Nous vous avons fournis le pilote Bus Master pour OS/2, Windows® 95, et Windows NT. Cliquez directement le bouton du système d'exploitation, l'installation du pilote Bus Master sera faite automatiquement sur votre système.

Si vous avez une disquette au lieu d'avoir le CD-ROM, il vous faudra placer cette disquette dans votre lecteur de disquettes, et puis entrer dans le répertoire correspondant au système d'exploitation. Une fois que vous serez entré dans le répertoire du système d'exploitation, par exemple celui de Windows® 95, vous double-cliquez sur l'icône **Setup.exe**, ainsi l'installation du pilote se lancera. Veuillez suivre la procédure ci-jointe :



### 1. Bienvenue : Cliquez 'Next'



2. Ecran de licence : Le bloc-notes apparaîtra en contenant la licence, fermez le

#### pour continuer.



3. Question: Cliquez 'Yes'



4. Sélection des éléments : Cliquez 'INSTALL'



5. Question: Cliquez 'Yes'



### 6. Information: Cliquez 'OK'

Information 🛛 🕅			
٩	SETUP has completed modifications and will now restart your system.		
	ОК		

Après avoir suivi les instructions précédentes, le pilote s'installera automatiquement. L'ordinateur redémarrera automatiquement une fois l'installation finie.

7. Quand vous redémarrez Windows<sup>®</sup> 95, suivez la démarche qui apparaîtra sur l'écran. Une fois que vous verrez l'écran suivant, veuillez configurer le path (le chemin d'accès) à C:\WINDOWS\SYSTEM\IOSUBSYS, et puis terminer les démarches. Une fois la procédure finie, vous devrez redémarrer Windows, et il détectera plusieurs périphériques d'entrées/sorties (I/O), il vous faudra redémarrer encore une fois Windows<sup>®</sup> 95. L'installation d' IDE Bus Master sera ainsi complètement terminée.

New	Hardware	Found	<u>?×</u>	
e	a Intel8 ≘1	32371AB PCI Bus Master IDE Co	ntrollers	
	New Har	dware Found	×	
Win	_	The file 'ideatapi.mpd' on (Unkr not be found.	nown) could OK	
		Open		? ×
		File <u>n</u> ame:  ideatapi.mpd  ideatapi.mpd	Eolders: c:\windows\system\iosubsys C:\ C:\ C:\ C:\ C:\ C:\ C:\ C:\ C:\ C:\	OK Cancel
			Dri <u>v</u> es:	

## Appendice E Comment installer le PCI bridge driver pour le Chipset 440BX

Ce CD-ROM (ou disquette) comporte la mise à jour Intel version 82371xB INF 3.2.2. Elle peut être utilisée pour mettre à jour la carte mère à base d'un chipset 440BX. La procédure suivante décrit comment installer et mettre à jour le PCI bridge. Si vous avez une disquette au lieu d'un CD-ROM, insérez simplement la disquette et puis exécutez le fichier **Setup.exe** pour commencer l'installation des fichiers .INF actualisés.

Etape 1. Vérifiez dans votre Windows<sup>®</sup> 95 le **Device Manager**, et trouvez le point d'interrogation indiquant le PCI Bridge.

System Properties ??
General Device Manager Hardware Profiles Performance
• View devices by type • View devices by connection
Computer CDROM CDROM CDROM Disk drives Display adapters Floppy disk controllers Hard disk controllers Hard disk controllers Keyboard Modem Modem Network adapters Cher devices PCI Bridge PCI Bridge PCI Universal Serial Bus PCI Universal Serial Bus PCI System devices
Properties Refresh Remove Print
<b>Close</b> Cancel

Etape 2. Exécutez le fichier ABITCD.EXE se trouvant sur le CD, sélectionnez Driver → PCI Bridge Driver for Windows® 95, vous verrez l'écran suivant :



Etape 3. Cliquez 'Next'

макан «	Software License Agreement
	Plese read the following license agreement. Press the PAGE DOWN key or use scroll bar to view the rest of the document.
	SOFTWARE USE AND DISTRIBUTION LICENSE AGREEMENT IMPORTANT: By opening this package or installing, distributing or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. Do not open this package unity you have carefully read and agreed to the following terms and conditions. If you do not agree to the terms of this Agreement, promptly return the unopened package. Please Also Note: - If you are an DEM, the complete LICENSE AGREEMENT applies - If you are an End-User, Exhibit A, the INTEL LICENSE AGREEMENT, applies Subject to the terms of this Agreement, Intel grants You the right to copy addictivity the appliced current.
	and distribute the enclosed software ("Software"):
	< Back Yes No



Etape 5. Cliquez **'Next'**, et attendez jusqu'à ce que vous voyez apparaître l'écran suivant :



Etape 6. Cliquez 'OK', le système redémarrera.

Etape 7. Redémarrez votre ordinateur, et ensuite sélectionnez à nouveau le Device Manager. Tout d'abord, vous pouvez vérifier le Hard Disk Controller, ensuite jetez un coup d'œil pour vérifier si le pilote Bus Master est déjà reconnu.



Etape 8. Vérifiez également **System Device**, pour savoir si les quatre périphériques sont clairement identifiés. (cf. les flèches ci-dessous) Maintenant l'installation est terminée.

## Annexe F Installation de l'utilitaire HighPoint XStore Pro

Nous fournissons avec nos cartes-mère un puissant utilitaire , le *HighPoint XStore Pro*. Que fait le XStore Pro ?

Le XStore Pro est un utilitaire pour disques durs qui peut vous permettre d'augmenter sensiblement les performances de votre système. Le concept de base est l'utilisation de l'algorithme Read-Ahead caching pour améliorer les performances des disques durs. Sur un marché où la plupart des systèmes possèdent 48 Mo de mémoire vive ou plus, le HighPoint XStore Pro fournit de meilleures performances système. XStore Pro est une nouvelle génération d'accélérateur XStore MMX pour les périphériques de stockage.

XStore Pro utilise la mémoire vive du système pour améliorer la gestion de la mémoire sous Windows 95 & 98. XStore Pro optimize les performances système en utilisant le « Read Ahead caching » après avoir parcouru les larges blocs du disque dur. De plus, XStore Pro supporte plusieurs contrôleurs PCI Bus Master comme Intel, ALI, Via, SiS et bien d'autres encore.

Quand vous installez le XStore Pro, vous pouvez également choisir d'installer le CD Xpress en même temps. Et pourquoi auriez vous besoin de CD Xpress ? Nous en discutons plus bas.

La technologie des CDROM évolue très rapidement, mais leurs performances sont toujours inacceptables comparées à celles des disques durs. Le taux de transfert des disques durs actuels peuvent excéder 18 Mo /sec avec un temps d'accès en dessous des 12 ms alors que le taux de transfert des plus rapides lecteurs de CDROM du marché est en dessous de 2 Mo /sec avec un temps d'accès supèrieur à100 ms.

CD Xpress a été créé dans le but d'améliorer les temps d'accès des lecteurs de CDROM en utilisant les hautes performances des disques durs. CD Xpress lit et met en mémoire tampon les données à partir du CDROM sur une zone dédiée du disque dur. Avec CD Xpress, quand vous accédez aux données de lecteur de CDROM, vous êtes en fait en train d'accéder à des données sur un fichier swap de votre disque dur. Il en résulte un incroyable gain de performance sur votre CDROM sans pénalités.

Avant d'installer cet utilitaire, il y a plusieurs choses que vous avez besoin de savoir :

## NOTE IMPORTANTE

- 1. Vous ne pouvez seulement installer qu'un seul pilote IDE BUS MASTER dans votre système où il en résulterait des conflits pouvant causer des comportements anormaux du système. Soyez donc sûr que vous n'avez aucun pilote IDE BUS MASTER installé sur votre système avant de commencer l'installation de XStore Pro! Dans le cas contraire, vous devez obligatoirement désinstaller les composants du pilote. Par exemple, vous ne pouvez avoir dans votre système et en même temps le pilote INTEL BUS MASTER et le HighPoint XStore Pro.
- 2. Ce pilote Windows 95/98 ne supporte pas les CDROM chargeurs. Si vous avez un lecteur CDROM ATAPI de ce type, veuillez ne pas installer ce pilote !
- 3. Nous avons remarqué que Windows OSR2 95 / Windows 98 peut ne pas réussir à charger avec succès ce pilote sur certains systèmes utilisant un chipset Bus Master après que vous ayez installé le pilote et redémarré le système. Si cela arrive, les indications suivantes peuvent vous aider à résoudre ce problème :
  - (1) Aller à « Poste de travail » et double-cliquer sur « Panneau de Configuration ».
  - (2) Double-cliquer sur « Système » et aller à sur « Gestionnaire de Périphériques », option « Afficher les Périphériques par type » (sélection par défaut).
  - (3) Aller sur « Contrôleurs de disque dur ».
  - (4) Double-cliquer « PCI Bus Master IDE Controller » (Ultra DMA supported), il devrait y avoir un point d'exclamation jaune sur le périphérique.
  - (5) Cliquer sur « Ressources » et vous devriez voir en haut une case « Utiliser les paramètres automatiques » cochée.
  - (6) Décochez la case « Utilisez les paramètres automatiques » et quand le système vous demande de redémarrer, répondes « OUI ».
  - (7) Une fois le système redémarré, le point d'exclamation jaune devrait être parti.
- 4. Désinstallation :

Pour désinstaller XStore Pro, lancez « Uninstall » à partir du groupe de programmes «HighPoint XStore Pro ».Cet utilitaire de désinstallation fera les choses suivantes : désactiver CD Xpress si ce dernier est actif, effacer la zone de mémoire tempon sur le disque dur utilisée par le programme et désinstaller XStore pro et CD Xpress du système. Après la désinstallation, le disque dur retournera à son status originel. Nous recommandons aux utilisateurs de redémarrer leurs systèmes une fois la désinstallation terminée.

5. Le lecteur ATAPI LS-120 sera reconnu comme une unité amovible dans les

versions complètes de Windows 95(4.00.95) et Windows 95 OSR1 (4.00.95 A) une fois XStore Pro installé.

6. Ce pilote peut bloquer le système sur certaines cartes-mère. Veuillez contacter HighPoint Technology si vous rencontrez des problèmes.

Pour plus de détails et d'informations, vous pouvez consulter le fichier Readme dans le groupe de programmes XStore Pro. Si vous désirez mettre à jour votre version de pilote ou avoir plus d'informations sur les produits XStore Pro, sentez vous libre de visiter le site WEB de la compagnie HighPoint Technologies Inc's à l'URL suivante :

### HTTP://WWW.HIGHPOINT-TECH.COM/.

Ce CDROM (ou disquette de floppy) contient les pilotes HighPoint XStore Pro (version 1.2). La procédure suivante décrit comment installer le pilote HighPoint XStore Pro dans votre système. Si vous avez la disquette mas pas le CDROM, insérez juste la disquette et lancez le programme « SETUP.EXE » pour commencer l'installation.

**Etape 1:** Dans Windows 95/98, mettez le CDROM dans votre ordinateur. Le menu principal apparaitra automatiquement. Cliquer sur le bouton « HighPoint XStore Pro Install », cela lancera la procédure d'installation. Une fois les préparatifs terminés, apparaîtra l 'écran de bienvenue.



**Etape 2:** Cliquez sur l'option « NEXT », et l'écran ci-dessous apparaîtra. A ce point, il vous sera demandé de choisir d'installer soit XStore Pro seulement ou XStore Pro et CD Xpress ensemble. Une fois votre choix effectué, vous pouvez cliquer sur « NEXT » pour continuer.

AXStore Pro Classic Edition Setup		
HighPoint XStore Pro	o rev. 1.20	
Select Components	×	
	Select the components you want to install. DD NDT install CD Xpress again if you already have CD Xpress on your system. Choose XStore Pro only Install XStore Pro only Install XStore Pro and CD Xpress Once you have selected the options you wish to install, press the Next button to complete the installation.	
	Exit	

Etape 3: Cliquez sur « NEXT », vous verrez l'écran de licence.



Etape 4: Cliquez sur « YES » pour arriver sur l'écran ci-dessous.



**Etape 5:** Une fois l'installation terminée, vous verrez l'écran ci-dessous. Cet écran n'est visible que si vous avez fait le choix d'installer XStore Pro et CD Xpress en même temps. Si vous désirez voir le fichier README, cochez l'option adéquate.



**Etape 6:** Cliquez « YES, I WANT TO RESTART MY COMPUTER NOW », puis le système redémarrera. Si vous ne désirez pas redémarrer le système immédiatement, choisissez « NO, I WILL RESTART MY COMPUTER LATER ».

AXStore Pro Classic Edition Setup	<u>-                                    </u>
HighPoint XStore Pro rev. 1.20	
XStore Pro Installation Complete	
Setup has installed Xatore Pro successfully on your system and you need to reboot system to start XStore Pro.	

Vous devez absolument redémarrer le système une fois l'utilitaire Xstore Pro est installé. Dans le cas contraire, il ne marchera pas correctement.

# Annexe G Assistance technique

- En cas de problème en cours de fonctionnement & afin d'aider notre personnel d'assistance technique à retrouver rapidement le problème de votre carte mère et puis à vous donner la solution dont vous avez besoin, veuillez éliminer les périphériques qui n'ont aucun rapports avec ce problème avant de remplir le formulaire d'assistance technique. Indiquez dans ce formulaire les périphériques essentiels. Envoyez ce formulaire par télécopie à votre marchand, ou à la société où vous avez acheté le matériel pour que vous puissiez profiter de notre assistance technique .(Vous pouvez vous reporter aux exemples cidessous)
  - Exemple 1: Avec un système qui inclut : la carte mère (avec MICROPROCESSEUR, DRAM, COAST...), DISQUE DUR, CD-ROM, FDD, CARTE VGA, CARTE MPEG, CARTE SCSI, CARTE SON..., après que le système soit monté, si vous ne pouvez pas démarrer, vérifiez les éléments essentiels du système en suivant la procédure décrite ci-après.

Tout d'abord, supprimez toutes cartes d'interface sauf la carte VGA, et essayez de redémarrer.

Si vous ne pouvez toujours pas démarrer :

Essayez d'installer une autre carte VGA d'une marque/modèle différent et voyez si le système démarre. Dans le cas contraire, notez le modèle de la carte VGA et de la carte mère et ainsi que le numéro d'identification du BIOS et du microprocesseur dans le formulaire d'assistance technique (cf. les instructions principales), et puis décrivez le problème dans la partie réservée à la description du problème.

Si vous arrivez à démarrer :

Insérez à nouveau l'un après l'autre les cartes d'interface que vous avez supprimées, et essayez de démarrer le système chaque fois où vous insérez une carte, jusqu'à ce que le système ne démarre plus. Gardez la carte VGA et la carte d'interface qui cause le problème implantées sur la carte mère, enlevez toutes les autres cartes ou périphériques et redémarrez. Si vous ne pouvez toujours pas démarrer, notez les informations correspondant à ces deux cartes dans la zone réservée pour la Carte Enfichable. Et puis, n'oubliez pas d'indiquer le modèle et la version de la carte mère, le numéro d'identification du BIOS, et du microprocesseur (cf. les instructions principales). Donnez également une description du problème.

Exemple 2: Avec un système qui inclut la carte mère (avec MICROPROCESSEUR, DRAM, COAST ... ) DISQUE DUR, CD-ROM, FDD, CARTE VGA, CARTE LAN, CARTE MPEG, CARTE SCSI, CARTE SON, après le montage et l'installation du Pilote de la Carte Sonore, quand vous relancez le système et qu'il exécute le Pilote de la Carte Sonore, le système se réinitialise automatiquement. Le problème peut être causé par le Pilote de la Carte Sonore. Pendant la procédure de démarrage du DOS..., appuyez sur le bouton SHIFT le **CONFIG.SYS** (CONTOURNER) pour éviter et l'AUTOEXEC.BAT ; éditez CONFIG.SYS avec un éditeur de textes, et puis ajoutez une remarque REM sur la ligne de fonctions qui charge le Pilote de la Carte Son, pour supprimer le Pilote de la Carte Sonore. Voir l'exemple ci-dessous.

> CONFIG.SYS: DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN DOS=HIGH,UMB FILES=40 BUFFERS=36 *REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFGMG.SYS* LASTDRIVE=Z

Redémarrez le système. Si le système démarre et s' il ne réinitialise pas, vous pouvez être sur que le problème est venu du Pilote de la Carte Son. Marquez les modèles de la Carte Sonore et de la carte mère, le numéro d'identification du BIOS dans le formulaire d'assistance technique (reportez-vous aux instructions principales), et puis décrivez le problème dans la partie réservée.

 $\odot \odot \odot$ 

## GAGA <u>Recommandations principales...</u>

Pour remplir le 'Formulaire d'Assistance Technique', reportez-vous aux recommandations principales décrites pas à pas ci-après :

- 1\*. MODELE: Notez le numéro du modèle se trouvant dans votre manuel d'utilisateur.
   Exemple : BX6, BH6, et etc...
- 2<sup>\*</sup>. Le numéro du modèle de la carte mère (REV) : Notez le numéro du modèle de la carte mère étiquetée de la manière 'REV :\*.\*\*'. Exemple : REV : 1.01
- **3<sup>\*</sup>. L'identification du BIOS et le numéro de la pièce :** Voir ci-après : Exemple :



**4. DRIVER REV:** Notez le numéro de version du pilote indiqué sur la disquette de driver (s'il y en a) en tant que "Release \*. \*\*". Exemple:



**5\*. SYSTEME D'EXPLOITATION/APPLICATIONS UTILISEES:** Indiquez le système d'exploitation et les applications que vous utilisez sur le système.

Exemple: MS-DOS<sup>®</sup> 6.22, Windows<sup>®</sup> 95, Windows<sup>®</sup> NT....

**6<sup>\*</sup>. MICROPROCESSEUR:** Indiquez la marque et la vitesse (MHz) de votre microprocesseur.

Exemple: (A) Dans la zone 'Marque', écrivez "Intel" ; dans celle de "Spécifications", écrivez " Pentium<sup>®</sup> II MMX 233MHz" •

7. DISQUE DUR: Indiquez la marque et les spécifications de votre HDD(s), spécifiez si le HDD utilise □IDE1 ou □IDE2. Si vous connaissez la capacité de disque, indiquez la et cochez ("√") "□"; au cas où vous ne donnez aucune indication sur ce point, nous considérons que votre HDD est du "☑IDE1" Master.

Exemple: Dans la zone "HDD", cochez le carré; dans la zone "Marque", écrivez "Seagate"; dans la zone 'Spécifications', écrivez "ST31621A (1.6GB)".

8. CD-ROM Drive: Indiquez la marque et les spécifications de votre CD-ROM drive, spécifiez s'il utilise du type de □ IDE1 ou □IDE2, et cochez ("√") " □"; au cas où vous ne donnez aucune indication, nous considérons que votre CD-ROM est du type de "☑IDE2" Master.

Exemple: Dans la zone "CD-ROM drive", cochez le carré ; dans la zone 'Marque', écrivez "Mitsumi" ; dans la zone 'Spécifications', écrivez "FX-400D".

**9. Mémoire système (DRAM):** Indiquez la marque et les spécifications (SIMM / DIMM) de votre mémoire système.

Exemples:

Dans la zone 'Marque', écrivez "Panasonic" ; dans la zone 'Spécifications', écrivez "SIMM-FP DRAM 4MB-06".

Ou, dans la zone 'Marque', écrivez "NPNX" ; dans la zone 'Spécifications', écrivez "SIMM-EDO DRAM 8MB-06".

Ou, dans la zone 'Marque', écrivez "SEC" ; dans la zone 'Spécifications', écrivez "DIMM-S DRAM 8MB-G12".

**10. CARTE ENFICHABLE :** Indiquez les cartes enfichables dont vous êtes absolument sur qu'elles ont un lien avec le problème.

Si vous ne pouvez pas identifier le problème initial, indiquez toutes les cartes enfichables qui ont été insérées dans votre système.

NB: Termes entre "\*" sont absolument nécessaires.

## **<u>Formulaire d'Assistance Technique</u>**

Nom de la société :		Téléphone #:	
Correspondant:		Télécopie #:	
Modèle	*	BIOS ID#	*
N° de modèle de carte Mère		DRIVER REV	
Système d'exploitation Applications utilisées	*		
Nom de matériel	Marque	Spécificat	ions
Microprocesseur	*		
DISQUE DUR DIDE1			
CD-ROM [IDE1 Drive [IDE2]			
Mémoire système (DRAM)			
CARTE ENFICHABLE			

Ľ

Х

Description du problème: