WARNING

Disconnect the workstation board's power supply from its AC power source before you connect or disconnect cables, or install or remove any board components. Failure to do this can result in personal injury or equipment damage. Some circuitry on the workstation board can continue to operate even though the front panel power switch is off.

CAUTION

Electrostatic discharge (ESD) can damage workstation board components. Install the board at an ESD-controlled workstation. If such a workstation is not available, wear an antistatic wrist strap or touch the surface of the antistatic package before handling the board.

Safety and Regulatory Notice

See the Intel® Workstation Board Product Guide for all applicable regulatory compliance statements, product certification markings, and safety and electromagnetic compatibility (EMC) standards and regulations the workstation board is compliant with.

Replacement battery warning label provided: Place the label inside the chassis in an easy-to-see location near the battery but not on the board itself.

Use Only for Intended Applications: All Intel workstation boards are evaluated as Information Technology Equipment (I.T.E.) for use in personal computers (PC) for installation in homes, offices, schools, computer rooms, and similar locations. The suitability of this product for other PC or embedded non-PC applications or other environments, such as medical, industrial, alarm systems, test equipment, etc., may not be supported without further evaluation by Intel.

Processor and Memory Support

For more information about processor and memory support, go to http://support.intel.com/support/motherboards/server/

Troubleshooting

The workstation board system fails to boot.

- Ensure that the power supply cable with the 2x2 connector (with an adapter) or the power supply cable with the 2x4 connector is plugged into the 12V (2x4) processor core voltage connector on the workstation board. Do not use the 2x2 to 2x4 adapter when using an Intel® Pentium® processor Extreme Edition or a processor that is not running at its default settings.
- Remove and re-insert the processor, memory, and any add-in cards to make sure they are fully seated. Remove any non-essential hardware components and boot the system.
- Disconnect all power and remove the CMOS battery. Wait one minute, then re-install the battery, reconnect power, and boot the system.

A repeating beep error code is heard and the workstation board does not boot or show any video.

A memory error indicates a problem during detection of the DDR3 SDRAM memory device. Check to ensure that system memory is properly installed and that the DIMMs meet the Memory Module Requirements listed in the Supported Components section of the Product Guide.

A video error indicates a problem during detection of the video card. Check to ensure that the video card is properly installed.

Beep	Description
3	No memory
Siren	CPU overheat (on reboot)

Customer Support Links

View or download product support information from Intel's World Wide Web site:

http://support.intel.com/support/motherboards/server

or view phone and e-mail contacts at

http://support.intel.com/support/index.htm

If you can't find the information you need on the Web, contact your point of purchase.

INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED IN CONNECTION WITH INTEL® PRODUCTS. NO LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IS GRANTED BY THIS DOCUMENT. EXCEPT AS PROVIDED IN INTEL'S TERMS AND CONDITIONS OF SALE FOR SUCH PRODUCTS, INTEL ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER, AND INTEL DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, RELATING TO SALE AND/OR USE OF INTEL PRODUCTS INCLUDING LIABILITY OR WARRANTIES RELATING TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR INFRINGEMENT OF ANY PATENT, COPYRIGHT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT. http://www.intel.com/sites/sites/IDF/terms.htm PRODUCTS NOT INTENDED FOR USE IN MEDICAL, LIFE SAVING, OR LIFE SUSTAINING APPLICATIONS. INTEL MAY MAKE CHANGES TO SPECIFICATIONS AND PRODUCT DESCRIPTIONS AT ANY TIME, WITHOUT NOTICE.

Intel® Workstation Board may contain design defects or errors known as errata which may cause the product to deviate from published specifications. Current characterized errata are available on request.

警告

在連接或斷開機殼之前或者在安裝或移除任何主板組件之前，先斷开工作站主板电源恢复与交流电源的连接。否则可能导致人员伤害或设备损坏。即使关闭了前面板的电源开关，工作站主板上的有些电路仍可继续运行。

小心

静电放电 (ESD) 可能损坏工作站主板的组件。在控制静电放电的环境中安装主板。如果没有此环境，应佩戴防静电腕带或者接触防静电包装的表面，然后再处置主板。

安全和规章通告

新闻《英特尔®工作站主板产品指南》，了解所有适用的规章遵循声明、产品认证标记，以及该工作站主板所遵守的安全与电磁兼容性 (EMC) 标准和规章。

所提供的替换电池警告标签：将该标签贴在机箱内靠近电池又容易看到的地方，但不要贴在主板上。

仅用于设计应用：所有英特尔工作站主板都作为 Information Technology Equipment (I.T.E.，信息技术设备）而评估其安装于家庭、办公室、学校、计算机房及类似地点的个人计算机中的用途。未经英特尔进一步评估，此产品对其它计算机或嵌入式非个人计算机应用或其它环境（例如医疗、工业、报警系统、测试设备等）的适用性不一定受支持。

处理器和内存支持

要了解有关处理器和内存支持的更多信息，请访问 http://support.intel.com/support/motherboards/server/.

故障检修

工作站主板系统未能引导。

- 确保配备 2x2 接头的电源线（带适配器）或配备 2x4 接头的电源线插入工作站主板上 12V (2x4) 处理器核心电压接头。使用英特尔® 奔腾® 处理器至极版或不以默认设置运行的处理器时，不要使用 2x2 至 2x4 适配器。
- 拆卸并重新插入处理器、内存及任何加插卡以确保它们定全就位。拆卸任何非必需硬件组件，然后再引导系统。
- 断开所有电源，并拆卸 CMOS 电池。等待一分钟，再重新安装电池，重新连接电源，然后再引导系统。

听到反复的嗜碎码声，但工作站主板不能开引导也不显示任何视频。

内存错误表示检测 DDR3 SDRAM 内存设备时发生问题。检查以确保系统内存安装正确而且 DIMM 符合《产品指南》的“支持的组件”一节所列的“内存模块要求”。

视频错误表示检测视频卡时发生问题。检查以确保视频卡安装正确。

嗜声	说明
一 3	无内存
警笛声	CPU 过热（重新引导时）

客户支持链接

从英特尔网站查看或下载产品支持信息，网址是：

http://support.intel.com/support/motherboards/server

或查看电话和电子邮件联系人，网址是：

http://support.intel.com/support/index.htm

如果在网站上找不到所需信息，请与购买地联系。

本文件中的信息随英特尔英特尔® 产品提供。本文件不以明示或暗示、禁止翻供或其它方式授予对任何知识产权的许可。除在英特尔在此类产品的销售条款和条件中另有说明，英国英特尔不承担任何责任。而且英特尔拒绝承担对与产品的销售和使用相关的任何责任或担保，包括与特殊目的适用性、适销性、对专利、版权或其他知识产权的侵权相关的任何责任或担保。英特尔产品不是为医疗、急救或维持生命等应用而设计的。英特尔可随时更改规格和产品说明，恕不另行通知。

英特尔® 工作站主板可能含有设计缺陷或错误（称作勘误），造成产品不符合发布的规范。可以索取目前已有定论的勘误表。

警告

闭合插座开关或者安装或移除任何主板组件之前，先断开工作站主板电源恢复与交流电源的连接。否则可能导致人员伤害或设备损坏。即使关闭前面板的电源开关，工作站主板上的有些电路仍可继续运行。

注意

静电放电 (ESD) 可损坏工作站主板的组件。在控制静电放电的环境中安装主板。如果没有此环境，应佩戴防静电腕带或者接触防静电包装的表面，然后再处置主板。

安全和规章通告

新闻《英特尔®工作站主板产品指南》，了解所有适用的规章遵循声明、产品认证标记，以及该工作站主板所遵守的安全与电磁兼容性 (EMC) 标准和规章。

所提供的替换电池警告标签：将该标签贴在机箱内靠近电池又容易看到的地方，但不要贴在主板上。

仅用于设计应用：所有英特尔工作站主板都作为 Information Technology Equipment (I.T.E.，信息技术设备）而评估其安装于家庭、办公室、学校、计算机房及类似地点的个人计算机中的用途。未经英特尔进一步评估，此产品对其它计算机或嵌入式非个人计算机应用或其它环境（例如医疗、工业、报警系

警告

ケーブルの接続/切断およびボードコンポーネントの取り付け/取り外し前には、必ずワークステーション・ボードの電源コードを AC 電源のコンセントから抜いてください。この操作を怠ると、怪我や装置の損傷が起きることがあります。前面パネルの電源スイッチがオフになっていても、ワークステーション・ボードの回路の一部には電源が入ったままになっている場合があります。

注意

静電気放電 (ESD) により、ワークステーション・ボードのコンポーネントが損傷することがあります。ボードの取り付けは、ESD 保護ワークステーションで行ってください。ESD 保護ワークステーションを使用できない場合は、ボードを扱う前に帯電防止用リストストラップを着用するか、帯電防止パッケージの表面に触ってください。

安全性と規制

ワークステーション・ボードが適合しているすべての該当規制への適合性声明、製品の認定マーク、および安全性と電磁環境適合性 (EMC) 規格規制については、『インテル® ワークステーション・ボード製品ガイド』を参照してください。

バッテリー交換警告ラベルが含まれています：このラベルは、シャーシの内でバッテリ付近の見やすい場所に付けてください。なお、ボードには貼付しないでください。

意図された用途のみを使用してください：インテル製ワークステーション・ボードはすべて、家庭、オフィス、学校、コンピュータ・ルーム、および その他同様な場所で使用するパーソナル・コンピュータ (PC) に該当する使用される IT 機器 (I.T.E) として評価されています。それ以外の PC または PC 用以外の埋め込み用途、または医療、工業、警告システム、テスト装置などその他の環境における本製品の適用性は、インテルによる追加の評価なしにはサポートされていません。

プロセッサとメモリのサポート

プロセッサとメモリのサポートの詳細については、http://support.intel.com/support/motherboards/server/ をご覧ください。

トラブルシューティング

ワークステーション・ボードを接続したシステムが起動しない場合：

- ワークステーション・ボード上の 12V (2x4) プロセッサ・コア電圧コネクタに 2x2 コネクター (およびアダプター) 付きの電源ケーブル、または 2x4 コネクター付きの電源ケーブルが接続されていることを確認します。インテル® ペンティアム® プロセッサ エクストリーム・エディションまたはフォルト設定以外で実行されているプロセッサをご使用の場合は、2x2 - 2x4 アダプターを使用しないでください。
- プロセッサ、メモリ、およびすべてのアドイン・ボードを取り外したうち、再度挿入し、それらがしっかり装着されていることを確認します。不可欠でないハードウェア コンポーネントを取り外して、システムを起動します。
- すべての電源を切って、CMOS バッテリーを外します。1 分待ってから、バッテリーをもう一度取り付け、再度電源を入れて、システムを起動します。

エラーコードのビープ音が繰り返され、ワークステーション・ボードが起動しないかビデオが表示されない場合：

メモリエラーは、DDR3 SDRAM メモリーデバイスの検出中の問題を示唆します。システムメモリーが正しく装着され、DIMM がプロセッサ・ワークステーション・ボード製品ガイドに記載されているメモリ モジュールの要件に合っていることを確認します。

ビデオエラーは、ビデオカードの検出中の問題を示唆します。ビデオカードが正しく装着されていることを確認します。

ビープ音	説明
3	メモリがない
サイレン	CPU の過熱（再起動時）

カスタマーサポートのリンク

インテルのウェブサイトで製品のサポート情報を参照またはダウンロードしてください。

http://support.intel.com/support/motherboards/server

または、次のページに記載された連絡先にお電話または電子メールでお問い合わせください。

http://support.intel.com/support/index.htm

必要な情報がウェブサイトで見つからない場合は、購入された製品の販売店にお問い合わせください。

本書の情報は、インテル® 製品に関連して提供されています。本書により、明示的、黙示的、禁反言や否かにかかわらず、いかなる知的財産権のライセンスをも一切許諾することはありません。製品に付属のインテルの販売規約に規定されている場合を除き、インテルはいかなる責任をも負うものではなく、また明示的な主張および/またはインテル製品の販売や使用に関するいかなる保証（特定目的への適合性、商品性に関する保証、第三者の特許権、著作権、その他、知的所有権を侵害していないことへの保証を含む）をも一切行うものではありません。インテル製品は、医療、救命、延命措置などの目的への使用を意図したものではありません。インテル製品は、予告なく仕様が変更される場合があります。

インテル® ワークステーション・ボードは、設計上の欠陥または誤りを含むことがあり、それにより製品が公表仕様にそぐわない場合があります。現行の正誤表は、請求により入手できます。

インテル® ワークステーション・ボードに搭載されている集積回路は、データ保持の観点から、電源が切れた状態で 2x2 コネクタ付きの 12V (2x4) プロセッサ・コア電圧コネクタに接続されていることを確認します。インテル製品は、医療、救命、延命措置などの目的への使用を意図したものではありません。インテル製品は、予告なく仕様が変更される場合があります。

警告

ケーブルの接続/切断およびボードコンポーネントの取り付け/取り外し前には、必ずワークステーション・ボードの電源コードを AC 電源のコンセントから抜いてください。この操作を怠ると、怪我や装置の損傷が起きることがあります。前面パネルの電源スイッチがオフになっていても、ワークステーション・ボードの回路の一部には電源が入ったままになっている場合があります。

注意

静電気放電 (ESD) により、ワークステーション・ボードのコンポーネントが損傷することがあります。ボードの取り付けは、ESD 保護ワークステーションで行ってください。ESD 保護ワークステーションを使用できない場合は、ボードを扱う前に帯電防止用リストストラップを着用するか、帯電防止パッケージの表面に触ってください。

安全性と規制

ワークステーション・ボードが適合しているすべての該当規制への適合性声明、製品の認定マーク、および安全性と電磁環境適合性 (EMC) 規格規制については、『インテル® ワークステーション・ボード製品ガイド』を参照してください。

バッテリー交換警告ラベルが含まれています：このラベルは、シャーシの内でバッテリ付近の見やすい場所に付けてください。なお、ボードには貼付しないでください。

意図された用途のみを使用してください：インテル製ワークステーション・ボードはすべて、家庭、オフィス、学校、コンピュータ・ルーム、および その他同様な場所で使用するパーソナル・コンピュータ (PC) に該当する使用される IT 機器 (I.T.E) として評価されています。それ以外の PC または PC 用以外の埋め込み用途、または医療、工業、警告システム、テスト装置などその他の環境における本製品の適用性は、インテルによる追加の評価なしにはサポートされていません。

プロセッサとメモリのサポート

プロセッサとメモリのサポートの詳細については、http://support.intel.com/support/motherboards/server/ をご覧ください。

トラブルシューティング

ワークステーション・ボードを接続したシステムが起動しない場合：

- ワークステーション・ボード上の 12V (2x4) プロセッサ・コア電圧コネクタに 2x2 コネクター (およびアダプター) 付きの電源ケーブル、または 2x4 コネクター付きの電源ケーブルが接続されていることを確認します。インテル® ペンティアム® プロセッサ エクストリーム・エディションまたはフォルト設定以外で実行されているプロセッサをご使用の場合は、2x2 - 2x4 アダプターを使用しないでください。
- プロセッサ、メモリ、およびすべてのアドイン・ボードを取り外したうち、再度挿入し、それらがしっかり装着されていることを確認します。不可欠でないハードウェア コンポーネントを取り外して、システムを起動します。
- すべての電源を切って、CMOS バッテリーを外します。1 分待ってから、バッテリーをもう一度取り付け、再度電源を入れて、システムを起動します。

エラーコードのビープ音が繰り返され、ワークステーション・ボードが起動しないかビデオが表示されない場合：

メモリエラーは、DDR3 SDRAM メモリーデバイスの検出中の問題を示唆します。システムメモリーが正しく装着され、DIMM がプロセッサ・ワークステーション・ボード製品ガイドに記載されているメモリ モジュールの要件に合っていることを確認します。

ビデオエラーは、ビデオカードの検出中の問題を示唆します。ビデオカードが正しく装着されていることを確認します。

ビープ音	説明
3	メモリがない
サイレン	CPU の過熱（再起動時）

カスタマーサポートのリンク

インテルのウェブサイトで製品のサポート情報を参照またはダウンロードしてください。

http://support.intel.com/support/motherboards/server

または、次のページに記載された連絡先にお電話または電子メールでお問い合わせください。

http://support.intel.com/support/index.htm

必要な情報がウェブサイトで見つからない場合は、購入された製品の販売店にお問い合わせください。

本書の情報は、インテル® 製品に関連して提供されています。本書により、明示的、黙示的、禁反言や否かにかかわらず、いかなる知的財産権のライセンスをも一切許諾することはありません。製品に付属のインテルの販売規約に規定されている場合を除き、インテルはいかなる責任をも負うものではなく、また明示的な主張および/またはインテル製品の販売や使用に関するいかなる保証（特定目的への適合性、商品性に関する保証、第三者の特許権、著作権、その他、知的所有権を侵害していないことへの保証を含む）をも一切行うものではありません。インテル製品は、医療、救命、延命措置などの目的への使用を意図したものではありません。インテル製品は、予告なく仕様が変更される場合があります。

インテル® ワークステーション・ボードは、設計上の欠陥または誤りを含むことがあり、それにより製品が公表仕様にそぐわない場合があります。現行の正誤表は、請求により入手できます。

インテル® ワークステーション・ボードに搭載されている集積回路は、データ保持の観点から、電源が切れた状態で 2x2 コネクタ付きの 12V (2x4) プロセッサ・コア電圧コネクタに接続されていることを確認します。インテル製品は、医療、救命、延命措置などの目的への使用を意図したものではありません。インテル製品は、予告なく仕様が変更される場合があります。

警告

闭合插座开关或者安装或移除任何主板组件之前，先断开工作站主板电源恢复与交流电源的连接。否则可能导致人员伤害或设备损坏。即使关闭前面板的电源开关，工作站主板上的有些电路仍可继续运行。

小心

静电放电 (ESD) 可能损坏工作站主板的组件。在控制静电放电的环境中安装主板。如果没有此环境，应佩戴防静电腕带或者接触防静电包装的表面，然后再处置主板。

安全和规章通告

新闻《英特尔®工作站主板产品指南》，了解所有适用的规章遵循声明、产品认证标记，以及该工作站主板所遵守的安全与电磁兼容性 (EMC) 标准和规章。

所提供的替换电池警告标签：将该标签贴在机箱内靠近电池又容易看到的地方，但不要贴在主板上。

仅用于设计应用：所有英特尔工作站主板都作为 Information Technology Equipment (I.T.E.，信息技术设备）而评估其安装于家庭、办公室、学校、计算机房及类似地点的个人计算机中的用途。未经英特尔进一步评估，此产品对其它计算机或嵌入式非个人计算机应用或其它环境（例如医疗、工业、报警系统、测试设备等）的适用性不一定受支持。

处理器和内存支持

要了解有关处理器和内存支持的更多信息，请访问 http://support.intel.com/support/motherboards/server/.

故障检修

工作站主板系统未能引导。

- 确保配备 2x2 接头的电源线（带适配器）或配备 2x4 接头的电源线插入工作站主板上 12V (2x4) 处理器核心电压接头。使用英特尔® 奔腾® 处理器至极版或不以默认设置运行的处理器时，不要使用 2x2 至 2x4 适配器。
- 拆卸并重新插入处理器、内存及任何加插卡以确保它们定全就位。拆卸任何非必需硬件组件，然后再引导系统。
- 断开所有电源，并拆卸 CMOS 电池。等待一分钟，再重新安装电池，重新连接电源，然后再引导系统。

听到反复的嗜碎码声，但工作站主板不能开引导也不显示任何视频。

内存错误表示检测 DDR3 SDRAM 内存设备时发生问题。检查以确保系统内存安装正确而且 DIMM 符合《产品指南》的“支持的组件”一节所列的“内存模块要求”。

视频错误表示检测视频卡时发生问题。检查以确保视频卡安装正确。

嗜声	说明
一 3	无内存
警笛声	CPU 过热（重新引导时）

客户支持链接

从英特尔网站查看或下载产品支持信息，网址是：

http://support.intel.com/support/motherboards/server

或查看电话和电子邮件联系人，网址是：

http://support.intel.com/support/index.htm

如果在网站上找不到所需信息，请与购买地联系。

本文件中的信息随英特尔英特尔® 产品提供。本文件不以明示或暗示、禁止翻供或其它方式授予对任何知识产权的许可。除在英特尔在此类产品的销售条款和条件中另有说明，英国英特尔不承担任何责任。而且英特尔拒绝承担对与产品的销售和使用相关的任何责任或担保，包括与特殊目的适用性、适销性、对专利、版权或其他知识产权的侵权相关的任何责任或担保。英特尔产品不是为医疗、急救或维持生命等应用而设计的。英特尔可随时更改规格和产品说明，恕不另行通知。

英特尔® 工作站主板可能含有设计缺陷或错误（称作勘误），造成产品不符合发布的规范。可以索取目前已有定论的勘误表。

警告

闭合插座开关或者安装或移除任何主板组件之前，先断开工作站主板电源恢复与交流电源的连接。否则可能导致人员伤害或设备损坏。即使关闭前面板的电源开关，工作站主板上的有些电路仍可继续运行。

小心

静电放电 (ESD) 可能损坏工作站主板的组件。在控制静电放电的环境中安装主板。如果没有此环境，应佩戴防静电腕带或者接触防静电包装的表面，然后再处置主板。

安全和规章通告

新闻《英特尔®工作站主板产品指南》，了解所有适用的规章遵循声明、产品认证标记，以及该工作站主板所遵守的安全与电磁兼容性 (EMC) 标准和规章。

所提供的替换电池警告标签：将该标签贴在机箱内靠近电池又容易看到的地方，但不要贴在主板上。

仅用于设计应用：所有英特尔工作站主板都作为 Information Technology Equipment (I.T.E.，信息技术设备）而评估其安装于家庭、办公室、学校、计算机房及类似地点的个人计算机中的用途。未经英特尔进一步评估，此产品对其它计算机或嵌入式非个人计算机应用或其它环境（例如医疗、工业、报警系

警告

ケーブルの接続/切断およびボードコンポーネントの取り付け/取り外し前には、必ずワークステーション・ボードの電源コードを AC 電源のコンセントから抜いてください。この操作を怠ると、怪我や装置の損傷が起きることがあります。前面パネルの電源スイッチがオフになっていても、ワークステーション・ボードの回路の一部には電源が入ったままになっている場合があります。

注意

静電気放電 (ESD) により、ワークステーション・ボードのコンポーネントが損傷することがあります。ボードの取り付けは、ESD 保護ワークステーションで行ってください。ESD 保護ワークステーションを使用できない場合は、ボードを扱う前に帯電防止用リストストラップを着用するか、帯電防止パッケージの表面に触ってください。

安全性と規制

ワークステーション・ボードが適合しているすべての該当規制への適合性声明、製品の認定マーク、および安全性と電磁環境適合性 (EMC) 規格規制については、『インテル® ワークステーション・ボード製品ガイド』を参照してください。

バッテリー交換警告ラベルが含まれています：このラベルは、シャーシの内でバッテリ付近の見やすい場所に付けてください。なお、ボードには貼付しないでください。

意図された用途のみを使用してください：インテル製ワークステーション・ボードはすべて、家庭、オフィス、学校、コンピュータ・ルーム、および その他同様な場所で使用するパーソナル・コンピュータ (PC) に該当する使用される IT 機器 (I.T.E) として評価されています。それ以外の PC または PC 用以外の埋め込み用途、または医療、工業、警告システム、テスト装置などその他の環境における本製品の適用性は、インテルによる追加の評価なしにはサポートされていません。

プロセッサとメモリのサポート

プロセッサとメモリのサポートの詳細については、http://support.intel.com/support/motherboards/server/ をご覧ください。

トラブルシューティング

ワークステーション・ボードを接続したシステムが起動しない場合：

- ワークステーション・ボード上の 12V (2x4) プロセッサ・コア電圧コネクタに 2x2 コネクター (およびアダプター) 付きの電源ケーブル、または 2x4 コネクター付きの電源ケーブルが接続されていることを確認します。インテル® ペンティアム® プロセッサ エクストリーム・エディションまたはフォルト設定以外で実行されているプロセッサをご使用の場合は、2x2 - 2x4 アダプターを使用しないでください。
- プロセッサ、メモリ、およびすべてのアドイン・ボードを取り外したうち、再度挿入し、それらがしっかり装着されていることを確認します。不可欠でないハードウェア コンポーネントを取り外して、システムを起動します。
- すべての電源を切って、CMOS バッテリーを外します。1 分待ってから、バッテリーをもう一度取り付け、再度電源を入れて、システムを起動します。

エラーコードのビープ音が繰り返され、ワークステーション・ボードが起動しないかビデオが表示されない場合：

メモリエラーは、DDR3 SDRAM メモリーデバイスの検出中の問題を示唆します。システムメモリーが正しく装着され、DIMM がプロセッサ・ワークステーション・ボード製品ガイドに記載されているメモリ モジュールの要件に合っていることを確認します。

ビデオエラーは、ビデオカードの検出中の問題を示唆します。ビデオカードが正しく装着されていることを確認します。

ビープ音	説明
3	メモリがない
サイレン	CPU の過熱（再起動時）

カスタマーサポートのリンク

インテルのウェブサイトで製品のサポート情報を参照またはダウンロードしてください。

http://support.intel.com/support/motherboards/server

または、次のページに記載された連絡先にお電話または電子メールでお問い合わせください。

http://support.intel.com/support/index.htm

必要な情報がウェブサイトで見つからない場合は、購入された製品の販売店にお問い合わせください。

本書の情報は、インテル® 製品に関連して提供されています。本書により、明示的、黙示的、禁反言や否かにかかわらず、いかなる知的財産権のライセンスをも一切許諾することはありません。製品に付属のインテルの販売規約に規定されている場合を除き、インテルはいかなる責任をも負うものではなく、また明示的な主張および/またはインテル製品の販売や使用に関するいかなる保証（特定目的への適合性、商品性に関する保証、第三者の特許権、著作権、その他、知的所有権を侵害していないことへの保証を含む）をも一切行うものではありません。インテル製品は、医療、救命、延命措置などの目的への使用を意図したものではありません。インテル製品は、予告なく仕様が変更される場合があります。

インテル® ワークステーション・ボードは、設計上の欠陥または誤りを含むことがあり、それにより製品が公表仕様にそぐわない場合があります。現行の正誤表は、請求により入手できます。

インテル® ワークステーション・ボードに搭載されている集積回路は、データ保持の観点から、電源が切れた状態で 2x2 コネクタ付きの 12V (2x4) プロセッサ・コア電圧コネクタに接続されていることを確認します。インテル製品は、医療、救命、延命措置などの目的への使用を意図したものではありません。インテル製品は、予告なく仕様が変更される場合があります。

警告

闭合插座开关或者安装或移除任何主板组件之前，先断开工作站主板电源恢复与交流电源的连接。否则可能导致人员伤害或设备损坏。即使关闭前面板的电源开关，工作站主板上的有些电路仍可继续运行。

小心

静电放电 (ESD) 可能损坏工作站主板的组件。在控制静电放电的环境中安装主板。如果没有此环境，应佩戴防静电腕带或者接触防静电包装的表面，然后再处置主板。

安全和规章通告

新闻《英特尔®工作站主板产品指南》，了解所有适用的规章遵循声明、产品认证标记，以及该工作站主板所遵守的安全与电磁兼容性 (EMC) 标准和规章。

所提供的替换电池警告标签：将该标签贴在机箱内靠近电池又容易看到的地方，但不要贴在主板上。

仅用于设计应用：所有英特尔工作站主板都作为 Information Technology Equipment (I.T.E.，信息技术设备）而评估其安装于家庭、办公室、学校、计算机房及类似地点的个人计算机中的用途。未经英特尔进一步评估，此产品对其它计算机或嵌入式非个人计算机应用或其它环境（例如医疗、工业、报警系