

# Intel® Workstation Board S975XBX2 Quick Reference

English - 中文 - 한국어 - 日本語 - Polski - Italiano - Français - Deutsch - Русский - Português (Brasil) - Español

This guide contains basic instructions for installing the workstation board. For more detailed information, refer to the Product Guide on the Intel® driver CD-ROM.

本指南包含安装工作站主板的基本指导。要了解更详细的信息，请参阅英特尔® 驱动程序 CD-ROM 上的《产品指南》。

이 안내서는 워크스테이션 보드 설치에 관한 기본적인 지침을 수록하고 있습니다. 자세한 내용은 인텔® 드라이버 CD-ROM 에 있는 제품 안내서를 참조하십시오.

このガイドでは、ワークステーション・ボードの設置についての基本的な手順を説明しています。詳細については、インテル® ドライバーの CD-ROM に収録されている製品ガイドを参照してください。

Ten przewodnik zawiera podstawowe instrukcje instalowania płyty głównej do stacji roboczej. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w Podręczniku produktu na dysku CD-ROM ze sterownikami firmy Intel®.

La presente guida fornisce istruzioni di base sull'installazione della scheda per workstation. Per informazioni più dettagliate, consultare la Guida del prodotto sul CD-ROM del driver Intel®.

Ce guide contient des instructions de base pour l'installation de la carte mère pour station de travail. Pour obtenir des informations plus détaillées, reportez-vous au Guide de produit situé sur le CD du pilote Intel®.




Diese Anleitung enthält grundlegende Anweisungen zur Installation des Workstation-Motherboards. Genauere Informationen finden Sie im Product Guide auf der Intel® Treiber-CD-ROM.

В этом руководстве содержатся инструкции по установке платы рабочей станции. Для получения подробной информации см. справочник по продукции на компакт-диске драйвера Intel®.

Este manual contém instruções básicas para instalação da placa de workstation. Para informações mais detalhadas, consulte o Manual do Produto no CD-ROM do driver Intel®.

Esta guía contiene instrucciones básicas para instalar la placa para estaciones de trabajo. Para obtener información detallada, consulte la guía del producto en el CD-ROM de controladores de Intel®.

D66347-003



1 For CPU compatibility go to: [www.intel.com/go/FindCPU](http://www.intel.com/go/FindCPU)

