



تعليمات عند استخدام الماسح الضوئي

1. قم بفتح غطاء الماسح
الضوئي .
2. ضع الصورة المرادة بشكل مقلوب
على زجاج الماسح الضوئي .
3. قم بإغلاق غطاء الماسح الضوئي .
4. قم بالضغط على زر البدء START
5. قم باختيار PHOTO STUDIO 2000
6. قم بالضغط على زر PREVIEW
7. باستخدام الفارة حدد الصورة التي
تريدها .
8. قم بالضغط على زر SCAN
9. من خلال أدوات التحرير يمكنك
تعريف الصورة .
10. قم بحفظ الصورة .