



Your Reliable Partner

# IC7-G

---

*Socket 478* システムボード  
ユーザーマニュアル

---

---

## 著作権と補償について

このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なく変更される場合があります。本マニュアルの作成には万全を期しておりますが、万一誤りが合った場合はご容赦願います。

本製品の特定用途への適用、品質、または商品価値に関して、明示の有無に関わらず、いかなる保証も行いません。このマニュアルや製品上の表記に誤りがあったために発生した、直接的、間接的、特殊な、また偶発的なダメージについて、いかなる保証も行いません。

このマニュアルに記載されている製品名は識別のみを目的としており、商標および製品名またはブランド名の所有権は各社にあります。

このマニュアルは国際著作権法により保護されています。本書の一部または全部を弊社の文書による許可なく複製または転用することは禁じられています。

マザーボードを正しく設定しなかったことが原因で発生した故障については、弊社では一切の責任を負いかねます。

---

---

# 目次

---

<b>第 1 章</b>	<b>はじめに</b> .....	<b>1-1</b>
1-1.	機能と仕様.....	1-1
1-2.	レイアウト.....	1-4
<b>第 2 章</b>	<b>ハードウェアのセットアップ</b> .....	<b>2-1</b>
2-1.	マザーボードのインストール.....	2-1
2-2.	Pentium® 4 CPU およびヒートシンクサポート台の取付け.....	2-2
2-3.	システムメモリの取付け.....	2-3
2-4.	コネクタ、ヘッダ、スイッチ.....	2-5
(1).	ATX 電源入力コネクタ [ATXPWR1、ATX12V].....	2-5
(2).	FAN コネクタ [CPUFAN1、NBFAN1、SYSFAN1、AUXFAN1、AUXFAN2].....	2-6
(3).	CMOS メモリクリアリングヘッダ [CCMOS1].....	2-7
(4).	ウェークアップヘッダ [PS2-PWR1、USB-PWR1、USB-PWR2].....	2-8
(5).	前面パネルのスイッチとインジケータ接続 [FPIO1].....	2-9
(6).	赤外線デバイスヘッダ [FPIO2].....	2-10
(7).	追加 USB ポートヘッダ[FP-USB1、FP-USB2].....	2-11
(8).	追加 IEEE1394 ポートヘッダ[FP-1394-1、FP-1394-2].....	2-12
(9).	前面パネルのオーディオ接続ヘッダ[FP-AUDIO1].....	2-13
(10).	システム管理バスヘッダ[SMB1].....	2-14
(11).	内部オーディオコネクタ[CD1、AUX1].....	2-14
(12).	加速式グラフィックスポートスロット [AGP1].....	2-15
(13).	フロッピーディスクドライブコネクタ [FDC1].....	2-16
(14).	IDE コネクタ [IDE1、IDE2].....	2-17
(15).	シリアル ATA コネクタ [SATA1~SATA4].....	2-18
(16).	ステータスインジケータ[D1、D2].....	2-19
(17).	背面パネルの接続 [Mouse、Keyboard、LPT1、COM1、OPT-IN1、OPT-OUT1、AUDIO1、AUDIO2、IEEE1394/USB1、LAN/USB2].....	2-20
<b>第 3 章</b>	<b>BIOS について</b> .....	<b>3-1</b>
3-1.	SoftMenu Setup.....	3-2

---

---

3-2.	Standard CMOS Features.....	3-4
3-3.	Advanced BIOS Features.....	3-7
3-4.	Advanced Chipset Features.....	3-10
3-5.	Integrated Peripherals .....	3-12
3-6.	Power Management Setup .....	3-17
3-7.	PnP/PCI Configurations.....	3-19
3-8.	PC Health Status .....	3-21
3-9.	Load Fail-Safe Defaults .....	3-22
3-10.	Load Optimized Defaults .....	3-22
3-11.	Set Password .....	3-22
3-12.	Save & Exit Setup .....	3-22
3-13.	Exit Without Saving.....	3-22
<b>付録 A.</b>	<b>Intel チップセットドライバのインストール.....</b>	<b>A-1</b>
<b>付録 B.</b>	<b>Intel アプリケーションアクセラレータのインストール.....</b>	<b>B-1</b>
<b>付録 C.</b>	<b>オーディオドライバのインストール.....</b>	<b>C-1</b>
<b>付録 D.</b>	<b>LAN ドライバのインストール.....</b>	<b>D-1</b>
<b>付録 E.</b>	<b>Silicon シリアルATA RAID ドライバのインストール.....</b>	<b>E-1</b>
<b>付録 F.</b>	<b>BIOS アップデートガイド.....</b>	<b>F-1</b>
<b>付録 G.</b>	<b>ハードウェア監視 (Winbond Hardware Doctor ユーティリティ) .....</b>	<b>G-1</b>
<b>付録 H.</b>	<b>Suspend to RAM について.....</b>	<b>H-1</b>
<b>付録 I.</b>	<b>トラブルシューティング.....</b>	<b>I-1</b>
<b>付録 J.</b>	<b>テクニカルサポートの受け方について.....</b>	<b>J-1</b>

---

# 第1章 はじめに

---

## 1-1. 機能と仕様

---

### 1. CPU

- 800/533/400MHz のシステムデータバスを持つ Intel® Pentium® 4 Socket 478 プロセッサをサポート
- Intel® ハイパースレッドテクノロジー (Hyper-Threading Technology) をサポート

### 2. チップセット

- Intel 82875P (MCH) + 82801EB (ICH5R) チップセット
- ECC 機能と“パフォーマンスアクセラレーションテクノロジー(PAT)”を搭載したデュアルチャンネル DDR 400 をサポートします。
- 高速ユニバーサルシリアルバス(USB v2.0)をサポート
- Ultra ATA/100/66/33 モードをサポート

### 3. メモリ

- 4つの 184-ピン DIMM ソケット
- 4つの DIMM シングル/デュアルチャンネル DDR 400 (最大 4GB)をサポートします。
- 構成可能な ECC 機能をサポート

### 4. AGP

- 加速式ポートコネクタが AGP 8X/4X インターフェイス(0.8V/1.5V)をサポート

### 5. LAN

- オンボードの Intel CSA Gigabit LAN

### 6. デュアルシリアル ATA RAID

- ICH5R サウスブリッジを介して RAID 機能 (0)を使用する 2チャンネルのシリアル ATA 150MB/秒のデータ転送速度
- Silicon Image PCI チップを介して RAID 機能(0/1)を使用する 2チャンネルのシリアル ATA 150MB/秒のデータ転送速度

### 7. Media XP (オプション)

- メモリスティック、Secure Digital、Type I/II CompactFlash 用カードリーダー機能をサポート
- ワイヤレスリモコンおよび S/PDIF アウト / Mic イン / ヘッドフォンアウト / USB 2.0 / IEEE 1394 をサポート

### 8. USB 2.0

- 8x USB 2.0 ポートが 480 Mb/s データ転送速度をサポート

## 9. IEEE 1394

- 400/200/100 Mb/秒のデータ転送速度で IEEE 1394a をサポート

## 10. オーディオ

- オンボードの RealTek ALC650 の 6 チャンネル AC 97 CODEC
- プロ仕様のデジタルオーディオインターフェイスが 24 ビットの S/PDIF 入出力をサポート

## 11. システム BIOS

- SoftMenu™ テクノロジーが CPU パラメータを設定
- プラグアンドブレイ (PNP) をサポート
- Advanced Configuration Power Interface (ACPI) をサポート
- デスクトップ管理インターフェイス(DMI)をサポート
- AWARD BIOS による書き込み禁止ウイルス防止機能

## 12. 内部 I/O コネクタ

- 1x AGP スロット
- 5x PCI スロット
- 1x フロッピーポートが 2.88MB までサポート
- 2x Ultra ATA/100/66/33 コネクタ
- 4x シリアル ATA 150 コネクタ
- 2x USB 2.0 ヘッダ
- 2x IEEE 1394a ヘッダ
- 1x CD-IN、1x AUX-IN ヘッダ
- 1x IrDA ヘッダ

## 13. 背面パネル I/O


- 1x PS/2 キーボード、1x PS/2 マウス
- 1x シリアルポートコネクタ、1x パラレルポートコネクタ
- 1x S/PDIF インコネクタ
- 1x S/PDIF アウトコネクタ
- AUDIO1 コネクタ (リアレフト / リアライト、センター/サブウーファ)
- AUDIO2 コネクタ (Mic-In、ラインイン、フロントレフト/フロントライト)
- 2x USB 2.0、1x IEEE 1394a コネクタ
- 2x USB 2.0、1x RJ-45 LAN コネクタ

## 14. その他

- ATX フォームファクタ
- ハードウェア監視 - ファン速度、電圧、CPU とシステム温度および他のデバイス温度監視用のサーマルヘッダを含む
- LAN による呼び起こし、モデムリング、RTC アラーム、キーボードとマウスの電源オンをサポート。
- STR (Suspend to DRAM) 対応

- \* ウェークオン LAN、モデムをサポートしますが、ATX 電源 5V スタンバイ電源は、少なくとも 720mA の電流を提供できる必要があります。そうでないと、機能が正常に機能しないことがあります。
- \* このマザーボードは 100/66/33MHz の標準バス速度をサポートし、特定の PCI、プロセッサおよびチップセット仕様により使用されています。これらの標準バス速度以上の速度は、固有コンポーネント仕様が原因で保証されていません。
- \* シリアル ATA コントローラは、Ultra DMA/ATA100 以上のハードドライブのみをサポートします。この仕様以下のハードドライブでは機能しないので、使用しないでください。
- \* 本書に記載されている仕様および情報は予告なしに変更されることがあります。

# 1-2. レイアウト





## 第2章 ハードウェアのセットアップ

**取付けを開始する前に：**ATX12Vの電源装置のスイッチをオフにする(+5Vスタンバイ電源を完全にオフにする)、または取り付ける前に電源コードを外す、またはコネクタやアドオンカードのプラグを抜く、以上のことを忘れないでください。さもないと、マザーボードコンポーネントまたはアドオンカードが故障したり破損する可能性があります。




### 2-1. マザーボードのインストール

ほとんどのコンピュータシャーシには、マザーボードを安全に固定し、同時に回路のショートを防ぐ多数の穴のあいた基板があります。マザーボードをシャーシの基板に固定するには次の2つの方法があります。

1. スタッドを使用する
2. スペーサーを使用する

原則的に、マザーボードを固定する最善の方法はスタッドを使用することです。スタッドを使用できない場合にのみ、スペーサーを使ってボードを固定してください。マザーボードを注して見ると、多くの取り付け穴が空いているのがわかります。これらの穴を基板の取り付け穴の位置に合わせてください。位置をそろえた時にネジ穴ができたなら、スタッドとネジでマザーボードを固定できます。位置をそろえてもスロットしか見えない時は、スペーサーを使ってマザーボードを固定します。スペーサーの先端をもってスロットに挿入してください。スペーサーをすべてのスロットに挿入し終わったら、マザーボードをスロットの位置に合わせて挿入してください。マザーボードを取り付けたら、すべてに問題がないことを確認してからコンピュータのケースをかぶせてください。

**注意：**PCBサーキットのショートを防ぐために、金属製ボルトとスペーサーがすでにシャーシにしっかりと取り付けられ、マザーボード上に一直線に合うような取り付け穴がない場合、それらのボルトとスペーサーを取り外してください。




## 2-2. Pentium® 4 CPU およびヒートシンクサポート台の取付け

このマザーボードは ZIF（ゼロインサージョンフォース）Socket 478 を提供して Intel® Pentium® 4 CPU をインストールします。お買い上げになった CPU には、ヒートシンクと冷却ファンのキットが付属しています。付属していない場合、Pentium® 4 Socket 478 向けに特別に設計されたキットをお求めください。

1. Socket 478 を設置します。ヒートシンクをマザーボード上のサポート台に固定してください。

**注意：** Pentium® 4 向けに特別に設計されたシャーシをお使いの場合、金属スタッドやスペーサがすでにインストールされている場合、それらの場所に注意してください。金属スタッドやスペーサがプリント基板線や PCB の部品に触れないように気をつけてください。

2. CPU のソケットレバーをソケットから横方向に引いて、90 度上に持ち上げます。CPU を正しい方向に挿入します。CPU を挿入する際、余分な力を入れなくてください。1 方向にだけ適合します。CPU を下に押しながら、ソケットレバーをクローズします。
3. ヒートシンクの面が CPU を完全に覆うまで、CPU の上に下ろします。
4. ヒートシンクのサポートカバーをヒートシンクに置きます。サポートカバーの各面の 4 本の留め金がすべて固定穴に届いていることを確認してください。
5. サポートカバーの両側の支持クリップを下に押し、サポート台と共に固定します。クリップを下に押し出すときに方向に注意してください。
6. ヒートシンクのサポートカバーと台は、ヒートシンクの内側でお互いにしっかりと固定されている必要があります。



**注意：** プロセッサに対して、正しいバス周波数とマルチプルに設定することを忘れないでください。

## 2-3. システムメモリの取付け

本マザーボードは、4GB までのメモリ拡張サイズを持つ、シングル/デュアルチャネル DDR 400 メモリモジュール用に、4つの 184 ピン DDR DIMM スロットを提供します。

デュアルチャネル DDR の性能を得るには、次の規則に従う必要があります。

- 2つの DIMM モジュールを取り付けるとき：スロット[DIMM1]+[DIMM3]またはスロット [DIMM2]+[DIMM4]に対して同じタイプとサイズの DIMM モジュールを取り付けます。
- 4つの DIMM モジュールを取り付けるとき：スロット[DIMM1]+[DIMM3]、およびスロット [DIMM2]+[DIMM4]に対して同じタイプとサイズの DIMM モジュールを取り付けます。





表 2-1. メモリ設定の例

バンク	メモリモジュール	合計
Bank 0, 1 (DIMM1)	128, 256, 512MB, 1GB	128MB ~ 1GB
Bank 2, 3 (DIMM2)	128, 256, 512MB, 1GB	128MB ~ 1GB
Bank 4, 5 (DIMM3)	128, 256, 512MB, 1GB	128MB ~ 1GB
Bank 6, 7 (DIMM4)	128, 256, 512MB, 1GB	128MB ~ 1GB
システムメモリの合計		128MB ~ 4GB

注：メモリモジュールを追加または取り外した後、ハードウェアや BIOS は必要ありません。

メモリモジュールの取り付け/取り外しを行う前に、コンピュータの電源をオフにして AC 電源コードを抜いてください。

1. ボードの DIMM スロットを探します。
2. DIMM モジュールのコネクタに触らないようにしながら、その両端をそっと持ちます。
3. モジュールのノッチキーをスロットのリップに合わせます。



4. モジュールをスロットにしっかりと押しすと、スロットの両側のイジェクタタブが取り付けノッチにカチッと音を立てて自動的に固定されます。DIMM モジュールを差し込むときに無理な力を入れないでください。DIMM モジュールは一方向にだけフィットするようになっています。
5. DIMM モジュールを取り外すには、スロットの2つのイジェクタタブを同時に外側に押しつけてから、DIMM モジュールを取り出します。

**注意:** 静電気はコンピュータの電気コンポーネントやオプションのボードを破損する恐れがあります。これらの手順を開始する前に、アースされた金属物質に軽く触れることで、静電気を確実に放電してください。



## 2-4. コネクタ、ヘッダ、スイッチ

ここでは、コネクタ、ヘッダ、スイッチと、その接続方法が全て表示されています。コンピュータのシャーシ内に全てのハードウェアを取り付ける前に、全ての項を読んで必要な情報を頭に入れてください。参照のために、ボード上のコネクタとヘッダの全ての位置に対応する完全な拡大配置図を第1章に示します。

**警告：**周辺機器やコンポーネントを追加したり取り外す前に、必ずコンピュータの電源をオフにしてから、ACアダプタのプラグを抜いてください。さもなければ、マザーボードや周辺機器が重大な損害をこうむることもあります。全てを十分にチェックした後で、AC電源コードのプラグを差し込んでください。

### (1). ATX 電源入力コネクタ [ATXPWR1、ATX12V]

Pentium 4 は通常のものとは異なる電源装置を要求します。これは新しく設計された ATX12V 電源で、負荷の大きいシステムの場合には少なくとも 300W、20A +5VDC の容量を持ち、呼び起こし LAN 機能をサポートする場合には少なくとも 720mA +5VSB の容量を必要とします。




## (2). FAN コネクタ [CPUFAN1、NBFAN1、SYSFAN1、AUXFAN1、AUXFAN2]

これらの3ピンコネクタはそれぞれ、システムに取り付けられたクーリングファンに電源を供給します。

CPU は、ヒートシンクを装備した強力なファンにより冷却される必要があります。システムは、CPU ファンの速度を監視することができます。

- CPUFAN1 : CPU ファン
- NBFAN1 : チップセットファン
- SYSFAN1 : システムファン
- AUXFAN1, AUXFAN2 : 補助ファン (BIOS メニューで監視はサポートされていません)


**警告:** これらのファンコネクタはジャンパではありません。これらのコネクタにジャンパキャップをかぶせないでください。



### (3). CMOS メモリクリアリングヘッダ [CCMOS1]

この CCMOS1 ヘッダはジャンパキャップを使用して、CMOS メモリを消去します。



- ピン 1-2 ショート (デフォルト) : 標準操作。
- ピン 2-3 ショート : CMOS メモリの消去。



**警告** : CMOS メモリをクリーニングする前に、まず(+5V スタンバイ電源を含め)電源をオフにしてください。さもなければ、システムが異常な動作を引き起こしたり故障する可能性があります。

#### (4). ウェークアップヘッダ [PS2-PWR1、USB-PWR1、USB-PWR2]

- PS2-PWR1:**  
 ピン 1-2 ショート (デフォルト) : キーボード/マウスポートでのウェークアップ機能のサポートを無効にします。  
 ピン 2-3 ショート : キーボード/マウスポートでのウェークアップ機能のサポートを有効にします。
- USB-PWR1 :**  
 ピン 1-2 ショート (デフォルト) : USB1 ポートでのウェークアップ機能を無効にします。  
 ピン 2-3 ショート : USB1 ポートでのウェークアップ機能を有効にします。
- USB-PWR2:**  
 ピン 1-2 ショート (デフォルト) : USB2 ポートでのウェークアップ機能を無効にします。  
 ピン 2-3 ショート : USB2 ポートでのウェークアップ機能を有効にします。






**(5). 前面パネルのスイッチとインジケータ接続 [FPIO1]**

このヘッダは、スイッチと LED インジケータをシャーシ前面パネルに接続するために使用されます。


電源 LED のピン位置と方向に注してください。下図のピンに一直線に並んでいる“+”のマークは、LED 接続のプラス極を表します。これらのヘッダに間違いなく接続してください。方向を逆に接続しても LED が点灯しないだけのことで、スイッチの間違った接続はシステムの故障の原因となることがあります。



- **HLED (ピン 1、3) :**  
シャーシ前面パネルの HDD LED ケーブルに接続します。
- **RST (ピン 5、7) :**  
シャーシ前面パネルのリセットスイッチケーブルに接続します。
- **SPK (ピン 15、17、19、21) :**  
シャーシのシステムスピーカーケーブルに接続します。
- **SLED (ピン 2、4) :**  
シャーシ前面パネルのサスペンド LED ケーブル (もしあれば) に接続します。
- **PWR-ON (ピン 6、8) :**  
シャーシフロントパネルの電源スイッチケーブルに接続します。
- **PLED (ピン 16、18、20) :**  
シャーシフロントパネルの電源 LED ケーブルに接続します。


## (6). 赤外線デバイスヘッダ [FPIO2]

このヘッダは、シャーシに接続されたオプションの IR デバイスに接続します。このマザーボードは標準の IR 転送速度をサポートします。




(7). 追加 USB ポートヘッダ [FP-USB1、FP-USB2]

これらのヘッダはそれぞれ、USB 2.0 仕様に対して設計された USB ケーブルを通して、2つの追加 USB 2.0 ポート接続を提供します。




ピン	割り当て	ピン	割り当て
1	VCC	2	VCC
3	Data0 -	4	Data1 -
5	Data0 +	6	Data1 +
7	アース	8	アース
9	NC	10	NC




USB Header

### (8). 追加 IEEE1394 ポートヘッダ [FP-1394-1、FP-1394-2]

これらのヘッダはそれぞれ、延長ケーブルとブラケットを通して、1つの追加 IEEE1394 ポート接続を提供します。



ピン	割り当て	ピン	割り当て
1	TPA0 +	2	TPA0 -
3	アース	4	アース
5	TPB0 +	6	TPB0 -
7	+12V	8	+12V
9	NC	10	アース




IEEE1394 Header


**(9). 前面パネルのオーディオ接続ヘッダ[FP-AUDIO1]**

このヘッダは、フロントパネルでのオーディオコネクタに接続を提供します。

- 前面パネルでオーディオコネクタを使用するには、このヘッダのすべてのジャンパを取り外し、シャーシに付属する延長ケーブルで前面パネルに接続します。
- 背面パネルでオーディオコネクタを使用するには、延長ケーブルを抜き、ピン 5-6、およびピン 9-10 のジャンパを元に戻します（デフォルト設定）。





ピン	割り当て	ピン	割り当て
1	オーディオ Mic.	2	アース
3	オーディオ Mic.パイアス	4	VCC
5	スピーカーアウトの右チャンネル	6	スピーカーアウトの右チャンネルリターン
7	X	8	NC
9	スピーカーアウトの左チャンネル	10	スピーカーアウトの左チャンネルリターン
11	アース	12	S/PDIF イン
13	VCC	14	S/PDIF アウト





### (10). システム管理バスヘッド[SMB1]

このヘッドは、システム管理バス用に予約されています (SM バス)。



### (11). 内部オーディオコネクタ[CD1、AUX1]

これらのコネクタは、内部 CD-ROM ドライブまたはアドオンカードのオーディオ出力に接続します。





**(12). 加速式グラフィックスポートスロット [AGP1]**

本マザーボードは、AGP8X サポートと並んで“AGP Pro 50”スロットを提供します。

“AGP Pro 50”準拠カードを取り付けるには、まず AGP1 スロットにある小さなプラスチックリテンションキャップを（指先で）取り外す必要があります（取り外したキャップは後で使うために保管しておいてください）。

**注：**このプラスチックリテンションキャップの取り外しは、“AGP Pro 50”準拠カードを取り付けるときだけ行ってください。標準の VGA カードを取り付けるときは、このリテンションキャップをそのオリジナルの位置に戻し、VGA カードが前後にスライドしないようにする必要があります。そうでないと、VGA カードやマザーボードが損傷する危険があります。




**注意：**このマザーボードは 3.3V AGP カードをサポートしません。1.5V または 0.8V AGP カードのみをご使用下さい。

### (13). フロッピーディスクドライブコネクタ [FDC1]


このコネクタは 34 ピン、34 コンダクタリボンケーブルを介して、2 つの標準フロッピーディスクドライブをサポートします。

フロッピーディスクドライブのケーブルに接続するには、次の手順を実行します。

1. リボンケーブルの一方の端を FDC1 コネクタに取り付けます。リボンケーブルの着色された端を FDC1 コネクタのピン 1 に合わせます。
2. リボンケーブルのもう一方の端をディスクドライブのコネクタに接続します。リボンケーブルの着色された端もディスクドライブコネクタのピン 1 に合わせます。末端のコネクタを、ドライブ A として指定されたドライブに接続します。





**(14). IDE コネクタ [IDE1、IDE2]**

このマザーボードは2つの IDE ポートを提供して、Ultra ATA 66 リボンケーブルにより、Ultra ATA 100 モードで最大4基の IDE ドライブに接続します。各ケーブルは40ピン80コンダクタと3つのコネクタを備え、マザーボードに2基のハードドライブを接続できるようになっています。長い方のリボンケーブルの1本の端を(青いコネクタ)をマザーボードの IDE ポートに接続し、短い方のリボンケーブルのほかの2本の端(グレーおよび黒のコネクタ)をハードドライブのコネクタに接続します。

2台のハードドライブを1つの IDE チャンネルを通して一緒に接続するには、最初のドライブをマスタに構成してから2番目のドライブをスレーブモードに構成する必要があります。ジャンプ設定については、ドライブのマニュアルを参照してください。IDE1に接続された最初のドライブは通常「プライマリマスタ」と呼ばれ、2番目のドライブは「プライマリスレーブ」と呼ばれます。IDE2に接続された最初のドライブは「セカンダリマスタ」と呼ばれ、2番目のドライブは「セカンダリスレーブ」と呼ばれます。

CD-ROM のような従来の速度の遅いドライブを同じ IDE チャンネルに接続すると、システム全体の性能が落ちることになるので、避けてください。


### (15). シリアル ATA コネクタ [SATA1~SATA4]


これらのコネクタは、シリアル ATA ケーブルを介して、各チャンネルに 1 つのシリアル ATA デバイスを接続するために提供されています。オプションの SERILLEL2 コンバータを通して従来の IDE ハードディスクを接続することも可能です。

SATA1 と SATA2 は、ICH5R サウスブリッジによってコントロールされます。SATA1 と SATA2 コントローラを有効にするには、“OnChip IDE デバイス”の BIOS メニューで、まず“OnChip シリアル ATA”のアイテムを有効にする必要があります。

SATA3 と SATA4 は Silicon Image PCI チップによってコントロールされます。SATA3 と SATA4 コントローラを有効にするには、“オンボード PCI デバイス”の BIOS メニューで、まず“シリアル ATA コントローラ”のアイテムを有効にする必要があります。


SATA1 と SATA2 の機能モードを構成する方法の詳細については、“OnChip IDE デバイス”の BIOS メニューで“シリアル ATA 1 モード”と“シリアル ATA 2 モード”のアイテムを参照してください。






(16). ステータスインジケータ [D1、D2]

- **D1 (VCC)** : この LED は、システムの電源がオンになっているときに点灯します。
- **D2 (5VSB)** : この LED は、電源装置が電源に接続されているときに点灯します。



(17). 背面パネルの接続 [Mouse、Keyboard、LPT1、COM1、OPT-IN1、OPT-OUT1、AUDIO1、AUDIO2、IEEE1394/USB1、LAN/USB2]



- **マウス** : PS/2 マウスに接続します。
- **キーボード** : PS/2 キーボードに接続します。
- **LPT1** : この通信プロトコルをサポートするプリンタやその他のデバイスに接続します。
- **COM1** : この通信プロトコルをサポートする外部モデム、マウスまたはその他のデバイスに接続します。
- **OPT-IN1** : このコネクタは、光ファイバを通してデジタルマルチメディアデバイスへの S/PDIF イン接続を提供します。
- **OPT-OUT1** : このコネクタは、光ファイバを通してデジタルマルチメディアデバイスへの S/PDIF アウト接続を提供します。
- **AUDIO1** :  
**R.L./R.R. (背面左 / 背面右)** : 5.1 チャンルのオーディオシステムの背面左および背面右チャンネルに接続します。  
**Cen./Sub. (センター / サブウーファ)** : 5.1 チャンルのオーディオシステムのセンターおよびサブウーファチャンネルに接続します。
- **AUDIO2** :  
**Mic In** : 外部マイクからプラグに接続します。  
**Line In** : 外部オーディオソースからラインアウトに接続します。  
**F.L./F.R. (前面左 / 前面右)** : 5.1 チャンルまたは通常の 2 チャンルオーディオシステムの前面左と前面右チャンネルに接続します。
- **IEEE1394** : IEEE1394 プロトコルのデバイスに接続します。
- **LAN** : 構内通信網 (LAN) に接続します。
- **USB1/USB2** : スキャナ、デジタルスピーカー、モニタ、マウス、キーボード、ハブ、デジタルカメラ、ジョイスティックなどの USB デバイスに接続します。

## 第3章 BIOS について


このマザーボードはプログラム可能な EEPROM を提供し、BIOS ユーティリティを更新することができます。BIOS (基本入出力システム)はプロセッサと周辺装置の間で通信の基本レベルを処理するプログラムです。マザーボードを取り付けたり、システムを再構成したり、“セットアップの実行”を指示するときだけに、BIOS セットアッププログラムを使用します。本章では、BIOS ユーティリティのセットアップユーティリティを説明します。

システムの電源をオンにすると、BIOS メッセージが画面に表示され、メモリがカウントを開始し、次のメッセージが画面に表示されます。

### PRESS DEL TO ENTER SETUP

応答する前にメッセージが消えたら、<Ctrl>+<Alt>+<Del>キーを押すか、コンピュータシャーシのリセットボタンを押してシステムを再起動します。これらの2つの方法が失敗した場合のみ、電源をオフにした後またオンにしてシステムを再起動することができます。

<Del>キーを押した後、メインメニュー画面が表示されます。



**注：**システムの安定性と性能を高めるために、当社の技術陣が BIOS メニューを絶えず改良しています。BIOS セットアップ画面と本書で示した説明は参照のためのもので、画面に表示されるものと完全に一致しないこともあります。

## 3-1. SoftMenu Setup

SoftMenu ユーティリティは、CPU の動作速度プログラムするための ABIT の独占的で究極のソリューションです。CPU FSB 速度、マルチプライヤファクタ、AGP & PCI クロック、CPU コア電圧に関する全てのパラメータはワンタッチで操作することができます。



### Brand Name:

このアイテムは CPU のモデル名、例えば Pentium (R) 4 を表示します。

### Frequency:

本アイテムはプロセッサ速度を表示します。

### Cache Size:

本アイテムは CPU の L2 キャッシュサイズを表示します。

### CPU Operating Speed:

このアイテムは、お使いの CPU のタイプと速度に従って CPU のオペレーティング速度を表示します。[User Define] (ユーザー定義) オプションを選択すると、マニュアルオプションに入ることができます。

### User Define:

**警告:** クロック倍数と外部クロックの設定を誤ると、CPU をダメージを与えることがあります。PCI のチップセットまたはプロセッサの仕様よりも高い周波数に設定すると、メモリモジュールエラー、システムクラッシュ、ハードディスクドライブのデータロス、VGA カードや他のアドオンカードの誤動作を招く場合があります。CPU の仕様外の設定は本書の目的ではありません。そうした設定はエンジニアリングテストのためで、通常のアプリケーションでは使用しないでください。

仕様を超える設定に対して保証はできません。これに起因するマザーボードまたは周辺装置の損傷に対して当社は責任を負わないものとします。

---

**\* Ext. Clock (CPU/AGP/PCI):**

このアイテムは、外部ロック周波数を選択します。

**\* Multiplier Factor:**

このアイテムはロックされていなければ、CPU の乗数を選択します。

**\* Estimated new CPU clock:**

このアイテムは前のアイテム[Ext. Clock]と[Multiplier Factor]により合計された周波数を表示します。

**\* N/B Strap CPU As:**

このアイテムは、メモリコントローラハブ (MCH) に割り当てられた外部ハードウェアリセットストラップを設定します。オプションは[PSB400]、[PSB533]、[PSB800]、[PSB667]と[By CPU]です。デフォルトの設定は[By CPU]です。

このオプションを手動で設定するには、次の手順を実行します。

- 100MHz FSB 周波数の CPU に対して [PSB400] を選択します。
- 133MHz FSB 周波数の CPU に対して [PSB533] を選択します。
- 200MHz FSB 周波数の CPU に対して [PSB800] を選択します。
- 166MHz FSB 周波数の CPU に対して [PSB667] を選択します。

**\* DRAM Ratio (CPU:DRAM):**

このアイテムは、CPU と DRAM の間で周波数比を決定します。

**\* AGP Ratio (CPU:AGP:PCI):**

このアイテムは、CPU、AGP、DRAM の間の比を決定します。

**\* Fixed AGP/PCI Frequency:**

このアイテムは、AGP/PCI バス周波数を決定します。このオプションにより、AGP/PCI クロックを固定した周波数に保ち、システムの安定性を向上させることができます。

---

**CPU Power Supply:**

CPU Default と User Define の電圧を切り換えることができます。

---

**CPU Core Voltage:**

このアイテムは、CPU のコア電圧を選択します。

**注意:** 間違った電圧設定を行うと、システムが不安定になったり、CPU が損傷することさえあります。その結果を十分掌握していない限り、デフォルトの設定のままにしておいてください。

---

**DDR DRAM Voltage:**

このアイテムは、DRAM の電圧を選択します。

---

**AGP Voltage:**

このアイテムは、AGP の電圧を選択します。

## 3-2. Standard CMOS Features



### Date (mm:dd:yy):


このアイテムは[月]、[日]、[年]の形式で指定する日付（通常、現在の日）を設定します。

### Time (hh:mm:ss):

このアイテムは[時]、[分]、[秒]の形式で指定する日付（通常、現在の時間）を設定します。

### ☞ IDE Primary Master/Slave、IDE Secondary Master/Slave:

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。



### IDE HDD Auto-Detection:

このアイテムでは、<Enter> キーを押すことによって IDE ドライバのパラメータを検出できるようになっています。パラメータが画面上に自動的に表示されます。

### IDE Primary/Secondary Master/Slave

[Auto] (自動) に設定すると、BIOS はどの種類の IDE ドライブを使用しているかを自動的にチェックします。自分でドライブを定義したい場合、これを[Manual] (マニュアル) に設定し、パラ



---

メータの意味を完全に理解していることを確認してください。正しい設定を得るには、デバイスメーカーが提供する使用説明書を参照してください。

---

**Access Mode:**

このアイテムはお使いの IDE デバイスにアクセスするモードを選択します。このアイテムをデフォルトの [Auto] (自動) 設定のままにしておくと、HDD のアクセスモードを自動的に検出します。

---

**Capacity:**

このアイテムはディスクドライブのおおよその容量を表示します。一般に、サイズはディスクチェックプログラムに示されるフォーマット済みディスクのサイズよりいくらか大きくなります。

---

**Cylinder:**

このアイテムはシリンダの数を構成します。

---

**Head:**

このアイテムは読込/書込ヘッドの数を構成します。

---

**Precomp:**

このアイテムは、書込タイミングを変更するシリンダの数を表示します。

---

**Landing Zone:**

このアイテムは、読取り/書込みヘッド用のランディングゾーンとして指定されるシリンダの番号を表示します。

---

**Sector:**

このアイテムは、トラック当りのセクタの数を構成します。

---

☞ **Standard CMOS Features Setup Menu に戻ります :**

---

**Drive A & Drive B:**

このアイテムは取り付けられたフロッピードライブ (通常、ドライブ A のみ) のタイプを設定します。

---

**Floppy 3 Mode Support:**

このアイテムによって、日本のコンピュータシステムの「3モードフロッピードライブ」を使用し、ドライブ A、B、または AB 両方のドライブを選択することができます。日本標準のフロッピードライブを使用しない場合、デフォルトの [Disabled] (使用不可能) 設定のままにしてください。

---

---

**Video:**

このアイテムは、一次システム監視で使用されるビデオアダプタのタイプを選択します。

**[EGA/VGA]:** (Enhanced Graphics Adapter/Video Graphics Array) EGA、VGA、SVGA、PGA モニタアダプタの場合。

**[CGA 40]:** (Color Graphics Adapter) 40 カラムモードで駆動。

**[CGA 80]:** (Color Graphics Adapter) 80 カラムモードで駆動。

**[Mono]:** (Monochrome adapter) 高解像度のモノクロームアダプタを組み込み。

---

**Halt On:**

このアイテムは、システムの起動中にエラーが検出された場合、システムを停止するかどうかを決定します。

**[All Errors]:** システムブートは、BIOS が致命的でないエラーを検出すると必ず停止します。

**[No Errors]:** システムブートは、エラーを検出すると停止します。

**[All, But Keyboard]:** システムブートは、キーボードエラー以外のすべてのエラーに対して停止します。

**[All, But Diskette]:** システムブートは、ディスクエラー以外のすべてのエラーに対して停止します。

**[All, But Disk/Key]:** システムブートは、ディスクまたはキーボードエラー以外のすべてのエラーに対して停止します。

---

**Base Memory:**

このアイテムは、システムにインストールされた基本メモリの量を表示します。基本メモリの値は 640K を搭載したシステムの場合一般的には 640K ですが、マザーボードにさらに多くのメモリサイズをインストールすることもできます。

---

**Extended Memory:**

このアイテムは、システムの起動中に検出された拡張メモリの量を表示します。

---

**Total Memory:**

このアイテムは、システムで利用できる総メモリを表示します。

---

### 3-3. Advanced BIOS Features



#### Virus Warning:

[Enabled] (使用可能) に設定しているとき、BIOS はハードディスクドライブのブートセクタとパーティションテーブルを監視します。ハードディスクドライブのブートセクタやパーティションテーブルへの書き込みが試みられると、BIOS はシステムを停止しエラーメッセージを表示します。

#### Hyper-Threading Technology

このオプションは、プロセッサのハイパースレッディングテクノロジーの使用可能/不可能を切り替えます。

このアイテムをデフォルトの設定にしておく、1つの物理プロセッサがOSとアプリケーションに対して2つの論理プロセッサに見えるように、同時マルチスレッド(SMT)プロセッサを可能にします。

このオプションは、ハイパースレッドテクノロジーを搭載したCPUでのみ使用可能です。

「Hyper-Threading Technology」の詳細については、<http://www.intel.com/homepage/land/hyperthreading.htm>、<http://www.intel.com/design/chipsets/ht/>でIntel Webサイトにアクセスしてください。

#### Quick Power On Self Test:

[Enabled] (使用可能) に設定していると、このアイテムはシステムの電源をオンにした後電源オンセルフテスト(POST)の速度を上げます。BIOSはPOSTの間いくつかのチェックを短縮したりスキップします。

#### Hard Disk Boot Priority:

このアイテムは、ハードディスクのブート優先順位を選択します。<Enter>キーを押すことによって、そのサブメニューに入り、ここで検出されたハードディスクをシステム起動のためのブートシーケンス用に選択することができます。

このアイテムは、1次/2次/3次ブートデバイスアイテムのどれかに[ハードディスク]のオプションがあるときのみ機能します。

---

**First Boot Device / Second Boot Device / Third Boot Device / Boot Other Device:**

[First Boot Device] (第1 ブートデバイス)、[Second Boot Device] (第2 ブートデバイス)、[Third Boot Device] (第3 ブートデバイス) アイテムでそれぞれ起動する第1、第2、第3 ドライブを選択します。BIOS は選択したドライブのシーケンスに従ってオペレーティングシステムを起動します。以上の3つのアイテム以外のデバイスから起動したい場合は、[他のデバイスを起動]を[Enabled] (使用可能) に設定してください。

---

**Swap Floppy Drive:**

[Enabled] (使用可能) に設定しているときに、システムをフロッピードライブから起動すると、システムは通常のドライブ A の代わりにドライブ B から起動します。この機能を使用するには、システムに2基のフロッピードライブを接続している必要があります。

---

**Boot Up Floppy Seek:**

[Enabled] (使用可能) に設定していると、BIOS はフロッピーディスクドライブがインストールされているかどうかをチェックします。

---

**Boot Up NumLock Status:**

このアイテムは、システムが起動するときに数値キーボードのデフォルトの状態を決定します。

[On] : 数字キーとしての数値キーパッド機能。

[Off] : 矢印キーとしての数値キーパッド機能。

---

**Security Option:**

このアイテムは、システムがパスワードを要求するとき – システムが起動するたびか、または BIOS セットアップに入るときのみかを決定します。

[Setup]: パスワードは BIOS セットアップにアクセスするときのみ要求されます。

[System]: パスワードはコンピュータが起動するたびに要求されます。

**注 :** パスワードは忘れないでください。パスワードを忘れた場合、コンピュータのケースを開けて、CMOS のすべての情報をクリアにしてからシステムを起動してください。この場合、以前に設定したすべてのオプションはリセットされます。

---

**APIC Mode:**

このアイテムは、そのデフォルトの設定のままにしておいて下さい。

---

**MPS Version Ctrl For OS:**

この項目は、このマザーボードが使用する MPS (多重プロセッサ仕様) のバージョンを指定します。オプションは 1.1 と 1.4 です。デフォルトの設定は **1.4** です。デュアルプロセッサを実行するために古い OS を使用する場合、このオプションを 1.1 に設定してください。

---

**OS Select For DRAM > 64MB:**

このアイテムにより、OS/2 で 64MB 以上のメモリにアクセスできます。OS/2 以外のオペレーティングシステムの場合、このアイテムをデフォルトの[非 OS2]設定のままにしておいてください。

---

**Report No FDD For OS:**

[Yes] (はい) に設定すると、このアイテムによりフロッピーディスクドライブがなくても一部の古いオペレーティングシステムを実行できます。

---

**Delay IDE Initial (Secs):**

このアイテムにより、BIOS は遅延時間を引き延ばすことによって一部の古いまた特殊な IDE デバイスをサポートすることができます。値を大きくすると、デバイスを初期化したり動作できる準備をするための遅延時間が長くなります。

---

**PCI Card Support for SMBus:**

このオプションは、PCI 2.3 仕様に対する PCI スロットの SMBus 機能の有効/無効を切り替えます。

---

**Disable Unused PCI Clock:**


このオプションは、使用されていない PCI スロットのクロックを使用不可能にします。

[Yes]: システムは未使用の DIMM と PCI スロットを自動的に検出し、これらの未使用 PCI スロットへのクロック信号の送信を停止します。

[No]: システムはすべての PCI スロットにクロック信号をたえず送信します。

**注:** システムが自動的に検出できないアダプタがある場合、このオプションを[いいえ]に設定すると、誤動作の原因となります。

### 3-4. Advanced Chipset Features



#### DRAM Timing Selectable:

この項目は、次の4つの項目に対し、使用しているメモリモジュールに従って、最適のタイミングを設定します。デフォルトの設定「SPDによる」は、SPD（シリアルプレゼンスの検出）デバイスのコンテンツを読み取ることによって、これら4つの項目を構成します。メモリモジュール上のEEPROMは、メモリの種類、サイズ、速度、電圧インターフェイス、およびモジュールバンクなどの、モジュールに関するクリティカルパラメータ情報を格納します。

#### \* CAS Latency Time:

この項目は、DRAM 読み取りコマンドとデータが実際に使用できる時間との間の待ち時間を制御します。

#### \* Act to Precharge Delay:

このアイテムは、DRAM パラメータで使用する DRAM クロックの番号を制御します。

#### \* DRAM RAS# to CAS# Delay

この項目は、DRAM アクティブコマンドと読み取り/書き込みコマンドの間の待ち時間を制御します。

#### \* DRAM RAS# Precharge:

プリチャージコマンドを DRAM に発行すると、この項目はアイドルクロックをコントロールします。

#### System BIOS Cacheable:

[Enabled] (使用可能) に設定しているとき、キャッシュコントローラが使用可能になっていれば、F0000H-FFFFFH にアドレス指定されたシステム BIOS ROM へのアクセスがキャッシュされます。キャッシュ RAM の範囲が大きければ大きいほど、システムの効率は高くなります。

#### Video BIOS Cacheable:

システム BIOS をキャッシュするときと同様に、キャッシュコントローラも使用可能になっていれば、ビデオ BIOS のキャッシュを使用可能にすることによって、C0000H から C7FFFH にアドレス指定されたビデオへのアクセスをキャッシュできます。キャッシュ RAM の範囲が大きければ大きいほど、ビデオパフォーマンスは高速になります。

---

**Memory Hole At 15M-16M:**

[Enabled] (使用可能) に設定していると、15M-16M のメモリアドレススペースがこの設定を特別に要求する ISA 拡張カード用に予約されます。これにより、システムで利用できない 15MB 以上のメモリが作成されます。このアイテムは、デフォルトの設定のままにしておいてください。

---

**Delay Prior to Thermal:**

このアイテムは、熱活性化前の遅延時間を選択します。

---

**AGP Aperture Size:**

このオプションは、AGP デバイスが使用できるシステムメモリの量を指定します。アパチャはグラフィックスメモリアドレススペース用に割り当てられた PCI メモリアドレス範囲の一部分です。

---

**Init Display First:**

このアイテムは、システムが起動するとき AGP または PCI スロットをまず初期化するために選択します。

[AGP]: システムが起動するとき、まず AGP を初期化します。

[PCI Slot]: システムが起動するとき、まず PCI を初期化します。

---

**Memory Parity Check:**


このアイテムにより、BIOS はメモリがパリティモジュールであるかないかをチェックすることができます。

---

**AGP Data Transfer Rate:**

このアイテムにより、AGP デバイスのデータ転送速度を選択できます。速度が高ければ高いほど、システムのグラフィックス速度は高速になり性能も向上します。お使いのグラフィックスカードが選択したモードをサポートすることを確認してください。

## 3-5. Integrated Peripherals



### ☞ OnChip IDE Device:

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。



### IDE HDD Block Mode:

このアイテムは、IDE HDD のブロックモードの使用を決定します。

[有効]: IDE HDD はブロックモードをサポートします。

[無効]: IDE HDD は標準モードをサポートします。

### OnChip IDE-1 Controller:

このアイテムにより、一次および二次 IDE コントローラの使用可能/不可能を切り替えることができます。異なるハードドライブコントローラを追加するには、[Disabled] (使用不可能) を選択してください。

#### \* Master/Slave Drive PIO Mode

PIO (プログラムド I/O) モードにより、BIOS はコントローラに必要なものを伝えることでコントローラと CPU が完全なタスクを実行できるようにします。BIOS が一連のコマンドを出して、ディスクドライブへの送受信に影響を及ぼすことはありません。

[Auto]: BIOS は、ディスクドライブをチェックした後利用に最も適したモードを選択します。

[Mode 0-4]: ディスクドライブのタイミングに一致するモードを選択できます。間違った設定を使用しないでください、そうでないとドライブエラーが発生します。



### \* Master/Slave Drive Ultra DMA

このアイテムにより、Ultra DMA を使用できるように設定できます。

**[Auto]:** BIOS は、ハードドライブや CD-ROM をチェックした後、利用に最も適したオプションを選択します。

**[Disabled]:** BIOS はこれらのカテゴリを検出しません。Ultra DMA デバイスを使用中に問題が発生したら、このアイテムを使用不可能にしてください。

### OnChip IDE-2 Controller:

OnChip IDE-1 Controller の説明を参照してください。

### OnChip Serial ATA:

このオプションは、ICH5R サウスブリッジの SATA コントローラの有効/無効を切り替えます。

### \* Serial ATA 1 Mode / Serial ATA 2 Mode:

このアイテムはシリアル ATA ポート 1（つまり、このモデルの SATA1 コネクタ）とシリアル ATA ポート 2（つまり、このモードの SATA2 コネクタ）の機能モードを決定します。SATA1 と SATA2 はどちらも、次に上げるモードとして選択された後、1つのシングル IDE コネクタとしてそれぞれ機能します。

	シリアルATAポ ート 1 (SATA1)	シリアルATAポ ート 2 (SATA2)	説明
モード 1	IDE-1 マスタ	IDE-1 スレーブ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA1 は IDE-1 マスタとして機能</li> <li>• SATA2 は IDE-1 スレーブとして機能</li> <li>• OnChip IDE-1 コントローラの無効</li> </ul>
モード 2	IDE-1 スレーブ	IDE-1 マスタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA1 は IDE-1 スレーブとして機能</li> <li>• SATA2 は IDE-1 マスタとして機能</li> <li>• OnChip IDE-1 コントローラの無効</li> </ul>
モード 3	IDE-2 マスタ	IDE-2 スレーブ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA1 は IDE-2 マスタとして機能</li> <li>• SATA2 は IDE-2 スレーブとして機能</li> <li>• OnChip IDE-2 コントローラの無効</li> </ul>
モード 4	IDE-2 スレーブ	IDE-2 マスタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA1 は IDE-2 スレーブとして機能</li> <li>• SATA2 は IDE-2 マスタとして機能</li> <li>• OnChip IDE-2 コントローラの無効</li> </ul>
モード 5	論理 IDE-1	論理 IDE-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA1 は IDE-1 として機能</li> <li>• SATA2 は IDE-2 として機能</li> <li>• OnChip IDE-1 と IDE-2 コントローラの無効</li> </ul>
モード 6	論理 IDE-2	論理 IDE-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA1 は IDE-2 として機能</li> <li>• SATA2 は IDE-1 として機能</li> <li>• OnChip IDE-1 と IDE-2 コントローラの無効</li> </ul>
モード 7	IDE-3 マスタ	IDE-4 マスタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA1 は IDE-3 マスタとして機能</li> <li>• SATA2 は IDE-4 マスタとして機能</li> <li>• OnChip IDE-1 と IDE-2 コントローラの有効</li> </ul>
モード 8	IDE-4 マスタ	IDE-3 マスタ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA1 は IDE-4 マスタとして機能</li> <li>• SATA2 は IDE-3 マスタとして機能</li> <li>• OnChip IDE-1 と IDE-2 コントローラの有効</li> </ul>


※ **RAID Function:**

このオプションは、ICH5R サウスブリッジの SATA RAID 機能の有効/無効を切り替えます。

**注意:** このアイテムは、“シリアル ATA 1 モード”と“シリアル ATA 2 モード” がともに[IIDE-3 マスタ] / [IDE-4 マスタ]または[IIDE-4 マスタ] / [IDE-3 マスタ]として選択されているときのみ利用可能です。

☞ **OnChip PCI Device:**

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。



**OnChip USB Controller:**

このアイテムはオンボード USB コントローラを使用できるようにします。

※ **USB 2.0 Controller:**

このアイテムはオンボード USB 2.0 コントローラを使用できるようにします。

※ **USB Keyboard Support Via:**

このアイテムにより、DOS 環境で USB キーボードを使用するための[BIOS]を、または、または OS 環境では[OS]を選択することができます。

※ **USB Mouse Support Via:**

このアイテムにより、DOS 環境で USB マウスを使用するための[BIOS]を、または、または OS 環境では[OS]を選択することができます。

**OnChip Audio Controller:**

このアイテムはオンボードオーディオコントローラを使用できるようにします。

**OnChip LAN Controller:**

このアイテムはオンボード LAN コントローラを使用できるようにします。

## ☞ SuperIO Device:

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。



### Onboard FDC Controller:

このアイテムはオンボード FDC コントローラを使用できるようにします。

### Onboard Serial Port 1 / Onboard Serial Port 2:

このアイテムは、どの I/O アドレスにオンボードのシリアルポート 1 および 2 コントローラがアクセスするかを決定します。

**[Auto]** : システムは、オンボードシリアルポート 1 および 2 の I/O アドレスを自動的に選択します。

**[3F8/COM1, 2F8/COM2, 3E8/COM3, 2E8/COM4]** : オンボードシリアルポート 1 および 2 の I/O アドレスを手動で選択できるようにします。

**[Disabled]** : オンボードシリアルポート 1 と 2 を個別にまたは同時に使用不可能に設定します。

#### \* **UART Mode Select**

このアイテムは赤外線 (IR) 機能モードを選択します。

#### \* **RxD, TxD Active:**

このアイテムは、IR 送信/受信極性を設定します。

#### \* **IR Transmission Delay:**

このオプションは IR 送信遅延の使用可能/不可能を切り替えます。[Enabled] (使用可能) に設定しているとき、送信速度は遅くなります。転送問題が発生した時は、[使用可能]に設定するようお勧めします。

#### \* **UR2 Duplex Mode:**

このアイテムは、IR ポートに接続された IR デバイスの要求する二重モードを選択します。全二重モードは、二方向同時送信を可能にします。半二重モードは一度に一方の送信を可能にします。どの設定が正しいかを知るには、IR KIT ユーザーズガイドを参照してください。

### Onboard Parallel Port:

このアイテムは、パラレルポートが使用する I/O アドレスを指定します。

**[Disabled]** : このオプションは、パラレルポートがシステムリソースに一切アクセスできないようにします。このオプションの値が使用不可能に設定されていると、プリンタポートは使用でき

ません。

**[378]** : このオプションは、パラレルポートがその I/O ポートアドレスとして 378 を使用できるようにします。コンピュータシステムの大多数のパラレルポートは、標準設定として IRQ7 と I/O ポート 378H を使用します。

**[278]** : このオプションは、パラレルポートがその I/O ポートアドレスとして 278 を使用できるようにします。

**[3BC]** : このオプションは、パラレルポートがその I/O ポートアドレスとして 3BC を使用できるようにします。

※ **Parallel Port Mode:**

このアイテムは、パラレルポートのモードを指定します。

**[Normal]** : 標準のパラレルポートモードを使用できるようにします。

**[SPP]** : 標準速度での双方向のパラレルポート操作を可能にします。

**[EPP]** : 最高速度での双方向のパラレルポート操作を可能にします。

**[ECP]** : 標準モードのデータ転送速度より高速で双方向のパラレルポート操作を可能にします

※ **EPP Mode Select:**

このアイテムは EPP モードを選択します。

※ **ECP Mode Use DMA:**

このアイテムは、パラレルポートの DMA チャンネルを選択します。

↳ **Onboard PCI Device:**

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。



**IEEE 1394 Controller:**

このアイテムはオンボード IEEE 1394 コントローラを使用できるようにします。

**Serial ATA Controller:**

このオプションは、Silicon Image PCI チップのシリアル ATA コントローラの有効/無効を切り替えます。

## 3-6. Power Management Setup



### ACPI Suspend Type:

このアイテムは、サスペンドモードのタイプを選択します。

[S1(POS)] : 電源オンサスペンド機能を使用可能にします。

[S3(STR)] : サスペンド対 RAM 機能を使用可能にします。

[Auto] : サスペンドモードのタイプを自動的に選択します。

### Resume by USB From S3:

[Enabled] (使用可能) に設定しているとき、このアイテムにより USB デバイスを使用して S3 (STR - RAM にサスペンド) 状態にあるシステムを呼び起こすことができます。このアイテムは、アイテム“ACPI サスペンドタイプ”が[S3(STR)]に設定されているときのみ構成できます。

### Power Button Function:

このアイテムは、システムの電源をオフにする方法を選択します。

[Delay 4 Sec.]: 電源ボタンを 4 秒以上長く押し続けていると、システムの電源がオフになります。これにより、電源ボタンにうっかり触れたり押ししたりした場合にシステムの電源がオフになることを防ぐことができます。

[Instant-Off]: 電源ボタンを一度押してから離すと、直ちにシステムの電源がオフになります。

### CPU THRM-Throttling

このアイテムは、STR (RAM へのサスペンド) 状態の間、その通常の電力をあるパーセンテージに切り下げることで CPU 速度を制御します。

### WakeUp by PME# of PCI:

[Enabled] (使用可能) に設定しているとき、モデムや LAN カードなどのオンボード LAN や PCI カードにアクセスすると、システムを呼び起こす原因となります。PCI カードは呼び起こし機能をサポートする必要があります。

---

**WakeUp by Ring:**

[Enabled] (使用可能) に設定すると、外付けまたは内蔵モデムを通して入る電話の呼出はシステムの電源をオンにします。

---

**WakeUp by OnChip Lan:**

[有効] に設定しているとき、呼び起こし機能をサポートする LAN カードを介し、ソフトオフ状態で PC をリモートから呼び起こすことができます。

---

**WakeUp by Alarm:**

[Enabled] (使用可能) に設定すると、“日 (月の) アラーム”および“時 (hh:mm:ss) アラーム”アイテムでソフトオフ PC の電源をオンにしたい日と時間を設定できます。ただし、システムがこれらのアイテムで設定された日と時間より前に入電またはネットワーク(レジュームオンリング/LAN)によりアクセスされると、システムは入電やネットワークに優先順位を与えます。

**※ Date (of Month) Alarm**

[0]: このオプションは、“時 (hh:mm:ss) アラーム”アイテムで設定された時間に従って毎日システムの電源をオンにします。

[1-31]: このオプションは、システムの電源をオンにする日を選択します。システムは設定された日、および“時 (hh:mm:ss) アラーム”アイテムで設定された時間に電源がオンになります。

**※ Time (hh:mm:ss) Alarm**

このアイテムは、システムの電源をオンにする時間を設定します。

---

**POWER ON Function:**

このアイテムは、システムの電源をオンにする方法を選択します。

[Password]: パスワードを使用してシステムの電源をオンにします。このオプションを選択してから、<Enter>を押してください。パスワードを入力してください。最大 5 文字まで入力できます。正確に同じパスワードを入力して確認したら、<Enter>を押します。

[Hot Keys]: <F1> から <F12>までのどれかの機能を使用して、システムの電源をオンにします。

[Mouse Left]: マウスの左ボタンをダブルクリックして、システムの電源をオンにします。

[Mouse Right]: マウスの右ボタンをダブルクリックして、システムの電源をオンにします。

[Any Key]: キーボードの任意のキーを使用して、システムの電源をオンにします。

[Button Only]: 電源ボタンのみを使用して、システムの電源をオンにします。

[Keyboard 98]: “Keyboard 98”互換キーボードの電源オンボタンを使用して、システムの電源をオンにします。

**注:** マウスの呼び起こし機能は、COM ポートや USB タイプではなく、PS/2 マウスでのみ使用可能です。一部の PS/2 マウスの中には、互換上の問題が理由で呼び起こしができないものもあります。キーボードの仕様があまりにも古いと、電源をオンにできないことがあります。

※ **KB Power ON Password:**

このアイテムは、コンピュータの電源をオンにするために必要なパスワードを設定します。

**注：**パスワードを忘れないでください。忘れると、この機能を再び利用するには、CMOS を消去して全てのパラメータをリセットしなければなりません。

※ **Hot Key Power ON:**

このアイテムは、<Ctrl>キーと機能キー(<F1> ~ <F12>)のどれかを同時に押すことによって、システムの電源をオンにします。

**Restore On AC Power Loss:**


このアイテムは、AC 電源に障害が発生した後のシステム動作を選択します。

**[Power Off]:** AC 電源の障害後に電源が回復しても、システムの電源はオフになったままです。システムの電源をオンにするには、電源ボタンを押す必要があります。

**[Power On]:** AC 電源の障害後に電源が回復すると、システムの電源は自動的にオンになります。

**[Last State]:** AC 電源の障害後に電源が回復すると、システムは電源障害が発生する前の状態に戻ります。AC 電源の障害が発生したときにシステムの電源がオフになっていたら、電源が回復したときにもシステムの電源はオフになったままです。AC 電源の障害が発生したときにシステムの電源がオンになっていたら、電源が回復したときにシステムの電源はオンになります。 .

## 3-7. PnP/PCI Configurations



**Force Update ESCD:**

[Enabled] (使用可能) に設定していると、次回起動するときに BIOS は ESCD (拡張システム構成データ) を自動的にリセットします。次に新しいセットの構成データを再現します。しかし、次に起動するときに、このオプションは自動的に使用不可能に設定されます。

**注：**ESCD (Extended System Configuration Data) にはシステムの IRQ、DMA、I/O ポート、メモリ情報が記録されます。これは Plug & Play BIOS の仕様であり機能です。

**Resources Controlled By:**

このアイテムは、全ての起動およびプラグアンドプレイ互換デバイスを構成します。


[Auto(ESCD)]: システムは設定を自動的に検出します。

[Manual]: “IRQ リソース”メニューで、特定の IRQ リソースを選択してください。

※ **IRQ Resources:**

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。

このアイテムは、各システム割り込みを[PCI デバイス] または [予約済み]に設定します。



**PCI/VGA Palette Snoop:**

このアイテムは、MPEG ISA/VESA VGA カードが PCI/VGA で作動できるかどうかを決定します。

[Enabled]: MPEG ISA/VESA VGA カードは、PCI/VGA で作動できます。

[Disabled]: MPEG ISA/VESA VGA カードは PCI/VGA で作動しません。

**Allocate IRQ To Video :**

このアイテムは、取り付けられた VGA カードの IRQ を割り当てます。

[Yes] : 取り付けられた VGA カードの IRQ を自動的に割り当てます。

[No] : VGA カードによって以前に占有された IRQ は、新しいデバイスでも使用できます。

**Allocate IRQ To USB**

このアイテムは、接続されている USB デバイスに対して IRQ を割り当てます。

[Enabled]: 接続されている USB デバイスに対して IRQ を自動的に割り当てます。

[Disabled]: 接続されている USB デバイスによって以前占有されていた IRQ は、新しいデバイスに対して利用できます。

**PCI Latency Timer(CLK):**

このオプションでは、時間の量のコントロールを選択できるようになっており、ICH2 アービタは PCI イニシエータが PCI バス上で複数のトランザクションを連続して実行することを可能にしています。

**PIRQ 0 Use IRQ No. ~PIRQ 7 Use IRQ No. :**


このアイテムは、PCI スロットに取り付けたデバイスの IRQ 番号を自動または手動で指定します。



PIRQ (ICH チップセットからの信号)、INT# (PCI スロット IRQ 信号のことです) のハードウェアレイアウト間の関係については、下の表を参照してください。

信号	AGP	LAN	PCI-1	PCI-2	PCI-3	PCI-4	PCI-5	IEEE-1394	SATA
PIRQ_0 割り当て	INT A		INT D						
PIRQ_1 割り当て	INT B		INT A						
PIRQ_2 割り当て		INT A	INT B					INT A	
PIRQ_3 割り当て			INT C						INT A
PIRQ_4 割り当て				INT A	INT D	INT C	INT B		
PIRQ_5 割り当て				INT B	INT A	INT D	INT C		
PIRQ_6 割り当て				INT C	INT B	INT A	INT D		
PIRQ_7 割り当て				INT D	INT C	INT B	INT A		

### 3-8. PC Health Status



#### FAN Fail Alarm Selectable:

このアイテムは、誤動作を監視するファンを選択します。

#### Shutdown When CPU Fan Fail:

[Enabled] (使用可能) に設定していると、システムはCPU ファンが作動していないときに停止します。

#### Smart Fan Speed Control:

このアイテムにより、CPU のファン速度を制御して特定の割合に落とすことができます。両方のアイテム“停止温度”と“CPU 警告温度”の温度制限を超えない場合、CPU のファン速度は設定した割合で作動します。。両方のアイテム“CPU 停止温度”と“CPU 警告温度”の温度制限を超える場合、CPU のファン速度は設定した割合に関わらず、その 100% の速度で作動します。

---

**Shutdown Temperature:**

このアイテムは、システムが過熱しないようにシステムを自動的に停止する温度を設定します。

---

**CPU Warning Temperature:**

このアイテムは、CPU の警告温度の限界を選択します。システムが CPU の温度が限界を超えていることを検出すると、警告音が鳴ります。

**注:** オンボードハードウェア監視機能は、これらのシステムヘルス状態を検出できます。異常な状態が発生したとき、警告メッセージを表示したり警告アラームを鳴らしたい場合、“ハードウェアドクター”ユーティリティをインストールする必要があります。このユーティリティは本マザーボードに付属する“ドライバとユーティリティ CD”に含まれています。

---

**All Voltages, Fans Speed and Thermal Monitoring:**

CPU と環境の温度、ファンの回転速度、システムの電源の電圧を表示します。これらの値は変更できません。

**注:** 温度、ファンの回転速度、電圧を測定するためのハードウェア監視機能を有効にする場合は、294H から 297H までの I/O アドレスを使用します。ネットワークアダプタ、サウンドカード、またはこれらの I/O アドレスを使用する可能性のあるアドオンカードが装着されている場合は、競合を避けるためにアドオンカードの I/O アドレスを調整してください。

---

### 3-9. Load Fail-Safe Defaults

このオプションはデフォルトの BIOS 値をロードして、最も安定した、最適のシステムパフォーマンスを実現します。

---

### 3-10. Load Optimized Defaults

このオプションは、出荷時のデフォルトの BIOS 設定をロードして、最適のシステムパフォーマンスを実現します。

---

### 3-11. Set Password

このオプションは BIOS 構成を保護したり、コンピュータへのアクセスを制限します。

---

### 3-12. Save & Exit Setup

このオプションは選択を保存して BIOS セットアップメニューを終了します。

---

### 3-13. Exit Without Saving

このオプションは、変更を保存せずに BIOS セットアップメニューを終了します。


## 付録 A. Intel チップセットドライバのインストール

**注：**Windows オペレーティングシステムをインストールした後、まず Intel チップセットドライバをインストールしてください。


本項のインストール手順と画面ショットは、Windows XP オペレーティングシステムに基づいています。その他の OS のインストール手順と画面ショットについては、その OS のオンスクリーンの指示に従ってください。

ドライバとユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプログラムが自動的に実行します。自動的に実行しない場合、この CD のルートディレクトリで実行ファイルをダブルクリックし、インストールメニューに入ってください。


インストールメニューに入ったら、カーソルを[ドライバ]タブに移動します。[Intel チップセットソフトウェアユーティリティ]をクリックしてください。次の画面が表示されます。




1. [次へ] をクリックします。



2. [はい] をクリックします。



3. [次へ] をクリックします。



4. 「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択されるようお勧めします。「完了」ボタンをクリックするとシステムが再起動します。


## 付録 B. Intel アプリケーションアクセラレータのインストール

本項のインストール手順と画面ショットは、Windows XP オペレーティングシステムに基づいています。その他の OS のインストール手順と画面ショットについては、その OS のオンスクリーンの指示に従ってください。


ドライバとユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプログラムが自動的に実行します。自動的に実行しない場合、この CD のルートディレクトリで実行ファイルをダブルクリックし、インストールメニューに入ってください。

インストールメニューに入ったら、カーソルを[ドライバ]タブに移動します。[Intel アプリケーションアクセラレータのインストール]をクリックしてください。次の画面が表示されます。


**注：**この“Intel Application Accelerator”プログラム版は、Windows XP のみで使用できます。このプログラムをインストールするには、“OnChip シリアル ATA”の BIOS メニューでまず“RAID 機能”のアイテムを有効にする必要があります。




1. [次へ] をクリックします。



2. [はい] をクリックします。




3. [次へ] をクリックします。



4. [次へ] をクリックします。



5. [Continue Anyway] をクリックします。




6. [完了] ボタンをクリックするとシステムが再起動します。

## 付録 C. オーディオドライバのインストール


本項のインストール手順と画面ショットは、Windows XP オペレーティングシステムに基づいています。その他の OS のインストール手順と画面ショットについては、その OS のオンスクリーンからの指示に従ってください。

ドライバとユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプログラムが自動的に実行します。自動的に実行しない場合、この CD のルートディレクトリで実行ファイルをダブルクリックし、インストールメニューに入ってください。


インストールメニューに入ったら、カーソルを[ドライバ]タブに移動します。[RealTek ALC650 オーディオ]をクリックしてください。次の画面が表示されます。




1. [次へ] をクリックします。



2. [はい、今コンピュータを再起動します] を選択し、[終了]をクリックしてインストールを終了します。



3. システムが再起動した後、タスクバーの右隅にショートカットアイコンが表示されます。



- このスピーカー構成タブで、[5.1 スピーカー出力用の 6 チャンネルモード] ボックスにチェックマークを入れて 6 チャンネルオーディオシステムを使用可能に設定します。



## 付録 D. LAN ドライバのインストール


本項のインストール手順と画面ショットは、Windows XP オペレーティングシステムに基づいています。その他の OS のインストール手順と画面ショットについては、その OS のオンスクリーンの指示に従ってください。

ドライバとユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプログラムが自動的に実行します。自動的に実行しない場合、この CD のルートディレクトリで実行ファイルをダブルクリックし、インストールメニューに入ってください。


インストールメニューに入ったら、カーソルを [ドライバ] タブに移動します。 [Intel Gigabit Lan] をクリックしてください。次の画面が表示されます。




1. [ワイヤード LAN アダプタ] をクリックします。




2. [ソフトウェアのインストール] をクリックします。




3. [次へ] をクリックします。




4. [次へ] をクリックします。




5. [次へ] をクリックします。




6. [インストール] をクリックします。




7. [Continue Anyway] をクリックします。




7. [次へ] をクリックします。



8. [終了] をクリックします。




9. システムを再起動すると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。[ソフトウェアを自動的にインストールする]を選択します。[次へ]をクリックして続行します。



10. [次へ] をクリックします。



11. [Continue Anyway] をクリックします。



12. [終了] をクリックします。




## 付録 E. Silicon シリアルATA RAID ドライバのインストール


本項のインストール手順と画面ショットは、Windows XP オペレーティングシステムに基づいています。その他の OS のインストール手順と画面ショットについては、その OS のオンスクリーンの指示に従ってください。

ドライバとユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプログラムが自動的に実行します。自動的に実行しない場合、この CD のルートディレクトリで実行ファイルをダブルクリックし、インストールメニューに入ってください。


インストールメニューに入ったら、カーソルを[ドライバ]タブに移動します。[USB 2.0 ドライブ]をクリックしてください。次の画面が表示されます。




1. [次へ] をクリックします。




2. [Continue Anyway] をクリックします。




3. [はい] をクリックします。




4. [次へ] をクリックします。



5. [次へ] をクリックします。




6. [次へ] をクリックします。




7. [はい、今コンピュータを再起動します] を選択し、[終了]をクリックしてインストールを終了します。



8. [デバイス マネージャ]にチェックマークを入れます。。[Silicon Image SiI 3112 SATA RAID Controller]は、正常にアップグレードされました。



9. [SATA RAID] アプリケーションを実行するには、[スタート] → [プログラム] → [SATA RAID]をクリックします。



10. これは SATALink 構成メニューです。操作方法の詳細については、“ヘルプ”メニューを参照してください。

## Silicon シリアル ATA RAID 用 BIOS セットアップ

IC7-G は Striped (RAID 0) と Mirrored (RAID 1) RAID セットをサポートします。Striped RAID セットの場合、同一のドライブはデータを同時に読み書きしてパフォーマンスを上げることができます。Mirrored RAID セットは、ファイルの完全なバックアップを作成します。Striped と Mirrored RAID セットは、このために 2 台のハードディスクを要求します。

## RAID 構成ユーティリティ メニュー

### 主メニュー

システムをリポートします。システムをブート中に<CTRL>+<S> または<F4>キーを押して BIOS 設定メニューに入ります。BIOS 設定ユーティリティのメインメニューが以下のように表示されます:

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2002			
Create RAID set Delete RAID set Rebuild Mirrored set Resolve Conflicts			
* 0	PM	Master 33073H3	29312M
1	SM	Master 33073H3	29312M
			TL Select Menu ESC Previous Menu Enter Select Ctrl-E Exit * First HDD

メニューのオプションを選択するには、次の操作を実行します:

- <↑↓>(上、下矢印)を押して確認したいまたは修正したいオプションを選択します。
- <Enter> を押して選択を確認します。
- <Esc> を押して前のメニューに戻ります。

- <Ctrl-E> を押して RAID 構成ユーティリティを終了します。

**注意:** RAID0 (ストライピング) アレイを構成するときは、現在あるハードディスク上のデータが消えてしまいます。このため、RAID アレイの構築を行う前にデータのバックアップを行ってください。

RAID1 (ミラーリング) アレイを構築する場合は、どちらがデータのあるソースディスクで、どちらがバックアップを行うディスクであるかをよく確認してください。ここで間違えたと、二つのハードディスクには何もデータが書かれていないということが発生してしまいます。

### オプション 1 RAID の作成

この項目で、RAID アレイを作成します。メインメニューで機能を選択した後 <Enter> キーを押すと、下のようなサブメニューに入ります。

RAID Configuration Utility - Silicon Image Inc. Copyright (C) 2002			
Create RAID set Delete RAID set Rebuild Mirrored set Resolve Conflicts			
* 0	PM	Master 33073H3	29312M
1	SM	Master 33073H3	29312M
			TL Select Menu ESC Previous Menu Enter Select Ctrl-E Exit * First HDD

- **Array Mode:**  
この項目により、希望するアレイに対して適切な RAID モードを選択することができます。4 つのモードが選択可能です。

**注意:** RAID の機能を得るには、同モデルのハードディスクを装着されるよう強くお勧めします。

**Striping (RAID 0):** 高性能を重視する場合はこのモードを推奨します。少なくとも2台のディスクが必要です。

**Mirror (RAID 1):** データセキュリティを重視する場合はこのモードを推奨します。少なくとも2台のディスクが必要です。

### オプション 2 RAID セットの削除

シリアル ATA RAID コントローラカードの RAID アレイを削除できます。

**注意：**この選択を実行すると、ハードディスクに保存してあるデータはすべて失われます（パーティションの設定も削除されます）。

### オプション 3 Mirrored セットの再構築

このアイテムによって、「**Mirrored**」 RAID セットのみを再構築することができます。

Mirrored RAID セットを再構築することを決定したら、再構築を行う前に、どのハードディスクがソースディスクでどのハードディスクが宛先ディスクであるかをチェックする必要があります。

### オプション 4 競合の解決

RAID セットを作成するとき、ディスクに書き込まれたメタデータはドライブ接続情報を含みます(1次チャンネル、2次チャンネル)。

ディスクエラーの後、交換ディスクが RAID セットの以前の一部であった（または、他のシステムで使用されていた）場合、特にドライブ接続情報に関連して、メタデータと競合することがあります。その場合、RAID セットを作成または再構築できなくなります。

RAID セットが適切に機能するためには、まずこの古いメタデータを新しいメタデータで上書きする必要があります。これを解決するには、“競合の解決”を選択します。正しいメタデータはそれから、正しいドライブ接続情報を含み、交換ディスクに書き込まれます。


**注意：**RAID 機能の詳細については、このマザーボードに同梱された CD に入っている RAID 管理ソフトウェアを参照してください。



## 付録 F. BIOS アップデートガイド

ここで示した手順は、モデル SE6 の例に基づいています。他のすべてのモデルも同じプロセスに従います。


1. まず、このマザーボードのモデル名とバージョン番号を検索します。マザーボード PCB には、モデル名とバージョン番号を記入したバーコードスティッカがあります。
2. 現在の BIOS ID を検索します。上記の例では、現在の BIOS ID は [00] です。お使いの BIOS が最新ののであれば、更新する必要はありません。使用中の BIOS が最新のものでない場合は、次のステップに進んで下さい。




3. Web サイトから正しい BIOS ファイルをダウンロードします。
4. ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、[awdf flash.exe] と[\* .bin] ファイルが自己解除します。
5. ブート可能なフロッピーを作成し、他に必要なファイルをコピーします。ブート可能なディスクはエクスプローラまたは、DOS プロンプトモードで作成できます。

```
[c:]\format a: /s
```

システムをフォーマットしてフロッピーディスクに転送した後、2 つのファイルをディスクにコピーします。1 つは BIOS フラッシュユーティリティ「awdf flash.exe」で、もう 1 つは圧縮解除された BIOS 「\*.bin」ファイルです。



6. BIOS 設定画面で、First boot device を [Floppy] にし、フロッピーから起動できるようにします。



7. BIOS を DOS モードで更新します

```
A:\>awdf flash se6_sw.bin /cc /cd /cp /py /sn /cks /r_
```

**注：**

- BIOS の更新をするときは、上記の“awdf flash”の後のパラメータを使用することを強く推奨します。上記パラメータ無しで、ただ“awdf flash se6\_sw.bin”というようにタイプすることはしないでください。
- Award のフラッシュユーティリティは Windows の環境かでは完了できないので、純粋の DOS 環境にしなければなりません。
- どの BIOS ファイルがご利用のマザーボードで使用できるかをチェックし、間違った BIOS ファイルでフラッシュしないようお勧めします。さもなければ、システムの誤動作を招きます。
- マザーボードの BIOS をフラッシュする場合は、Version 7.52C よりも古いバージョンの Award flash memory writer は使用しないでください。これよりも古いバージョンを使用すると、フラッシュに失敗したり、問題が発生したりします。
- 更新中はその状態が白いブロックで表示されます。最後の 4 つは青色のブロックで表示され、BIOS ブートブロックを示します。BIOS ブートブロックは、BIOS 更新において BIOS が完全に壊れてしまうことを防ぎます。この部分は毎回更新される訳ではありません。BIOS 更新中にデータが壊れてしまっても、この BIOS ブートブロックの部分はそのまま残ります。これにより、システム自体は最低限フロッピーからのブートをすること可能にしています。この機能によって、お客様は販売店のテクニカルサポートに依頼することなく、BIOS の書きこみを再度行うことができます。


## 付録 G. ハードウェア監視 (Winbond Hardware Doctor ユーティリティ)

Winbond Hardware Doctor は PC の自己診断システムで、Winbond のチップセット W83627HF IC シリーズ製品で使用されます。同ユーティリティは電源電圧、CPU およびシステムファンの速度、CPU およびシステム温度を含む複数の微妙な項目を監視して PC ハードウェアを保護します。そうした項目はシステムの操作に重要で、エラーは PC に致命的なダメージを与えることがあります。1 つの項目でも基準を超えると、警告メッセージがポップアップし、正しい処置をとるようユーザーに促します。


本項のインストール手順と画面ショットは、Windows XP オペレーティングシステムに基づいています。その他の OS のインストール手順と画面ショットについては、その OS のオンスクリーンの指示に従ってください。

ドライバとユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプログラムが自動的に実行します。自動的に実行しない場合、この CD のルートディレクトリで実行ファイルをダブルクリックし、インストールメニューに入ってください。


インストールメニューに入ったら、カーソルを [ドライバ] タブに移動します。[Install Hardware Doctor] をクリックしてください。次の画面が表示されます。




1. [次へ>] をクリックします。




2. [次へ>] をクリックします。



3. [次へ>] をクリックします。




4. [次へ>] をクリックします。



5. [はい、今コンピュータを再起動します]を選択し、[終了]をクリックしてインストールを終了します。



6. Windows ツールバーをポイントしてを Hardware Doctor 実行し、[スタート] → [プログラム] → [WindBond] → [Hardware Doctor] を順にクリックします。



7. この画面が表示されます。Hardware Doctor は、電圧、ファン速度、温度の読取りの状態も表示します。どれかの読取りが

限界に達したりその限界を超えた場合、読取りは赤くなります。また、ポップアップウィンドウが表示されて、システムに問題があることを警告します！



8. この図は警告メッセージのウィンドウです。

**Ignore (無視)** : 今回アイテムの警告メッセージを無視できますが、次回同じアイテムにエラーが生じると再びポップアップメッセージが表示されます。

**Disable (使用しない)** 選択したアイテムは「[設定]」ページでアクティブにしない限り監視されません。

**Shutdown (シャットダウン)** このボタンを選ぶとコンピュータはシャットダウンします。

**Help (ヘルプ)** 詳しい情報と自己診断の簡単な問題がご覧になれます。

警告の範囲が正しく設定されていないために警告ポップアップメッセージが表示される場合、[設定] オプションから調整できます。例えば、温度の高さの制限を 40°C にすると、すぐに適正温度を超えてしまいます。

**Configuration** オプションを変更するときには、新しい設定が正しい範囲内の値であることと、変更内容は必ず保存することの 2 点に注してください。せっかく変更を行ってもその内容を保存しなければ、システムは次回デフォルト値で起動します。

問題が生じたり、ソフトウェアの設定や調整について不明な点があるときには、Winbond Hardware Doctor のオンラインヘルプをお読みください。


## 付録 H. Suspend to RAM について

Suspend To RAM (STR) は ACPI 1.0 規格に組み込まれた省電力機能です。ACPI 規格はシステムメモリ以外のすべての状態が失われる S3 スリープ状態について定義してあります。この状態に入ると、CPU、キャッシュ、チップセットの状態が失われます。メモリの状態はハードウェアによって維持され、CPU と L2 のいくつかの設定状態が復元されます。

STR 機能とは、システムがアイドル状態にあるときにシステムを S3 状態に移行させ、特定のイベントが発生したときにシステムをスリープモードに入る直前の状態に戻す機能です。アイドル状態になると、STR 機能が設定されたシステムは省電力モードに入ります。この機能を活用することによって、わざわざシステムをシャットダウンしなくても、電力消費量を節約することができます。システムを省電力モードから回復させたいときには、STR 機能を持つ PC ならわずかに数秒ですべてのアプリケーションと機能をフルモードに戻すことができます。

以下に STR 機能の設定の仕方と使い方を説明します。

オペレーティングが正常にインストールされた後、コンピュータを再ブートします。それから、**スタート → 設定 → コントロール パネル → システム → システムのプロパティ → ハードウェア**を順にクリックすると、これらの ACPI アイテムが“デバイスマネージャ”メニューに表示されます。




## STR 機能の使い方：

システムを STR モードに移行させるには、次の2つの方法があります。

**方法 1：** [Turn Off Computer] エリアで [Stand by] を選択します。




1. Windows のツールバーから [Start] を選択し、[Turn Off Computer] を選択します。




2. [Stand by] をクリックします。

**方法 2：** [電源] ボタンを押すと STR モードに移行するように設定します。



1. [コントロールパネル] を開き、[Power Options] を選択します。



2. [Advanced] を選択し、[Power Buttons] を [Standby] に設定します。

これらの設定を有効にするために、コンピュータを再起動してください。以後はフロントパネルの電源ボタンを押すだけで、システムを STR モードに移行させることができます。

## 付録 I.   トラブルシューティング

### マザーボードトラブルシューティング

#### Q & A:

**Q: 新しい PC システムを組み立てるときに CMOS をクリアする必要がありますか?**

A: はい、新しいマザーボードを装着する際に、CMOS をクリアすることを強くお勧めします。CMOS ジャンパをデフォルトの 1-2 のポジションから 2-3 のポジションに移し、2,3 秒待ち、そして元に戻してください。システムをはじめて起動するとき、ユーザーズマニュアルを参照し、Load Optimized Default を呼び込んでください。

**Q: BIOS 更新中にハングアップしてしまったり、間違った CPU パラメータを設定してしまった場合にはどうしたらよいでしょうか?**

A: BIOS 更新の失敗や、CPU パラメータ設定間違いによるシステムのハングアップするときは、常に CMOS クリアを行ってサイド起動させてみてください。

**Q: BIOS 内部でオーバークロックまたは非標準の設定を試みると、システムを起動できず、画面に何も表示されません。メインボードが故障したのですか? メインボードを販売店に返却する必要がありますか、または RMA プロセスを行うべきですか?**

A. 一部の BIOS 設定をデフォルトからオーバークロックまたは非標準の状態に変更しても、ハードウェアまたはメインボードが永久的に損傷する原因とはなりません。当社では、次の 3 つのトラブルシューティングによって CMOS データを放電し、ハードウェアのデフォルトの状態に回復するようにお勧めします。これにより、メインボードが再び機能し、ユーザーの方がわざわざメインボードをお買い上げ時点の設定に戻したり、RMA プロセスを実行する必要はなくなります。

1. 電源装置の電源をオフにし、1 分後に再びオンにします。電源がオンにならない場合、電源コードを抜いて 1 分後に差し込んでください。キーボードの<Insert>キーを押したまま、電源オンボタンを押してシステムを起動します。正常に起動したら、<Insert>キーを離し、<Delete>キーを押して BIOS セットアップページに入って正しい設定を行います。それでも問題が解決しない場合、ステップ 1 を 3 度繰り返すか、ステップ 2 を試みてください。
2. 電源装置の電源をオフにするか電源コードを抜いて、シャーシを開けます。電池の傍に CCMOS ジャンパがあります。ジャンパ位置をデフォルトの 1-2 から 2-3 に 1 分間変更して CMOS データを放電し、再びデフォルトの 1-2 に戻します。シャーシを閉じ、電源装置の電源をオンにするか、電源コードを差し込みます。電源オンボタンを押して、システムを起動します。正常に起動したら、<Delete>キーを押して BIOS セットアップページに入って、正しい設定を行います。それでも問題が解決しない場合、ステップ 3 を試みてください。
3. ステップ 2 と同じ手順で、メインボードから ATX 電源コネクタを抜き、CMOS が放電している間にメインボードの電池を取り外します。

**Q: テクニカルサポートからの迅速な回答をえるにはどうしたらよいですか?**

A: このマニュアルの章にある、テクニカルサポートフォームの記述内容に従って記述してください。

動作に問題がある場合、弊社のテクニカルサポートチームが問題をすばやく特定して適切なアドバイスができるよう、テクニカルサポート用紙には、問題に関係のない周辺機器を記入せずに、重要な周辺機器のみを記入してください。記入後は、テクニカルサポートから回答を得られるよう、製品を購入したディーラーまたは販売店に Fax してください（下の例を参照してください）。

**例 1:** マザーボード (CPU, DRAM, COAST などを含む)、HDD、CD-ROM、FDD、VGA CARD、VGA カード、MPEG カード、SCSI カード、サウンドカードなどを含むシステムが起動できない場合、以下の手順に従ってシステムの主なコンポーネントをチェックしてください。最初に、VGA カード以外のすべてのインタフェースカードを取り外して再起動してください。

**それでも起動しない場合:**

他のブランドまたはモデルの VGA カードをインストールして、システムが起動するかどうか試してみてください。それでも起動しない場合は、テクニカルサポート用紙（主な注意事項参照）に VGA カードのモデル名、マザーボードのモデル名、BIOS の ID 番号、CPU の種類を記入し、“**問題の説明**”欄に問題についての詳しい説明を記入してください。

**起動する場合:**

取り除いたインタフェースカードを 1 つ 1 つ元に戻しながら、システムが起動しなくなるまでシステムの起動をチェックしてください。VGA カードと問題の原因となったインタフェースカードを残して、その他のカードおよび周辺機器を取り外して、システムを再び起動してください。それでも起動しない場合、“その他のカード”の欄に 2 枚のカードに関する情報を記入してください。なお、マザーボードのモデル名、バージョン、BIOS の ID 番号、CPU の種類（主な注意事項参照）、および問題をについての詳しい説明を記入するのを忘れないでください。

**例 2:** マザーボード (CPU, DRAM, COAST などを含む)、HDD、CD-ROM、FDD、VGA カード、LAN カード、MPEG カード、SCSI カード、サウンドカードなどを含むシステムで、サウンドカードのドライバのインストール後、システムを再起動したり、サウンドカードのドライバを実行したりすると自動的にリセットしてしまう場合、問題はサウンドカードのドライバにあるかもしれません。DOS の起動の途中で、SHIFT キーを押して CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を省略してください。また、テキストエディタで CONFIG.SYS を修正してください。サウンドカードのドライバをロードする行にリマーク REM を追加すると、サウンドカードのドライバを OFF にできます。下の例をご覧ください。

```
CONFIG.SYS:  
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS  
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN  
DOS=HIGH, UMB  
FILES=40  
BUFFERS=36  
REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFMG.SYS  
LASTDRIVE=Z
```




システムを再起動してみてください。システムが起動してリセットしない場合、問題はサウンドカードのドライバにあることがわかります。テクニカルサポート用紙（主な注意事項参照）にサウンドカードのモデル名、マザーボードのモデル名、BIOS の ID 番号を記入し、"問題の説明"欄に詳しい説明を記入してください。

テクニカルサポートフォームの記述の仕方について説明します。

### 主な注意事項...

[テクニカルサポート用紙] に必要事項を記入する場合、次の注意事項を守ってください。

- 1\* **モデル名**：ユーザーマニュアルに記されているモデル名を記入します。  
例：IC7-G
- 2\* **マザーボードのモデル番号 (REV)**：マザーボードに [REV:\*.\*\*] と記されているマザーボードのモデル番号を記入してください。  
例：REV: 1.01
- 3\* **BIOS ID および部品番号**：オンスクリーンのメッセージをご覧ください。
4. **ドライババージョン**：デバイスドライバのディスク（もしあれば）に [Release \*.\*]\*\*] などと記されているバージョン番号を記入します。



- 5\* **OS/アプリケーション**：使用している OS およびシステムで起動しているアプリケーションを記入します。  
例：MS-DOS® 6.22、Windows® 95、Windows® NT....
- 6\* **CPU**：CPU のメーカー名および速度 (MHz) を記入します。  
例：(A) [メーカー名] の欄には [Intel]、[仕様] の欄には [Pentium® 4 1.9GHz] と記入します。
7. **HDD**：HDD のメーカー名、仕様、IDE1 およびIDE2 のどちらで使用しているかを記入します。ディスク容量がわかる場合には容量を記入し、 をチェック ("✓") してください。チェックがない場合は、IDE1] マスターとみなします。  
例：[HDD]の蘭のボックスをチェックし、メーカー名には[Seagate]、仕様の欄には[ST31621A (1.6GB)] と記入します。
8. **CD-ROM ドライブ**：CD-ROM ドライブのメーカー名、仕様、IDE1 およびIDE2 のどちらで使用しているかを記入します。また、" をチェック ("✓") してください。チェッ

クがない場合は、“☑IDE2”マスターとみなします。

例：“CD-ROM ドライブ”の欄のボックスをチェックし、メーカー名には“Mitsumi”、仕様の欄には“FX-400D”と記入します。

9. システムメモリ (DDR SDRAM): システムメモリのブランドと、密度、説明、モジュールコンポーネント、モジュール部品番号、CAS レイテンシ、速度 (MHz)のような、仕様 (DDR DIMM) を示します。たとえば、ブランドスペースに、「Micron」と記述し、仕様スペースに以下のように記述します。

密度: 128MB、説明: SS 16 Megx72 2.5V ECC ゴールド、モジュールコンポーネント: (9) 16 Megx 8、モジュール部品番号: MT9VDDT1672AG、CAS レイテンシ: 2、速度 (MHz): 200 MHz。

お使いの DDR SDRAM の詳細な情報をお知らせください。発生した問題をシミュレートする上で大いに役に立ちます。

10. その他のカード: 問題に関係しているのが“絶対確実である”カードを記入します。問題の原因が特定できない場合は、システムに搭載しているすべてのカードを記入してください。

注: [\*] の項目は必ず記入してください。

## RAID のトラブルシューティング

### Q & A:

#### Q: 容量や転送モードが異なるハードドライブを使用できますか?

A: 最適な性能を得るためには、同じモデルのハードドライブをお使いになることをお勧めします。

#### Q: ブートデバイスはどのようにして割り当てますか。

A: RAID BIOS で <Ctrl> <H>を押してください (付録 G 参照)。

#### Q: FDISK ユーティリティで正しい容量を確認できません。

A: これは、Windows® 95/98 の FDISK ユーティリティのよく知られた問題です。IBM 75GB ハードディスク DTLA 307075 が Windows® 95/98 の FDISK ユーティリティで 7768MB しか使用できない場合、Microsoft® に連絡して最新バージョンの FDISK ユーティリティを入手してください。Windows® 2000 の場合、そのような 64GB の問題はありません。

<http://www.storage.ibm.com/techsup/hddtech/welcome.htm>

#### Q: ストリッピング/ミラーアレイ (RAID 0+1) の形成方法を教えてください。

A: これを実行するには 4 台のドライブが必要です。同じチャネル/ケーブルの各 2 台がストリップングアレイを形成します。これら 2 つのストリップングアレイでミラーアレイを形成します (付録 G 参照)。

1. <Ctrl><H>を押して設定します。
2. Create RAID をアイテム 1 に設定します。
3. Set Array Mode as Striping and Mirror (RAID 0+1) をアイテム 1 に設定します。
4. Select Disk Drives をアイテム 2 に設定します。自動的に形成された 2 つのストリップングアレイがありますので、2 回入力するだけで OK です。
5. Start Creation Process をアイテム 4 に設定します。
6. <Esc>キーを押して RAID BIOS を終了します。

**Q: 1 台のドライブが故障している場合はどのようにしてミラーアレイを再構成しますか。**

A: 前のアレイ設定を削除して、データを複製し、新しくアレイ設定を行ってください（付録 G 参照）。


1. <Ctrl><H>を押して設定します。
2. Delete Array をアイテム 2 に設定します。
3. Duplicate Mirror Disk をアイテム 3 に設定します。
4. Select Source Disk（データが保管されている方）をサブアイテム 1 に設定します。
5. Select Target Disk（新しい空の方）をアイテム 2 に設定します。
6. Start Duplication Process をサブアイテム 3 に設定します。
7. 複製が完了したら<Esc>キーを押して RAID BIOS を終了します。


**Q: ブート時に“NO ROM BASIC SYSTEM HALTED”というメッセージが表示されるのはなぜですか？**


A: システムに有効なプライマリパーティションがありません。FDISK か別のユーティリティを使ってこれを作成/設定してください。

### 注意事項：


1. 最高の品質と性能を得るために、必ず同じモデルのドライブをお使いください。メーカーによってタイミングの特性が異なりますので、RAID の性能が下がってしまいます。
2. ドライブが 2 台ある場合は、マスタードライブとして別々のチャンネルに接続してください。
3. RAID カードにドライブを接続するときには、マスター/スレーブジャンパが正しく設定されていることを確認してください。1 本のチャンネル/ケーブルに 1 台のドライブしかない場合は、マスターもしくはシングルドライブとして設定してください。
4. 必ず 80 コンダクタケーブルをお使いください。
5. RAID カードには ATAPI デバイス（CD-ROM, LS-120, MO, ZIP100 等）を接続しないでください。
6. 最高の性能を得るためには、Ultra ATA 66/100 ハードディスクをお使いください。


 テクニカルサポート用紙

 会社名：

 電話番号：

 連絡先：

 ファックス番号：

 E-mail：

モデル名	*	BIOS ID #	*
マザーボードの モデル番号		ドライババージョン	
OS/アプリケーション	*		
ハードウェア名	メーカー名	仕様	
CPU	*		
HDD	<input type="checkbox"/> IDE1 <input type="checkbox"/> IDE2		
CD-ROM ドライブ	<input type="checkbox"/> IDE1 <input type="checkbox"/> IDE2		
システムメモリ (DRAM)			
その他のカード			

問題の説明：

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

---

## 付録 J. テクニカルサポートの受け方について

---

(ホームページ) <http://www.abit.com.tw>

(米国) <http://www.abit-usa.com>

(ヨーロッパ) <http://www.abit.nl>

ABIT 社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。ABIT はディストリビュータ、リセラー、システムインテグレータを通じて製品を販売させていただいておりますため、エンドユーザの皆様へ直接製品を販売することはありません。弊社テクニカルサポート部へお問い合わせいただく前に、お客様のシステムを構築したリセラーかシステムインテグレータにお問い合わせいただく方が、より適切なアドバイスを受けることができます。

ABIT ではお客様に常に最高のサービスを提供したいと願っております。弊社はお客様への迅速な対応を最優先に考えておりますが、毎日世界各国からの電話や電子メールによる問い合わせが殺到しておりますため、すべてのご質問にお答えすることができない状況です。したがって、電子メールでお問い合わせいただきましてもご返答できない場合がありますので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

ABIT は最高の品質と互換性の高い製品を提供するために、互換性や信頼性に関するテストを重ねております。万一サービスやテクニカルサポートが必要となりました場合には、**まずリセラーかシステムインテグレータにお問い合わせください。**

できるだけ早く問題を解決するために、以下に説明します処理を行っててください。それでも問題を解決できない場合には、弊社のテクニカルサポートへお問い合わせください。より多くのお客様に、より質の高いサービスを提供するために、皆様のご協力をお願いします。

1. **マニュアルをお読みください。** マニュアルの作成には万全の注を払って、どなたにもお分かりいただけるように説明してあります。意外と簡単なことを見落としている場合もありますので、再度マニュアルをよくお読みください。マニュアルにはマザーボード以外についても重要な情報が記載されています。マザーボードに同梱されている CD-ROM には、ドライバのほかにもマニュアルの電子ファイルも格納されています。必要であれば、弊社の Web サイトまたは FTP サーバより、ファイルをダウンロードすることもできます。
2. **最新の BIOS、ソフトウェア、ドライバをダウンロードしてください。** 弊社の Web サイトをご覧ください。バグや互換性に関わる問題が修正された最新バージョンの BIOS をダウンロードしてください。また周辺機器のメーカーにお問い合わせになり、**最新バージョンのドライバをインストールしてください。**

3. **Web サイト上の専門用語集および FAQ（よく聞かれる質問）をお読みください。**弊社では今後も引き続き FAQ を充実させていく予定です。皆様のご意見をお待ちいたしております。また新しいトピックにつきましては、HOT FAQ をご覧ください。
4. **インターネットニュースグループをご利用ください。**ここには貴重な情報が数多く寄せられます。ABIT Internet News グループ ([alt.comp.periphs.mainboard.abit](mailto:alt.comp.periphs.mainboard.abit)) はユーザどうしで情報を交換したり、それぞれの経験を語り合ったりするために設置されたフォーラムです。たいいていの場合、知りたい情報はこのニュースグループ上にすでに記載されています。これは一般に公開されているインターネットニュースグループであり、無料で参加することができます。ほかにも次のようなニュースグループがあります。

[alt.comp.periphs.mainboard.abit](mailto:alt.comp.periphs.mainboard.abit)

[alt.comp.periphs.mainboard](mailto:alt.comp.periphs.mainboard)

[comp.sys.ibm.pc.hardware.chips](mailto:comp.sys.ibm.pc.hardware.chips)

[alt.comp.hardware.overclocking](mailto:alt.comp.hardware.overclocking)

[alt.comp.hardware.homebuilt](mailto:alt.comp.hardware.homebuilt)

[alt.comp.hardware.pc-homebuilt](mailto:alt.comp.hardware.pc-homebuilt)

5. **リセラーへお問い合わせください。**技術的な問題につきましては、ABIT が認定したディストリビュータにお尋ねください。弊社の製品はディストリビュータからリセラーや小売店へ配送されます。リセラーはお客様のシステムの構成内容をよく理解していますので、お客様が抱える問題をより効率よく解決できるはずです。お客様が受けられるサービス内容によって、お客様が今後もそのリセラーと取り引きを続けていきたいかどうかを判断する材料にもなります。万一問題を解決できない場合は、状況に応じて何らかの対応策が用意されているはずです。詳しくはリセラーにお尋ねください。
6. **ABIT へお問い合わせください。**ABIT へ直接お尋ねになりたいことがございましたら、テクニカルサポート部へ電子メールをお送りください。まず、お近くの ABIT 支店のサポートチームにお問い合わせください。地域の状況や問題、またリセラーがどのような製品とサービスを提供しているかは、地域により全く異なります。ABIT 本社には毎日世界各国から膨大な量の問い合わせが殺到しておりますため、すべてのお客様のご質問にお答えすることができない状況です。弊社ではディストリビュータを通じて製品を販売いたしておりますため、すべてのエンドユーザの皆様へサービスを提供することができません。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。また、弊社のテクニカルサポート部に質問をお寄せになる際は、問題点を英語でできるだけ分かりやすく、簡潔に記載していただき、必ずシステム構成部品のリストしてください。お問い合わせ先は次の通りです。

**北米および南米：****ABIT Computer (U.S.A.) Corporation**

45531 Northport Loop West,  
Fremont, California 94538, U.S.A.  
電話番号：1-510-623-0500  
ファックス番号：1-510-623-1092

[sales@abit-usa.com](mailto:sales@abit-usa.com)

[technical@abit-usa.com](mailto:technical@abit-usa.com)

ドイツ、ベネルクス諸国（ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ）、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、スイス：

**AMOR Computer B.V. (ABIT のヨーロッパ事務所)**

Van Coehoornstraat 7,  
5916 PH Venlo, The Netherlands  
電話番号：31-77-3204428  
ファックス番号：31-77-3204420

[sales@abit.nl](mailto:sales@abit.nl)

[technical@abit.nl](mailto:technical@abit.nl)

**日本：****ABIT Computer (Japan) Co. Ltd.**

ファックス番号：81-3-5396-5110  
<http://www.abit4u.jp>

**ロシア：****ABIT Computer (Russia) Corporation Ltd.**

ファックス番号：7 (095) 937 8237  
<http://www.abit.ru>

**英国およびアイルランド：****ABIT Computer (U.K.) Corporation Ltd.**

Unit 3, 24-26 Boulton Road,  
Stevenage, Herts SG1 4QX, U.K.  
電話番号：44-1438-228888  
ファックス番号：44-1438-226333

[sales@abitcomputer.co.uk](mailto:sales@abitcomputer.co.uk)

[technical@abitcomputer.co.uk](mailto:technical@abitcomputer.co.uk)

オーストリア、チェコ、ルーマニア、ブルガリア、ユーゴスラビア、スロバキア、スロベニア、クロアチア、セルビア：

**Asguard Computer Ges.m.b.H**

Schmalbachstrasse 5,  
A-2201 Gerasdorf/wien, Austria  
電話番号：43-1-7346709  
ファックス番号：43-1-7346713

[asguard@asguard.at](mailto:asguard@asguard.at)

**上海：****ABIT Computer (Shanghai) Co. Ltd.**

電話番号：86-21-6235-1829  
ファックス番号：86-21-6235-1832  
<http://www.abit.com.cn>

**フランス：****ABIT Computer France SARL**

4, Place La Defense,  
92974 Paris La Defense cedex, France  
ファックス番号：33-1-5858-0047

<http://www.abit.com.tw>

その他のすべてのテリトリは上ではカバーされていません。以下にお問合せください：**台湾本部：**

当社の本部に連絡するときは、当社の所在地が台湾にあり、8+ GMT 時間を採用していることにご注意ください。さらに、お客様の国とは異なる休日も採用しています。

**ABIT Computer Corporation**

No.323, YangGuang St., Neihu, Taipei, 114, Taiwan  
電話番号：886-2-8751-8888  
ファックス番号：886-2-8751-3381

[sales@abit.com.tw](mailto:sales@abit.com.tw)

[market@abit.com.tw](mailto:market@abit.com.tw)

[technical@abit.com.tw](mailto:technical@abit.com.tw)

<http://www.abit.com.tw>

7. **RMA サービスについて。**新しくソフトウェアやハードウェアを追加していないのに、今まで動いていたシステムが突然動かなくなった場合は、コンポーネントの故障が考えられます。このような場合は、製品を購入されたリセラーにお問い合わせください。RMA サービスを受けることができます。
8. **互換性に関する問題がある場合は ABIT へご一報ください。**弊社に寄せられるさまざまな質問の中でも ABIT が特に重視しているタイプの質問があります。互換性に関する問題もその 1 つです。互換性がないために問題が発生していると思われる場合は、システムの構成内容、エラーの状態をできるだけ詳しくお書きください。その他のご質問につきましては、申し訳ございませんが直接お答えできない場合があります。お客様がお知りになりたい情報は、インターネットニュースグループにポストされていることがありますので、定期的にニュースグループをお読みください。
9. 下記は、参考としてのチップセットベンダの Web サイトアドレスです。

HighPoint Technology Inc.WEB サイト: <http://www.highpoint-tech.com/>

Intel WEB サイト: <http://www.intel.com/>

Silicon Image WEB サイト: <http://www.siimage.com/>

SiS WEB サイト: <http://www.sis.com.tw/>

VIA WEB サイト: <http://www.via.com.tw/>

ありがとうございました。

**ABIT Computer Corporation**

**<http://www.abit.com.tw>**